



Please take a few minutes to read the instructions before using the product. Please charge and clean the product before using it. It's recommended to use the original charging cable only.

Product Specifications

Product Materials	ABS, Silicone
Battery	Li-Ion Rechargeable
Using Time	55 mins
Charging Time	80 mins
Waterproof	IPX7
Net Weight	0.24 lbs
Size	6.49*2.95*1.92in

Size

Buttons Display

Instruction
Controlled with button on vibrator:

- Press and hold the **⏻** button for 1.5s to turn on/off the device, press again to switch between 10 vibrating patterns.

Remote control:

- After the product is turned on by the **⏻** button on the vibrator, press the **⏻** button on the remote control to start and switch between 10 vibrating patterns of the angled end. Long press the **⏻** button to stop massaging of the angled end, press again to restart massaging.

After the product is turned on by the **⏻** button on the vibrator, press the **⏻** button on the remote control to start and switch between 10 vibrating patterns of the hollow circle end. Long press the **⏻** button to stop vibrating of the hollow circle end, press again to restart vibrating.

Light Indicator

Charging	—	Light flashes
Fully charged	—	Light on permanently
While working	—	Light on

Maintenance

- Wash it thoroughly with mild soap and clean water.
- Air dry or dry it with a clean towel.
- Store it in a cool, dry and dust-free place, avoid direct sunlight.

Attention

- This product is for adult use only; keep out of reach of children.
- It's recommended to use with water-based lubricants.
- Please stop using immediately if you feel uncomfortable during use.

Tómese unos minutos para leer las instrucciones de este manual antes de usar el producto. Por favor, cargue y limpie el producto antes de usarlo. Se recomienda usar solo el cable original.

Especificaciones del producto

Materiales del producto	ABS, Silicona
Batería	Li-Ion recargable
Tiempo de uso	55 minutos
Tiempo de carga	80 minutos
Impermeable	IPX7
Peso neto	0.24 lbs
Fluido	6.49*2.95*1.92in

Tamaño

Visualización de botones

Instrucciones
Controlado con el botón que se encuentra en el vibrador:

- Presione y mantenga presionado el botón **⏻** durante 1.5 s para encender/apagar el dispositivo, presione nuevamente para cambiar entre 10 patrones de vibración.

Control remoto:

- Después de encender el producto con el botón **⏻** del vibrador, presione el botón **⏻** del control remoto para iniciar y cambiar entre 10 patrones de vibración del extremo en ángulo. Mantenga presionado el botón **⏻** para detener el masaje del extremo en ángulo, presione nuevamente para reiniciar el masaje.

Después de encender el producto con el botón **⏻** del vibrador, presione el botón **⏻** del control remoto para iniciar y cambiar entre 10 patrones de vibración del extremo del círculo hueco. Mantenga presionado el botón **⏻** para detener la vibración del extremo del círculo hueco, presione nuevamente para reiniciar la vibración.

Indicadores de luz

Cargando	—	Destellos de luz
Carga completa	—	Luz encendida permanentemente
Mientras trabaja	—	Luz encendida

Mantenimiento

- Lavar bien con jabón suave y agua limpia.
- Secar con una toalla limpia.
- Guardar en un lugar fresco, seco y libre de polvo, evitar la luz solar directa.

Atención

- Este producto es solo para uso de personas adultas; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda usar con lubricantes a base de agua.
- Por favor, deje de usar inmediatamente si siente algún tipo de incomodidad durante su uso.

Reserve alguns minutos para ler as instruções antes de usar o produto. Por favor, carregue e limpe o produto antes de usá-lo. Recomenda-se usar apenas o cabo de carregamento original.

Especificações do produto

Materiais do produto	ABS, Silicone
Bateria	Li-Ion recarregável
Usando o tempo	55 minutos
Tempo de carregamento	80 minutos
À prova d'água	IPX7
Peso líquido	0.24 lbs
Tamanho	6.49*2.95*1.92in

Tamanho

Exibição de botões

Instrução
Controlado com botão no vibrador:

- Pressione e segure o botão **⏻** por 1.5s para ligar/desligar o dispositivo, pressione novamente para alternar entre 10 padrões de vibração.

Controle remoto:

- Após o produto ser ligado pelo botão **⏻** no vibrador, pressione o botão **⏻** no controle remoto para iniciar e alternar entre 10 padrões de vibração da extremidade angulada. Pressione e segure o botão **⏻** para parar de massagear a extremidade angulada, pressione novamente para reiniciar a massagem.

Depois que o produto for ligado pelo botão **⏻** no vibrador, pressione o botão **⏻** no controle remoto para iniciar e alternar entre 10 padrões de vibração da extremidade do círculo oco. Pressione e segure o botão **⏻** para parar de vibrar da extremidade do círculo oco, pressione novamente para reiniciar a vibração.

Indicador de luz

Carregando	—	A luz pisca
Totalmente carregado	—	Luz acesa permanentemente
Enquanto trabalha	—	Luz acesa

Manutenção

- Lave bem com sabão neutro e água limpa.
- Seque-o com uma toalha limpa.
- Armazene-o em local fresco, seco e livre de poeira, evite a luz solar direta.

Atenção

- Este produto é apenas para uso adulto; Mantenha fora do alcance de crianças.
- Recomenda-se o uso com lubrificantes à base de água.
- Por favor, pare de usar imediatamente se você se sentir desconfortável durante o uso.