



Please take a few minutes to read the instructions before using the product. Please charge and clean the product before using it. It's recommended to use the original charging cable only.

Product Specifications

Product Materials	ABS, Silicone
Battery	Li-Ion Rechargeable
Using Time	1 Hour
Charging Time	2 Hours
Waterproof	IPX7
Net Weight	0.34 lbs
Size	Device: 5.66*3.54*0.98in; Remote Control: 2.76*1.38in

Size

Buttons Display

Instruction
Controlled with button on vibrator:

- Press and hold the button for 2s to turn on/off the device, press again to switch between 9 thrusting patterns.
- After turning on the device, press the button to switch between 9 vibration patterns.

Remote control:

- After turning on the device, press and hold the button on remote control for 2s to activate (blue light flashes) the remote control, then press again to switch between 9 vibration patterns. Long press the button to turn off the vibration function.
- After turning on the device and activate the remote control, press the button on the remote control to switch between 9 thrusting patterns. Long press the button to turn off the thrusting function.

Light Indicator

Charging Light flashes
Fully charged Light on permanently
While working Light on

Maintenance

- Wash it thoroughly with mild soap and clean water.
- Air dry or dry it with a clean towel.
- Store it in a cool, dry and dust-free place, avoid direct sunlight.

Attention

- This product is for adult use only; keep out of reach of children.
- It's recommended to use with water-based lubricants.
- Please stop using immediately if you feel uncomfortable during use.

Especificaciones del producto

Materiales del producto	ABS, Silicona
Batería	Li-Ion recargable
Tiempo de uso	1 Hora
Tiempo de carga	2 Horas
Impermeable	IPX7
Peso neto	0.34 lbs
Fluido	Dispositivo: 5.66*3.54*0.98in; Control remoto: 2.76*1.38in

Tamaño

Visualización de botones

Instrucciones

Controlado con el botón que se encuentra en el dispositivo:

- Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para encender/apagar el dispositivo, presione nuevamente para cambiar entre 9 patrones de empuje.
- Después de encender el dispositivo, presione el botón para cambiar entre 9 patrones de vibración.

Control remoto:

- Después de encender el dispositivo, presione y mantenga presionado el botón en el control remoto durante 2 segundos para activar (la luz azul parpadea) el control remoto, luego presione nuevamente para cambiar entre 9 patrones de vibración. Mantenga presionado el botón para apagar la función de vibración.

Después de encender el dispositivo y activar el control remoto, presione el botón en el control remoto para cambiar entre 9 patrones de empuje. Mantenga presionado el botón para apagar la función de empuje.

Indicadores de luz

Cargando Destellos de luz
Carga completa Luz encendida permanentemente
Mientras trabaja Luz encendida

Mantenimiento

- Lavar bien con jabón suave y agua limpia.
- Secar con una toalla limpia.
- Guardar en un lugar fresco, seco y libre de polvo, evitar la luz solar directa.

Atención

- Este producto es solo para uso de personas adultas; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda usar con lubricantes a base de agua.
- Por favor, deje de usar inmediatamente si siente algún tipo de incomodidad durante su uso.

Reserve alguns minutos para ler as instruções antes de usar o produto. Por favor, carregue e limpe o produto antes de usá-lo. Recomendase usar apenas o cabo de carregamento original.

Especificações do produto

Materiais do produto	ABS, Silicone
Bateria	Li-Ion recarregável
Usando o tempo	1 Hora
Tempo de carregamento	2 Horas
À prova d'água	IPX7
Peso líquido	0.34 lbs
Tamanho	Dispositivo: 5.66*3.54*0.98in; Controle remoto: 2.76*1.38in

Tamanho

Exibição de botões

Instrução

Controlado com botão no dispositivo:

- Pressione e segure o botão por 2s para ligar/desligar o dispositivo, pressione novamente para alternar entre 9 padrões de impulso.
- Depois de ligar o dispositivo, pressione o botão para alternar entre 9 padrões de vibração.

Controle remoto:

- Depois de ligar o dispositivo, pressione e segure o botão no controle remoto por 2s para ativar (a luz azul pisca) o controle remoto e pressione novamente para alternar entre 9 padrões de vibração. Pressione e segure o botão para desligar a função de vibração.
- Depois de ligar o aparelho e ativar o controle remoto, pressione o botão no controle remoto para alternar entre 9 padrões de impulso. Pressione e segure o botão para desligar a função de impulso.

Indicador de luz

Carregando A luz pisca
Totalmente carregado Luz acesa permanentemente
Enquanto trabalha Luz acesa

Manutenção

- Lave bem com sabão neutro e água limpa.
- Seque-o com uma toalha limpa.
- Armazene-o em local fresco, seco e livre de poeira, evite a luz solar direta.

Atenção

- Este produto é apenas para uso adulto; Mantenha fora do alcance de crianças.
- Recomenda-se o uso com lubrificantes à base de água.
- Por favor, pare de usar imediatamente se você se sentir desconfortável durante o uso.