

## INSÉREZ 2 PILES AAA

Pour ouvrir l'appareil, mettez un doigt à l'intérieur de l'espace ouvert à l'arrière de celui-ci, et appuyez fermement contre le couvercle. L'utilisateur devrait faire attention en ouvrant le couvercle à l'arrière de l'appareil.

## RÉGLER L'HORLOGE

1. Appuyez sur le bouton **SET** pour entrer dans le mode de réglage de l'horloge. L'indication « HOUR » [HEURE] clignotera; appuyez sur le bouton **▲** **▼** jusqu'à ce que l'heure désirée soit atteinte.
2. Appuyez sur le bouton **SET**. L'indication « MINUTE » clignotera. Appuyez sur le bouton **▲** **▼** jusqu'à ce que la minute désirée soit atteinte.
3. Dès que vous aurez fini de régler l'heure, appuyez sur le bouton **SET** ou attendez pendant 1 minute pour verrouiller l'heure.

## PROGRAMMER LES RAPPELS

1. Appuyez sur le bouton **MODE** : **une fois** [Sonnette 1]; **deux fois** [Sonnette 2]; **trois fois** [Sonnette 3]; ou **quatre fois** [Sonnette 4].
2. Appuyez sur le bouton **SET** → **▲** **▼** (POUR LES HEURES) → Appuyez sur le bouton **SET** → **▲** **▼** (POUR LES MINUTES) → Appuyez sur le bouton **SET**.

## DÉSACTIVER / ACTIVER UN DES RAPPELS PROGRAMMÉS OU CHACUN D'EUX

1. Appuyez sur le bouton **MODE** : **une fois** [Sonnette 1]; **deux fois** [Sonnette 2]; **trois fois** [Sonnette 3]; ou **quatre fois** [Sonnette 4].
2. Appuyez sur le bouton **▼** POUR ÉTEINDRE L'ALARME. Appuyez sur le bouton **▲** POUR ÉTEINDRE L'ALARME.

## RÉGLER LA MINUTERIE À DÉCOMPTE NUMÉRIQUE

1. Appuyez sur le bouton **MODE** **cinq fois** → Appuyez sur le bouton **SET** → **▲** **▼** (POUR HEURES) → Appuyez sur le bouton **SET** → **▲** **▼** (POUR LES MINUTES) → Appuyez sur le bouton **SET**.
2. Appuyez sur le bouton **ALM OFF** pour activer la minuterie régressive.

## ÉTEINDRE L'ALARME LORSQU'ELLE SONNE

Appuyez sur le bouton **ALM OFF** une fois que l'alarme retentit. N.B. : L'alarme s'éteindra automatiquement après une minute.