

Schema di collegamento in parallelo monofase

Il collegamento elettrico tra due o piu' inverter ibridi Deye monofase in parallelo è possibile, ma ci sono alcuni accorgimenti da seguire, in base alla tipologia dei modelli che si utilizzano.

- In un impianto con due o piu' inverter monofase in parallelo di uguale modello e potenza, è possibile collegare in parallelo sia l'uscita AC che l'uscita di Back-up.
- In un impianto con due o piu' inverter monofase in parallelo di modello e potenza differente, è possibile collegare in parallelo solo le uscite AC, mentre le uscite di Back-up collegate NON in parallelo, con carichi separati.

3.11 Single phase parallel connection diagram

— CAN — L wire — N wire — PE wire

