



Betjene alarmen via betjeningspanel

For å slå på alarmen:

Trykk **A** og alarmen aktiveres for hele huset.

Trykk **B** og alarmen aktiveres for deler av huset.

For å slå av alarmen:

Tast din personlige kode (4-sifret kode)

Helsikring betyr at alle detektorer blir aktivert.

Delsikring betyr at detektorer for dører og vinduer blir satt på, forutsatt at en har detektorer på disse.



Betjene alarmen med kodebrikke

For å slå **PÅ** alarmen med kodebrikke:

1. Aktiver betjeningspanelet ved å trykke på lokket til du hører et tydelig pip.
2. Berør betjeningspanelets lokk med kodebrikken. Du skal høre en gjentakende «kvitteringstone» når alarmen er aktivert.

For å slå **AV** alarmen med kodebrikke:

1. Aktiver betjeningspanelet ved å trykke på lokket til du hører et tydelig pip.
2. Berør betjeningspanelets lokk med kodebrikken. Du skal høre en gjentakende «kvitteringstone» når alarmen er deaktivert.



Betjene alarmen via fjernkontroll

Helsikring:



Slå på helsikring



Slå av helsikring

Delsikring:



Slå på delsikring



Slå av delsikring

Helsikring betyr at alle detektorer blir aktivert.

Delsikring betyr at detektorer for dører og vinduer blir satt på, forutsatt at en har detektorer på disse.

NB! For å slå av unødig utløst alarm:

Trykk 4-sifret kode 2 ganger på betjeningspanelet. I tillegg må alarmsentral kontaktes umiddelbart på telefon 52 72 10 10 for å stoppe utrykning.

Har du noen spørsmål? Ring kundeservice: 987 05270



din egen kraft