



MANUEL D'UTILISATION

SEMELLES CHAUFFANTES A BATTERIES EXTERNES HI01

Cher Client, nous vous remercions pour votre achat. Veuillez lire attentivement cette notice avant utilisation de vos semelles chauffantes HI01.

Instructions avant usage :

Chargez les batteries BATK01 (non fournies) complètement (4 heures) avant utilisation. Découpez les semelles à votre pointure (cf. pointillés sur les semelles) ou mieux, en suivant le contour de vos propres semelles. Attention, ne pas découper en deçà du tracé de la pointure minimum sous peine de toucher aux résistances (se référer aux tailles). Placez les semelles dans les chaussures et installez les straps sur vos jambes.

Connectez les semelles aux batteries. Logez les batteries dans les poches prévues à cet effet dans les straps. Fermez les poches pour sécuriser les batteries afin qu'elles ne tombent pas. Allumez les batteries.

Instructions de chargement :

Lors du chargement de la batterie BATK01, une led rouge clignote lentement sur la batterie indiquant la charge. La led éclaire en continu lorsque la batterie est chargée. Le câble de chargement comprend également une led rouge allumée en continu pendant la charge, la luminosité de la led faible puis s'arrête quand la batterie est pleine.

Instructions d'utilisation de la batterie :

Pressez le bouton rouge de la batterie pendant plus de 3 secondes pour allumer la batterie, une led rouge s'allume.

Pressez le bouton rouge rapidement 1, 2 ou 3 fois pour atteindre le niveau de puissance désiré indiqué par des leds bleues (1 led = niveau 1, 2 leds = niveau 2, 3 leds = niveau 3). Pressez le bouton rouge de nouveau pendant plus de 3 secondes pour éteindre la batterie (le témoin lumineux s'éteint).

Instructions d'appairage et d'utilisation de la télécommande :

Pour appairer (connecter) la télécommande TELE01 (non fournie) aux batteries, appuyez rapidement 8 fois sur le bouton rouge de la batterie : toutes les leds bleues et rouges s'allument. Appuyez sous 2-3 secondes sur le bouton ON de la télécommande, l'appairage est réalisé et toutes les leds clignotent quelques secondes. Répétez le processus pour la deuxième batterie. Pressez sur le bouton ON de la télécommande, le témoin lumineux de la télécommande s'allume une fois, tandis que les 3 leds de la batterie s'allument pendant 3 secondes. Pressez les boutons « + » et « - » de la télécommande pour atteindre le degré de chauffe voulue.

Pressez le bouton "OFF" sur la télécommande, le témoin s'allume une fois et la chaleur s'arrête.

Vous pouvez arrêter et redémarrer le système de chauffe à partir de la télécommande sans avoir à toucher la batterie (fonction veille).

Précautions d'usage et maintenance :

Nous conseillons de retirer les semelles et de les faire sécher après chaque usage. Sécher complètement les semelles en cas d'immersion accidentelle.

Le revêtement du dessus de la semelle peut être lavé à la main avec une brosse en inclinant la semelle vers le bas.

Déconnectez immédiatement les batteries en cas de douleurs ou d'inconfort.

Ne pas utiliser en cas de problèmes de santé ou en cas de santé fragile (problèmes cardiaques, enfants...)

Ne pas laisser charger les batteries sans surveillance et éviter de les charger plus de 5 heures.

Ne pas utiliser d'autres batteries que celles fournies.

La batterie peut être chargée et déchargée environ 500 cycles.

En cas de non-utilisation prolongée, il est recommandé de la charger tous les 3 mois pour conserver la durée de vie.

Ne pas conserver dans un endroit où la température descend en dessous de -20°C et au-dessus de 60°C.

Ne pas approcher près du feu ni d'une source forte de chaleur qui pourrait endommager la batterie.

Ne pas utiliser si les éléments électriques (batterie/circuit/système de chauffage) sont endommagés.

Cycle de vie du produit et recyclage :

Ne pas jeter les batteries au feu. Attention, ce produit fonctionne avec une batterie, merci de le recycler en accord avec la législation en vigueur, vous pouvez consulter le site www.eco-systemes.fr.

English Instructions

Instructions in English are available on our website www.g-heat.com. You can also contact us at contact@g-heat.com if you have any further request.

Informations techniques :

- 2 tailles : S 35-40, L 41-46
- Autonomie et température : 11h30 - 40°C / 7h30 - 45°C / 6h00 - 55°C avec les Batteries BATK01 7,4 Volts 2000 mAh (non incluses)
- Commande à distance des 3 niveaux de température avec la télécommande TELE01 (non incluse)

*Découvrez notre gamme complète de vêtements chauffants sur notre site www.g-heat.com : chaussettes, gants, semelles, vestes...
Vous pouvez nous envoyer un message à contact@g-heat.com si vous avez la moindre question.*

