

MANUEL D'UTILISATION

SEMELLES CHAUFFANTES A BATTERIES INTERNES HI02

Cher Client, nous vous remercions pour votre achat. Veuillez lire attentivement cette notice avant utilisation de vos semelles chauffantes HI02.

Instructions avant usage :

Chargez les semelles complètement avant utilisation. Découpez les semelles à votre pointure (cf. pointillés sur les semelles) ou mieux, en suivant le contour de vos propres semelles. Attention, ne pas découper en deçà du tracé de la peinture minimum sous peine de toucher aux résistances (se référer aux tailles).

Instructions d'utilisation :

Pressez sur le bouton noir situé à l'arrière de la semelle et à côté de la prise de chargement pendant 2 à 3 secondes pour allumer chaque semelle. Pressez sur le bouton ON de la télécommande, le témoin lumineux de la télécommande s'allume une fois, tandis que les 3 leds de chaque semelle s'allument pendant 3 secondes. Les semelles se mettent à chauffer.

Pressez les boutons « + » et « - » pour moduler la température :

- 1 led allumée : température minimum (environ 40°C)
- 2 leds allumées : température médium (environ 45°C)
- 3 leds allumées : température maximum (environ 55°C)

Pressez le bouton "OFF" sur la télécommande, le témoin s'allume une fois et la chaleur s'arrête.

Vous pouvez arrêter et redémarrer le système de chauffe à partir de la télécommande sans avoir à toucher la semelle (veille).

Pensez à bien éteindre vos semelles après utilisation en appuyant sur le bouton noir 2 à 3 secondes à l'arrière de la semelle et à côté de la prise de chargement. **Nota Bene** : Vérifiez que vos semelles soient bien éteintes en vérifiant avec la télécommande (Les diodes des semelles ne s'allument plus = les semelles sont bien éteintes).

Instructions d'appairage :

La télécommande est normalement déjà appairée avec vos semelles. Si ce n'est pas le cas et pour appairer (connecter) la télécommande aux semelles, appuyez rapidement 8 fois sur le bouton ON-OFF situé à l'arrière de chaque semelle : toutes les leds se mettent à clignoter. Appuyez sous 2-3 secondes sur le bouton ON de la télécommande, l'appairage est réalisé et toutes les leds clignotent quelques secondes.

Précautions d'usage et maintenance :

Nous conseillons de retirer les semelles et de les faire sécher après chaque usage. Sécher complètement les semelles en cas d'immersion accidentelle. Le revêtement du dessus de la semelle peut être lavé à la main avec une brosse en inclinant la semelle vers le bas afin que les circuits au niveau du talon ne soit pas mouillés.

Ne pas allumer le chauffage lors du chargement pour protéger les circuits.

Ne pas utiliser en cas de problèmes de santé ou en cas de santé fragile (problèmes cardiaques, enfants...)

Ne pas laisser charger les semelles sans surveillance et éviter de les charger plus de 5 heures.

Ne pas utiliser d'autres chargeurs que ceux fournis.

La batterie de la semelle peut être chargée et déchargée environ 500 cycles.

En cas de non-utilisation prolongée, il est recommandé de la charger tous les 3 mois pour conserver la durée de vie.

Ne pas conserver dans un endroit où la température descend en dessous de -20°C et au-dessus de 60°C.

Ne pas approcher près du feu ni d'une source forte de chaleur qui pourrait endommager la batterie.

Ne pas utiliser si les éléments électriques (batterie/circuit/système de chauffage) sont endommagés.

Cycle de vie du produit et recyclage :

Ne pas jeter les batteries au feu. Attention, ce produit fonctionne avec une batterie, merci de le recycler en accord avec la législation en vigueur, vous pouvez consulter le site www.eco-systemes.fr.

English Instructions

Instructions in English are available on our website www.g-heat.com. You can also contact us at contact@g-heat.com if you have any further request.

Informations techniques :

- 2 tailles : S 35-40, L 41-46
- Autonomie et température : 8h30 - 40°C / 6h00 - 45°C / 4h30 - 55°C
- Batterie Lithium 3,7 V 2000 mAh
- Commande à distance des 3 niveaux de température avec la télécommande TELE01

Découvrez notre gamme complète de vêtements chauffants sur notre site www.g-heat.com : chaussettes, gants, semelles, vestes...
Vous pouvez nous envoyer un message à contact@g-heat.com si vous avez la moindre question.

