

gowin®



BOCINA AMPLIFICADA
MODELO: FED-704
MARCA: GOWIN
IMPORTADOR: MEGA TOYS DE MÉXICO
S.A. DE C.V. CARRETERA AEROPUERTO
No. 1900-A8 COL. OTAY UNIVERSIDAD, Tijuana,
BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
C.P. 22427 R.F.C.: MTM-070419-127
VEÁSE GARANTÍA ANEXA
HECHO EN CHINA
CONTENIDO: 1 PIEZA

ESPECIFICACIONES
Driver: 8"
Bocina con luces LED
Potencia: 6-8 W
Conexión de Bluetooth
Entradas USB / Micro SD / Auxiliar / Micrófono / Radio FM
Batería recargable: 3.7V 1500 mAh
Accesorios incluidos: Cable de carga micro USB y
manual de instrucciones.

- Guarde el instructivo para futuras referencias. Para cualquier aclaración o problemas con su aparato, comuníquese con el servicio de atención al cliente de gowin® al (81) 8345 8090.
 - Practique las 3R: reduce, reusa y recicla. Guarda este manual para futuras referencias.
- Al separar sus residuos (orgánicos e inorgánicos) facilita el reciclaje. Casi todos los residuos inorgánicos se pueden reciclar cuando están libres de materia orgánica.
 - Todos los nombres comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

RED IMPORTADORA S. A. de C. V.
Av. Lázaro Cárdenas #1805 Col. Jardín de Las Torres,
Monterrey, N.L., México. C.P. 64754

www.gowin.com      /gowinmexico





EMPAREJAMIENTO DE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Utilice el modo Bluetooth para transmitir música desde un reproductor con Bluetooth (ejemplo: teléfono inteligente o tablet). El dispositivo que vaya a utilizar debe estar emparejado con la bocina antes de usarlo por primera vez.

1. Asegúrese de que el dispositivo inteligente este a un lado de la bocina y el Bluetooth en su dispositivo este activado antes de intentar emparejarlo.
2. Encienda la bocina y asegúrese que este en modo Bluetooth. La bocina entrará automáticamente en modo de emparejamiento.
3. Utilice su dispositivo inteligente para buscar dispositivos Bluetooth cercanos. La bocina aparecerá con el nombre "gowin-794".
4. En su dispositivo inteligente seleccione "gowin-794" de la lista de dispositivos encontrados.

FUNCIÓN TRUE WIRELESS STEREO (TWS):

Para utilizar el modo TWS debe contar con dos bocinas del mismo modelo para conectarlas entre si.

1. Encienda ambas bocinas del mismo modelo.
2. Seleccione una bocina como su bocina principal.
3. Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar en la bocina principal.
4. Ambas bocinas se conectarán de forma inalámbrica entre si, la bocina emitirá un sonido después de emparejarlas con éxito.
5. Tenga en cuenta que la función TWS solo funciona en modo Bluetooth.
6. Emparejamiento de su dispositivo Bluetooth: Utilice un dispositivo inteligente para buscar dispositivos Bluetooth cercanos. La bocina aparecerá con el nombre "gowin-794".
7. En su dispositivo inteligente seleccione "gowin-794" de la lista de dispositivos encontrados.
8. Para desconectar el modo TWS, mantenga presionado Reproducir/Pausar en la bocina secundaria.
9. Después de realizar este paso, el dispositivo Bluetooth solo se conectará a la bocina principal.
10. Para volver a conectar el modo TWS, encienda la bocina secundaria y mantenga presionado Reproducir/Pausar en la bocina principal y ambas unidades se conectarán de nuevo.
11. Si tiene algún problema en la conexión en modo TWS, le sugerimos apagar ambas bocinas y reiniciar el proceso de emparejamiento desde el paso 1.





INSTRUCCIONES

Lea atentamente el manual de usuario para operar esta unidad correctamente. Guardar el manual para referencia futura.

CARACTERÍSTICAS

- Conexión Inalámbrica Bluetooth
- Soporta USB/Micro SD
- Pantalla LED
- Radio FM
- Función Auxiliar
- Función Karaoke
- Función TWS

PANEL TRASERO

- 1.** Volumen principal: Gire Encienda/Apague la fuente de alimentación de la bocina y gire para incrementar o disminuir el volumen.
- 2.** Indicador de carga: La luz enciende roja cuando la batería esta cargando, una vez que se encuentre completamente cargada, la luz se apagará.
- 3.** Entrada Auxiliar: Conecte el cable auxiliar 3.5 mm.
- 4.** Entrada DC 5V IN: Conecte el cable de carga incluido en la unidad.
- 5.** Pantalla LED: Estado de reproducción.
- 6.** Ranura memoria Micro SD: Inserte la memoria Micro SD para reproducir las canciones almacenadas.
- 7.** Ranura USB: Inserte la memoria USB para reproducir las canciones almacenadas.
- 8.** Pista siguiente: Presione para seleccionar la pista siguiente en el modo Bluetooth/USB/Micro SD. En modo Radio FM presione para seleccionar la siguiente estación.
- 9.** Reproducir/Pausar: Presione para reproducir o pausar la pista en el modo Bluetooth/USB/Micro SD. Cuando se encuentre en el modo Radio FM, presione brevemente para escanear las estaciones disponibles. En modo Auxiliar, presione para silenciar. En Modo TWS mantenga presionado para silenciar.
- 10.** Pista anterior: Presione para seleccionar la pista anterior en el modo Bluetooth/USB/Micro SD. En modo Radio FM presione para seleccionar la estación anterior.
- 11.** Modo: Presione para seleccionar entre el modo Bluetooth/USB/Micro SD /Auxiliar/Radio FM.
- 12.** Eco: Gire la perilla para ajustar el nivel del efecto eco aplicado en el micrófono.
- 13.** Volumen MIC: Gire la perilla para ajustar el volumen del micrófono.
- 14.** Entrada MIC: Conexión para un micrófono con un conector de 1/4 de pulgada.
- 15.** Interruptor de luz: Encienda/Apague la luz de la bocina.

