

#PRENDE
TU ESTILO

gowin.

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

MARCA: GOWIN

MODELO: RED-H410BT

IMPORTADOR: MEGA TOYS DE MÉXICO

S.A. DE C.V. CARRETERA AEROPUERTO

No. 1900-119 COL. OTAY UNIVERSIDAD, TIJUANA,

BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

C P: 2242 R F C: MTM-070419-127

VER GARANTIA E INSTRUCTIVO ANEXO

HECHO EN CHINA

CONTENIDO: AUDÍFONOS, CABLE 3.5mm de 1.30

mts y CABLE MICRO-USB DE CARGA

Nota Regulatoria para México: "La operación de éste equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

MANUAL DE USUARIO



RED IMPORTADORA S.A. de C.V.
Av. Lázaro Cárdenas #1805 Col. Jardín de Las Torres,
Monterrey, N.L., México. C.P. 64754



#PRENDE
TU ESTILO

gowin®

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea las instrucciones.
2. Mantenga a la mano este manual.
3. Ponga atención a las indicaciones de seguridad.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este dispositivo cerca del agua.
6. Limpie con un trapo seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Úsese de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
8. No usar cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos que produzcan calor.
9. Siga las leyes y regulaciones aplicables para transporte, envío y eliminación de baterías. Para detalles de reciclaje de baterías de litio, contacte a una agencia de reciclaje de gobierno o visite alguna página confiable de internet con información para reciclaje.
10. Proteja el cable de energía de pisadas especialmente en recargas de la batería, o durante anclaje a fuentes de poder.
11. Use sólo con accesorios aprobados por el fabricante.
12. No cargue este aparato durante tormentas eléctricas o dejarlo conectado por largos periodos de tiempo.
13. Refiera todo el servicio necesario sólo a personal calificado. El servicio es necesario cuando el aparato ha sido dañado en cualquiera de sus partes, se ha derramado líquido sobre el dispositivo u objetos han caído sobre el dispositivo, o el aparato no opera normalmente.
14. Estos auriculares son capaces de producir niveles de sonido que pueden ser dañinos para su capacidad auditiva. No los escuche en volumen alto por largos periodos de tiempo. Estos audífonos pueden bloquear el sonido externo, nunca use los audífonos al operar un vehículo. Use con precaución. El usuario asume todos los riesgos asociados con el uso de este producto.

- Guarde el instructivo para futuras referencias. Para cualquier aclaración o problemas con su aparato, comuníquese con el servicio de atención al cliente de gowin® al (81) 8345 8090.
- Practique las 3R: reduce, reusa y recicla. Guarda este manual para futuras referencias.
- Al separar sus residuos (orgánicos e inorgánicos) facilita el reciclaje. Casi todos los residuos inorgánicos se pueden reciclar cuando están libres de materia orgánica.
- Todos los nombres comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

www.gowin.com.mx      /gowinmexico

RED IMPORTADORA S. A. de C. V.
Av. Lázaro Cárdenas #1805 Col. Jardín de Las Torres,
Monterrey, N.L., México. C.P. 64754

 **ESR**
EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



De conformidad al acuerdo sobre criterios de garantía para los productos de fabricación nacional e importados, gowin® garantiza este producto por un término de 1 año a partir de la fecha de compra bajo las siguientes condiciones:

1. Identificación del producto:

Producto: AUDÍFONOS INALÁMBRICOS
Marca: gowin®
Modelo: RED-H410BT

2. Para hacer efectiva esta garantía se solicita al comprador original presentar esta póliza junto con el producto y el ticket o recibo de compra con la fecha de adquisición.

3. gowin® no se compromete a realizar devoluciones de dinero, pero sí a reparar o cambiar el producto cuando presente averías de fábrica.

4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

5. Pregunte por nuestro servicio de soporte técnico de por vida en productos participantes.

6. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales (cuando el producto haya sufrido alteraciones por parte del consumidor).
- b) Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo al instructivo de uso, especificaciones eléctricas o de ensamblaje.
- c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RED IMPORTADORA.

7. Datos del comprador:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Fecha:

- Para cualquier aclaración o problemas con su aparato, comuníquese con el servicio de atención al cliente de gowin® al (81) 83458090.
- Practique las 3R: reduce, reusa y recicla.
- Al separar sus residuos (orgánicos e inorgánicos) facilita el reciclaje. Casi todos los residuos inorgánicos se pueden reciclar cuando están libres de materia orgánica.
- Todos los nombres comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

www.gowin.com.mx      /gowinmexico

#PRENDE
TU ESTILO

gowin®

Presione ►||■ para REPRODUCIR o pausar canciones.

Presione ☎ para recibir llamadas entrantes, o colgar llamadas. Mantenga presionado para llamar a su contacto más reciente.

CABLES INCLUIDOS

1. **Cable auxiliar de 3.5 mm (macho a macho):** conecte un extremo de su cable auxiliar en el auricular y el otro extremo en su dispositivo multimedia y use el auricular mientras esté apagado. Todas las funciones EN MODO INALÁMBRICO (BT) QUE-DARÁN deshabilitadas al usar ESTE CABLE.



2. **Micro USB DC 5 V:** Para cargar el dispositivo conecte el lado pequeño del cable USB al puerto de carga USB en su auricular y conecte el lado grande a un puerto USB en su computadora o a un adaptador AC (no incluido).



ADVERTENCIAS

- Cuidado: para prevenir una descarga eléctrica, coloque el lado ancho de su cable USB al ADAPTADOR DE CORRIENTE e insértelo totalmente.
- Advertencia: Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga este aparato al fuego o humedad.
- Cuidado: El uso de los controles o ajustes no especificados en este manual puede ser causa de exposición a radiación.
- Advertencia: Cambios o modificaciones en la unidad no expresados en el manual o aprobados por el fabricante puede causar la invalidación de la garantía.
- Advertencia: No coloque la unidad sobre superficies porosas, blandas o suaves para evitar dañar la superficie. Utilice una protección entre la unidad y la superficie para proteger la superficie.
- Advertencia: El uso de este dispositivo cerca de luz fluorescente puede causar interferencia en el uso de los controles del dispositivo. Si la unidad muestra un comportamiento errático aléjese de luz fluorescente pues podría ser la causa.

#PRENDE
TU ESTILO

gowin®

FUNCIONES

1. Responder llamadas/Finalizar llamadas/Llamadas recientes
2. REPRODUCIR/Pausar/DETENER música
3. Disminuir volumen/ Pista previa
4. Aumentar volumen/ siguiente pista
5. Encendido/Apagado
6. Puerto de carga USB
7. LED de sincronización de dispositivo
8. Micrófono
9. Puerto de cable Auxiliar 3.5 mm



ESPECIFICACIONES:

Driver: Ø40mm
Impedancia: 32Ω
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz
Sensibilidad: 103 db (+/- 3 db)
Máxima potencia: 100 mW
Batería: 3.7V 240mA
Duración máxima de batería: hasta 7 horas
Tiempo/lapso de carga: 2-3 horas
Consumo/alimentación: 5v 1000 mA
Distancia inalámbrica: 10 mts
Longitud del cable: 1.30 mts

CONTROLES BÁSICOS

Encendido/Apagado

Mantenga presionado el botón  para encender o apagar el dispositivo, asegúrese que su auricular está totalmente cargado antes de usarse.

CONEXIÓN INALÁMBRICA (BT)

Encienda el dispositivo. EL MODO INALÁMBRICO (BT) se activará automáticamente. Habilite la opción MODO INALÁMBRICO (BT) en su dispositivo móvil. Busque el dispositivo "GOWIN-H410BT" en su función MODO INALÁMBRICO (BT) . Presione para conectar. Después de conectarse exitosamente, escuchará un sonido. Ahora ya puede REPRODUCIR su música o usar el teléfono en MODO INALÁMBRICO (BT).

Controles de música

Presione  para siguiente pista. Mantenga presionado para subir volumen.

Presione  para pista anterior. Mantenga presionado para bajar volumen.