



ANLEITUNG



REGISTER
YOUR
DEVICE



+496202-5799779

kontakt@zen-vape.de

+49 1579 2351193

Zubehör:



1x Vaporizer




1x zusätzliches Mundstück



1x Reinigungsbürste



3x Edelstahlsieb



1x USB C Kabel

1. Gerät laden

Zum Laden des Verdampfers muss sich der mitgelieferte Akku im Gerät befinden (Minuspol, größere Kontaktfläche nach oben zeigend). Anschließend stecken Sie das USB Kabel in eine geeignete Stromquelle und den USB-C Anschluss in die Buchse auf der Rückseite des Geräts. Während des Ladevorgangs erscheint auf dem Display ein Batteriesymbol mit Ladestandsanzeige. Es besteht die Möglichkeit, den austauschbaren Akku mit einem separaten Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) außerhalb des Gerätes zu laden. Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs sowie während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt.

Wichtig: Es wird empfohlen, den Akku vor dem ersten Betrieb aufzuladen, um eine maximale Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.

Der Entladestrom der austauschbaren Akkus sollte nicht unter 20A sein.
Das Einsetzen eines nicht geeigneten Akkus verletzt die Garantie des Gerätes.

2. Heizkammer befüllen

Entfernen Sie das Mundstück und befüllen Sie die Heizkammer mit zerkleinerten Kräutern. Anschließend stecken Sie das Mundstück wieder auf den Verdampfer auf. Verbrennungsgefahr!

Nach einer Anwendung die Heizkammer erst wieder befüllen nachdem der Verdampfer abgekühlt ist.

3. Inbetriebnahme



Ein/Aus

Drücken Sie den Power-Button dreimal (schnell), um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Wählen Sie zwischen N (Normal-Mode) oder T (Timed-Mode), indem Sie die Minus- bzw. Plus-taste drücken. Zum Bestätigen drücken Sie den Powerbutton. Anschließend heizt sich der Vaporizer auf.

Beim Normal-Mode (N) stellen Sie eine konstante Betriebstemperatur ein. Beim Timed-Mode (T) legen Sie eine Start- und Endtemperatur, sowie eine Dauer der Session fest.

Das Gerät hat eine eingebaute Sicherheitsbetriebsdauer von 5 Minuten. Wenn der Verdampfer in dieser Zeitspanne inaktiv ist, schaltet sich dieser automatisch aus. Der Verdampfer ist mit einer Temperatur-Erinnerungsfunktion ausgestattet. Wird das Gerät erneut gestartet so ist die zuletzt eingestellte Temperatur ausgewählt.

Beim Normal-Mode (N) stellen Sie die Temperatur manuell über die Plus- und Minustasten ein. Sobald die Temperatur eingestellt ist, heizt sich der Verdampfer auf die gewünschte Temperatur auf. Dabei kann die Temperatur auch nachträglich noch verändert werden.

Endless Timer: Durch Doppelklick auf den Powerbutton während der 5-minütigen Session kann die Session beliebig oft um weitere 2 Minuten verlängert werden. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf des Timers automatisch aus. Um das Gerät wieder aufzuheizen, starten Sie dieses erneut.

Beim Timed-Mode (T) stellen Sie zuerst die Starttemperatur (über Plus-, Minustaste) ein und bestätigen mit einem Druck auf den Powerbutton. Als nächstes stellen Sie die Endtemperatur (über Plus-, Minustaste) ein und bestätigen mit einem Druck auf den Powerbutton. Nun stellen Sie die Dauer der Session in Minuten (über Plus-, Minustaste) ein und bestätigen mit einem Druck auf den Powerbutton. Anschließend heizt sich das Gerät auf die Starttemperatur auf und erwärmt sich über den gewünschten Zeitraum auf die Endtemperatur.

Endless Timer: Eine halbe Minute vor dem Ablauf des Timers vibriert das Gerät zweimal. Anschließend kann durch Doppelklick auf den Powerbutton die Session in der Endtemperatur um weitere 2 Minuten verlängert werden. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf des Timers automatisch aus. Um das Gerät wieder aufzuheizen, starten Sie dieses erneut.

Wechseln zwischen Celsius (°C) und Fahrenheit (°F): Power- und Minus-Taste gleichzeitig gedrückt halten bis sich die Temperatureinheit ändert.

Vibration Ein/Aus: Plus- und Minustaste gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt halten.

4. Reinigung

Das Mundstück kann mit Alkohol gereinigt werden. Bitte Mundstück nur trocken auf das Gerät stecken. Zur Erneuerung des Edelstahlsiebes entfernen Sie dieses aus dem Mundstück, reinigen es oder tauschen es aus. Die Heizkammer kann mit der mitgelieferten Reinigungsbürste gesäubert werden.

Benutzen Sie keine Flüssigkeiten zur Reinigung der Heizkammer.

5. Warnhinweise



Durch eine zu volle Heizkammer kann der Durchzug des Verdampfers negativ beeinträchtigt werden. Benutzung und Aufbewahrung des Gerätes ausschließlich in einer trockenen Umgebung bei Temperaturen von 0°C bis 30°C. Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs, sowie während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt. Bei Beschädigung des Gerätes ist eine sichere Handhabung nicht gewährleistet. Nach dem Gebrauch den Verdampfer abkühlen lassen, bevor dieser weggepackt werden kann. Kleinteile sowie Zubehör außer Reichweite von Babys und Kindern aufbewahren. Benutzen Sie ausschließlich das passende Zubehör von ZEN VAPE. Der Hersteller übernimmt für Schäden, welche durch unsachgemäße Benutzung hervorgerufen wurden, keinerlei Verantwortung.

6. Garantie

Die Garantie gilt für alle elektronischen Komponenten innerhalb des ersten 2 Jahre nach Kaufdatum. Akkus, falsche Benutzung, sowie eigenverschuldete Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

6. Kompatibles Zubehör

Kammern
(Kräuter, Öle, Wachse)



Bong-Adapter



Ladeadapter
inkl. Akku



Grinder
verschiedene Größen



Enjoy Z E N



Accessories:



1x Vaporizer




1x Additional mouthpiece



1x Cleaning brush



3x Stainless steel screen



1x USB C Cable

1. Charging your Vaporizer

The battery must be correctly inserted into the device, with the negative terminal (the larger contact surface facing upwards). Plug the USB cable into a suitable power source and the USB-C charging connector into the charging port on the back of the vaporizer. During charging process the LED display will show the battery level. It is possible to remove the battery and charge the battery externally with a separate charger (not included).

Important: In order to maximise the battery life we recommend fully charging the device prior to the first use. Do not leave the device unattended while charging or in use!

Discharge current of replacement batteries should not be lower than 20A. Inserting an unsuitable battery voids the device's guarantee.

2. Loading the heating chamber

Detach mouthpiece to reveal the heating chamber. Add your crushed herbs into the chamber before reattaching the mouthpiece. Caution! Hot Surface!
After using the vaporizer please wait until the heating chamber has cooled down before reloading.



3. Commissioning

On/Off

Press the power button three times (quickly) to turn the device on/off.

Choose between N (Normal-Mode) or T (Timed-Mode) by pressing the minus or plus-button. To confirm your selection, press the power button. The vaporizer will then begin heating. Normal mode (N) allows you to manually set the temperature, which is constant. Timed mode (T) requires a start and end temperature, in addition to the session duration time. The device has a built in safety duration of five minutes. If the device has been inactive for this period of time, it will automatically turn off. To reactivate the device, simply press and hold the power button for three seconds.

Normal Mode (N): Manually set the heating temperature with the plus and minus buttons. Once you have set the temperature the vaporizer will begin heating. You can subsequently adjust the temperature during this process.

Endless Timer: By double-clicking the power button during the 5-minute session, the session can be extended as often as required by a further 2 minutes. The device switches off automatically after the timer has expired. To heat the device up again, restart it.

Once the timer has expired, the device will automatically turn off. To reheat the device, simply turn it back on.

On Timed Mode (T) set the start temperature with the plus (+) and minus (-) buttons and press the power button to confirm. You will then be prompted to set the end temperature using the plus and minus buttons. Confirm by pressing the power button.

Set the session duration (in minutes) with the plus and minus buttons and confirm by pressing the power button. After confirming the duration, the device will begin heating to the set start temperature. The vaporizer will continue to heat during the session until it reaches the end temperature.

Endless Timer: 30 seconds before the timer expires the device will vibrate twice. To extend the session by two minutes (at the end temperature), press the power button twice at any stage during the session.

When the timer expires the device will automatically turn off. To reheat the device you will need to turn it on again.

Alternate between Celsius (°C) and Fahrenheit (°F): Press and hold both the power and minus (-) buttons simultaneously until the temperature unit changes.

Vibration On/Off: Press and hold both the plus and minus buttons for 3 seconds.

4. Cleaning

The mouthpiece can be wiped cleaned with alcohol. Allow the mouthpiece to dry completely before reattaching it to the base and battery. Unscrew the filter screen from the mouthpiece to clean or replace. The heating chamber can be cleaned with the supplied brush. Do not use any liquids to clean the heating chamber.



5. Warnings

Do not overfill the heating chamber as this reduces airflow.
Use and store the device only in a dry environment at temperatures between 0°C and 30°C.
Do not leave the device unattended while in use or charging.
Discontinue use if the device is damaged.
Always allow the vaporizer to cool before storing.
Contains small parts and accessories which should be stored out of the reach of children.
Only use with matching accessories from the ZEN VAPE range.
The manufacturer will not be liable for damages owing to inappropriate handling.

6. Warranty

The warranty covers all electronic components within the first year after purchase. Any defects created by improper use of the device are excluded from the warranty cover.

6. Compatible Accessories

Chambers
(dry herbs, oils, waxes)



Bong-Adaptor



Charger
incl. battery



Grinder
various sizes



Enjoy Z E N



Accesorios:



1x Vaporizer




1x Boquilla adicional



1x Cepillo de limpieza



3x Acero inoxidable tamiz



1x USB C cable

1. Cargar del Vaporizador

La batería debe estar correctamente insertada en el dispositivo, con el terminal negativo (la superficie de contacto más grande hacia arriba). Conecte el cable USB a una fuente de alimentación adecuada y el Conector de carga USB-C en el puerto de carga en en la parte posterior del Vaporizador. Durante el proceso de carga, la pantalla LED mostrará el nivel de carga de la batería. Es posible quitar la batería y cargar la batería externamente con otro cargador (no incluido).

Importante: Para maximizar la vida útil de la batería, recomendamos cargar completamente el dispositivo antes del primer uso. ¡No deje el dispositivo olvidado mientras se carga o está en uso!

La corriente de descarga de las baterías de repuesto no debe ser inferior a 20A. Insertar una batería inadecuada anula la garantía del dispositivo.

2. Cámara de calentamiento llenar

Separar la boquilla para destapar la cámara de calentamiento. Agregue sus hierbas trituradas en la cámara antes de volver a colocar la boquilla. ¡Cuidado! ¡Superficie caliente!
Después de usar el vaporizador, espere hasta que la cámara de calentamiento se haya enfriado antes de recargar.

3. Instalación



Encendido/ Apagado

Presione el botón de encendido tres veces (rápidamente) para encender/apagar el dispositivo.

Elija N (modo normal) o T (modo temporizador) presionando el botón Menos (-) o Más (+). Para confirmar su elección, presione el botón de Encendido. Para el modo normal (N), deberá configurar la temperatura manualmente. El modo temporizador (T) le permite establecer la temperatura de inicio, finalización y la duración de la sesión. Lea a continuación para obtener más detalles.

Modo normal (N): Configure manualmente la temperatura de calentamiento con los botones más y menos. Una vez que haya configurado la temperatura, el vaporizador comenzará a calentarse. Por último puede ajustar la temperatura durante este proceso.

Temporizador sin Fin: Al hacer doble clic en el botón de encendido durante la sesión de 5 minutos, la sesión se puede extender tantas veces como sea necesario por 2 minutos más.

El dispositivo se apaga automáticamente una vez transcurrido el temporizador. Para calentar el dispositivo nuevamente, reinicielo.

Modo temporizador (T): Configure la temperatura de inicio con los botones más (+) y menos (-) y presione el botón de encendido para confirmar. Luego le pedirá que configure la temperatura final usando los botones más y menos nuevamente. Confirme presionando el botón de encendido.

Configure la duración de la sesión (en minutos) con los botones más y menos, luego confirme presionando el botón de encendido. Después de confirmar la duración, el dispositivo comenzará a calentar a la temperatura de inicio establecida. El vaporizador continuará calentándose durante la sesión hasta que alcance la temperatura final.

Temporizador sin Fin: 30 segundos antes de que expire el temporizador, el dispositivo vibrará dos veces. Para extender la sesión en dos minutos (a la temperatura final), presione el botón de encendido dos veces en cualquier momento durante la sesión.

Cuando el temporizador termine, el dispositivo se apagará automáticamente. Para recalentar el dispositivo, deberá volver a encenderlo.

Alternar entre Celsius (° C) y Fahrenheit (° F): Mantenga presionados los botones de encendido y de menos (-) durante 3 segundos.

Vibración activada / desactivada: Mantenga presionados los botones más (+) y menos (-) durante 3 segundos.

4. Limpieza

La boquilla se puede quitar y limpiar con alcohol. Deje que la boquilla se seque por completo antes de volver a colocarla en el dispositivo. Desatornille la pantalla del filtro de la boquilla para limpiarla o reemplazarla. La cámara de calentamiento se puede limpiar con la herramienta de cepillo incluida. ¡No utilice ningún líquido para limpiar la cámara de calentamiento!

5. Advertencia

No llene demasiado la cámara de calentamiento, ya que esto reduce el flujo de aire.
Utilice y guarde el dispositivo sólo en un ambiente seco, a temperaturas entre 0° C y 30° C.
No deje el dispositivo olvidado mientras esté en uso o cargando.
Deje de usarlo si el dispositivo está dañado.
Deje siempre que el vaporizador se enfríe antes de guardarlo.
Contiene piezas pequeñas y accesorios que deben guardarse fuera del alcance de los niños.
Úselo únicamente con los accesorios correspondientes de la gama ZEN VAPE.
El fabricante no se hace responsable de los daños debidos a un manejo inadecuado.

6. Garantía

La garantía cubre todos los componentes electrónicos dentro de los primeros dos años después de la compra. Las baterías y los defectos creados por el uso indebido o inadecuado del dispositivo están excluidos de la garantía.

6. Accesorios compatibles

Cámaras
(Hierbas, aceites, ceras)



Adaptador de bong



Adaptador de carga
incl. paquete de baterías



Molinillo de diferentes
tamaños



Enjoy Z E N



Accessoires:



1x Vaporizer




1x Embout supplémentaire



1x Brosse de nettoyage



3x Tamis en acier inoxydable



1x USB C câble

1. Charger le périphérique

La pile doit être correctement insérée dans l'appareil, avec la borne négative (la plus grande surface de contact étant tournée vers le haut). Branchez le câble USB à une source d'alimentation appropriée et le connecteur de chargement USB-C dans le port de chargement situé à l'arrière du vaporisateur. Pendant le processus de chargement, l'écran LED indique le niveau de la batterie. Il est possible d'enlever la batterie et de la charger extérieurement avec un chargeur séparé (non inclus).

Important: Afin de maximiser la durée de vie de la batterie, nous recommandons de charger complètement l'appareil avant la première utilisation. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lors de la charge ou de son utilisation !

La charge des batteries de rechange ne doit pas être inférieure à 20A.
L'insertion d'une batterie inadaptée annule la garantie de l'appareil.

2. Chambre de chauffage remplir

Détachez l'embout pour révéler la chambre de combustion. Ajoutez vos herbes broyées dans la chambre avant de remettre l'embout.

Attention ! Surface chaude !

Après avoir utilisé le vaporisateur, veuillez attendre que la chambre de combustion ait refroidi avant de rechargement.

3. Installation



Marche / Arrêt

Appuyez trois fois (rapidement) sur le bouton de mise en marche pour allumer/éteindre l'appareil.

Choisissez entre N (mode normal) et T (mode programmé) en appuyant sur le bouton moins (-) ou plus (+). Pour confirmer votre choix, appuyez sur le bouton de mise en marche. Pour le mode normal (N), vous devez régler la température manuellement. Le mode programmé (T) vous permet de régler la température de début et de fin et la durée de la session. Voir ci-dessous pour plus de détails.

En mode normal (N): Réglez manuellement la température de chauffe à l'aide des boutons plus et moins. Une fois que vous avez réglé la température, le vaporisateur commence à chauffer. Vous pouvez régler la température par la suite pendant ce processus.

Minuteur sans fin: En double-cliquant sur le bouton d'alimentation pendant la session de 5 minutes, la session peut être prolongée aussi souvent que nécessaire de 2 minutes supplémentaires.

L'appareil s'éteint automatiquement après l'expiration de la minuterie. Pour réchauffer l'appareil à nouveau, redémarrez-le.

En mode minuté (T): Réglez la température de départ à l'aide des boutons plus (+) et moins (-) et appuyez sur le bouton d'alimentation pour confirmer. Vous serez ensuite invité à régler la température finale à l'aide des boutons plus et moins. Confirmez en appuyant sur le bouton de mise en marche.

Réglez la durée de la session (en minutes) à l'aide des boutons plus et moins et confirmez en appuyant sur le bouton d'alimentation. Après avoir confirmé la durée, l'appareil commencera à chauffer à la température de départ définie. Le vaporisateur continuera à chauffer pendant la session jusqu'à ce qu'il atteigne la température de fin.

Minuteur sans fin: 30 secondes avant l'expiration de la durée, l'appareil vibrera deux fois. Pour prolonger la session de deux minutes (à la température de fin), appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation à n'importe quel moment de la session.

Lorsque le minuteur expire, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour réchauffer l'appareil, vous devrez le rallumer.

Alternez entre Celsius (°C) et Fahrenheit (°F): Appuyez sur les boutons "marche" et "moins" et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes.

Vibration On/Off : Appuyez et maintenez simultanément les boutons plus et moins pendant 3 secondes.

4. Nettoyage

L'embout buccal peut être retiré et nettoyé à l'alcool. Laissez l'embout buccal sécher complètement avant de le rattacher à l'appareil. Dévissez la grille du filtre de l'embout buccal pour la nettoyer ou la remplacer. La chambre de combustion peut être nettoyée à l'aide de la brosse fournie. N'utilisez aucun liquide pour nettoyer la chambre de combustion!

5. Attention

Ne surchargez pas la chambre de combustion, car cela réduit le débit d'air.

Utilisez et conservez l'appareil uniquement dans un environnement sec, à des températures comprises entre 0°C et 30°C.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou son chargement.

Cessez de l'utiliser si l'appareil est endommagé.

Laissez toujours le vaporisateur refroidir avant de le ranger.

Contient de petites pièces et accessoires qui doivent être placés hors de portée des enfants.

À utiliser uniquement avec les accessoires assortis de la gamme ZEN VAPE.

Le fabricant ne sera pas responsable des dommages dus à une mauvaise utilisation.

6. Garantie

La garantie s'applique à tous les composants électroniques dans les 2 ans à compter de la date d'achat. Utilisation abusive des piles et les dommages auto-infligés ne sont pas inclus dans la garantie.

6. Accessoires compatibles

Chambres
(Herbes, huiles, cires)



Adaptateur bang



Adaptateur de charge
incl. batterie



Broyeur de
différentes tailles



Enjoy Z E N



Accessori:



1x Vaporizer




1x Boccaglio aggiuntivo



1x Spazzola per la pulizia



3x Setacci filtranti in acciaio inossidabile



1x Cavo USB C

1. Carica del dispositivo

La batteria deve essere inserita correttamente nel dispositivo, con il polo negativo (la superficie di contatto maggiore) rivolta verso l'alto. Collegare il cavo USB a una fonte di alimentazione adatta e il connettore di ricarica USB-C nella porta di ricarica sul retro del vaporizzatore.

Durante il processo di ricarica il display LED mostrerà il livello della batteria. È possibile rimuovere la batteria e caricarla esternamente con un caricatore separato (non incluso).

Importante: Per massimizzare la durata della batteria, si consiglia di caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo. Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica o in uso!

La capacità delle batterie sostitutive non deve essere inferiore a 20A.
L'inserimento di una batteria non idonea annulla la garanzia del dispositivo.

2. Riempire la camera di riscaldamento

Staccare il boccaglio per raggiungere la camera di riscaldamento. Aggiungi le tue erbe tritate nella camera prima di riattaccare il boccaglio. Attenzione! Superficie calda!

Dopo aver utilizzato il vaporizzatore, attendere che la camera di riscaldamento si sia raffreddata prima di ricaricarlo.

3. Messa in funzione



Acceso/Spento

Premere il pulsante di accensione tre volte (rapidamente) per accendere o spegnere il dispositivo.

Scegliere tra N (modalità normale) e T (modalità a tempo) premendo il pulsante meno (-) o più (+). Per confermare la tua scelta, premi il pulsante di accensione. Per la modalità normale (N) sarà necessario impostare la temperatura manualmente. La modalità a tempo (T) permette di impostare la temperatura di inizio e fine e la durata della seduta. Vedi sotto per ulteriori dettagli.

In Modalità normale (N): Impostare manualmente la temperatura di riscaldamento con i pulsanti più e meno. Una volta impostata la temperatura, il vaporizzatore inizierà a riscaldarsi. Successivamente è possibile regolare la temperatura durante questo processo.

Timer a tempo indeterminato: Facendo doppio clic sul pulsante di accensione durante la sessione di 5 minuti, la sessione può essere estesa tutte le volte che è necessario di altri 2 minuti.

Il dispositivo si spegne automaticamente allo scadere del timer. Per riscaldare nuovamente il dispositivo, riavviarlo.

Nella Modalità a tempo (T): Impostare la temperatura iniziale con i pulsanti più (+) e meno (-) e premere il pulsante di accensione per confermare. Ti verrà quindi richiesto di impostare la temperatura finale utilizzando i pulsanti più e meno. Conferma premendo il pulsante di accensione. Impostare la durata della sessione (in minuti) con i pulsanti più e meno e confermare premendo il pulsante di accensione. Dopo aver confermato la durata, il dispositivo inizierà a riscaldarsi fino alla temperatura iniziale impostata. Il vaporizzatore continuerà a riscaldarsi durante la sessione fino a raggiungere la temperatura finale.

Timer a tempo indeterminato: 30 secondi prima che il timer scada, il dispositivo vibrerà due volte. Per prolungare la sessione di due minuti (alla temperatura finale), premere due volte il pulsante di accensione in qualsiasi momento durante la sessione.

Allo scadere del timer, il dispositivo si spegnerà automaticamente. Per riscaldare il dispositivo dovrai riaccenderlo.

Alternare tra Celsius (°C) e Fahrenheit (°F): Tieni premuti i pulsanti di accensione e meno per 3 secondi.

Vibrazione attivata / disattivata: Tenere premuti i pulsanti più e meno per 3 secondi.

4. Pulizia

Il boccaglio può essere pulito con alcool. Si consiglia di inserire il boccaglio sul dispositivo solo se asciutto. Per rinnovare il filtro in acciaio inossidabile, rimuoverlo dal boccaglio e pulirlo o sostituirlo. La camera di riscaldamento può essere pulita con la spazzola in dotazione. Non utilizzare liquidi per la pulizia della camera di riscaldamento.



5. Avvertenze

Non riempire eccessivamente la camera di riscaldamento poiché ciò riduce il flusso d'aria.
Utilizzare e conservare il dispositivo solo in un ambiente asciutto a temperature comprese tra 0 ° C e 30 ° C.
Non lasciare il dispositivo incustodito durante l'uso o la ricarica.
Interrompere l'uso se il dispositivo è danneggiato.
Lasciare sempre raffreddare il vaporizzatore prima di riporlo.
Contiene piccole parti e accessori che devono essere conservati fuori dalla portata dei bambini.
Utilizzare solo con gli accessori corrispondenti della gamma ZEN VAPE.
Il produttore non sarà responsabile per danni causati da un uso improprio.

6. Garanzia

La garanzia copre tutti i componenti elettronici entro i primi due anni dall'acquisto.
Le batterie e i difetti creati da un uso improprio o improprio del dispositivo sono esclusi dal garanzia.

6. Accessori compatibili

Camere
(Erbe, cere, oli)



Adattatori per bong



Adattatore di ricarica
incl. pacco batteria



Macinino
misure differenti



Enjoy Z E N



Accessoires:



1x Vaporizer




1x Extra mondstuk



1x Reinigingsborstel



3x Zeef van roestvrij staal



1x USB C Kabel

1. Uw Verdamer Opladen

De batterij moet correct in het apparaat worden geplaatst, met de minpool (het grotere contactoppervlak naar boven). Sluit de USB-kabel aan op een geschikte voedingsbron en de USB-C oplaadconnector in de oplaadpoort aan de achterkant van de vaporizer. Tijdens het opladen geeft het LED-display het batterijniveau weer. Het is mogelijk om de accu te verwijderen en extern op te laden met een losse oplader (niet meegeleverd).

Om de levensduur van de batterij te maximaliseren, raden we aan het apparaat voor het eerste gebruik volledig op te laden. Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens het opladen of wanneer in gebruik!

De ontladstroom van vervangende batterijen mag niet lager zijn dan 20A. Door het plaatsen van een ongeschikte batterij vervalt de garantie van het apparaat.

2. Laden van de Verwarmingskamer

Maak het mondstuk los om de verwarmingskamer te onthullen. Voeg uw gemalen kruiden toe aan de kamer voordat u het mondstuk opnieuw bevestigt. Opgelet! Heet oppervlak!

Wacht na gebruik van de vaporizer tot de verwarmingskamer is afgekoeld voor u hem herlaadt.

3. Comissioning



Aan/Uit

Druk driemaal (snel) op de aan/uit-knop om het apparaat aan/uit te zetten.

Kies tussen N (normale modus) en T (getimedede modus) door op de min (-) of plus (+) knop te drukken. Druk op de aan/uit-knop om uw keuze te bevestigen. Voor de normale modus (N) moet u de temperatuur handmatig instellen. In de tijdmodus (T) kunt u de start- en eindtemperatuur en de duur van de sessie instellen. Zie hieronder voor meer informatie.

Normale modus (N): Stel de verwarmingstemperatuur handmatig in met de plus- en min-knoppen. Zodra u de temperatuur hebt ingesteld, begint de verdampers met verwarmen. Tijdens dit proces kunt u vervolgens de temperatuur aanpassen.

Eindeloze timer: Door tijdens de sessie van 5 minuten op de aan / uit-knop te dubbelklikken, kan de sessie zo vaak als nodig met nog eens 2 minuten worden verlengd.

Het apparaat schakelt automatisch uit nadat de timer is afgelopen. Start het apparaat opnieuw op om het weer op te warmen.

Tijdmodus (T): Stel de starttemperatuur in met de plus (+) en min (-) knoppen en druk op de aan/uit-knop om te bevestigen. U wordt vervolgens gevraagd om de eindtemperatuur in te stellen met de plus- en min-knoppen. Bevestig door op de aan/uit-knop te drukken. Stel de sessieduur (in minuten) in met de plus- en min-knoppen en bevestig door op de aan/uit-knop te drukken. Zodra de duur is bevestigd, warmt het apparaat op tot de ingestelde starttemperatuur. De verdampers blijft tijdens de sessie verwarmen tot hij de eindtemperatuur bereikt.

Eindeloze timer: 30 seconden voordat de timer afloopt, trilt het apparaat twee maal. Om de sessie met twee minuten te verlengen (bij de eindtemperatuur), drukt u tijdens de sessie tweemaal op de aan/uit-knop.

Wanneer de timer afloopt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Om het apparaat opnieuw op te warmen, moet u het opnieuw inschakelen.

Wissel tussen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F): Hou de aan/uit-knop en de min-knop 3 seconden ingedrukt.

Trilling aan/uit: Hou zowel de plus- als de min-knop 3 seconden ingedrukt.

4. Reiniging

Het mondstuk kan worden verwijderd en gereinigd met alcohol. Laat het mondstuk volledig drogen voordat u het weer op het apparaat bevestigt. Schroef het filterscherm los van het mondstuk om te reinigen of te vervangen. De verwarmingskamer kan worden gereinigd met behulp van het meegeleverde borstelgereedschap. Gebruik geen vloeistof om de verwarmingskamer te reinigen!

5. Waarschuwingen

Vul de verwarmingskamer niet overmatig, aangezien dit de luchtstroom vermindert.
Gebruik en bewaar het apparaat alleen in een droge omgeving bij een temperatuur tussen 0° C en 30° C.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik of tijdens het opladen.
Stop het gebruik als het apparaat beschadigd is geraakt.
Laat de verdamper altijd afkoelen voordat u hem opbergt.
Bevat kleine onderdelen en accessoires die buiten het bereik van kinderen moeten worden bewaard.
Alleen gebruiken met bijpassende accessoires uit het ZEN VAPE-assortiment.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik.

6. Garantie

De garantie dekt alle elektronische componenten binnen het eerste jaar na aankoop. Eventuele defecten ontstaan door oneigenlijk gebruik van het apparaat zijn uitgesloten van de garantiedekking.

7. Compatibele accessoires

Kamers
(kruiden, wassen en oliën)



Bong adapter



Oplaadadapter met
extra batterij



Grinder
verschillende maten



Enjoy Z E N



REGISTER
YOUR
DEVICE



INSTRUCTIONS



+496202-5799779

kontakt@zen-vape.de

+49 1579 2351193