

ENCENDIENDO EL TEMPORIZADOR

- Retire la película plástica de la pantalla LCD.
- Inserte la batería (1x AAA). La pantalla mostrará "00:00" una vez que esté en funcionamiento.

FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR

Cuando aparezca "00:00", pulse la tecla "START/STOP" para iniciar el temporizador. Presione la tecla "START/STOP" para pausar el recuento, presione "START/STOP" para continuar el recuento.

FUNCIÓN DE CUENTA ATRÁS

Pulse "MIN" o "SEC" para establecer manualmente una cantidad desde la que se va a contar atrás. Mantenga "MIN" o "SEC" para establecer la cantidad más rápidamente. Pulse "START/STOP" para iniciar o detener la cuenta regresiva.

REINICIANDO EL TEMPORIZADOR

Pulse "MIN" y "SEC" simultáneamente para restablecer el recuento a "00:00".



INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'UTILISATEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Marathon Watch Company Ltd.

Customer Service / Service à la clientèle / Servicio al cliente:
USA & Canada / Etats-Unis & Canada /
Estados Unidos & Canada: +1-800-822-4329
International / International / Internacional: +1-905-764-9420

🍁 **Designed in / Conçu au / Diseñado en: Canada**
Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China

2 year
warranty

Garantie de
2 ans

2 años de
garantía

TURNING ON THE TIMER

- Remove the plastic film from the LCD display.
- Insert the battery (1x AAA). The screen will display "00:00" once operational.

TIMER FUNCTION

When "00:00" displays, press START/STOP key to start the timer. Press "START/STOP" key to pause the count, press "START/STOP" to continue count.

COUNT DOWN FUNCTION

Press "MIN" or "SEC" to manually set an amount to count down from. Hold "MIN" or "SEC" to set amount more quickly. Press "START/STOP" to start or stop the count down.

COUNT DOWN FUNCTION

Press "MIN" and "SEC" simultaneously to reset count time to "00:00".

MISE EN MARCHÉ DE LA MINUTERIE

- Retirez le film plastique de l'écran LCD.
- Insérez la pile (1x AAA). L'écran affichera "00:00" une fois opérationnel.

FONCTION MINUTERIE

Lorsque "00:00" s'affiche, appuyez sur la touche "START/STOP" pour démarrer la minuterie. Appuyez sur la touche "START/STOP" pour arrêter le comptage, appuyez sur "START/STOP" pour continuer le comptage.

FONCTION COMPTE À REBOURS

Appuyez sur "MIN" ou "SEC" pour régler manuellement une quantité à partir de laquelle compter. Maintenez "MIN" ou "SEC" enfoncé pour régler le montant plus rapidement. Appuyez sur "START/STOP" pour démarrer ou arrêter le compte à rebours.

RÉINITIALISATION DE LA MINUTERIE

Appuyez simultanément sur "MIN" et "SEC" pour remettre le compte à "00:00".