



MARATHON

USER MANUAL | GUIDE DE L'UTILISATEUR | MANUAL DEL USUARIO



Large Digital Timer

24 Hours with Countdown, Countup & Clock Feature

Grand minuteur digital

24 Heures avec compte à rebours, comptage et fonction horloge

Minutero digital grande

24 horas con cuenta regresiva, cuenta hacia arriba y funciones del reloj

1. TO SET CLOCK

Slide switch to "clock". Depress "HR", "MIN" or "SEC" to actual time. Press "CLEAR" button for 3 seconds to change 12 hours AM/PM format to 24 hours international time format or vice versa.

2. TO SET TIMER

Slide switch to "TIMER" press "HR", "MIN" or "SEC" for desired time. Press "START" – To temporarily stop timing cycle. Press "STOP" to restart. Press "START". The timer will count up from 0:00:00 to tell you how long since the alarm sounded. To stop count up and / or alarm. Press "STOP".

3. MEMORY

Depress "HR", "MIN" or "SEC" then press "MEMORY" to enter preset time ("MEMORY" flag on display on) Press "MEMORY" to recall preset time and then press "CLEAR" to cancel preset time.

4. COUNT UP

Slide switch to "COUNT-UP" position and press "START" to start counting upward. Press "STOP" to temporarily stop timing/ to reset, press "START". Press "CLEAR" to reset digits to 00HR:00MIN:00SEC.

Use 1.5V "AA" battery

1. POUR REGLER L'HORLOGE

Glissez jusqu'à "CLOCK" Appuyez sur "HR", "MIN" ou "SEC" pour l'heure actuelle. Pressez le bouton "CLEAR" pendant 3 secondes pour changer le format 12 heures AM/PM au format international 24 heures ou vice versa.

2. POUR REGLER LE COMPTEUR

Glissez jusqu'à "TIMER" pressez "HR", "MIN" ou "SEC" pour l'heure désirée. Pressez "START" pour arrêter temporairement le cycle de minuterie. Pressez "STOP"/pour recommencer. Pressez "START". La minuterie comptera sous la forme de 0 :00 :00 pour vous dire depuis combien de temps l'alarme a sonné. Pour arrêter le compteur et/ou l'alarme. Pressez "STOP"

3. MEMOIRE

Appuyez sur "HR", "MIN" ou "SEC" pressez ensuite "MEMORY" pour entrer le temps préréglé (Indicateur "MEMORY" sur l'affichage) Pressez "MEMORY" pour rappeler le temps préréglé et pressez ensuite "CLEAR" pour annuler le temps préréglé.

4. COMPTAGE

Glissez jusqu'à la position "COUNT-UP" et pressez "START" pour commencer le comptage vers le haut. Pressez "STOP" pour arrêter temporairement la minuterie/pour remettre à zéro, pressez "START". Pressez "CLEAR" pour réinitialiser les chiffres à 00HR:00MIN:00SEC.

Utilisez une pile 1,5V "AA"

1. PARA AJUSTAR EL RELOJ

Deslice el interruptor a "clock". Presione "HR", "MIN" o "SEC" para la hora actual. Presione el botón "CLEAR" por tres segundos para cambiar el formato de 12 horas AM/ PM a formato de hora internacional de 24 horas o viceversa.

2. PARA AJUSTAR EL MINUTERO

Deslice el interruptor a "TIMER" presione "HR", "MIN" o "SEC" para obtener el tiempo deseado presione "START" – para detener temporalmente el ciclo del minuterero presione "STOP" - para reiniciar presione "START". El minuterero contará desde 0:00:00 para indicar la hora en que la alarma sonó. para detener la alarma o dejar de contar, presione "STOP".

3. MEMORIA

Presione "HR", "MIN" o "SEC" luego presione "MEMORY" para entrar a la hora preestablecida ("MEMORY" Indicador encendido en la pantalla) Presione "MEMORY" para recordar la hora actual y luego presione "CLEAR" para cancelar la hora preestablecida.

4. CUENTA HACIA ARRIBA

Deslice el interruptor a la posición "COUNT-UP" y presione "START" para empezar a contar hacia arriba. Presione "STOP" para detener temporalmente el tiempo/ para reiniciar, presione "START". Presione "CLEAR" para reiniciar los dígitos a 00HR:00MIN:00SEC.

Use una pila "AA" 1.5V



SKU#TI080001

Marathon Watch Company Ltd.
www.MarathonWatch.com

🍁 Designed in Canada / Conçu au Canada / Diseñado en Canadá
Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China