

VIGTIGT. Læs denne brugervejledning inden ibrugtagning af lampen. Gem brugervejledningen til senere brug.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Hvis ledningen beskadiges skal den udskiftes af fagkyndig person.

Sluk for strømmen inden udskiftning af lyskilde.

Udskift først lyskilden i kold tilstand.

Den angivne max. wattage skal overholdes.

Vær opmærksom på andre typer lyskilder, som kan virke skarpe for øjnene.

Ophæng kun lampen med et stabilt ophæng.

Hvis beskyttelseskærmen beskadiges skal denne udskiftes.

Lampen skal holdes væk fra områder hvor vandpåvirkning kan forekomme.

IMPORTANT. Carefully read the manual before using the lamp. Save the manual for later use.

SAFETY INSTRUCTIONS

If the cable is damaged it must be replaced by an expert.

Disconnect the electricity source when changing the light bulb.

Replace the light bulb when the light source is cold.

Respect specified maximum wattage.

Be alert that other types of light sources may be sharp for the eyes.

Use only the lamp with a stable suspension.

If the glass bubble is damaged, replace it.

The lamp should be kept out of areas where water exposure may occur.

Denne beskrivelse tager udgangspunkt i, at man er højrehåndet. Er du venstrehåndet, bytter du blot om på højre og venstre i teksten. Man skal bruge begge hænder. Venligst læs hele instruktionen, inden du skifter lyskilden. Sluk for strømmen inden udskiftning af lyskilde. Udskift først lyskilden i kold tilstand.

This manual applies for right-handed people. Should you be left-handed, please reverse right and left in the text. You have to use both hands. Please read the manual carefully before you install the lamp and take it in use. Before replacing the light source switch of the electricity. Replace the light source when the lamp is cold.

UDTAGNING AF LYSKILDE. TAKE THE LIGHT SOURCE OUT.

Grib, med din venstre hånd, om glasskærmen med håndfladen tæt ved skærmens hul ved fatning og ophæng.



Grab with your left hand around the glass bubble, with the palm of your hand close to the bubbles hole.



Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne eller det lokale



This symbol on the product or its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it must be handed in especially designed for the recycling of electrical and electronic products. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative environmental and human health as inappropriate waste handling of the product can cause. The recycling of materials will help to conserve natural resources. Additional information about recycling of this product, please contact the authorities, the local waste disposal service or the store where the product was purchased.

Pernille Bulow

TEL. +45 56 49 66 72
INFO@PERNILLEBULOW.DK
WWW.PERNILLEBULOW.DK

Tag med højre hånd fat i ophænget, mens du langsomt hiver ophæng med fatning og pære et par centimeter ud af lampen. Når ophænget har løftet sig en centimeter eller to fra lampeskærmen, skal du klemme fjedrene helt ind med tommel- og pegefingre. Så kan du let løfte ophæng og fatning ud, uden at fjedrene går imod glassets kant.



Grab with your right hand the suspension while you slowly pull it a few centimeters out of the glass bubble. Carefully pull the suspension a few centimeters from the glass bubble, and squeeze the springs with your thumb and forefinger. Then you can easily lift the fitting out.

BRUGERVEJLEDNING

UDTAGNING OG ISÆTNING AF LYSKILDE

USER MANUAL HOW TO INSERT AND TAKE OUT LIGHT SOURCE

ReUse
lampe



ISÆTNING AF LYSKILDE. INSERT THE LIGHT SOURCE



Grib, med din venstre hånd, om glasskærmen. Tag med den frie højre hånd fat i ophænget, mens du langsomt men sikkert klemmer fjedrene sammen om fatningen.

Grab with your left hand around the glass bubble. Grab with your right hand the suspension, while you slowly and firm squeeze the spring around the fitting.

Før pære med fatning ned i glasskærmen, mens du langsomt lader fjedrene folde sig tilbage og låser skærmen til ophænget.

Put the light bulb with fitting in to the glass bubble, while you slowly let the springs fold back and locks the two parts together.

