



**** WA NE ****

**Zachowaj t kart , kopi paragonu i
24-cyfrowy numer seryjny do wyko-
rzystania w przyszło ci**



POTRZEBUJĘ POMOCY?

W sprawie obsługi klienta w Wielkiej

Brytanii prosimy o kontakt

+44 (0) 1355 241222 /

escooters@letmerepair.co.uk

W przypadku innych krajów

zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej

informacji.



Podczas jazdy na hulajnodze zawsze noś odpowiednio dopasowany kask, który spełnia normy bezpieczeństwa CPSC lub CE.



Prawidłowe dopasowanie:
Upewnij się, że twój kask zakrywa czoło.

Co jest w pudełku?

Hover-1 Alpha • Kabel do ładowania • Ładowarka + pompa powietrza
Instrukcja obsługi • skrócona instrukcja obsługi + Zatrzymaj kartę

Ładowanie Twojej Alfy

Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane przed pierwszym użyciem. Alpha jest w pełni naładowana, gdy lampka na samej ładowarce zmienia kolor z czerwonego na zielony, jak pokazano poniżej.

■ CAŁKOWICIE
NAŁADOWANY

■ NIE W PEŁNI
NAŁADOWANY

Działanie Twojej Alfy

- 1 Zamocuj drążki kierownicze, umieszczając je w kolumnie kierownicy. Wyrównaj przednie i tylne otwory na śruby, a następnie mocno dokręć 4 śruby na swoim miejscu.
- 2 Naładuj całkowicie Alfę do 5 godzin przed pierwszym użyciem.
- 3 Aby złożyć / rozłożyć skuter, naciśnij niebieski przycisk na dźwigni zwalnającej, a następnie pociągnij dźwignię. Podnieś lub opuść kolumnę kierownicy i zablokuj na swoim miejscu.
- 4 Przed włączeniem Alfy należy jeździć jak normalną hulajnogą, aby poczuć się dobrze z urządzeniem przed użyciem go z silnikiem.
- 5 Kiedy wygodnie jeździsz na skuterze, włącz go. Najpierw musisz kopnąć z ziemi, a następnie nacisnąć przepustnicę, aby uruchomić silnik. Aby móc korzystać z przepustnicy, należy osiągnąć minimalną prędkość 1,8 km / h (3 km / h). Aby zwolnić skuter, naciśnij hamulec elektryczny.

Najpierw musisz wykopać ziemię, aby silnik mógł się uruchomić.