



**** IMPORTANT ****

Conservez cette fiche, une copie de votre reçu et votre numéro de série à 13 chiffres pour vos registres.



BESOIN D'ASSISTANCE ?

Pour les détails du service client et du centre de service, veuillez visiter www.hover1.eu ou scanner le code QR



Portez toujours un casque bien ajusté et conforme aux normes de sécurité CPSC ou CE lorsque vous conduisez votre scooter.



Pose Correcte:
Assurez-vous que votre casque couvre bien votre front.

Qu'y A-t-il Dans La Boîte?

Hover-1 Eagle • Chargeur Mural • Manuel D'utilisation / Guide De Démarrage Rapide • Cloche + Clé

Charger Votre Eagle

Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant la première utilisation initiale. L'Aigle est complètement chargé lorsque la lumière sur le chargeur lui-même passe du rouge au vert, comme illustré ci-dessous.

PLEINEMENT
ACCUSÉ

PAS ENTièrement
ACCUSÉ

Fonctionnement De Votre Eagle

- 1 Fixez les poignées en les plaçant dans les douilles appropriées et tournez-les dans le bon sens.
- 2 Chargez complètement votre Eagle jusqu'à 5 heures avant de l'utiliser pour la première fois.
- 3 Pour plier / déplier votre scooter, appuyez sur le bouton bleu du levier de déverrouillage, puis tirez le levier. Soulevez ou abaissez la colonne de direction et verrouillez-la en place.
- 4 Avant d'allumer votre Eagle, conduisez-le comme un scooter ordinaire pour vous familiariser avec l'appareil avant de l'utiliser avec le moteur.
- 5 Lorsque vous êtes à l'aise avec le scooter, mettez-le sous tension. **Vous devez d'abord lancer le sol**, puis appuyez sur la manette des gaz **pour que le moteur démarre**. Une vitesse minimale de 1,8 mph (3 km / h) doit être atteinte avant de pouvoir utiliser l'accélérateur. Pour ralentir le scooter, appuyez sur le frein électrique.

Vous devez d'abord lancer le sol pour que le moteur démarre.