

英文正面 规格：280*290MM

PROSCAN



BLUETOOTH MULTIMEDIA SOUNDBAR / SPEAKER

MODEL NO.: PSP1740
INSTRUCTION MANUAL


Please read these instructions thoroughly
before use and retain for future reference

PROSCAN, and the PROSCAN logo are trademarks used under license
by CURTIS INTERNATIONAL LTD. – www.proscan-brand.com.

Introduction

Thank you for choosing PROSCAN PSP1740 Bluetooth Speaker as your source for entertainment! You can use this item with iPads, iPhones, iPods and many types of smartphone to stream music. In order to get the best results when using the device, please read this manual first before using.

Description



Package Contents

1. Bluetooth Speaker
2. User Manual
3. Micro USB Cable

1

LED Status

Blue LED flashing & Blue LED solid	Bluetooth Mode
Blue & Green LED	FM mode
Green LED flashing	Aux Mode
Red LED	Charging
Red LED off	Full charged
Red LED flashing	Low battery

Troubleshooting

Unit doesn't connect to device	Speaker needs to be connected/ re-paired to device
A tone is heard every few seconds	Speaker needs to be charged
Unit will no power on	Speaker needs to be charged
Unit doesn't control track(s)/volume	Speaker needs to be in Bluetooth mode for full control
Unit distorts at high volume	The devices' volume needs to be lowered

Care and Maintenance

Read the following recommendations before using the Bluetooth Speaker. Following these you will be able to enjoy the product for many years.

- Do not expose the Bluetooth Speakers to liquid, moisture or humidity to avoid the product's internal circuit being affected.
- Do not use abrasive cleaning solvents to clean the device.
- Do not expose the device to extremely high or low temperature as this will shorten the life of electronic devices, destroy the battery or distort certain plastic parts.
- Do not dispose of the device in a fire as it will result in an explosion.
- Do not expose the device to contact with sharp objects as this will cause scratches and damage.
- Do not let the device fall on the floor. The internal circuit might get damaged.
- DO not attempt to disassemble the device as it may get damaged if you are not professional.

4

Features

- Bluetooth enables simple wireless pairing with your bluetooth-enabled devices
- Bluetooth v5.0
- 16 RGB LED light effects
- FM Radio
- Micro-USB port for battery recharge
- 3.5mm standard auxiliary input provides a simple wired connection to wide variety of devices.
- Built-in rechargeable battery

Safety Instructions

- Keep the unit away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquids.
- DO not operate the unit if it has been exposed to water, moisture or any other liquids to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the unit.
- Do not use the unit if it has been dropped or damaged in any way.
- Repairs to electrical equipment should only be performed by a qualified electrician. Improper repairs may place the user at serious risk.
- Do not use the unit with wet hands.
- Do not put objects into any of the openings.
- Keep the unit free from dust, lint, etc.
- Do not use this unit for anything other than its intended use.
- Keep the unit out of reach of children.
- This product is not a toy.

INSTRUCTIONS FOR USE

Charging the Speaker

The speaker has built-in rechargeable battery. When the battery is drained out, speaker would turn OFF automatically. please recharge the battery every time it drains out.

Attach the Micro USB cable to the unit and plug into any USB charger. If the unit is completely discharged, it will take approximately 5 hours to fully charge at 5V/500mA.

The Red LED will illuminate during charging, when it has completed, the Red LED will turn off. There will be a beep when the battery is low and needs to be recharged.

Please charge it completely before the first-time use.

2

LIMITED PRODUCT WARRANTY

To make a warranty claim, please email support2@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

90 day Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does **not** cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V-60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you contact the Support Team.

- Name, address and telephone number.
- Model number and serial number.
- A clear, detailed description of the problem.
- Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.

5

Operation

- Switch the Power Button to ON position to power on the speaker. A voice message "Power On" will be announced and ready to pair. Further switch to LIGHTS position to turn on the color changing LED light effects.
- If an Aux (3.5 mm) cable is connected to the unit, the Blue LED will turn off, and the Green LED will stay illuminated, notifying you, the unit is in Aux-In mode.
- Switch the Power Button to OFF position to power off the speaker.

Bluetooth Mode

Pairing

The unit will go into "Pairing Mode" when the power is on. The blue light is flashing on the operational mode indicator and ready for pairing. Go into your Bluetooth device settings menu and look for "Pro PSP1740" for pairing.

After the unit has paired and blue light become solid, it will re-connect automatically when the unit is powered on and the device is in range.

Note: Bluetooth Timeout: 10 minutes. You can press and hold MODE button to unpair your current device and search for new devices in Bluetooth mode.

Begin Streaming Music

Use the controls on the connected Bluetooth device to select and begin playing audio. Turn the volume control of the unit to control music volume up or down.

FM Radio Mode

When the unit is ON, press the MODE button will turn on FM Radio mode. The operational mode indicator changes to blue & green light.

Long press the mode button will auto search to next station. Press twice to scan all stations and save it.

Press the MODE button again to switch the speaker back to Bluetooth mode.

Aux-In Mode

Plug in the 3.5mm cable (not include) into the unit. The other end is connected to your device. The speaker will automatically switch to Aux Mode. The green LED will be flashing when in "Aux" mode.

Please note music and volume can be controlled by your device.

3

法文背面 规格：280*290MM

PROSCAN



BARRE DE SON BLUETOOTH / HAUT-PARLEUR MULTIMÉDIA

N ° DE MODÈLE: PSP1740
MANUEL D'INSTRUCTIONS


Veillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et conserver pour référence future

PROSCAN et le logo PROSCAN sont des marques de commerce utilisées sous licence par CURTIS INTERNATIONAL LTD. – www.proscan-brand.com.

Introduction

Merci d'avoir choisi le haut-parleur Bluetooth PROSCAN PSP1740 comme source de divertissement! Vous pouvez utiliser cet élément avec des iPads, iPhones, iPods et de nombreux types de smartphones pour diffuser de la musique. Afin d'obtenir les meilleurs résultats lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez lire ce manuel avant d'utiliser.

La description



Contenu du colis

- Haut-parleur Bluetooth
- Manuel de l'utilisateur
- Câble de charge micro USB

Caractéristiques

- Bluetooth permet un jumelage sans fil simple avec vos appareils compatibles Bluetooth
- Bluetooth v5.0
- 16 effets lumineux LED
- Radio FM
- Port micro-USB pour recharger la batterie
- L'entrée auxiliaire standard de 3,5 mm fournit une connexion filaire simple à une grande variété d'appareils.
- Batterie rechargeable intégrée

Consignes de sécurité

- Tenez l'appareil éloigné des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide.
- Ne pas faire fonctionner l'unité si elle a été exposée à l'eau, l'humidité ou tout o liquides ther pour prévenir contre les chocs électriques, d'explosion et / ou de vous blesser et d'endommager l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou est endommagé de quelque façon que ce soit.
- Les réparations de l'équipement électrique ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié. Des réparations incorrectes peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne placez aucun objet dans aucune des ouvertures.
- Gardez l'appareil à l'abri de la poussière, des peluches, etc.
- N'utilisez pas cet appareil pour autre chose que son utilisation prévue.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Ce produit n'est pas un jouet.

MODE D'EMPLOI

Charger le haut-parleur

Le haut-parleur a une batterie rechargeable intégrée. Lorsque la batterie est déchargée, le haut-parleur s'éteint automatiquement. Veuillez recharger la batterie à chaque fois qu'elle se vide.

Branchez le câble micro USB sur l'appareil et branchez-le sur n'importe quel chargeur USB. Si l'unité est complètement déchargée, il faudra environ 5 heures pour charger complètement à 5 V / 500 mA.

La LED rouge s'allumera pendant la charge, lorsqu'elle sera terminée, la LED rouge s'éteindra. Il y aura un bip lorsque la batterie est faible et doit être rechargée.

Veillez le charger complètement avant la première utilisation.

Opération

- Mettez le bouton d'alimentation en position ON pour allumer le haut-parleur. Un message vocal "Power On" sera annoncé et prêt à être couplé. Basculez ensuite vers la position LIGHTS pour activer les effets de lumière LED à changement de couleur.
- Si un câble Aux (3,5 mm) est connecté à l'unité, la LED bleue s'éteindra et la LED verte restera allumée, vous informant que l'unité est en mode Aux-In.
- Mettez le bouton d'alimentation en position OFF pour éteindre le haut-parleur.

Mode Bluetooth

Jumelage

L'appareil passera en "mode d'appairage" lorsqu'il sera sous tension. Le voyant bleu clignote sur l'indicateur de mode opérationnel et prêt pour le jumelage. Allez dans le menu des paramètres de votre appareil Bluetooth et recherchez "Pro PSP1740" pour l'appairage.

Une fois que l'appareil est appairé et que le voyant bleu devient solide, il se reconnectera automatiquement lorsque l'appareil est sous tension et que l'appareil est à portée.

Remarque : Délai Bluetooth : 10 minutes. Vous pouvez appuyer sur le bouton MODE et le maintenir enfoncé pour dissocier votre appareil actuel et rechercher de nouveaux appareils en mode Bluetooth.

Commencez à diffuser de la musique

Utilisez les commandes de l'appareil Bluetooth connecté pour sélectionner et commencer la lecture audio. Tournez la commande de volume de l'appareil pour augmenter ou diminuer le volume de la musique.

Mode radio FM

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton MODE pour activer le mode radio FM. L'indicateur de mode de fonctionnement passe au bleu et au vert.

Appuyez longuement sur le bouton de mode pour rechercher automatiquement la station suivante. Appuyez deux fois pour balayer toutes les stations et l'enregistrer.

Appuyez à nouveau sur le bouton MODE pour remettre l'enceinte en mode Bluetooth.

Mode Aux-In

Branchez le câble de 3,5 mm (non inclus) dans l'appareil. L'autre extrémité est connectée à votre appareil. Le haut-parleur passera automatiquement en mode Aux. La LED verte clignotera en mode "Aux".

Veillez noter que la musique et le volume peuvent être contrôlés par votre appareil.

État des LED

LED bleue clignotante et LED bleue solide	Mode Bluetooth
DEL bleue et verte	Mode FM
LED verte clignotante	Mode auxiliaire
DEL rouge	Mise en charge
LED rouge éteinte	Complètement chargé
LED rouge clignotante	Batterie faible

Dépannage

L'unité ne se connecte pas à l'appareil	Le haut-parleur doit être connecté / réappairé à l'appareil
Un ton est entendu toutes les quelques secondes	Le haut-parleur doit être chargé
L'unité ne s'allume pas	Le haut-parleur doit être chargé
L'unité ne contrôle pas les pistes / le volume	Le haut-parleur doit être en mode Bluetooth pour un contrôle total
L'unité se déforme à volume élevé	Le volume des appareils doit être réduit

Entretien et maintenance

Lisez les recommandations suivantes avant d'utiliser le haut-parleur Bluetooth. Après cela, vous pourrez profiter du produit pendant de nombreuses années.

- N'exposez pas les haut-parleurs Bluetooth à des liquides, de l'humidité ou de l'humidité pour éviter que le circuit interne du produit ne soit affecté.
- N'utilisez pas de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmement élevées ou basses car cela raccourcira la durée de vie des appareils électroniques, détruira la batterie ou déformera certaines pièces en plastique.
- Ne jetez pas l'appareil au feu car cela entraînerait une explosion.
- N'exposez pas l'appareil à un contact avec des objets tranchants car cela provoquerait des rayures et des dommages.
- Ne laissez pas l'appareil tomber sur le sol. Le circuit interne pourrait être endommagé.
- N'essayez pas de démonter l'appareil car il pourrait être endommagé si vous n'êtes pas professionnel.

Caractéristiques

Spécification Bluetooth	Bluetooth 5.0 (A2DP, HFP, AVRCP)
Portée Bluetooth	33ft (10m)
Tension d'entrée de charge	DC 5V = 500mA
Batterie intégrée	Batterie au lithium rechargeable de 1200 mAh

L'autonomie et le temps de charge de la batterie peuvent varier en fonction de l'utilisation et des types d'appareils utilisés.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
 - Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
 - Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
 - Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide
- Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Pour une assistance technique et des informations sur le produit, veuillez appeler le: 1-800-968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

GARANTIE LIMITEE DE PRODUIT

Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique à support2@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

90 jours de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie **ne couvre pas** le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. **Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.

Veillez avoir l'information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance :

- Nom, adresse et numéro de téléphone.
- Numéro de modèle et numéro de série.
- Une description claire et détaillée du problème.
- Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.