



REDRAGON
VISNU
Wired Mechanical Gaming Keyboard

Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing **REDRAGON** brand. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

- Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
- Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty.

1

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Function Introduction

- Installation: Plug & play, no need driver
- Keyboard interface: USB port. Full speed
- The marquee effect will be play automatically at first boot, then the effect will be default as last setting. Press FN+INS switching effect modes as following:
 - There are 9 light effect modes for option.
 - FN+ ← and FN+ → for light running speed adjustment.
 - [Fn]+ Left [WIN] can lock left WIN key and app key, repeat it to unlock.
 - FN+1 and FN+ 1 for backlight brightness adjustment.
- Backlight effect mode
 - FN+1 for FPS gaming mode: ESC,A,S,D,W,I,J, ←, → keys light up
 - FN+2 for CF gaming mode: A,S,D,W,Left Ctrl,Left shift, left Alt,Space,R,G,Q,E,B,1,2,3,4,5,Tab,F1,F2,F3,Home,End,PgUp,PgDn,PrtSc keys light up
 - FN+3 for COD gaming mode:Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,1,2,3,4,5,6,7, left ctrl, left shift keys light up
 - FN+4 for RTS gaming mode: Q,W,E,R,A,S,D,G,X,Z,F,K,L,H,M,N,U,Y,T,PSpace,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0, left ctrl, left shift, left alt keys light up
 - FN+5 for LOL gaming mode:Q,W,E,R,D,G,F,B,V, left ctrl, left alt, Tab, Space, ~, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Esc keys light up

2

Multimedia Function

- FN+F1 Open my computer
- FN+F2 Research
- FN+F3 Open calculator
- FN+F4 Open default media player
- FN+F5 Previous track
- FN+F6 Next track
- FN+F7 Play/ Pause
- FN+F8 Stop
- FN+F9 Mute
- FN+F10 Decrease volume
- FN+F11 Increase volume
- FN+F12 Lock keyboard (repeat to unlock)

3

FAQ

- If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
- If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.



4

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
○ = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

5

Name of commodity	Day Month Year		
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.			
Customer	Name :		
	Tel :	Zip code :	
	Address :		
Wholesaler	Address :		
	Tel :		
	Zip code :		

6

PT

Prezado usuário

Obrigado por escolher a marca **REDRAGON**. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

- Dentro de 18 meses a partir da data da compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou terremoto, não estão incluídos.
- As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia.

7

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Descrição das funções

- Instalação: Plug & play, sem necessidade de driver
- Interface do teclado: Porta USB, velocidade total
- O efeito de deslocamento será executado automaticamente na primeira inicialização. Depois o efeito padrão será a configuração mais recente. Pressione FN+INS para alternar entre os efeitos, conforme definido a seguir.
 - Há nove opções de efeitos luminosos.
 - FN+ ← e FN+ → para ajustar a velocidade de deslocamento das luzes.
 - [Fn]+ Esquerda [WIN] para travar a tecla WIN e a tecla app, repita para destravar.
 - FN+ 1 e FN+ 1 para ajustar a intensidade da luz de fundo.
- Modo do efeito da luz de fundo
 - FN+1 para modo de jogo FPS: ESC, A, S, D, W, I, J, ←, →, as teclas acendem
 - FN+2 para modo de jogo CF: A, S, D, W, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo, Alt esquerdo, Space, R, G, Q, E, B, 1, 2, 3, 4, 5, Tab, F1, F2, F3, Home, End, PgUp, PgDn, PrtSc as teclas acendem
 - FN+3 para modo de jogo COD: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ctrl esquerdo, shift esquerdo, as teclas acendem
 - FN+4 para modo de jogo RTS: Q, W, E, R, A, S, D, G, X, Z, F, K, L, H, M, N, U, Y, T, P, Espaço, ~, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ctrl esquerdo, shift esquerdo, Alt esquerda, as teclas acendem
 - FN+5 para modo de jogo LOL: Q, W, E, R, D, G, F, B, V, ctrl esquerdo, alt esquerdo, Tab, Espaço, ~, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Esc, as teclas acendem
 - FN+6 para modo de jogo CAR: A, S, D, W, R, 1, 1, ←, →, ctrl esquerdo, shift esquerdo, alt esquerdo, as teclas acendem
 - FN+7 para modo de jogo NBA: A, F, S, W, R, E, Espaço, 1, 1, ←, →, Z, X, C, V, 1, 2, 3, 4,

8

Função multimídia

- FN+F1 Abrir meu computador
- FN+F2 Pesquisa
- FN+F3 Abrir calculadora
- FN+F4 Abrir tocador de mídia padrão
- FN+F5 Faixa anterior
- FN+F6 Próxima faixa
- FN+F7 Tocar/Pausa
- FN+F8 Parar
- FN+F9 Mudo
- FN+F10 Baixar volume
- FN+F11 Aumentar volume
- FN+F12 Tavar teclado (repetir para destravar)

9

Dúvidas frequentes

- Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.
- Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.



10

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
○ = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

11

Name of commodity	Day Month Year		
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.			
Customer	Name :		
	Tel :	Zip code :	
	Address :		
Wholesaler	Address :		
	Tel :		
	Zip code :		

12

JP

尊敬なるユーザー様、**REDRAGON** ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：

- 購入日から、正常に使用され、電気性能不良に伴う製品故障が発生する場合、18ヶ月の保証サービスを受けます。ただし、人為的な破壊(例えば、自ら解体し、運搬による破壊し、衝突による破壊、水入れ、入力電流電圧不適切 等)、自然災害(例えば、火災、水災、地震、鼠害など)に伴う損害は、保証範囲以外とします。
- 消耗品(例えば、フットパッド)と部品の交換は、保証書の保証範囲以外です。
- 本保証書の各項目に実際通り記入してください。有効になるために、ディーラーのシールを捺印する必要があります。
- 本保証書を紛失した場合、補いません。適切に保管してください。

13

システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

機能説明

- インストール: プラグアンドプレイ、ドライバー不要
- キーボード インターフェイス: USBポート、フルスピード
- 初期起動時にマウスが自動で実行されます。最後に設定された効果が既定になります。効果を切り替えるには以下のようにFN+INSを押します。
- オプションとして9つのライト効果があります。
- ライトの速度を調整するにはFN+ ← と FN+ → を押します。
- [Fn]+ 左 [WIN] を押すと、左のWINキーとアプリキーがロックされます。もう一度押すとロックが解除されます。
- FN+1 および FN+ 1でバックライトの明るさを調整。
- バックライト効果モード
- FN+1 は FPS ゲームモード: ESC, A, S, D, W, I, J, ←, → キーでライトがオン
- FN+2 は CF ゲームモード: A, S, D, W, 左 Ctrl, 左 Shift, 左 Alt, Space, R, G, Q, E, B, 1, 2, 3, 4, 5, Tab, F1, F2, F3, Home, End, PgUp, PgDn, PrtSc キーでライトがオン
- FN+3 は COD ゲームモード: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 左 Ctrl, 左 Shift キーでライトがオン
- FN+4 は RTS ゲームモード: Q, W, E, R, A, S, D, G, X, Z, F, K, L, H, M, N, U, Y, T, P, スペース, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 左 Ctrl, 左 Shift, 左 Alt キーで

14

マルチメディア機能

- FN+F1 コンピューターを開く
- FN+F2 検索
- FN+F3 計算機を開く
- FN+F4 既定のメディアプレイヤーを開く
- FN+F5 前のトラックへ
- FN+F6 次のトラックへ
- FN+F7 再生/一時停止
- FN+F8 停止
- FN+F9 消音

15

FN+F10 音量を下げる
FN+F11 音量を上げる
FN+F12 キーボードのロック(もう一度押すとロック解除)

よくある質問

- キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューターのUSBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピューターの別のUSBポートに差し込むよう試すこと。
- 気が付かない打ちにキーボードに液体を撒いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き出し、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて完全に乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用すること。



16

部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
回路基板	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

備考:
○ = この部品の全ての均質材料にこの有毒有害物質の含量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。

この電子情報製品に有毒有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。

17

商品名	購入日から 年 月 日まで18ヶ月が有効です		
顧客	氏名 :		
	電話番号 :	郵便番号 :	
	住所 :		
ディーラー名	住所 :		
	電話番号 :		
	郵便番号 :		

18

