



US UK

Dear user

Thank you for choosing **REDRAGON** brand. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

- Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
- Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty.

S.O. support
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Function Introduction

- Installation: Plug & play, no need driver
- Keyboard interface: USB port. Full speed
- The marquee effect will be play automatically at first boot, then the effect will be default as last setting. Press FN+INS switching effect modes as following:
 - There are 9 light effect modes for option.
 - FN+ ← and FN+ → for light running speed adjustment.
 - [Fn]+ Left [WIN] can lock left WIN key and app key, repeat it to unlock.
 - FN+1 and FN+ 1 for backlight brightness adjustment.
- Backlight effect mode
 - FN+1 for FPS gaming mode: ESC,A,S,D,W,I,J, ←, → keys light up
 - FN+2 for CF gaming mode: A,S,D,W,Left Ctrl,Left shift, left Alt,Space,R,G,Q,E,B,1,2,3,4,5,Tab,F1,F2,F3,Home,End,PgUp,PgDn,PrtSc keys light up
 - FN+3 for COD gaming mode:Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,1,2,3,4,5,6,7, left ctrl, left shift keys light up
 - FN+4 for RTS gaming mode: Q,W,E,R,A,S,D,G,X,Z,F,K,L,H,M,N,U,Y,T,PSpace,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0, left ctrl, left shift, left alt keys light up
 - FN+5 for LOL gaming mode:Q,W,E,R,D,G,F,B,V, left ctrl, left alt, Tab, Space, ~, 1,2,3,4,5,6, Esc keys light up

6.6 FN+6 for CAR gaming mode: A,S,D,W,R,1,1, ←, →, left ctrl, left shift, left alt keys light up

6.7 FN+7 for NBA gaming mode: A,F,S,W,R,E,Space,1,1, ←, →, Z,X,C,V,1,2,3,4, left shift, left ctrl, left alt keys light up

6.8 FN+8 for LOL gaming mode: 1,2,3,4,5,6, Q,W,E,R,D,F,B keys light up

6.9 FN+9, FN+0 for customized setting: Press FN+9 or FN+0, and press FN+HOME for recording, input the keys you need to record, press FN+END to quit.

Multimedia Function

FN+F1 Open my computer
FN+F2 Research
FN+F3 Open calculator
FN+F4 Open default media player
FN+F5 Previous track
FN+F6 Next track
FN+F7 Play/ Pause
FN+F8 Stop
FN+F9 Mute
FN+F10 Decrease volume
FN+F11 Increase volume
FN+F12 Lock keyboard(repeat to unlock)

FAQ


- If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
- If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
○ = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.		
Customer	Name :		Day Month Year
	Tel :	Zip code :	
	Address :		
Wholesaler	Address :		
	Tel :		
	Zip code :		



PT

Prezado usuário

Obrigado por escolher a marca **REDRAGON** . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

- Dentro de 18 meses a partir da data da compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou terremoto, não estão incluídos.
- As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia.

Compatibilidade com SO
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Descrição das funções

- Instalação: Plug & play, sem necessidade de driver
- Interface do teclado: Porta USB, velocidade total
- O efeito de deslocamento será executado automaticamente na primeira inicialização. Depois o efeito padrão será a configuração mais recente. Pressione FN+INS para alternar entre os efeitos, conforme definido a seguir.
 - Há nove opções de efeitos luminosos.
 - FN+ ← e FN+ → para ajustar a velocidade de deslocamento das luzes.
 - [Fn]+ Esquerda [WIN] para travar a tecla WIN e a tecla app, repita para destravar.
 - FN+ 1 e FN+ 1 para ajustar a intensidade da luz de fundo.
- Modo do efeito da luz de fundo
 - FN+1 para modo de jogo FPS: ESC, A, S, D, W, 1, 1, ←, →, as teclas acendem
 - FN+2 para modo de jogo CF: A, S, D, W, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo, Alt esquerdo, Space, R, G, Q, E, B, 1, 2, 3, 4, 5, Tab, F1, F2, F3, Home, End, PgUp, PgDn, PrtSc as teclas acendem
 - FN+3 para modo de jogo COD: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ctrl esquerdo, shift esquerdo, as teclas acendem
 - FN+4 para modo de jogo RTS: Q, W, E, R, A, S, D, G, X, Z, F, K, L, H, M, N, U, Y, T, P, Espaço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ctrl esquerdo, shift esquerdo, Alt esquerda, as teclas acendem
 - FN+5 para modo de jogo LOL: Q, W, E, R, D, G, F, B, V, ctrl esquerdo, alt esquerdo, Tab, Espaço, ~, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Esc, as teclas acendem
 - FN+6 para modo de jogo CAR: A, S, D, W, R, 1, 1, ←, →, ctrl esquerdo, shift esquerdo, alt esquerdo, as teclas acendem
 - FN+7 para modo de jogo NBA: A, F, S, W, R, E, Espaço, 1, 1, ←, →, Z, X, C, V, 1, 2, 3, 4, left shift, left ctrl, left alt keys light up

shift esquerdo, ctrl esquerdo, alt esquerdo, teclas acendem

6.8 FN+8 para modo de jogo LOL: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Q, W, E, R, D, F, B, as teclas acendem

6.9 FN+9, FN+0 para ajustes personalizados: Pressione FN+9 ou FN+0, e pressione FN+HOME para gravar, pressione as teclas que deseja gravar, pressione FN+END para concluir.

Função multimídia

FN+F1 Abrir meu computador
FN+F2 Pesquisa
FN+F3 Abrir calculadora
FN+F4 Abrir tocador de mídia padrão
FN+F5 Faixa anterior
FN+F6 Próxima faixa
FN+F7 Tocar/Pausa
FN+F8 Parar
FN+F9 Mudo
FN+F10 Baixar volume
FN+F11 Aumentar volume
FN+F12 Tavara teclado (repetir para destravar)

Dúvidas frequentes


- Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.
- Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
○ = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.		
Customer	Name :		Day Month Year
	Tel :	Zip code :	
	Address :		
Wholesaler	Address :		
	Tel :		
	Zip code :		



JP

尊敬なるユーザー様、**REDRAGON** ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：

- 購入日から、正常に使用され、電気性能不良に伴う製品故障が発生する場合、18ヶ月の保証サービスを受けます。ただし、人為的な破壊(例えば、自ら解体し、運搬による破壊し、衝突による破壊、水入れ、入力電流電圧不適切 等)、自然災害(例えば、火災、水災、地震、鼠害など)に伴う損害は、保証範囲以外とします。
- 消耗品(例えば、フットパッド)と部品の交換は、保証書の保証範囲以外です。
- 本保証書の各項目に実際通り記入してください。有効になるために、ディーラーのシールを捺印する必要があります。
- 本保証書を紛失した場合、補いません。適切に保管してください。

システムサポート
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

機能説明

- インストール: プラグアンドプレイ、ドライバー不要
- キーボード インターフェイス: USBポート、フルスピード
- 初期起動時にマウスが自動で実行されます。最後に設定された効果が既定になります。効果を切り替えるには以下のようにFN+INSを押します。
- オプションとして9つのライト効果があります。
- ライトの速度を調整するにはFN+ ← と FN+ → を押します。
- [Fn]+ 左 [WIN] を押すと、左のWINキーとアプリキーがロックされます。もう一度押すとロックが解除されます。
- FN+1 および FN+ 1でバックライトの明るさを調整。
- バックライト効果モード
- FN+1 は FPS ゲームモード: ESC, A, S, D, W, 1, 1, ←, → キーでライトがオン
- FN+2 は CF ゲームモード: A, S, D, W, 左 Ctrl, 左 Shift, 左 Alt, Space, R, G, Q, E, B, 1, 2, 3, 4, 5, Tab, F1, F2, F3, Home, End, PgUp, PgDn, PrtSc キーでライトがオン
- FN+3 は COD ゲームモード: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 左 Ctrl, 左 Shift キーでライトがオン
- FN+4 は RTS ゲームモード: Q, W, E, R, A, S, D, G, X, Z, F, K, L, H, M, N, U, Y, T, P, スペース, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 左 Ctrl, 左 Shift, 左 Alt キーでライトがオン

ライトがオン

6.5 FN+5 は LOL ゲームモード: Q, W, E, R, D, G, F, B, V, 左 Ctrl, 左 Alt, Tab, スペース, ←, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Esc キーでライトがオン

6.6 FN+6 は CAR ゲームモード: A, S, D, W, R, 1, 1, ←, →, 左 Ctrl, 左 Shift, 左 Alt キーでライトがオン

6.7 FN+7 は NBA ゲームモード: A, F, S, W, R, E, Space, 1, 1, ←, →, Z, X, C, V, 1, 2, 3, 4, 左 Shift, 左 Ctrl, 左 Alt キーでライトがオン

6.8 LOL ゲームモードは FN+8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Q, W, E, R, D, F, B キーでライトがオン

6.9 カスタマイズ設定は FN+9, FN+0: FN+9 または FN+0 を押して、記録の場合は FN+HOME を押し、記録する必要があるキーを入力し、FN+END を押し終了します。

マルチメディア機能

FN+F1 コンピューターを開く
FN+F2 検索
FN+F3 計算機を開く
FN+F4 既定のメディアプレイヤーを開く
FN+F5 前のトラックへ
FN+F6 次のトラックへ
FN+F7 再生/一時停止
FN+F8 停止
FN+F9 消音

FN+F10 音量を下げる
FN+F11 音量を上げる
FN+F12 キーボードのロック(もう一度押すとロック解除)

よくある質問

- キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューターのUSBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピューターの別のUSBポートに差し込むよう試すこと。
- 気が付かない打ちにキーボードに液体を撒いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き出し、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて完全に乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用すること。

部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
回路基板	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

備考:
○ = この部品の全ての均質材料にこの有害有害物質の含量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。

この電子情報製品に有害有害物質や元素が含まれていません。クリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。

商品名	購入日から 年 月 日まで18ヶ月が有効です		
保証期間	氏名 :		
顧客	電話番号 :	郵便番号 :	
	住所 :		
	Tel :		
ディーラー名	住所 :		
	Tel :		
	Zip code :		

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke **REDRAGON** entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

- Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung, Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc.
- Verschleißteile (z. B. Fußsticks) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt.
- Nur eine ausgefüllte und vom Verkäufer gestempelte Garantiekarte ist gültig.
- Bei Verlust wird die Garantiekarte nicht erneut ausgestellt; bitte sicher aufbewahren.

Unterstützes Betriebssystem
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Einführung in die Funktionen

- Installation: Plug & Player, kein Treiber notwendig
- Tastaturschnittstelle: USB-Anschluss, Full Speed
- Der Marquee-Effekt wird automatisch beim ersten Startvorgang angezeigt, dann wird dieser Effekt standardmäßig als letzte Einstellung übernommen. Durch Drücken von FN+INS schalten Sie wie folgt in den Effektmodus:
- Es stehen neun Lichteffektmodi zur Auswahl.
- FN+ — und FN+ → Anpassung der Lichtgeschwindigkeit.
- [Fn]+ Links [WIN] Verriegelung der linken WIN- und der APP-Taste, zum Entsperren erneut drücken
- FN+1 und FN+ 1 für die Anpassung der Hintergrundbeleuchtung
- Backlight-Effektmodus
- FN+1 für FPS Gaming-Modus: ESC,A,S,D,W,I,J,1, —, — Tasten beleuchten
- FN+2 für CF Gaming-Modus: A,S,D,W,links Strg,links Umschalttasten, links Alt,Leertaste,R,G,Q,E,B,1,2,3,4,5,Tabulator, F1,F2,F3,Home,End, NachOben NachUnten Druck beleuchten
- FN+3 für COD Gaming-Modus:Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,1,2,3,4,5,6,7,links Strg, links Umschalttasten beleuchten
- FN+4 für RTS Gaming-Modus: Q,W,E,R,A,S,D,G,X,Z,F,K,L,H,M,N,U,Y,T,P,Leertaste,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,links Strg,links Umschalttasten,links Alt,Leertaste, —,1,2,3,4,5,6,Esc Tasten beleuchten
- FN+5 für LOL Gaming-Modus:Q,W,E,R,D,G,F,B,V,links Strg,links Alt,Tab,Leertaste, —,1,2,3,4,5,6,Esc Tasten beleuchten
- FN+6 für CAR Gaming-Modus: A,S,D,W,R,I,1, —, —,links Strg,links Umschalten,links

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque **REDRAGON**. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

- Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctions des circuits électriques. Les dommages de lamain de l'homme tels que les démontages, les collisions incorrectes, submersions dans l'eau, tension ou intensité incorrecte et les désastres naturels tels que les incendies, inondations, séismes, rats causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie.
- Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie.
- Veillez remplir la carte de garantie, la carte de garantie est valide avec le tampon du fournisseur.
- Cette carte de garantie ne sera pas fournie à nouveau si elle est perdue, veuillez la garder dans un endroit sûr.

Systèmes d'exploitation supports
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Introduction des Fonctions

- Installation : Prêt à l'emploi, sans logiciel pilote
- Interface clavier : Port USB, pleine vitesse
- L'effet de texte défilant s'affichera automatiquement au premier démarrage, puis ce sera l'effet par défaut comme dernier paramétrage. Appuyez sur FN+Ins pour changer les modes d'effet comme suit.
- Il y a 9 modes d'effets lumineux au choix.
- FN+ — et FN+ → pour régler la vitesse de défilement de la lumière.
- [Fn]+ [WIN] gauche verrouille la touche WIN gauche et la touche app. Répétez pour déverrouiller.
- FN+1 et FN+ 1 pour régler la luminosité de l'arrière-plan
- Mode de l'effet de rétro-éclairage
- FN+1 pour le mode de jeu FPS : Les touches ESC, A, S, D, W, I, J, — et — s'éclairent
- FN+2 pour le mode de jeu CF : Les touches A, S, D, W, Ctrl gauche et Maj gauche, Alt gauche, barre d'espace,R,G,Q,E,B,1,2,3,4,5, Onglet, F1,F2,F3,Accueil,Fin,PyHt PgBn Imp. Ecran s'éclairent
- FN+3 pour le mode de jeu COD : les touches Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ctrl gauche et Maj gauche s'éclairent
- FN+4 pour le mode de jeu RTS : Les touches Q, W, E, R, A, S, D, G, X, Z, F, K, L, H, M, N, U, Y, T, P, barre d'espace,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Ctrl gauche, Maj gauche et Alt gauche s'éclairent
- FN+5 pour le mode de jeu LOL : les touches Q, W, E, R, D, G, F, B, V, Ctrl gauche, Alt gauche, Tab, barre d'espace, —, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et Échap s'éclairent

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir **REDRAGON** Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

- En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía.
- Piezas consumibles (como pie) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía.
- Por favor, complete la tarjeta de la garantía y ésta será válida con la estampa del vendedor.
- Esta tarjeta de garantía no se reemitirá una vez que se pierda, por favor guárdela en un lugar seguro.

Soporte técnico
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Introducción a sus funciones

- Instalación: Plug & play, no requiere controlador
- Interfaz del teclado: puerto USB, alta velocidad
- El efecto de marquesina se reproducirá automáticamente la primera que se inicie. Posteriormente, se reproducirá de forma predeterminada el ultimo efecto configurado. Pulse FN+INS para alternar entre los distintos efectos, tal y como se indica a continuación.
- Existen 9 efectos de iluminación disponibles.
- FN+ — y FN+ → para ajustar la velocidad de la luz.
- [Fn]+ [WIN] izq. permite bloquear la tecla de aplicaciones y la tecla WIN izq.; repita para desbloquear.
- FN+1 y FN+ 1 para ajustar el brillo de la retroiluminación
- Modo de efecto de retroiluminación
- FN+1 para el modo de juego FPS: se iluminan las teclas ESC,A,S,D,W,I,J,1, —, —
- FN+2 para el modo de juego CF: se iluminan las teclas A,S,D,W,ctrl izq.,Mayús izq., alt izq.,tabulación, espacio,R,G,Q,E,B,1,2,3,4,5,Tab,F1,F2,F3,INICIO,FIN,Repag Avpág Impr pá
- FN+3 para el modo de juego COD: se iluminan las teclas Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,1,2,3,4,5,6,7,ctrl izq., Mayús izq.
- FN+4 para el modo de juego RTS: Q,W,E,R,A,S,D,G,X,Z,F,K,L,H,M,N,U,Y,T,PEspacio,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,ctrl izq., Mayús izq., alt izq.
- FN+5 para el modo de juego LOL: se iluminan las teclas Q,W,E,R,D,G,F,B,V,ctrl izq., alt izq., tabulación, espacio, —,1,2,3,4,5,6,Esc

Alt Tasten beleuchten
6.7 FN+7 für NBA Gaming-Modus:A,F,S,W,R,E,Leertaste,1,1, —, —,Z,X,C,V,1,2,3,4,links Umschalten,links Strg,links Alt Tasten beleuchten
6.8 FN+8 für LOL Gaming-Modus:1,2,3,4,5,6,Q,W,E,R,D,F,B Tasten beleuchten
6.9 FN+9FN+0 für benutzerdefinierte Einstellungen: Drücken Sie FN+9 oder FN+0 und drücken Sie FN+HOME für die Aufzeichnung, geben Sie die Tasten ein, die programmiert werden sollen, zum Beenden drücken Sie FN+END.

Multimedia-Funktion
FN+F1 Computer öffnen
FN+F2 Suchen
FN+F3 Rechner öffnen
FN+F4 Standard-Media Player öffnen
FN+F5 Vorheriger Titel
FN+F6 Nächster Titel
FN+F7 Wiedergabe/Pause
FN+F8 Wiedergabe/Pause
FN+F9 Stopp
FN+F10 Lautstärke verringern
FN+F11 Lautstärke erhöhen
FN+F12 Tastatur sperren (zum Entsperren Eingabe wiederholen)

6.6 Fn+6 pour le mode de jeu CAR : Les touches A, S, D, W, R, I, J, —, —, Ctrl gauche, Maj gauche et Alt gauche s'éclairent
6.7 Fn+7 pour le mode de jeu NBA : les touches A, F, S, W, R, E, Barre d'espace, 1, 1, —, —, Z, X, C, V, 1, 2, 3, 4, Maj gauche, Ctrl gauche et Alt gauche s'éclairent
6.8 FN+8 pour le mode de jeu LOL : les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, Q, W, E, R, D, F, E et B s'éclairent
6.9 FN+9,FN+0 pour paramétrage personnalisé : Appuyez sur FN+9 ou FN+0, et appuyez sur Fn+Accueil pour enregistrer, entrez les touches nécessaires pour enregistrer, appuyez sur Fn+Fin pour quitter.

Fonction multimédia
FN+F1 Ouvrir mon ordinateur
FN+F2 Rechercher
FN+F3 Ouvrir la calculatrice
FN+F4 Ouvrir le lecteur multimédia par défaut
FN+F5 Piste précédente
FN+F6 Piste suivante
FN+F7 Lecture/Pause
FN+F8 Arrêt
FN+F9 Silence
FN+F10 Baisser volume
FN+F11 Augmenter volume
FN+F12 Verrouiller le clavier (répéter pour déverrouiller)

6.6 FN+6 para el modo de juego CAR: se iluminan las teclas A,S,D,W,R,I,1,1, —, —,ctrl izq., Mayús izq., alt izq.
6.7 FN+7 para el modo de juego NBA: se iluminan las teclas A,F,S,W,R,E,espacio,1,1, —, —,Z,X,C,V,1,2,3,4,Mayús izq., ctrl izq., alt izq.
6.8 FN+8 para el modo de juego LOL: se iluminan las teclas 1,2,3,4,5,6,Q,W,E,R,D,F,B
6.9 FN+9FN+0 para configuración personalizada: pulse FN+9 o FN+0, pulse FN+INICIO para grabar, pulse las teclas que desee grabar, pulse FN+FIN para salir.

Función multimedia
FN+F1 Abrir mi PC
FN+F2 Buscar
FN+F3 Abrir la calculadora
FN+F4 Abrir el reproductor multimedia predeterminado
FN+F5 Pista anterior
FN+F6 Pista siguiente
FN+F7 Reproducir/Pausar
FN+F8 Detener
FN+F9 Desactivar el sonido
FN+F10 Bajar el volumen
FN+F11 Subir el volumen
FN+F12 Bloquear el teclado numérico (volver a pulsar para desbloquear)

FAQ

- Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen.
- Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.

Questions et Réponses


- Si le clavier ne réagi pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur.
- Si vous renversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage.

Preguntas y respuestas

- Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertada en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora.
- Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo.


Einzelteile	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Metallteile	○	○	○	○	○	○
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Hinweis :
○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.

 Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.


Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○
Câble	○	○	○	○	○	○

Remarque :
○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.

 Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.

Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Nota :
○ = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.

 Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.

Artikelbezeichnung	Tag			Monat			Jahr		
Kunde	Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.								
	Name :								
	Tel :						PLZ :		
Verkäufer	Adresse :								
							Adresse :		
	Tel :						PLZ :		

Nom du Produit	Jour			Mois			Année		
Client	La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.								
	Nom :								
	Téléphone :						Code Postal :		
Fournisseur	Adresse :								
							Adresse :		
	Téléphone :						Code Postal :		

Nombre del producto	Dia			Mes			Año		
Cliente	La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.								
	Nombre :								
	Teléfono :						Código postal :		
Mayorista	Dirección :								
							Dirección :		
	Teléfono :						Código postal :		



Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions