

Informace o produktu

1. Hlavní rukojeť
2. Tlačítko pro spuštění/vypnutí
3. Kryt nabíjení
4. Nabíjecí konektor
5. Spodní tlačítko pro odstranění nástavců
6. Rukojeť prodlužovací části
7. Vrchní tlačítko pro odstranění nástavce
8. Čistící hlava
9. Zdroj napájení
10. Půlkruhový kartáč
11. Plochý kartáč
12. Kuželový kartáč

Přípevnění prodlužovací části a nástavců

Před přípevněním jakékoliv části produktu se přesvědčte, zdali je přístroj vypnutý.

• Přípevnění nástavce bez prodlužovací části

Hlavní rukojeť přípevněte na čistící hlavu až uslyšíte cvaknutí.

• Přípevnění nástavce s prodlužovací částí

Hlavní rukojeť přípevněte na prodlužovací část až uslyšíte cvaknutí. Na prodlužovací část poté přípevněte ještě čistící hlavu.

Přípevnění kartáčů

Čistící hlavu pevně uchopte jednou rukou, druhou rukou na ní přípevněte kartáč.

Typy kartáčů

- Plochý kartáč: Vhodný k čištění podlah, kamenných zdí, keramických obkladových dlaždic a jiných širokých povrchů.
- Půlkruhový kartáč: Vhodný k čištění koupelnových van, sprchových koutů, umyvadel atd.
- Kuželový kartáč s 120° nástavcem: Vhodný k čištění oken, dveří a nedostupných zákoutí.

Návod k použití

- Na povrch, který chcete vyčistit, a na čistící kartáč Cleanbrush® naneste vodu a čistící prostředek.
- Kartáč přiložte k požadovanému povrchu a pomocí tlačítka pro spuštění/vypnutí zapněte čistič. Přístroj držte za rukojeť a jemně kartáč přitiskněte k povrchu. Netlačte příliš silně, kartáč totiž čistí sám.
- Přístroj bude pracovat, jen pokud se dotýká povrchu, který čistíte. Tím zabraňuje stříkání vody po místnosti.
- Používejte pouze čistící prostředky, které jsou vhodné pro daný povrch a nepoužívejte silné chemikálie.
- Při prvním použití zkuste nejprve vyčistit skryté části povrchu.