

# BC BOOSTER K1800 - OPERATION GUIDE


## ENGLISH

### CONTENT OF THE PACKAGE

- Car/Motorcycle Jump Starter BC BOOSTER K1800
- Jump Start Cable with insulated clamps
- AC adapter for charging the internal battery
- Adapter for charging the internal battery through 12V cigarette lighter socket
- USB Cable for charging electronic devices + adapters set
- Adapters for charging laptops and notebooks through 19V output
- User's Manual

### STATE OF CHARGE INDICATOR LIGHT FOR THE INTERNAL BATTERY

Switch on the jump starter and press the side button to check the level of charge of the internal battery.



The indicator will flash accordingly to the battery capacity while charging the booster. A higher number of LED lights indicates a higher level of charge of the internal battery. All indicator lights light up when the charging is completed.

### CHARGING BC BOOSTER K1800

1. Connect the AC adapter to the 15V - 1A input socket of the booster.
2. Plug the AC adapter into a power outlet.

OR

1. Connect the cigarette lighter socket adapter to the 15V - 1A input socket of the booster.
2. Plug the cigarette lighter socket adapter into a 12V socket.

### JUMP STARTING A VEHICLE PROVIDED WITH A 12V BATTERY

In order to jump start a gasoline (max 2500cc) or diesel (max 2000cc) vehicle, please execute the following procedure.

1. Switch on BC BOOSTER K1800 and verify that at least 3 LEDs are on. Otherwise, recharge the device to 100%
2. Connect the RED clamp to the vehicle's battery positive terminal and the BLACK clamp to the vehicle's battery negative terminal
3. Connect the cable with insulated clamps to your BC BOOSTER K1800
4. Start the vehicle. **Do not try to jumpstart for more than 5 seconds!**
5. When the vehicle is started, remove the jumper cable from BC BOOSTER K1800 (within 20 seconds)
6. Disconnect red and black clamps from the vehicle battery terminals
7. **WARNING! WAIT AT LEAST 30 SECONDS BETWEEN AN ATTEMPT TO JUMP START THE VEHICLE AND THE NEXT ONE**



### CHARGING THE BATTERY OF SMARTPHONES, TABLETS AND ANY OTHER DEVICE

1. Switch on BC BOOSTER K1800
2. Connect the provided USB cable to the 5V 2.1A Output of BC BOOSTER K1800
3. Select the appropriate connector and connect it to your smartphone, tablet, photo/video camera or to any other small electronic device you need to recharge. You can also use the USB adapter supplied with the device
4. Press the side button of BC BOOSTER K1800 to start charging.
5. WHEN USING THE DEVICE AS A CHARGER, DISCONNECT ANY DEVICE WHEN THERE IS NO LED LIT UP ON THE LED INDICATOR

### CHARGING THE BATTERY OF 12V, 16V, 19V DEVICES

1. Switch on BC BOOSTER K1800
2. Select 12V, 16V or 19V Output by pressing repeatedly the side button. The selected output is shown on the corresponding LED bar
3. Connect the device that you want to recharge to the 12V/16V/19V Output. BC BOOSTER K1800 can supply laptops / notebooks through a 19V adapter.
4. Connect the appropriate adapter to the 19V 3.5A Output of the booster and to the device you need to supply. With BC BOOSTER K1800 you can also supply/charge 12V or 16V accessories and devices. The user should independently assemble an appropriate adapter for the device to be charged (accessory not included)
5. WHEN USING THE DEVICE AS A CHARGER, DISCONNECT ANY DEVICE WHEN THERE IS NO LED LIT UP ON THE LED INDICATOR

### LED FLASH LIGHT / EMERGENCY LAMP

Press the side button for 3 seconds to start the emergency LED flash light. Furtherly pressing the side button, you can activate three different modes in sequence: fixed light, strobe, SOS.

### TECHNICAL DATA

SIZE	180 x 85 x 50 mm
WEIGHT	400 gr
BATTERY CAPACITY	13000 mAh
OUTPUT	5V 2,1A / 12V 12A / 16V-19V 3,5A
INPUT	15V ----- 1A
CRANKING CURRENT (CA)	250A
PEAK CURRENT (PA)	500A
OPERATING TEMPERATURE	-10°C - +60°C

### F.A.Q.

1. How can I turn off BC BOOSTER K1800 ?  
BC BOOSTER K1800 is provided with an ON/OFF switch, just place it in OFF position.
2. How long does it take to fully charge BC BOOSTER K1800 ?  
Approximately two hours and half, using the AC adapter provided in the package.
3. How many times can I charge a smartphone before to recharge the device?  
The device can charge approximately 10 times a smartphone, before charging is needed.
4. How many times can I jump start a vehicle before charging the internal battery of the device?  
Approximately 20 times. However, we recommend to recharge it when less than 3 LEDs are on.
5. How long will the internal battery of BC BOOSTER K1800 retain the charge?  
The internal lithium battery can retain the charge for 6/12 months. However, we recommend to fully charge the booster at least once every 3/4 months.

### TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Indicator lights light up differently (different number of lit up LEDs) when charging or not charging the internal battery	The difference is due to a different computation method when charging or not charging the battery	The number of lit up LED lights after charging (AC adapter not connected to the device) shall prevail
When I press the switch button, the device doesn't turn on	Low voltage protection is activated or the device is currently connected to a vehicle for jump starting	Recharge the device through the provided AC adapter

### WARNING AND SAFETY

1. Make sure the blue connector of jumper cable is firmly connected to the jump start socket of the jump starter before jump starting the vehicle. Otherwise, problems with cranking the vehicle and damages to the cable may occur, even causing the melt of the blue plug.
  2. If it is not possible to jump start the vehicle, always check if the booster clamps are well connected to the vehicle's battery terminals. Check if the vehicle battery terminals are rusted or dirty, jump start the vehicle again only after cleaning it. DO NOT try to jump start again after 3 attempts to avoid any damage, but check if there is any other problem with the vehicle.
  3. DO NOT connect the red clamp and the black clamp together, it may cause damages and dangerous situations.
  4. DO NOT disassemble or open the device or any other component, it may cause damages and dangerous situations.
- Please also observe the following precautions:
- BC BOOSTER K1800 is not intended for using by children or adults with reduced physical, sensory or mental capabilities, without the presence of a responsible person who can ensure the safe use of the device.
  - Do not use BC BOOSTER K1800 in a bathroom or in a wet place, where it may come in contact with water.
  - Do not modify or disassemble the device.
  - Do not expose the device to flames or heat sources.
  - Do not throw the device; avoid strong impacts or shocks.
  - Recharge the internal battery of the booster only with an ambient temperature between 0°C and 45°C.
  - During charge or storage, if the booster becomes hot or the colour of the case changes, please stop immediately using/charging the device. The booster may swell or emit smoke.
  - Charge the internal battery of the booster only with the AC adapter or the 12V cigarette lighter socket adapter provided.
  - Please contact your local distributor in case of anomalies or faults while using the device.
  - If the liquid inside BC BOOSTER K1800 gets in contact with your eyes or skin, do not rub them but rinse them abundantly with clean water and immediately seek medical attention.
  - Do not place BC BOOSTER K1800 on combustible or flammable material, bed or blankets.

### WARRANTY

The device is covered by a limited warranty for failures or malfunctions due to materials or workmanship for a period of 12 months from the date of purchase. The warranty conditions are the following:

1. The warranty is valid only in case of failures during normal operation. Any repairing right under manufacturer's warranty decays in any of the following cases: improper use of the device; unduly opening of the device; repairing performed by unauthorised personnel. Please strictly observe all warnings in this manual.
2. If you attempt to open the device or in case of tampering of any of its components, the warranty will become inapplicable.
3. The warranty is void if the label of BC BOOSTER K1800 has been removed.

# BC BOOSTER K1800



- A** TORCIA LED  
LED FLASH LIGHT  
LAMPE TORCHE LED  
LED TASCHENLAMPE  
ANTORCHA LED
- B** PRESA PER AVVIAMENTO D'EMERGENZA  
JUMP START SOCKET  
PRISE POUR DÉMARRAGE D'URGENCE  
STARTRHILFE-STECKDOSE  
ENCHUFE PARA ARRANQUE DE EMERGENCIA
- C** LED SELEZIONE 12V/16V/19V  
LED SELECTION 12V/16V/19V  
LED SÉLECTION 12V/16V/19V  
LED AUSWAHL 12V/16V/19V  
LED SELECCIÓN 12V/16V/19V
- D** INPUT 15V 1A PER RICARICA  
INPUT 15V 1A FOR RECHARGE  
INPUT 15V 1A POUR RECHARGE  
15V 1A INPUT FÜR AUFLADUNG  
INPUT 15V 1A PARA RECARGA
- E** INDICATORE LED LIVELLO DI CARICA  
STATE OF CHARGE LED INDICATOR  
INDICATEUR LED DE L'ETAT DE CHARGE  
LED-ANZEIGE FÜR DEN LADEZUSTAND  
INDICADOR LED DEL NIVEL DE CARGA
- F** USCITA USB 5V 2,1A  
OUTPUT USB 5V 2,1A  
SORTIE USB 5V 2,1A  
5V 2,1A USB OUTPUT  
SALIDA USB 5V 2,1A
- G** USCITA 12V/16V/19V  
OUTPUT 12V/16V/19V  
SORTIE 12V/16V/19V  
12V/16V/19V OUTPUT  
SALIDA 12V/16V/19V
- H** INTERRUPTORE SWITCH  
INTERRUPTEUR  
SCHALTER  
INTERRUPTOR
- I** PULSANTE LATERALE  
SIDE BUTTON  
BOUTON LATÉRAL  
SEITLICHE TASTE  
BOTÓN LATERAL

**IT** Avvitatore per auto e moto potente, leggero e tascabile  
+ Batteria portatile d'emergenza per smartphone e tablet

**EN** Powerful, lightweight and pocket-sized Jump Starter for cars & motorcycles  
+ Portable Backup Battery for smartphones and tablets

**DE** Leichtes und leistungsstarkes Starthilfegerät für Auto und Motorrad im Taschenformat  
+ Tragbarer Notfallakku für Smartphones und Tablets

**FR** Démarreur de batterie pour voitures et motos puissants, léger et de poche  
+ Batterie portable de secours pour smartphones et tablettes

**ES** Arrancador de batería para coches y motocicletas potentes, ligeras y de bolsillo  
+ Batería de respaldo portátil para teléfonos inteligentes y tabletas

JUMP STARTER		
POWER BANK	OUTPUT	USB 5V 2.5A
	BATTERY CAPACITY	13000 mAh

- IT** Ricarica smartphone, tablet e altri dispositivi via USB (2,5A). Incluso cavo USB.
- EN** Recharge smartphones, tablets & other devices through USB (2.5A). USB adapter included.
- DE** Aufladung von Smartphones, Tablets und anderen Geräten über USB (2,5A). USB Adapter enthalten.
- FR** Chargeur pour smartphones, tablettes et autres appareils via USB (2,5A). Câble USB inclus.
- ES** Cargador para teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos a través de USB (2,5A). Cable USB incluido

- IT** Avviamento d'emergenza per auto e moto in pochi secondi
- EN** Jumpstart car & motorcycle batteries in few seconds
- DE** Notstart für Autos und Motorräder in Sekunden



- IT** Pratica custodia
- EN** Practical Pouch
- DE** Praktische Aufbewahrungstasche
- FR** Sacocoe très pratique
- ES** Bolso muy practico
- IT** Indicatore LED
- EN** LED Indicator
- DE** LED-Anzeige
- FR** Indicateur à LED
- ES** Indicador LED
- IT** Torcia di emergenza con luce SOS e stroboscopica  
Emergency flashlight with SOS and Strobe Modes
- EN** Emergency flashlight with SOS and Strobe Modes
- DE** Power-LED Arbeitsleuchte - Blitzlicht mit SOS Funktion
- FR** Lampe torche avec mode stroboscopique et S.O.S.
- ES** Linterna con modo estroboscópico y S.O.S.



IMPORTATO DA / IMPORTED BY: Forelettronica Srl  
Via Meucci, 11 - 20080 Cisliano (MI) - ITALY  
info@batterycontroller.it



# BC BOOSTER K1800 - MANUALE D'USO


## ITALIANO

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Avvitatore auto/moto BC BOOSTER K1800
- Cavo con pinze isolate per avviamento
- Alimentatore per ricarica batteria interna
- Adattatore per ricarica batteria interna da presa accendisigari 12V
- Cavo USB per ricarica dispositivi elettronici + set di adattatori
- Adattatori per ricarica computer portatili da uscita 19V
- Manuale d'istruzioni

### INDICATORE LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA INTERNA

Accendere il booster e premere il pulsante laterale per verificare lo stato di carica.



Durante la ricarica del booster, l'indicatore LED lampeggia a seconda dello stato di carica della batteria interna. Al crescere del numero di LED accesi, cresce il livello di carica della batteria. La carica è completa quando tutti gli indicatori sono accesi.

### CARICARE BC BOOSTER K1800

1. Collegare l'alimentatore in dotazione all'ingresso Input 15V - 1A del booster.
2. Inserire l'alimentatore in una presa di corrente.

Oppure

1. Collegare l'adattatore per prese accendisigari 12V all'ingresso Input 15V - 1A del booster.
2. Inserire l'adattatore in una presa accendisigari 12V.

### AVVIARE UN VEICOLO CON BATTERIA 12V

Per l'avviamento di emergenza di un veicolo a benzina (max. 2500cc) o a diesel (max. 2000cc), si prega di seguire la procedura descritta di seguito.

1. Accendere BC BOOSTER K1800 e verificare che almeno 3 LED siano accesi. In caso contrario, ricaricare il booster al 100%
2. Collegare la pinza ROSSA al morsetto positivo (+) e la batteria NERA al morsetto negativo (-) della batteria del veicolo
3. Collegare il cavo con le pinze alla presa per avviamento d'emergenza di BC BOOSTER K1800
4. Avviare il veicolo. **Non insistere nell'avviamento per più di 5 secondi!**
5. Non appena il veicolo si è avviato, scollegare il cavo con morsetti dal booster (entro 20 secondi)
6. Scollegare il cavo con morsetti dai terminali della batteria del veicolo
7. **ATTENZIONE!!! ATTENDERE SEMPRE ALMENO 30 SECONDI TRA UN AVVIAMENTO ED IL SUCCESSIVO**



### RICARICARE LA BATTERIA DI SMARTPHONE, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI

1. Accendere BC BOOSTER K1800
2. Collegare il cavo USB in dotazione all'uscita Output 5V - 2,1A di BC BOOSTER K1800
3. Scegliere il connettore appropriato e collegare il cavo USB allo smartphone, tablet, fotocamera, videocamera o altro dispositivo da ricaricare. È anche possibile utilizzare l'adattatore USB in dotazione al dispositivo da ricaricare
4. Premere il pulsante laterale di BC BOOSTER K1800 per avviare la carica
5. IN MODALITÀ CARICABATTERIA UTILIZZARE IL PRODOTTO FINO A QUANDO IL NUMERO DI LED ACCESI È PARI ALMENO A 1

### RICARICARE LA BATTERIA DI DISPOSITIVI A 12V, 16V, 19V

1. Accendere BC BOOSTER K1800
2. Selezionare l'uscita 12V, 16V o 19V premendo più volte il pulsante laterale. L'output selezionato è visibile sulla barra LED corrispondente
3. Collegare l'apparecchio da ricaricare o alimentare all'uscita 12V/16V/19V. BC BOOSTER K1800 può alimentare computer portatili / laptop tramite adattatore 19V. Collegare l'adattatore appropriato all'uscita 19V (Output 19V - 3.5A) del booster e al dispositivo da alimentare. Con BC BOOSTER K1800 è possibile anche alimentare accessori e dispositivi a 12V o 16V: l'utente dovrà utilizzare un adattatore appropriato per il dispositivo da ricaricare (accessorio non in dotazione)
4. IN MODALITÀ CARICABATTERIA UTILIZZARE IL PRODOTTO FINO A QUANDO IL NUMERO DI LED ACCESI È PARI ALMENO A 1

### FUNZIONE DI TORCIA / LAMPADA D'EMERGENZA

Tenere premuto il pulsante laterale per 3 secondi per avviare la funzione di lampada LED d'emergenza. Premendo il pulsante più volte, è possibile attivare in sequenza 3 modalità: luce fissa, luce stroboscopica e SOS.

### SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI	180 x 85 x 50 mm
PESO	400 gr
CAPACITÀ BATTERIA	13000 mAh
OUTPUT	5V 2,1A / 12V 12A / 16V-19V 3,5A
INPUT	15V ----- 1A
CORRENTE D'AVVIAMENTO (CA)	250A
CORRENTE DI PICCO (PA)	500A
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-10°C - +60°C

### F.A.Q. - DOMANDE E RISPOSTE

1. Come faccio a spegnere BC BOOSTER K1800 ?  
Posizionare l'interruttore ON/OFF su OFF.
2. Quanto tempo serve per ricaricare BC BOOSTER K1800 ?  
Circa due ore e mezza, utilizzando l'alimentatore in dotazione.
3. Quante volte posso ricaricare uno smartphone prima di dover ricaricare la batteria interna?  
Il dispositivo può caricare circa 10 volte uno smartphone prima di richiedere una ricarica.
4. Quanto avviiamenti posso fare di seguito prima di dover ricaricare la batteria interna del booster?  
Circa 20 avviiamenti. Si raccomanda comunque di ricaricare il booster quando meno di 3 LED sono accesi.
5. Quanto a lungo mantiene la carica la batteria interna di BC BOOSTER K1800 ?  
La batteria interna al litio può mantenere la carica per 6/12 mesi. Consigliamo comunque una ricarica completa almeno ogni 3/4 mesi.

### GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Gli indicatori luminosi si accendono in modo diverso (numero diverso di LED accesi) quando si carica o non si carica la batteria interna	La differenza è dovuta a un metodo di calcolo diverso quando si carica o non si carica la batteria	Il numero di luci LED accese dopo la ricarica (adattatore CA non collegato al dispositivo) prevarrà
Quando premo il pulsante di commutazione, il dispositivo non si accende	La protezione di bassa tensione è attivata o il dispositivo è attualmente collegato a un veicolo per l'avviamento di emergenza	Ricaricare il dispositivo tramite l'adattatore CA fornito

### AVVERTENZE E SICUREZZA

1. Assicuratevi che il connettore blu del cavo per avviamento con morsetti sia saldamente connesso al booster prima di eseguire l'avviamento del veicolo. In caso contrario, si possono generare problemi nell'avviamento e danni al cablaggio (il connettore blu potrebbe fondersi).
  2. Se non è possibile eseguire l'avviamento, controllare sempre se le pinze sono correttamente collegate ai terminali della batteria del veicolo. Controllare se la batteria stessa presenta incrostazioni, ruggine o polvere e rimuoverle prima di riprovare ad eseguire l'avviamento. Se dopo 3 tentativi non è ancora possibile avviare il veicolo, NON provare ad avviare di nuovo ma controllare se ci sono altri problemi al veicolo.
  3. NON mettere in contatto la pinza rossa e la pinza nera, potrebbe causare danni e situazioni di pericolo.
  4. NON smontare o aprire il dispositivo o altre sue parti, potrebbe causare danni e situazioni di pericolo.
- Si prega di rispettare inoltre le seguenti avvertenze:
- BC BOOSTER K1800 non è destinato all'uso da parte di bambini o di adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, senza la presenza di una persona responsabile che possa assicurare un uso sicuro del dispositivo.
  - Non utilizzare BC BOOSTER K1800 in bagno o in un luogo bagnato o dove possa venire in contatto con l'acqua.
  - Non modificare o smontare il dispositivo.
  - Non esporre il dispositivo a fiamme o fonti di calore.
  - Non lanciare il dispositivo ed evitare urti o forti shock.
  - Ricaricare la batteria interna dell'avvitatore solo a una temperatura ambiente compresa tra 0°C e 45°C.
  - Durante la carica o lo stoccaggio, se l'avvitatore diventa caldo o il colore dell'involucro si modifica, cessare immediatamente l'utilizzo. L'avvitatore potrebbe gonfiarsi o emettere fumo.
  - Caricare l'avvitatore solo con l'alimentatore o l'adattatore accendisigari in dotazione.
  - Si prega di contattare il vostro rivenditore o distributore locale in caso di anomalie o difetti durante l'utilizzo
  - Se il liquido all'interno dell'avvitatore venisse a contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare subito ed abbondantemente con acqua e rivolgersi ad un medico.
  - Non appoggiare BC BOOSTER K1800 su materiale infiammabile, letto o lenzuola.

### GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia limitata per guasti o malfunzionamenti imputabili ai materiali o alla fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. Le condizioni della garanzia sono le seguenti:

1. La garanzia è valida se si verificano problemi durante il normale funzionamento. Ogni diritto di riparazione in garanzia decade in caso di uso improprio o di manomissioni di alcun genere o di riparazione effettuata da un tecnico non autorizzato. In particolare, si prega di rispettare scrupolosamente tutte le avvertenze riportate nel presente manuale.
2. In caso di tentativo di apertura del dispositivo o di manomissione di una delle sue componenti, la garanzia diventerà inapplicabile.
3. La garanzia decade in caso di rimozione dell'etichetta di BC BOOSTER K1800.




## BC BOOSTER K1800 - GUIDE D'UTILISATION

### CONTENU DU COLIS

- Démarreur de voiture / moto BC BOOSTER K1800
- Câble de démarrage avec pinces isolées
- Adaptateur pour charger la batterie interne
- Adaptateur pour charger la batterie interne via une prise allume-cigare 12V
- Câble USB pour charger les appareils électroniques + ensemble d'adaptateurs
- Adaptateurs pour charger des ordinateurs portables via une sortie 19V
- Manuel d'utilisation

### INDICATEUR LED D'ÉTAT DE CHARGE DE LA BATTERIE INTERNE

Allez le démarreur et appuyez sur le bouton latéral pour vérifier le niveau de charge de la batterie interne.



L'indicateur clignotera en fonction de la capacité de la batterie pendant le chargement du booster. Un nombre plus élevé de voyants LED allumés indique un niveau de charge plus élevé de la batterie interne. Tous les voyants lumineux s'allument lorsque la charge est terminée.

### CHARGEMENT DU BC BOOSTER K1800

- Connectez l'adaptateur à la prise d'entrée 15V - 1A du booster.
- Branchez l'adaptateur sur une prise de courant.

- Connectez l'adaptateur de prise allume-cigare à la prise d'entrée 15V - 1A du booster.
- Branchez l'adaptateur de prise allume-cigare dans une prise 12V.

### DÉMARRER UN VÉHICULE ÉQUIPÉ D'UNE BATTERIE 12V

Pour démarrer un véhicule à essence (max 2500 cm3) ou diesel (max 2000 cm3), veuillez exécuter la procédure suivante.

- Allez le BC BOOSTER K1800 et vérifiez qu'au moins 3 LED sont allumées. Sinon, rechargez l'appareil à 100%
- Connectez la pince ROUGE à la borne positive de la batterie du véhicule et la pince NOIRE à la borne négative de la batterie du véhicule.
- Connectez le câble avec des pinces isolées à votre BC BOOSTER K1800
- Démarez le véhicule. N'essayez pas de démarrer pendant plus de 5 secondes!
- Au démarrage du véhicule, retirez le câble volant du BC BOOSTER K1800 (dans les 20 secondes)
- Débranchez les pinces rouge et noire des bornes de batterie du véhicule
- AVERTISSEMENT! ATTENDEZ AU MOINS 30 SECONDES ENTRE UNE TENTATIVE DE DÉMARRER LE VÉHICULE ET LA SUIVANTE



### CHARGEMENT DE LA BATTERIE DES SMARTPHONES, TABLETTES ET TOUT AUTRE APPAREIL

- Allez le BC BOOSTER K1800
- Connectez le câble USB fourni à la sortie 5V 2.1A du BC BOOSTER K1800
- Sélectionnez le connecteur approprié et connectez-le à votre smartphone, tablette, caméra photo / vidéo ou à tout autre petit appareil électronique. Vous pouvez également utiliser l'adaptateur USB fourni avec l'appareil
- Appuyez sur le bouton latéral du BC BOOSTER K1800 pour démarrer la charge.
- LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL COMME CHARGEUR, DÉBRANCHEZ TOUT APPAREIL LORSQU'IL N'Y A AUCUNE LED ALLUMÉE SUR LE VOYANT LED

### CHARGEMENT DE LA BATTERIE DES APPAREILS 12V, 16V, 19V

- Allez le BC BOOSTER K1800
- Sélectionnez la sortie 12V, 16V ou 19V en appuyant plusieurs fois sur le bouton latéral. La sortie sélectionnée est affichée sur la barre LED correspondante
- Connectez l'appareil que vous souhaitez recharger à la sortie 12V / 16V / 19V. BC BOOSTER K1800 peut charger des ordinateurs portables / notebooks via un adaptateur 19V. Connectez l'adaptateur approprié à la sortie 19 V 3,5 A du booster et à l'appareil que vous devez charger. Avec BC BOOSTER K1800, vous pouvez également charger des accessoires et appareils 12V ou 16V. L'utilisateur doit utiliser un adaptateur approprié pour l'appareil à charger (accessoire non inclus).
- LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL COMME CHARGEUR, DÉBRANCHEZ TOUT APPAREIL LORSQU'IL N'Y A AUCUN LED ALLUMÉE SUR L'INDICATEUR LED

### LAMPE FLASH À LED / LAMPE D'URGENCE

Appuyez sur le bouton latéral pendant 3 secondes pour allumer le flash LED d'urgence. En appuyant davantage sur le bouton latéral, vous pouvez activer trois modes différents en séquence: lumière fixe, stroboscope, SOS.

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>TAILLE</b>	<b>180 x 85 x 50 mm</b>
<b>POIDS</b>	<b>400 gr</b>
<b>CAPACITÉ DE LA BATTERIE</b>	<b>13000 mAh</b>
<b>PRODUCTION</b>	<b>5V 2,1A / 12V 12A / 16V-19V 3,5A</b>
<b>CONTRIBUTION</b>	<b>15V ----- 1A</b>
<b>COURANT DE CRANKING (CA)</b>	<b>250A</b>
<b>COURANT DE POINTE (PA)</b>	<b>500A</b>
<b>TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-10°C - +60°C</b>

### F.A.Q.

- Comment puis-je éteindre BC BOOSTER K1800? BC BOOSTER K1800 est fourni avec un interrupteur ON / OFF, il suffit de le placer en position OFF.
- Combien de temps faut-il pour charger complètement le BC BOOSTER K1800? Environ deux heures et demie, en utilisant l'adaptateur fourni dans l'emballage.
- Combien de fois puis-je charger un smartphone avant de recharger l'appareil? L'appareil peut charger environ 10 fois un smartphone, avant que le chargement ne soit nécessaire.
- Combien de fois puis-je démarrer un véhicule avant de charger la batterie interne de l'appareil? Environ 20 fois. Cependant, nous vous recommandons de le recharger lorsque moins de 3 LED sont allumées.
- Combien de temps la batterie interne du BC BOOSTER K1800 conservera-t-elle la charge? La batterie au lithium interne peut conserver la charge pendant 6/12 mois. Cependant, nous vous recommandons de charger complètement le booster au moins une fois tous les 3/4 mois.

### DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Les voyants lumineux s'allument différemment (nombre différent de LED allumés) lors de la charge ou non de la charge de la batterie interne	La différence est due à une méthode de calcul différente lors de la charge ou non de la charge de la batterie	Le nombre de voyants LED allumés après la charge (adaptateur secteur non connecté à l'appareil) prévaudra
Lorsque j'appuie sur le bouton de commutation, l'appareil ne s'allume pas	La protection basse tension est activée ou l'appareil est actuellement connecté à un véhicule pour un démarrage	Rechargez l'appareil via l'adaptateur fourni

### AVERTISSEMENT ET SÉCURITÉ

- Assurez-vous que le connecteur bleu du câble de démarrage est fermement connecté à la prise de démarrage rapide du démarreur avant de démarrer le véhicule. Sinon, des problèmes de démarrage du véhicule et des dommages au câble peuvent survenir, entraînant même la fonte de la fiche bleue.
- S'il n'est pas possible de redémarrer le véhicule, vérifiez toujours si les pinces sont bien connectées aux bornes de batterie du véhicule. Vérifiez si les bornes de la batterie du véhicule sont rouillées ou sales, redémarrez le véhicule uniquement après l'avoir nettoyé. N'essayez PAS de redémarrer après 3 tentatives pour éviter tout dommage, mais vérifiez'il y a un autre problème avec le véhicule.
- NE connectez PAS la pince rouge et la pince noire ensemble, cela peut provoquer des dommages et des situations dangereuses.
- NE démontez ou n'ouvrez PAS l'appareil ou tout autre composant, cela pourrait causer des dommages et des situations dangereuses. Veuillez également observer les précautions suivantes:
  - Le BC BOOSTER K1800 n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des adultes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sans la présence d'une personne responsable qui peut garantir l'utilisation en toute sécurité de l'appareil.
  - Ne pas utiliser BC BOOSTER K1800 dans une salle de bain ou dans un endroit humide, où il pourrait entrer en contact avec de l'eau.
  - Ne modifiez ni ne démontez l'appareil.
  - N'exposez pas l'appareil aux flammes ou aux sources de chaleur.
  - Ne jetez pas l'appareil; évitez les chocs ou chocs violents.
  - Rechargez la batterie interne du booster uniquement avec une température ambiante comprise entre 0 ° C et 45 ° C.
  - Pendant la charge ou le stockage, si le booster devient chaud ou si la couleur du boîtier change, veuillez arrêter immédiatement d'utiliser / de charger l'appareil. Le booster peut gonfler ou émettre de la fumée.
  - Chargez la batterie interne du booster uniquement avec l'adaptateur ou l'adaptateur de prise allume-cigare 12V fourni.
  - Veuillez contacter votre distributeur local en cas d'anomalies ou de pannes lors de l'utilisation de l'appareil.
  - Si le liquide à l'intérieur du BC BOOSTER K1800 entre en contact avec vos yeux ou votre peau, ne les frottez pas mais rincez-les abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
  - Ne placez pas le BC BOOSTER K1800 sur un matériau combustible ou inflammable, un lit ou des couvertures.

### GARANTIE

L'appareil est couvert par une garantie limitée pour les pannes ou les dysfonctionnements dus aux matériaux ou à la fabrication pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat. Les conditions de garantie sont les suivantes:

- La garantie n'est valable qu'en cas de panne pendant le fonctionnement normal. Tout droit de réparation sous la garantie du fabricant diminue dans l'un des cas suivants: mauvaise utilisation de l'appareil; ouverture indue de l'appareil; réparation effectuée par du personnel non autorisé. Veuillez respecter strictement tous les avertissements de ce manuel.
- Si vous essayez d'ouvrir l'appareil ou en cas de falsification de l'un de ses composants, la garantie deviendra inapplicable.
- La garantie est annulée si l'étiquette du BC BOOSTER K1800 a été retirée.

## FRANÇAIS


## BC BOOSTER K1800 - BENUTZERHANDBUCH

### INHALT DES PAKETS

- BC BOOSTER K1800 Auto- / Motorradstarter
- Kabel mit isolierter Zange zum Starten
- Netzteil zum internen Aufladen der Batterie
- Adapter zum Aufladen der internen Batterie aus der 12-V-Zigarettenanzünderbuchse
- USB-Kabel zum Laden elektronischer Geräte + Adaptersatz
- 19-V-Ausgangsadapter zum Laden von Laptops
- Bedienungsanleitung

### INTERNE BATTERIE-LADEGEGENSTANDSANZEIGE

Schalten Sie den Booster ein und drücken Sie die Seitentaste, um den Ladestatus zu überprüfen.



Während der Booster lädt, blinkt die LED-Anzeige entsprechend dem Ladestatus der internen Batterie. Mit zunehmender Anzahl leuchtender LEDs steigt der Ladezustand des Akkus. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn alle Anzeigen leuchten.

### LADEN BC BOOSTER K1800

- Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Eingang 15V - 1A des Boosters an.
- Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

Oder

- Schließen Sie den 12-V-Zigarettenanzünderadapter an den Eingang des Boosters 15 V - 1A an.
- Stecken Sie den Adapter in eine 12-V-Zigarettenanzünderbuchse.

### STARTEN SIE EIN FAHRZEUG MIT 12V BATTERIE

Befolgen Sie die unten beschriebenen Schritte, um ein Benzinfahrzeug (max. 2500 ccm) oder ein Fahrzeug (max. 2000 ccm) zu starten.

- Schalten Sie den BC BOOSTER K1800 ein und prüfen Sie, ob mindestens 3 LEDs leuchten. Wenn nicht, laden Sie den Booster auf 100% auf
- Verbinden Sie die ROTE Klemme mit dem Pluspol (+) und die SCHWARZE Batterie mit dem Minuspol (-) der Fahrzeugbatterie
- Schließen Sie das Kabel mit einer Zange an die Starthilfebuchse BC BOOSTER K1800 an
- Starten Sie das Fahrzeug. Bestehen Sie nicht länger als 5 Sekunden!
- Sobald das Fahrzeug gestartet ist, trennen Sie das Kabel mit den Klemmen vom Booster (innerhalb von 20 Sekunden).
- Trennen Sie die Kabelklemme von den Fahrzeugbatterieklemmen

- ACHTUNG !!! WARTEN SIE IMMER MINDESTENS 30 SEKUNDEN ZWISCHEN EINEM START UND DEM NÄCHSTEN



### LADEN SIE DIE BATTERIE VON SMARTPHONE, TABLETTE UND ANDEREN GERÄTEN AUF

- Schalten Sie den BC BOOSTER K1800 ein
- Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den BC BOOSTER K1800 5V - 2.1A Ausgang an
- Wählen Sie den entsprechenden Anschluss und schließen Sie das USB-Kabel an das Smartphone, Tablet, die Kamera, den Camcorder oder ein anderes Gerät an, das aufgeladen werden soll. Sie können auch den mit dem zu ladenden Gerät gelieferten USB-Adapter verwenden
- Drücken Sie die Seitentaste BC BOOSTER K1800, um den Ladevorgang zu starten
- VERWENDEN SIE IM LADEMODUS DAS PRODUKT, BIS DIE ANZAHL DER LEDS MINDESTENS 1 IST

### LADEN SIE DIE BATTERIE VON 12V-, 16V- und 19V-GERÄTEN AUF

- Schalten Sie den BC BOOSTER K1800 ein
- Wählen Sie den 12V-, 16V- oder 19V-Ausgang durch mehrmaliges Drücken der Seitentaste. Der ausgewählte Ausgang ist auf der entsprechenden LED-Liste sichtbar
- Schließen Sie das aufzuladende oder zu versorgende Gerät an den 12V / 16V / 19V-Ausgang an. Der BC BOOSTER K1800 kann Laptops / Laptops über einen 19-V-Adapter mit Strom versorgen. Schließen Sie den entsprechenden Adapter an den 19-V-Ausgang (Ausgang 19 V - 3,5 A) des Boosters und an das zu versorgende Gerät an. Mit dem BC BOOSTER K1800 ist es auch möglich, Zubehör und Geräte mit 12 V oder 16 V zu versorgen: Der Benutzer muss unabhängig einen geeigneten Adapter für das aufzuladende Gerät herstellen (Zubehör nicht mitgeliefert).
- VERWENDEN SIE IM LADEMODUS DAS PRODUKT, BIS DIE ANZAHL DER LEDS MINDESTENS 1 IST

### PACKEL- / NOTLAMPENFUNKTION

Halten Sie die Seitentaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die LED-Notlichtfunktion zu starten. Durch mehrmaliges Drücken der Taste können 3 Modi nacheinander aktiviert werden: Dauerlicht, Blitzlicht und SOS.

### DATENBLATT

<b>MASSE</b>	<b>180 x 85 x 50 mm</b>
<b>GEWICHT</b>	<b>400 gr</b>
<b>BATTERIEKAPAZITÄT</b>	<b>13000 mAh</b>
<b>AUSGABE</b>	<b>5V 2,1A / 12V 12A / 16V-19V 3,5A</b>
<b>EINGANG</b>	<b>15V ----- 1A</b>
<b>STARTSTROM (AC)</b>	<b>250A</b>
<b>SPITZENSTROM (PA)</b>	<b>500A</b>
<b>NUTZUNGSTEMPERATUR</b>	<b>-10°C - +60°C</b>

### FAQ. - FRAGEN UND ANTWORTEN

- Wie schalte ich BC BOOSTER K1800 aus? Stellen Sie den EIN / AUS-Schalter auf AUS.
- Wie lange dauert das Aufladen des BC BOOSTER K1800? Etwa zweieinhalb Stunden mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Wie oft kann ich ein Smartphone aufladen, bevor ich den internen Akku aufladen muss? Das Gerät kann ein Smartphone ungefähr zehnmal aufladen, bevor es aufgeladen werden muss.
- Wie viele Starts kann ich danach durchführen, bevor ich die interne Batterie des Boosters aufladen muss? Etwa 20 Starts. Es wird jedoch empfohlen, den Booster aufzuladen, wenn weniger als 3 LEDs leuchten.
- Wie lange hält der interne Akku des BC BOOSTER K1800 eine Ladung? Die interne Lithiumbatterie kann 6/12 Monate lang geladen werden. Wir empfehlen jedoch eine vollständige Aufladung mindestens alle 3/4 Monate.

### FEHLERSUCHE - FEHLERSUCHE

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Die Anzeigelampen leuchten unterschiedlich auf (unterschiedliche Anzahl leuchtender LEDs), wenn der interne Akku aufgeladen wird oder	Der Unterschied ist auf eine andere Berechnungsmethode beim Laden oder Nichtladen des Akkus zurückzuführen	Die Anzahl der nach dem Laden leuchtenden LED-Leuchten (Netzteil nicht an das Gerät angeschlossen) muss Vorrang haben
Wenn ich den Schalter drücke, lässt sich das Gerät nicht einschalten	Der Niederspannungsschutz ist aktiviert oder das Gerät ist derzeit zum Starthilfe an ein Fahrzeug angeschlossen	Laden Sie das Gerät über das mitgelieferte Netzteil auf

### WARNHINWEISE UND SICHERHEIT

- Stellen Sie sicher, dass der blaue Stecker des Starthilfekabels fest mit dem Booster verbunden ist, bevor Sie das Fahrzeug starten. Andernfalls können Startprobleme und Schäden an der Verkabelung auftreten (der blaue Stecker kann schmelzen).
- Wenn ein Start nicht möglich ist, prüfen Sie immer, ob die Klemmen ordnungsgemäß an den Batterieklemmen des Fahrzeugs angeschlossen sind. Überprüfen Sie die Batterie selbst auf Verkrostungen, Rost oder Staub und entfernen Sie sie, bevor Sie erneut starten. Wenn das Fahrzeug nach 3 Versuchen immer noch nicht gestartet werden kann, versuchen Sie NICHT, es erneut zu starten, sondern prüfen Sie, ob andere Probleme mit dem Fahrzeug vorliegen.
- Setzen Sie die rote und die schwarze Zange NICHT in Kontakt, da dies zu Schäden und gefährlichen Situationen führen kann.
- Zerlegen oder öffnen Sie das Gerät oder andere Teile NICHT, da dies zu Schäden und gefährlichen Situationen führen kann.

Bitte beachten Sie auch die folgenden Warnungen:

- BC BOOSTER K1800 ist nicht für Kinder oder Erwachsene mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten vorgesehen, ohne dass eine verantwortliche Person anwesend ist, die die sichere Verwendung des Geräts gewährleisten kann.
- Verwenden Sie BC BOOSTER K1800 nicht im Badezimmer oder an einem feuchten Ort oder an Orten, an denen es mit Wasser in Berührung kommen kann.
- Ändern oder zerlegen Sie das Gerät nicht.
- Setzen Sie das Gerät keinen Flammen oder Wärmequellen aus.
- Werfen Sie das Gerät nicht und vermeiden Sie Stöße oder starke Stöße.
- Laden Sie die interne Batterie des Anlassers nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0 ° C und 45 ° C auf.
- Wenn der Starter während des Ladevorgangs oder der Lagerung heiß wird oder sich die Farbe des Gehäuses ändert, verwenden Sie ihn sofort nicht mehr. Der Anlasser kann anschwellen oder Rauch abgeben.
- Laden Sie den Anlasser nur mit dem mitgelieferten Netzteil oder Zigarettenanzünderadapter auf.
- Bei Unregelmäßigkeiten oder Defekten während des Gebrauchs wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Händler
- Wenn die Flüssigkeit im Starter mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt, spülen Sie sie sofort und reichlich mit Wasser aus und konsultieren Sie einen Arzt.
- Stellen Sie den BC BOOSTER K1800 nicht auf brennbares Material, Bett oder Bettwäsche.

### GARANTIE

Für das Gerät gilt eine beschränkte Garantie für Ausfälle oder Fehlfunktionen, die auf Materialien oder Herstellung zurückzuführen sind, für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum. Die Garantiebedingungen sind wie folgt:

- Die Garantie gilt, wenn während des normalen Betriebs Probleme auftreten. Jegliches Recht zur Reparatur im Rahmen der Garantie erlischt bei unsachgemäßer Verwendung oder Manipulation jeglicher Art oder bei Reparaturen durch einen nicht autorisierten Techniker. Bitte beachten Sie insbesondere alle Warnhinweise in diesem Handbuch.
- Bei dem Versuch, das Gerät zu öffnen oder eine seiner Komponenten zu manipulieren, entfällt die Garantie.
- Die Garantie erlischt, wenn das BC BOOSTER K1800-Etikett entfernt wird.


## BC BOOSTER K1800 - MANUAL DE USUARIO

### CONTENIDO DEL PAQUETE

- Arrancador de coche / moto BC BOOSTER K1800
- Cable con alicates aislados para arrancar
- Fuente de alimentación para recarga de batería interna
- Adaptador para recargar la batería interna de la toma del mechero de 12V
- Cable USB para cargar dispositivos electrónicos + juego de adaptadores
- Adaptadores de salida de 19V para cargar portátiles
- Manual de instrucciones

### INDICADOR DE NIVEL DE CARGA DE BATERÍA INTERNA

Encienda el amplificador y presione el botón lateral para verificar el estado de carga.



Mientras se carga el amplificador, el indicador LED parpadeará según el estado de carga de la batería interna. A medida que aumenta el número de LED encendidos, aumenta el nivel de carga de la batería. La carga se completa cuando todos los indicadores están encendidos.

### CARGA BC BOOSTER K1800

- Conecte el adaptador de corriente suministrado a la entrada 15V - 1A del amplificador.
- Enchufe la fuente de alimentación a una toma de corriente.

O

- Conecte el adaptador del encendedor de cigarrillos de 12V a la entrada 15V - 1A del amplificador.
- Enchufe el adaptador en una toma de mechero de 12V.

### ARRANQUE UN VEHÍCULO CON BATERÍA DE 12V

Para arrancar un vehículo de gasolina (máx. 2500cc) o diesel (máx. 2000cc), siga el procedimiento que se describe a continuación.

- Encienda BC BOOSTER K1800 y verifique que al menos 3 LED estén encendidos. Si no es así, recargue el amplificador al 100%
- Conecte la pizna ROJA al terminal positivo (+) y la batería NEGRA al terminal negativo (-) de la batería del vehículo.
- Conecte el cable con unos alicates a la toma de arranque BC BOOSTER K1800.
- Arranque el vehículo. ¡NO insista en arrancar durante más de 5 segundos!
- Tan pronto como el vehículo haya arrancado, desconecte el cable con clips del amplificador (en 20 segundos)
- Desconecte la abrazadera del cable de los terminales de la batería del vehículo.
- ¡¡¡ATENCIÓN !!! ESPERE SIEMPRE AL MENOS 30 SEGUNDOS ENTRE UNA PUESTA EN MARCHA Y LA SIGUIENTE



### RELLENAR LA BATERIA DE SMARTPHONE, TABLET Y OTROS DISPOSITIVOS

- Encienda el BC BOOSTER K1800
- Conecte el cable USB suministrado a BC BOOSTER K1800 5V - 2.1A Output
- Elija el conector apropiado y conecte el cable USB al teléfono inteligente, tableta, cámara, videocámara u otro dispositivo que se cargará. También puede utilizar el adaptador USB suministrado con el dispositivo para cargar
- Presione el botón lateral BC BOOSTER K1800 para comenzar a cargar
- EN MODO CARGADOR, UTILICE EL PRODUCTO HASTA QUE EL NÚMERO DE LED ENCENDIDOS SEA POR LO MENOS 1

### RECARGAR BATERÍA DE DISPOSITIVOS DE 12V, 16V, 19V

- Encienda el BC BOOSTER K1800
- Seleccione la salida de 12V, 16V o 19V presionando repetidamente el botón lateral. La salida seleccionada es visible en la barra LED correspondiente
- Conecte el dispositivo a recargar o alimentar a la salida 12V / 16V / 19V. BC BOOSTER K1800 puede alimentar laptops / laptops a través de un adaptador de 19V. Conecte el adaptador apropiado a la salida de 19V (Salida 19V - 3.5A) del amplificador y al dispositivo que se alimentará. Con BC BOOSTER K1800 también es posible alimentar accesorios y dispositivos a 12V o 16V: el usuario debe hacer de forma independiente un adaptador apropiado para el dispositivo a recargar (accesorio no incluido)
- EN MODO CARGADOR, UTILICE EL PRODUCTO HASTA QUE EL NÚMERO DE LED ENCENDIDOS SEA POR LO MENOS 1

### FUNCIÓN ANTORCHA / LÁMPARA DE EMERGENCIA

Mantenga presionado el botón lateral durante 3 segundos para iniciar la función de luz LED de emergencia. Pulsando el botón varias veces, se pueden activar 3 modos en secuencia: luz fija, luz estroboscópica y SOS.

### FICHA DE DATOS

<b>DIMENSIONES</b>	<b>180 x 85 x 50 mm</b>
<b>PESO</b>	<b>400 gr</b>
<b>CAPACIDAD DE LA BATERÍA</b>	<b>13000 mAh</b>
<b>SALIDA</b>	<b>5V 2,1A / 12V 12A / 16V-19V 3,5A</b>
<b>ENTRADA</b>	<b>15V ----- 1A</b>
<b>CORRIENTE DE ARRANQUE (AC)</b>	<b>250A</b>
<b>CORRIENTE PICO (PA)</b>	<b>500A</b>
<b>TEMPERATURA DE USO</b>	<b>-10°C - +60°C</b>

### PREGUNTAS MÁS FRECUENTES. - PREGUNTAS Y RESPUESTAS

- ¿Cómo apago BC BOOSTER K1800? Ponga el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO en APAGADO.
- ¿Cuánto tiempo se tarda en recargar BC BOOSTER K1800? Aproximadamente dos horas y media, utilizando la fuente de alimentación suministrada.
- ¿Cuántas veces puedo recargar un smartphone antes de tener que recargar la batería interna? El dispositivo puede cargar un teléfono inteligente aproximadamente 10 veces antes de requerir una recarga.
- ¿Cuántos arranques seguidos puedo hacer antes de tener que recargar la batería interna del amplificador? Aproximadamente 20 inicios. Sin embargo, se recomienda recargar el amplificador cuando menos de 3 LED estén encendidos.
- ¿Cuánto tiempo se carga la batería interna del BC BOOSTER K1800? La batería de litio interna puede contener una carga durante 6/12 meses. Sin embargo, recomendamos una recarga completa al menos cada 3/4 meses.

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS - GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Las luces indicadoras se encienden de manera diferente (diferente número de LED encendidos) cuando se carga o no se carga la batería interna	La diferencia se debe a un método de cálculo diferente al cargar o no cargar la batería	Prevalcerá el número de luces LED encendidas después de la carga (adaptador de CA no conectado al dispositivo)
Cuando presiono el botón del interruptor, el dispositivo no se enciende	La protección de bajo voltaje está activada o el dispositivo está actualmente conectado a un vehículo para arrancar con puente	Recargue el dispositivo a través del adaptador de CA provisto

### ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD

- Asegúrese de que el conector del cable de puente azul esté firmemente conectado al amplificador antes de arrancar el vehículo. El no hacerlo puede resultar en problemas de arranque y daños en el cableado (el conector azul podría derretirse).
- Si no es posible arrancar, siempre verifique si las abrazaderas están conectadas correctamente a los terminales de la batería del vehículo. Compruebe si la batería tiene incrustaciones, óxido o polvo y retírelos antes de intentar empezar de nuevo. Si después de 3 intentos aún no es posible arrancar el vehículo, NO intente arrancarlo de nuevo, verifique si hay otros problemas con el vehículo.
- NO ponga en contacto la pizna roja y la pizna negra, podría causar daños y situaciones peligrosas.
- NO desarme ni abra el dispositivo u otras partes del mismo, podría causar daños y situaciones peligrosas. Respete también las siguientes advertencias:
  - BC BOOSTER K1800 no está diseñado para ser utilizado por niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, sin la presencia de una persona responsable que pueda garantizar el uso seguro del dispositivo.
  - No utilice BC BOOSTER K1800 en el baño o en un lugar húmedo o donde pueda entrar en contacto con el agua.
  - No modifique ni desmonte el dispositivo.
  - No exponga el dispositivo a llamas o fuentes de calor.
  - No arroje el dispositivo y evita golpes o golpes fuertes.
  - Cargue la batería interna del arrancador solo a una temperatura ambiente entre 0 ° C y 45 ° C.
  - Durante la carga o el almacenamiento, si el motor de arranque se calienta o cambia el color de la carcasa, deje de usarlo inmediatamente. El motor de arranque puede hincharse o emitir humo.
  - Cargue el motor de arranque únicamente con la fuente de alimentación suministrada o el adaptador para encendedor de cigarrillos.
  - Póngase en contacto con su distribuidor o distribuidor local en caso de anomalías o defectos durante el uso.
  - Si el líquido del interior del arrancador entra en contacto con la piel o los ojos, enjuague inmediata y abundantemente con agua y consulte a un médico.
  - No coloque BC BOOSTER K1800 sobre material, cama o sábanas inflamables.

### GARANTÍA

El dispositivo está cubierto por una garantía limitada por fallas o mal funcionamiento atribuibles a materiales o fabricación durante un período de 12 meses a partir de la fecha de compra. Las condiciones de la garantía son las siguientes:

-