

BINDEN[®]



A6

MANUAL PARA EL USUARIO

Gracias por seleccionar nuestro manos libres. Tu A6 inalámbrico tiene bluetooth versión 4.2 que provee un sonido de alto grado, gracias a su tecnología de cancelación de ruido con la función de manos libres. Por favor, lee de manera cuidadosa este manual antes de utilizar tu A6.



Función	Operación
Encendido	Presiona el BMF por 3 segundos
Apagado	Presiona el BMF por 5 segundos
Habilitar modo sincronización	Al encender, mantén presionado el BMF por 3 segundos más
Responder llamada	Presiona el BMF una vez
Colgar llamada	Presiona el BMF una vez
Rechazar llamada entrante	Presiona el BMF por 2 segundos
Marcar al último número	Doble clic al BMF
Detener llamadas salientes	Presiona el BMF por un segundo
Play/Pausa	Al escuchar música o ver un video, presiona el BMF una vez
Silenciar/activar el micrófono	Presiona el botón silenciador (durante la llamada) una vez
Activar el asistente de voz	Presiona el BMF por 3 segundos (cuando no estés en llamada)
Subir/Bajar Volumen	Mantén presionado el botón + para subir y presiona el – para bajar el volumen
Pausar/Reproducir música	Haz clic en el BMF una vez
Canción anterior	Presiona el botón + de volumen por 3 segundos
Siguiente canción	Presiona el botón – de volumen por 3 segundos

PUERTO DE CARGA MICRO USB

1. Carga completa de tu A6 en aproximadamente 1.5 a 2 horas; 5.0V, 250mAh.
2. La carga completa ayuda a un mejor desempeño.

CANCELACIÓN DE RUIDO

Tu A6 tiene doble micrófono y ambos cuentan con cancelación y reducción del ruido ambiente.

Para un funcionamiento adecuado, la distancia máxima entre el micrófono 1 y la fuente de sonido debe ser de 3 cm.

BOTÓN SILENCIADOR

Presiona el botón silenciador una vez, durante la llamada, para silenciar el micrófono. Presiónalo nuevamente para activar el micrófono.

LUZ LED

1. Mientras se está cargando:
La luz indicadora roja se encontrará encendida.
Después de cargar completamente, la luz indicadora se encenderá
2. Batería baja
La luz indicadora roja parpadeará dos veces y se producirá una alarma de voz

¿CÓMO CONECTAR TU A6 A TU SMARTPHONE?

1. Cuando tu auricular A6 esté apagado, mantén presionado el BMF por aproximadamente 6 segundos hasta que la luz indicadora encienda en rojo y azul, entrando en modo sincronización.
2. Activa el bluetooth en tu smartphone, haz clic en la opción "Buscar dispositivo bluetooth" hasta que aparezca "A6" en la lista.
3. Haz clic en el nombre "A6" de tu auricular y espera a que se vinculen. Cuando la conexión haya sido exitosa, la luz indicadora parpadeará de color azul.

Nota: Tu auricular A6 se reconectará automáticamente al último dispositivo emparejado.

¿CÓMO CONECTARSE A DOS DISPOSITIVOS AL MISMO TIEMPO?

1. Cuando tu manos libres A6 esté apagado, mantén presionado el BMF por aproximadamente 6 segundos hasta que la luz indicadora encienda en rojo y azul, entrando en modo sincronización.
2. Activa el bluetooth en tu dispositivo 1, haz clic en la opción "Buscar dispositivo bluetooth" hasta que aparezca "A6" en la lista.
3. Desactiva el bluetooth del dispositivo 1, luego apaga tus A6 presionando por 6 segundos el BMF.

4. Enciende nuevamente tu manos libres, presionando el BMF por 6 segundos para activar el modo sincronización.
5. Enciende el bluetooth en tu dispositivo 2, haz clic en la opción "Buscar dispositivo bluetooth" hasta que aparezca "A6" en la lista.
6. Una vez conectado tu A6 al dispositivo 2, activa el bluetooth en el dispositivo 1, busca el nombre (A6) de tu auricular y conéctalo.

Nota: Usa tu A6 cerca de tu teléfono, si se excede la distancia de conexión podría causar problemas en la señal y desconectarse.

■ **CÓMO RECONECTAR**

1. El auricular tratará de reconectarse si pierden la conexión.
2. Si el A6 no intenta reconectarse, por favor, da clic en el botón multifuncional una vez o conecta de manera manual desde el menú de dispositivos inalámbricos de tu teléfono móvil.

■ **RESTABLECER A CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA**

Mientras se esté realizando la carga de batería del auricular, mantén presionado el botón multifuncional durante un periodo de 3 segundos hasta que las luces indicadoras azul y roja parpadeen. De esta manera se restablecerá la configuración de fábrica.

■ **POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES**

1. El teléfono no encuentra el auricular.

Posibles razones:

1. El auricular no está encendido.
2. El bluetooth de tu A6 tiene un error.
3. El bluetooth del teléfono tiene un error.

Soluciones:

1. Luego de apagar el manos libres, mantén presionado el BMF por 6 segundos hasta que los indicadores rojo y azul parpadeen, de este modo estará listo para sincronizarse.
2. Recupera la configuración de fábrica de tu manos libres.
3. Una vez reiniciado el teléfono, elimina los datos de sincronización con el dispositivo manos libres en la configuración bluetooth del teléfono y vuelve a intentarlo.

2. El auricular no emiten sonido.

Posibles razones:

1. El volumen del teléfono es inadecuado.
2. El dispositivo y el teléfono no están conectados correctamente.
3. El A6 está fuera de su rango de conexión.

Soluciones:

1. Ajusta el volumen en el teléfono.
2. Revisa las instrucciones y asegúrate de conectarlo de acuerdo con este manual.
3. Mantente dentro del rango óptimo de funcionamiento sin posibles obstáculos.

Precauciones:

1. No uses el teléfono para otras operaciones mientras estés sincronizando los dispositivos para evitar errores.
2. Usa el manos libres cerca del teléfono para evitar problemas y asegurar un uso adecuado.

3. La luz del indicador de carga no enciende.

Posibles razones:

1. No ha sido usado en un largo periodo de tiempo.

Soluciones:

1. Cárgalo al menos por 30 minutos, luego de esto el indicador debería encender.



ESCANÉAME

¡ENTÉRATE DE TODO!

Únete a la comunidad bindera para recibir descuentos, promociones, preventas exclusivas y nuevos lanzamientos ¡Es gratis!

DUDAS Y COMENTARIOS



312 313 9246



312 207 5672



soporte@binden.mx



BindenOficial



@binden.oficial



BINDEN



@binden.mx



@bindenelectronics



TENEMOS UN GADGET PARA ESO
