

BINDEN®



K10D

MANUAL PARA EL USUARIO

MANOS LIBRES K10D

Gracias por elegir este auricular inalámbrico. Este dispositivo cuenta con tecnología Bluetooth 4.2, que provee una alta calidad de sonido debido a la tecnología de eliminación de ruidos con la función de manos libres.

Por favor, lee cuidadosamente este manual antes de usar el producto.



*El botón de MUTE
no es compatible con Windows.

Función	Operación
Habilitar modo sincronización	Presiona el BMF (Botón Multi Función) por 5 segundos
Encendido	Mueve el botón a ON
Apagado	Mueve el botón a OFF
Responder llamada	Presiona el BMF una vez
Colgar llamada	Presiona el BMF una vez, durante la llamada
Rechazar llamada entrante	Presiona el BMF por 2 segundos
Marcar al último número	Doble clic al BMF
Detener llamadas salientes	Presiona el BMF por un segundo
Marcado por voz	Presiona el BMF por 1 segundo
Silenciar micrófono	Presiona el botón de silencio (durante la llamada) una vez
Activar el asistente de voz	Presiona el botón de silencio una vez (cuando no estés en llamada)
Subir/Bajar Volumen	Mantén presionado el botón + para subir y presiona el – para bajar el volumen
Pausar/Reproducir música	Haz clic en el BMF una vez
Canción anterior	Presiona el botón + de volumen por 3 segundos
Siguiente canción	Presiona el botón – de volumen por 3 segundos

PUERTO DE CARGA MICRO USB

1. Carga tu K10D por 2 horas para una carga completa; 5.0V, 500mAh;
2. La carga completa ayuda a un mejor desempeño.

CANCELACIÓN DE RUIDO

Tu K10D tiene doble micrófono y ambos cuentan con cancelación y reducción del ruido por viento.

LUZ LED

1. Mientras esté cargando, el indicador estará encendido de color rojo.
2. Cuando la batería esté completa, el indicador se encenderá de color azul.
3. Cuando tenga batería baja, el indicador rojo parpadeará dos veces con una alerta de voz.
4. Cuando esté en modo sincronización, el indicador encenderá en color rojo y azul hasta que se conecte a un dispositivo.

■ CONECTANDO EL MANOS LIBRES CON EL TELÉFONO

1. Mantén presionado el BMF por 5 segundos hasta que el indicador encienda en rojo y azul, entrando en modo sincronización, escucharás una voz diciendo "pairing" después el dispositivo podrá ser encontrado por el teléfono.
2. Activa el bluetooth en el teléfono, busca los dispositivos disponibles hasta que encuentres el nombre del manos libres "K10D" en la lista.
3. Haz clic en el nombre del manos libres y espera a que se conecten, una alerta de voz te indicará que la conexión ha sido exitosa, seguido del indicador azul parpadeando.
4. En caso de solicitarlo, la clave de acceso predeterminada es 0000.

Felicidades, has conectado correctamente tu manos libres al teléfono, ahora podrás utilizarlo para escuchar música o atender llamadas

■ ¿CÓMO CONECTARSE A DOS DISPOSITIVOS AL MISMO TIEMPO?

1. Mantén presionado el BMF por 5 segundos hasta que el indicador encienda en rojo y azul, indicando que está en modo sincronización.
2. Enciende el bluetooth del dispositivo 1, haz clic en buscar dispositivo para encontrar al manos libres y luego haz clic para conectarte.
3. Apaga la función bluetooth del dispositivo 1, luego presiona por 5 segundos el BMF hasta que el indicador encienda en rojo y azul activando el modo sincronización.
4. Enciende el bluetooth del dispositivo 2, haz clic en buscar dispositivo y encuentra el nombre del manos libres, haz clic en el nombre y espera a que se conecten.
5. Enciende el bluetooth en el dispositivo 1, encuentra el nombre tu manos libres y conéctalo.

Nota: Por favor, úsalos cerca de tu teléfono. La distancia directa entre el teléfono y los auriculares puede alcanzar hasta 10m (sin obstáculos), si se excede de esa distancia la señal podría tener problemas y desconectarse.

■ ¿CÓMO RE-CONECTARSE?

1. Tu manos libres se reconectará automáticamente al dispositivo cercano previamente emparejado.
2. Si el dispositivo no intenta reconectarse, haz clic sobre el BMF una vez, o conéctate con el equipo de forma manual a través del menú del teléfono.

■ VOLVER A CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Mientras tu K10D se estén cargando, presiona el BMF por 4 segundos hasta que el indicador azul parpadee, de este modo vuelve a la configuración de fábrica.

■ POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES

- I. El teléfono no encuentra el auricular.

Posibles razones:

1. El receptor no se encuentra encendido.
2. El sistema del dispositivo se encuentra en error.
3. La función inalámbrica del teléfono tiene un error.

Soluciones:

1. Luego de apagar el K10D, mantén presionado el BMF hasta que los indicadores rojo y azul parpadeen, de este modo estará listo para sincronizarse.
2. Recupera la configuración de fábrica en el manos libres.
3. Luego de reiniciar el teléfono, remueve todos los datos de conexiones inalámbricas del teléfono.

Precaución:

Luego de entrar en modo de sincronización, se deberá conectar en un lapso de 2 minutos, de lo contrario tu K10D se apagará automáticamente.

II. El auricular no emite sonido.

Posibles razones:

1. El volumen del teléfono es inadecuado.
2. El dispositivo y el teléfono no están conectados correctamente.
3. El auricular está fuera del rango de acción.

Soluciones:

1. Ajusta el volumen en el teléfono.
2. Úsalo teniendo como referencia las instrucciones de este manual.
3. Mantente dentro del rango óptimo de funcionamiento, el cual sería de 10m (sin obstáculos) con respecto al teléfono.

Precauciones:

1. No uses el teléfono para otras operaciones mientras estés sincronizando los dispositivos para evitar errores.
2. Usa el manos libres cerca del teléfono para evitar problemas y asegurar un mejor uso.

III. La luz del indicador no enciende cuando carga

Posibles razones:

1. No han sido usados en un largo periodo de tiempo.

Soluciones:

1. Cárgalo al menos por 30 minutos, luego de esto el indicador debería encender.

Precaución:

Si la batería se sobrecarga, esto podría ocasionar problemas de uso y experiencia. El auricular puede guardarse en espacios como un auto cerrado.



ESCANÉAME

¡ENTÉRATE DE TODO!

Únete a la comunidad bindera para recibir descuentos, promociones, preventas exclusivas y nuevos lanzamientos. ¡Es gratis!

DUDAS Y COMENTARIOS



312 313 9246



312 207 5672



soporte@binden.mx



BindenOficial



@binden.oficial



BINDEN



@binden.mx



@bindenelectronics



TENEMOS UN GADGET PARA ESO
