คู่มือการใช้งานกล้อง WIP188,WIP213,WIP215,WIP216,WIP252







iPhone, Android APP



1.ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น

1.1.เสียบอะแดปเตอร์กล้อง รอกล้องพร้อมทำงาน 1.2.เชื่อมต่อ WiFi ของกล้อง ดังภาพ

| all AIS 🗢 | 15:31 | Ø 64% Ø Ø Ø |
|----------------------------------|------------|-------------------------|
| < การตั้งค่า | Wi-Fi | |
| | | |
| Wi-Fi | | |
| MV2520384 เครือข่ายที่ไม่ปลอด | 48 เภัย | ? (j) |
| เลือกเครือข่าย รู้ได้ | | |
| Chisatan_2. | 4G | ۵ 🗟 🗎 |
| ShowRoom | | a 🤶 🚺 |
| TCTGroup-F | 2 |) چ 🔒 |
| TOT WIFI 3_ | <u>5</u> G | ₽ ╤ (j) |
| TP-LINK 2.4 | G | ₽ ≈ (j) |
| true_home2 | G_74E | ê 🗢 🚺 |
| ZKteco | | ê 🗢 🚺 |
| อื่นๆ | | |
| | | |



1.3.หลังจากเชื่อมต่อ WiFi ของกล้องแล้ว ให้เข้าไปที่ App V380 ที่ดาวน์โหลดม<mark>าและก</mark>ด เครื่องหมาย + ดังภาพ





1.4.หลังจากนั้นกดเลือก Add networked device -> Add to List -> Add devic<mark>e(s)</mark> ดังภาพ





1.5. หลังจากกด Add device(s), อุปกรณ์กล้องจะปรากฏใน APP ดังภาพ 1.6 หลังจากนั้น กดที่ภาพของกล้องตัวนั้น จะแสดงให้ตั้งรหัสผ่านของกล้อง และกด Confirm ดังภาพ





1.8 <u>วิธีการตั้งค่าดูกล้องผ่าน 3G/4G</u> ให้เลือก Setting -> Network settings ดังภ<mark>าพ</mark>



| att AIS 🗢 | 15:32 | ۲ 63% 🖬 |
|-----------|---------------------|---------|
| | Settings | |
| De | vice 2520384 | 8 🔻 |
| 🛜 Netwo | ork settings | > |
| () Alarm | Settings | > |
| C1 Record | ding settings | > |
| L Date& | Time settings | > |
| IP Con | figuration | > |
| Device | e Upgrade | > |
| | | |
| | | |
| | ► € | 3 88 |



1.9 หลังจากนั้นให้เลือก Station mode -> เลือก WiFi ที่ต้องการให้กล้องเชื่อมต่อ พร้อมทั้งใส่รหัสผ่าน WiFi นั้น จะปรากฏดังภาพ ให้เลือก OK

| utl AIS 🗢 | 16 | 5:32 | |
|--------------|-----------------|------------------|---------|
| < Netw | ork setting | js - (2520 | 3848) |
| Current M | lode: AP | | |
| AP mode | e(hot spot mode | router is not re | quired) |
| Station | mode(router | connection n | node) |
| WiFi Name | | | |
| Password | | | 0 |
| Local wifi d | evice list.Plea | ise choose oi | ne. 🖓 |
| | | | |
| | Cor | nfirm | |
| Device List | Playback | Settings | More |

| Ketwork settings - (25203848) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----|-----------|
| CL | urrent | t Mod | e: | AP | | | | | |
| | AP m | ode(ho | t spot | mode. | router | is not r | equire | d) | |
| √ | Stati | on mo | ode(ro | outer | conne | ction | mode |) | |
| TP- | LINK | 2.4G | | | | | | | |
| ••• | •••• | •1 | | | | | | | • |
| WIF | I List | Near | the d | levice | | | | (| 0 |
| TP- | LINK | 2.4G | | | | | | - | ((ເ: |
| ShowRoom | | | | | | | | | |
| тст | Grou | p-F2 | | | | | | - | (: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| - | 1 | : | ; | (|) | ₿ | & | @ | " |
| #+= | | | , | | ? | ! | ' | | \otimes |
| 120 | Æ | Ð | 2550 | | | | รีเทิร์น | | |





1.10 หลังจากนั้น ให้ไปเลือกดู WiFi ในโทรศัพท์ ว่ายังพบ WiFi ที่ขึ้นต้อน MV...... ของกล้องหรือไม่? ถ้าไม่พบ แสดงว่า เชื่อมต่อกล้องสำเร็จ สามารถดูออนไลน์ผ่าน 3G/4Gได้ ดังภาพ







2.แนะนำเมนูทั่วไป 2.1 เมนูหน้าแรกของกล้อง



1.เมนูเพิ่มกล้องใหม่
2.กดเพื่อดูภาพสด
3.เมนูลบอุปกรณ์กล้อง
4.เมนูตั้งค่ารหัสผ่านกล้อง
5.ตั้งค่าArm หรือ



2.ແนະนຳເມนูກັ່ວໄປ

2.2 เมนูหน้าควบคุมกล้อง



 1.เมนูฟังเสียง
2.เมนูปรับความละเอียดภาพตอนดูสด มี ให้เลือก HD/SD
3. เมนูดูภาพบันทึกย้อนหลัง
4.เมนูควบคุม PTZ ของกล้อง
5.เมนูกด Capture ภาพนิ่ง ณ ตอนนั้น
6.เมนู Flip ภาพ
7.เมนู Microphone ใช้สำหรับ





 1.เมนูแสดง UID ของกล้อง
2.เมนูตั้งค่า Network WiFi ของ กล้อง
3.เมนูตั้งค่า Alarm ของกล้อง
4.เมนูตั้งค่าการบันทึกของกล้อง
5.เมนูตั้งค่าวันเวลาของกล้อง
6.เมนูตั้งค่า IP ของกล้อง
7.เมนูแสดงหน้าซอฟต์แวร์





THANK YOU

