แนะนำผลิตภัณฑ์

ภายในกล่องผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย: กล้องสมาร์ท 1 ตัว อะแดปเตอร์ 1 ชิ้น สายไฟพาวเวอร์USB 1 เส้น ชุดนีอตติดตั้ง 1 ชุด กู่มือการใช้งาน 1 เล่ม เข็มรีเซ็ต 1 เล่ม



ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์ Smart WiFi Mini Tracking Camera รหัสผลิตภัณฑ์ WIOT1010 ความละเอียดภาพ 2.0MP รูปแบบวิดีโอ H.264 การบันทึกภาพ Micro SD Card (สูงสุด 128GB) ออดิโอ ไมโครโฟนและลำโพงในตัว (สนทนา 2 ทาง) ส่ายซ้าย-ขวา 355° ก้ม-เงย 75° ระยะอินฟราเรด 5 เมตร ระยะจับการเคลื่อนไหว 5 เมตร ภาพกลางคืน รองรับระบบ IR-Cut อัตโนมัติ การกลับภาพ รองรับ การเข้ารหัส WiFi WEP/WPA/WPA2 ไฟอินพุต 5V 1A มาตรฐาน WiFi 2.4G 802.11 b/g/n ระบบปฏิบัติการ Android/iOS



ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

กรุณาสแกนรหัสคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้หรือเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store เพื่อดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน "Watashi IoT"

การลงทะเบียน

 หากท่านยังไม่มีบัญชีแอปพลิเคชัน สามารถเลือก "ลงทะเบียน" โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือ อีเมล์ของท่านในการลงทะเบียน

 ทำการลงทะเบียน ใส่รหัสยืนขันที่ได้รับ กดยืนยันรหัส ตั้งรหัสผ่านและคลิกตกลงเป็นอันเสร็จ สิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน

การเชื่อมต่ออุปกรณ์

- 1. เชื่อมต่อ WiFi 2.4G ของบ้านท่านเข้ากับ โทรศัพท์มือถือ
- 2. ใส่เมมโมรี่การ์ค เชื่อมต่อสายไฟของกล้องสมาร์ท รอกล้องทำการบูตจนกระทั่งอยู่ในสถานะพร้อมทำการเชื่อมต่อ
- 3. เปิดแอปพลิเคชัน Watashi IoT คลิก "+" ที่มุมขวาบน เลือก "เซ็นเซอร์รักษาความปลอดภัย" เลือก "กล้องสมาร์ท"

TCT Family ~ +	<	ເพີ່ມແບບແມນນລ	ค้นหาอุป	ปกรณ์ 🖯
ยินดีต้อนรับกลับบ้าน ศังศาศาแหน่งบานของคุณเพื่อรับช่อมูลเพิ่มเดิน >	วิศวกรรม ไฟฟ้า ไฟประ		ŀ	ŀ
	สว่าง	กลองสมารท	ຫວລວຄນรະຫຼ (Wi-Fi)	ຫວລອກປຣະຫຼ (ZigBee)
อุปกรณ์ทั้งหมด Living Room Bedroom ····	เครื่องใช้ ขนาดให.	-	1	
- and a second second	เครื่องใช้ ขนาดเล็ <i>เ</i>	ສົ່ງລ້ວຍປາງະຫຼ (ມລູທູຣ)	ลือคประตู (NB)	Safe Box
	เครื่องครั		*	*
ยังไม่มีอุปกรณ์กรุณาเพิ่ม	เซ็นเซอร์ รักษาควา	เซอเซอร์ (Wi-Fi)	เซอเซอร์ (ZigBee)	(ນອູທູຣ) (ນອູທູຣ)
เพิ่มอุปกรณ์	อุปกรณ์ สวมใส่เพื่	*		
	อื่นๆ	เขอเซอร์ (NB)	สัญญาณเดือน (Wi-Fi)	สัญญาณเดือน (ZigBee)
				[11]

4. คลิก "next step" (ถัดไป) กรอกรายละเอียดบัญชีและรหัสผ่าน WiFi ของบ้านท่าน คลิก "ยืนยัน"

ใส่รหัสผ่าน Wi-Fi	
ภายไนบ้าน	
รองรับเฉพาะเครือข่าย WFFI 2.4GHz เท่านั้น	
🤶 เปลี่ยนเครือร	
<u> </u>	

5. คลิก "ถัคไป" นำกล้องวางให้ตรงกับรหัสคิวอาร์โค้คบนมือถือ ทำการสแกน (ระยะห่างประมาณ 15-20 ซม.) เมื่อได้ยินเสียง"ปี๊บ" ให้คลิกปุ่ม "ได้ยินเสียงแจ้งเตือน"



6. รอจนกระทั่งอุปกรณ์เชื่อมต่อสำเร็จ ตั้งชื่ออุปกรณ์ แล้วคลิก "เสร็จสิ้น" เท่านี้ก็จะสามารถใช้แอปพลิเคชัน สั่งการอุปกรณ์ได้

กาลงเชอมตอ	เพิ่มอุปกรณ์สำเร็จ
ตรวจสอบว่าเราเตอร์โทรศัพท์มือถือและ อปกรณ์ของท่านอยู่ใกล้กันที่สุด	
นี้การเหตุการ เหตุรี การเป็นการสุข	Security Camera 🖉
	Living Room Bedroom Second Bed
	Dining Room Kitchen Study Room
2%	
210	

การรีเซ็ตอุปกรณ์

- นำเข็มรีเซ็ตจิ้มปุ่มรีเซ็ตก้างไว้ประมาณ 5 วินาที จะได้ยินเสียง "ปี๊บ"
- 2. รอกล้องทำการบูตจนกระทั่งอยู่ในสถานะพร้อมทำการเชื่อมต่อ

การลบอุปกรณ์ออกจากแอปพลิเคชัน

เลือกกล้องสมาร์ทที่ต้องการลบบนแอปพลิเคชัน คลิกไอคอน "ดินสอ" ที่มุมขวาบน คลิก "นำอุปกรณ์ออก"



หมายเหตุ กล้องสมาร์ทไม่สามารถเพิ่มอุปกรณ์ซ้ำโดยชื่อบัญชีอื่นได้ หากไม่ทำการลบอุปกรณ์ออกจากชื่อบัญชีเดิมเสียก่อน

การแบ่งปันอุปกรณ์

คลิกไอคอน "คินสอ" ที่อยู่มุมขวาบนของกล้องสมาร์ท เลือก "การแบ่งบันอุปกรณ์" คลิก "เพิ่มการแบ่งบัน" เลือก "ประเทศ" และกรอก "หมายเลขบัญชี"

การตั้งค่าการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือ

	การตั้งค่า			
สวนบุ	คคล	_	🔶 < 🔹 การแจ้งเตือน & แถบสถาน	3
0	การแสดงผล	>	การแจ้งเตือนแอป	
Ø	วอลเปเปอร์	>	แกบสถานะ	
P	ธีม	>	แสดงการแจ้งเตือนบนแถบสถานะ	
	เสียง & การสั่นเตือน	>	แสดงความเร็วในการเชื่อมต่อ	
รະນນ	& อุปกรณ์		แสดงผู้ให้บริการเมื่ออุปกรณ์ถูกลือกอยู่	
a	ล็อกหน้าจอ & รหัสผ่าน	>	แก้ไขเชื่อเครือข่าย ไม่แก้ไ	ข ไม่แก้ไข
Ľ	การแจ้งเตือน & แถบสถานะ	>		
	หน้าจอหลัก & ล่าสุด	>	สถานะแบตเตอรี เปอร์เซินต์	
	แสดงเต็มหน้าจอ	>	แถบการแจ้งเดือน	
ð	พื้นที่ทับซ้อน	>	ซ่อนแถบแจ้งเตือนเมื่อมีการแตะ	
	แบตเตอรี่ & ประสิทธิภาพ	>	แสดงบนหน้าจอล็อก	
	พื่เก็บข้อขอ	~	ปุ่มลัดแถบการแจ้งเตือน	

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ทุกการแจ้งเตือน กรุณาไปที่ "การตั้ง ก่า" ของโทรศัพท์ของผู้ใช้ เลือก "การแจ้งเตือนและแถบ สถานะ" เลือก "การแจ้งเตือนแอป" เลือกแอปพลิเคชัน "WATASHI IoT" ทำการตั้งก่าการแจ้งเตือนต่างๆตามกวาม ต้องการของผู้ใช้งาน แนะนำให้ตั้งก่าโดยการเปิดการแจ้งเตือน ทั้งหมด

*หมายเหตุ การตั้งค่าการแจ้งเตือนของโทรศัพท์แต่ละรุ่นและ ยี่ห้อมีความแตกต่างกัน กรุณายึคถือตามโทรศัพท์ที่ใช้งานจริง เป็นหลัก

การตั้งค่าการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน

คลิกที่ไอคอน "ฉัน" เลือก "การตั้งก่า" เลือก "แข้งเตือนข่าวสาร App" คลิก "เปิดใช้งานการแข้งเตือน" และคลิก "อนุญาต" การแข้งเตือนต่างๆ

:	Ξ	< การตั้งค่า	
คลิกที่นี่เพื่อทำการตั้งชื่อ 66-0805787200) >	เสียง แจ้งเตือนข่าวสารApp	•
🛆 การจัดการหน้าแรก	>	เกี่ยวกับ	>
💬 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	• >	วิเคราะห์เครือข่าย	>
💭 ศูนย์ความช่วยเหลือ	>	ล้างแคช	31.15M >
💿 การตั้งค่า	>	ออกจากระบบ	

< การตั้งค่าการแจ้งเตือน

เปิดใช้งานการแจ้งเตือน	
สัญญาณเตือนภัย	อนุญาต 🚺
Do-Not-Disturb Schedule	ไม่ได้ตั้งค่า >
ครอบครัว	อนุญาต
แถลงการณ์	อนุญาต 🌔

การตั้งค่าต่างๆของกล้องสมาร์ท

สามารถตั้งก่าต่างๆของกล้องสมาร์ท ไม่ว่าจะเป็น ฟังก์ชันพื้นฐาน การพลิกหน้าจอ ฟังก์ชัน IR Night Vision การแจ้งเตือนการตรวจจับ เมมโมรี่การ์ค การแบ่งปันอุปกรณ์ ฯลฯ ได้โดยการคลิก เลือกไอคอน "ดินสอ" ที่มุมขวาบนของอุปกรณ์ Smart WiFi Mini Tracking Camera จะแสดงหน้า การตั้งก่าของอุปกรณ์ขึ้นมา ท่านสามารถตั้งก่าต่างๆของอุปกรณ์ได้ตามความต้องการในการใช้งาน

÷	Security Camera	· 🖌	🔶 การตั้ง	มค่า
			ชื่ออุปกรณ์	Security Camera >
			ตำแหน่งอุปกรณ์	>
			ข้อมูลอุปกรณ์	>
			การตั้งค่าพื้นฐาน	
			ตั้งค่าฟังก์ชันพื้นฐาน ข้อมูลเช่นไฟสถานะและพลิกหน้าจอ	>
(อ) Q เป็น ก่ายรูป สนหนา บันทึก		ฟังก์ชั่น IR Night Vision	อัตโนมัติ >	
	Q		Advanced Settings	
	สนทนา บันทึก	บันทึก	^{บันทึก} ตั้งค่าแจ้งเตือนการตรวจจับ	>
			จัดเก็บ	
(b)	ตั้งค่าเมมโมรี่การ์ด	>		
	۰ ۲	บริการเสริม		
เล่นย้อนหลัง ทิศทาง การแจ้งเตือน		สั่งซื้อบริการเสริม	>	