



DUAL ACTION POLISHER



USER'S GUIDE

SAFETY NOTES • FEATURES • INSTRUCTIONS • MAINTENANCE & CARE • MORE

ES
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LISTA DE PIEZAS
NOTAS SOBRE SEGURIDAD
INSTRUCCIONES
MANTENIMIENTO Y CUIDADO
GARANTÍA

FR
MANUEL DE L'UTILISATEUR

SPÉCIFICATIONS
LISTE DES PIÈCES
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTRUCTIONS
MAINTENANCE ET ENTRETIEN
GARANTIE

IT
MANUALE DI ISTRUZIONI

SPECIFICHE
ELENCO DELLE PARTI
NOTE DI SICUREZZA
ISTRUZIONI
MANUTENZIONE E CURA
GARANZIA

NL
INSTRUCTIE-HANDLEIDING

SPECIFICATIES
ONDERDELENLIJST
VEILIGHEIDSWENKEN
INSTRUCTIES
ZORG EN ONDERHOUD
GARANTIE

DUAL ACTION POLISHER

Features.....	2
Safety Notes	3
Warranty.....	3
Basic Instructions.....	4
Maintenance & Care of Dual Action Polisher	6
How to Care for Waxing and Polishing Pads.....	7
How to Wax and Polish	8
How to Remove Oxidation.....	10
Dual Action Polisher Accessories.....	12
Shurhold Detailing Products.....	14
ES Manual de instrucciones.....	16
FR Manuel de l'utilisateur	18
IT Manuale di istruzioni.....	20
NL Instructie-handleiding.....	22
Specifications/Parts List.....	24

FEATURES

Adjustable "Soft-Touch" D-Handle
Creates Ideal Hand Position

"Soft Touch" Head
Provides Comfort

Quick Change Backing Plate
Change Pads Quickly

Random Orbital Action
Prevents Swirl Marks




Pad oscillates and rotates on varying orbits

Pads sold separately.

2500-6500 OPM Motor
Orbits at Ideal Speed

Extra Long 20 Foot Cord
Allows Additional Convenience

GFCI Protected Adapter
Promotes Safe Operation



CAUTION

OBSERVE THE FOLLOWING BEFORE USING



The user is liable for any damage or accidents resulting from use not in accordance with the intended use.



The noise level can exceed 85 dB(A) during operation.
Wear ear protectors.



Always wear safety goggles when using this machine.
It is recommended to wear gloves, sturdy non-slipping shoes and apron.

- Always disconnect the plug from the socket before carrying out any work on the machine.
- Only plug-in when machine is switched off.
- Keep power cord clear from working range of the machine.
- Always lead the cord away behind you.
- Never reach into the spinning area of the machine when it is running.
- Only use tools whose permitted speed is at least as high as the highest no-load speed of the machine.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.
- Always remove jewelry and other clothing or objects which may scratch the surface as you polish.

INTENDED USE

The machine is intended for polishing and sanding of painted or fiberglass surfaces. For reasons of electrical safety the machine must not be damp or operated in a humid environment. The machine may only be used for dry sanding, buffing or polishing.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY


Dual Action Polisher is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one year from original purchase date.

Damage resulting from, in particular, normal wear and tear, overloading, improper handling, or caused by the user or other damage caused by not following operating instructions, or any fault acknowledged at the time of purchase, is not covered under warranty.

Complaints will only be acknowledged if the equipment has not been dismantled before being sent back to the suppliers or to an authorized SHURHOLD customer support workshop. Store the operating instructions, safety notes, spare parts list and proof of purchase in a safe place. In addition, the manufacturer's current warranty conditions apply.

Visit www.shurhold.com/register to register for your One Year Limited Warranty.


1 CHANGING THE BACKING PLATE

 **To reduce the risk of injury, turn unit off and disconnect it from the power source before installing and removing accessories, before adjusting or making repairs. An accidental start-up can cause injury.**

- a. Engage the flats of the spindle with the supplied spindle wrench.
 - b. While holding the spindle with the wrench, use your other hand to rotate the plate counterclockwise to remove.
- To install the plate, reverse the above procedure.



2 INSTALLING/REMOVING BUFFING PAD OR ABRASIVE DISC

 **To reduce the risk of injury, turn unit off and disconnect it from the power source before installing and removing accessories, before adjusting or making repairs. An accidental start-up can cause injury.**

To install pad or disc on Velcro backing plate, center the pad or disc over plate and press firmly.

To remove pad or disc from Velcro backing plate, grip pad or disc firmly and pull from plate.

3 TO START AND STOP TOOL

 **Make certain that the switch is in the “OFF” position, and the power source is the same as that specified on the tool’s nameplate.**

First connect the tool to the power source.

To start tool, slide the power switch forward until it locks in the on position.

To stop tool, press rear of power switch to unlock and slide to rear off position.



4 SETTING THE SPEED

The machine speed can be set with the speed dial located at the rear of the unit. The numbers on the speed dial correspond approximately with the spindle speeds:

- | | |
|-------------|-------------|
| 1: 2500 OPM | 4: 4600 OPM |
| 2: 3200 OPM | 5: 5500 OPM |
| 3: 3900 OPM | 6: 6500 OPM |



5 USING THE POLISHER


 **If your workspace is so light that it can be moved by the rotating pad, anchor it securely to prevent possible bodily injury.**

- Read and follow the directions supplied with the product (polishes, waxes, cleaners, etc.)
- Apply a small amount of the product directly to the polishing pad, or work surface as directed by product manufacturer.
- Grasp the polisher firmly with both hands. One hand on auxiliary handle and one on the motor housing.
- Position the polisher with the polishing pad against the work surface and then start the polisher.



 **NEVER run or stop the tool when it is not in contact with the work surface.**

- Move the polisher back and forth in a sweeping motion, over-lapping each previous pass. See diagram on the right.
- DO NOT apply additional pressure. Allow the polisher to work under its own weight.
- DO NOT mix products (wax, polish, cleaner, etc.) on the same pad. Label each pad to prevent confusion.



Always remove the power supply plug from the socket before carrying out any work on the machine. The cool air openings in the motor casing must always be kept clean and unobstructed to ensure air circulation. With the exception of carbon brush replacement (see below), all maintenance and repair work which requires the motor casing to be opened may only be carried out by an authorized service center. (Please refer to warranty on page 3.) Keep unit clean and dry. Wipe down and clean after each use. Do not submerge in water, or get wet. For best results always start with clean dry pads. See page 7 for pad cleaning directions.

CARBON BRUSH REPLACEMENT

After extended use, the motor is designed to shut down indicating the motors carbon brushes require replacement (2 are included with product). To replace, be sure polisher is disconnected from the power source, then follow the steps below.

STEP 1

Remove screw from back housing.

STEP 2

Slide housing off polisher. Locate both carbon brushes, left and right.

STEP 3

Detach power clip from polisher. Remove old carbon brush. Remove any additional broken pieces.

STEP 4

While holding spring back, insert new carbon brush into polisher. Secure brush with spring.




STEP 5

Attach power clip of new brush to the polisher.

Repeat Steps 3 - 5 for other brush.

STEP 6

Once replacement of both brushes is complete, slide back housing on to polisher and secure with screw.



HOW DO I CLEAN MY BUFFING PADS?



Serious Pad Cleaner **Great for Cleaning and Rejuvenating Buffing Pads**

30803 - 12 oz. Serious Pad Cleaner
Serious Pad Cleaner is scientifically formulated powdered cleaner for rejuvenating buffing pads. Mixed with water this cleaner dissolves compounds and waxes from wool, foam and blended buffing pads cleaning them to be used over and over. Also great for microfiber and cotton bonnets.

Visit www.shurhold.com/cleanpads for the latest in how-to videos including the proper cleaning and care of buffing pads.

Nothing is worse than getting ready to start a job with your Polisher and realizing your pads are all dirty and gunked up from the previous application. It is very important to always start a waxing or buffing job with a fresh set of pads. This does not mean a new set, but rather pads that are in clean and good condition.

Dirty pads will work against you in 2 ways. First, if they are already loaded with wax or compound they will not work efficiently, greatly increasing the time you will need for buffing. Second, a dirty pad, one that may have been stored poorly or has grime embedded in it can really damage your finish by grinding that dirt into the surface.

STEP 1

In a plastic container, mix 1 scoop (included) of Serious Pad Cleaner or 1 tbsp. per 1 gallon (3.78 Liters) of warm water and stir thoroughly. (Mix only what is needed for application and use within 7 days of mixing or more often with heavy use.)

STEP 2

Soak items to be cleaned for up to 15 minutes. Agitate and brush lightly. Thoroughly rinse area with clean water. For extremely soiled area, let solution soak in longer.

STEP 3

Wash your pads immediately for easiest cleaning. Serious Pad Cleaner will remove caked on and saturated compounds and waxes from your pads. Let pads air dry completely prior to using again. For storing pads in between use, you should use a clear plastic baggie.

SAFETY & HANDLING: While this product is environmentally friendly and bio-degradable, please follow these warnings. This is a concentrated citrus cleaner and may irritate your skin with prolonged exposure. Due to its powerful cleaning properties, wear old clothes while using. Always wear protective gloves and safety glasses. Do not mix with bleach or any other concentrated chemical cleaners. Keep unused powder in a cool, dry place, out of reach of children and pets.

WAXING & POLISHING



Pro Polish®

Liquid Wax Sealant & Polish

30202 - 16 oz. (473 mL)

30203 - 1 gal. (3.78 L)

Pro Polish is a surface cleaner, sealant and polish with UV inhibitors that produces an ultra high gloss finish in one easy step. Better than a wax, Pro Polish is formulated with cosmetic grade ingredients and contains no fillers or talc, protecting your finish against sun, salt, acid rain and other harsh environmental elements.



Visit www.shurhold.com/waxing for the latest in how-to videos including the proper technique for waxing and polishing.

Prior to the use of your Shurhold Dual Action Polisher, be sure your boat, car or other desired surface is clean and dry. Avoid using your polisher on a dirty surface, it may cause damage, such as scratches or swirls, to the paint or gel coat.

Shurhold recommends that a polymer based wax alternative, such as Shurhold's Pro Polish, be used for the most significant improvement in the surface's appearance. Pro Polish is a paint and fiberglass/gel coat cleaner, sealant and polish with UV inhibitors that produces an ultra high gloss finish in one easy step. Formulated with cosmetic grade ingredients, it contains no fillers or talc, protecting your finish against sun, salt, acid rain and other harsh environmental elements.

For best results, use Shurhold's Pro Polish, Pro Polish Pad and Microfiber Bonnet and follow these steps:

STEP 1

Start with a clean, dry Shurhold Pro Polish pad.

STEP 2

Apply Pro Polish to the pad in a ring pattern, as shown in Figure A.

STEP 3

With the switch in the off position, dab the pad against a 2 foot square area to distribute the polish.



Figure A

STEP 4

Be sure Polisher is off. Turn speed dial to a speed of 2. Hold pad against surface to be polished, and switch Polisher on. Once the polish has spread well, the Polisher can be used at a higher speed such as 3 or 4.

STEP 5


Hold pad flat against surface, and slowly move the pad in the pattern shown to the right. Overlap each pass halfway, while polishing up and down, then left to right. **DO NOT** apply too much pressure. On a horizontal surface, the weight of the machine is enough. On a vertical surface, apply light pressure.

STEP 6

Once you've polished enough that only a thin haze layer of polish remains, you may stop. Check to see you've covered all the areas necessary. The remainder of the polish can then be removed with a Microfiber Bonnet.

STEP 7

To remove any leftover residue, place the Microfiber Bonnet directly on the Pro Polish Pad and work the Bonnet into the same pattern as Step 5, but on speed 2. You will notice the vapor barrier on the inside of the Microfiber Bonnet. This unique design is to prevent any Pro Polish or wax from transferring onto the Bonnet.



REMOVING OXIDATION



Buff Magic®

Surface Reconditioner & Metal Polish

30101 - 22 oz. (624 g)

30121 - 4 lb. (1.8 kg)

Buff Magic is a surface reconditioner and deoxidizer. Buff Magic is also an incredible metal polish. It has been formulated to be user friendly whether buffing by machine or hand.



Visit www.shurhold.com/buffmagic for the latest in how-to videos including the proper technique for oxidation removal.

Your Shurhold Dual Action Polisher is the perfect tool for removing minor defects in paint and gel coat. Defects such as scratches, oxidation, scuffs, chemical etching, swirl and sand marks can be repaired with the use of the Buff Magic Pad, Buff Magic, and Dual Action Polisher. Professional polishers use a large wheel spinning at a high rpm, causing hard-to-avoid burns and swirls. The Shurhold polisher's dual-action, oscillating head eliminates this issue. Waxing and buffing is done in half the time, with half the effort and half the amount of product. Buff Magic is scientifically formulated with jeweler's rouge to be a multi-purpose buffing and polishing cream. With each pass, the gentle abrasives break down, creating a compound that transforms a very dull finish to ultra glossy. Also ideal for metal, Buff Magic removes oxidation, gelcoat staining, surface rust, tarnish and minor Plexiglass scratches.

Premium Buffing Pads

The Right Pad For Any Job

3151 - 6¹/₂" Buff Magic Pad (2 pack)

A general purpose, wool, medium cutting pad.

3154 - 6¹/₂" Buff Magic Foam Pad (2 pack)

A general purpose, foam, light cutting pad.



3151

3154

For best results, use Buff Magic, Buff Magic Pad, and our pad fluffing brush and follow the steps below:

STEP 1

Choose the pad for the job. We recommend using Shurhold's Wool (medium cutting) or Foam Buff Magic (light cutting) Pad. Be sure to start the job with a clean, dry pad.

STEP 2

Use a clean, small paint brush and apply a series of X's to a small 2 foot square area. Do not apply the Buff Magic to the pad as this will cause premature overloading and clumping of the pad.

STEP 3

Once the Buff Magic is on the surface, place the pad face directly on the surface of your boat or vehicle and turn the machine on. Start at a speed of 2. Make sure you do not start the machine until the pad is on the surface, as this will help to reduce slinging and mess of the product.

STEP 4


As soon as the machine is on, use the following overlapping pattern. Do not apply a lot of pressure, let the machine do the work for you.

STEP 5

You should slowly move through the overlapping pattern a couple of times. If necessary, you can speed up the tool to a 3 or 4. Remember to turn the tool off before removing it from the surface.

STEP 6

Use a microfiber towel to remove any excess material. If the surface has the showroom shine you are looking for, then you can move on to the next 2 foot square area. If not, you have a deeper level of oxidation and you may have to repeat these steps a couple more times.



REMINDER:

Fluff the wool pad in between uses as this will help to keep the pad from getting too matted down and stop working. Do not use too much product, less is more. Never apply product to the pad. Always work a small section at a time. Don't forget once you are done with the steps above, you will want to put a protective coating on the surface to prevent premature oxidation in the future.

RECOMMENDED PRODUCT USE



Buff Magic Pad & Buff Magic Speed Setting: 3 - 5	Pro Polish Pad & Pro Polish + Speed Setting: 2 - 3	Microfiber Bonnet Speed Setting: 1 - 2
--	--	--

Surface Condition

BAD Sun Faded Surface Surface Scratches Rough & Oxidized	STEP 1 2 - 3 Passes to Remove Surface Defects with Buff Magic Pad and Buff Magic	STEP 2 Protect and Seal by Working in Pro Polish with Pro Polish Pad	STEP 3 Buff out Pro Polish to a Showroom Shine with Microfiber Bonnet
AVERAGE Light Chalking Swirl Marks Light Scratches	STEP 1 1 Pass to Remove Surface Defects with Buff Magic Pad and Buff Magic	STEP 2 Protect and Seal by Working in Pro Polish with Pro Polish Pad	STEP 3 Buff out Pro Polish to a Showroom Shine with Microfiber Bonnet
NEW No Swirl Marks No Scratches No Haziness	STEP 1 Go to Step 2	STEP 2 Protect and Seal by Working in Pro Polish with Pro Polish Pad	STEP 3 Buff out Pro Polish to a Showroom Shine with Microfiber Bonnet



ACCESSORIES



Premium Buffing Pads

The Right Pad For Any Job

- 3151 - 6 1/2" Buff Magic Pad (2 pack)
A general purpose, wool, medium cutting pad.
- 3154 - 6 1/2" Buff Magic Foam Pad (2 pack)
A general purpose, foam, light cutting pad.
- 3152 - 6 1/2" Pro Polish Pad (2 pack)
A black foam finessing pad. Use with Pro Polish for waxing.
- 3153 - 6 1/2" Microfiber Bonnet
- 3201 - 5" Fine Scrubber Pad
- 3202 - 5" Medium Scrubber Pad
- 3203 - 5" Coarse Scrubber Pad
- 3210 - 5" Magic Wool Buffing Pad (2 pack)
For cleaning glass.

Premium Buffing Brushes

Turn Your Buffer Into A Power Brush

- 3205 - 6 1/2" Stiff Brush - White Polypropylene
Most abrasive brush available.
- 3206 - 6 1/2" Medium Brush - Yellow Polystyrene
Moderately abrasive brush.
- 3207 - 6 1/2" Soft Brush - Yellow Polystyrene
Split end fibers for safe use on most surfaces.

Serious Pad Cleaner

Great for Cleaning and Rejuvenating Buffing Pads

30803 - 12 oz. Serious Pad Cleaner
Serious Pad Cleaner is scientifically formulated powdered cleaner for rejuvenating buffing pads. Mixed with water this cleaner dissolves compounds and waxes from wool, foam and blended buffing pads cleaning them to be used over and over. Also great for micro-fiber and cotton bonnets.



Utility Brush

Lightweight & Heavy Duty

270 - Utility Brush
Great for cleaning buffing pads. Perfect for upholstery, floor mats, vinyl, canvas and more. Includes unique spot scrubber on handle.





SHURHOLD HANDLES

Shurhold's exclusive SHUR-LOK quick release system positively locks any Shurhold handle quickly and easily with all Shurhold accessories. All handles are made of high strength, corrosion resistant, lightweight aluminum.




PREMIUM BRUSHES

Our premium deck brushes feature an angled head and flared bristles from extra soft to stiff. They are made from premium hard woods, the bristles are set with rust proof "Nickel Silver" stapling wire and feature wrap around safety bumpers. The most popular is the soft deck brush! The specially designed split end fibers hold more soap and water. This brush is safe on gel coat, fiberglass, and paint.

MESH SPONGE

Bug & Tar Remover.

Non-abrasive mesh covered sponge removes bugs, stains, tar, grit, and grime faster and easier.



WASH MITTS

Shaped thumb and elastic band for a comfortable fit. Made from genuine lambs wool. Great for washing and polishing. Can be used wet or dry.



MICROFIBER TOWELS

Wet It, Wring It, Wipe It!

- Polish and Shine - Super Soft
- Wash & Clean - Xtra Strong
- Glass & Mirror - Lint Free



HOSE NOZZLE

Ergonomic Grip. Die-cast zinc nozzle body with soft black vinyl grip. Includes a hold open clip and stainless steel spring.





SURFACE SQUEEGEE

Flexible Water Blade easily molds to curved boats and vehicles, drying any surface in 1/3 the time. Eliminates water spotting without chamois and towel. The Flexible Water Blade Adapter Adjusts 180° and extends the reach of your flexible Water Blade with a Shurhold handle.

SHUR-DRY PVA

Our PVA Towel absorbs 50% more than natural chamois. And the PVA Sponge absorbs more than any other sponge.



Scan now to see our full line.
www.shurhold.com/catalog

BUCKET BASE

The Bucket Base is a sturdy non skid / non marking ring that is designed to minimize sliding, toppling, and damage that can occur from the movement of Boats and RV's. We all use 5 gallon pails whether we are fishing, diving, carrying tools, or cleaning. The Bucket Base will stop problems before they happen.

- Stops buckets from sliding on deck
- Prevents scratches in fiberglass and teak
- Buckets will not fall over with brushes in them
- U.V. resistant and durable
- Fits all Shurhold buckets
- Fits most manufacturer's 5 gallon buckets
- It floats

WORLD'S BEST BUCKET

Each bucket comes with a comfort grip braided nylon rope handle so you don't have to worry about rusty metal handles. It is perfect for holding soap and water for washing, holding bait, using as a stool, transferring ice, for painting, and storing or carrying small items. It's wide enough to fit most Shurhold brushes. Plus, the tapered design allows stacking of multiple buckets for compact storage.

LISTA DE PIEZAS

(consulte el diagrama en la página 24)

- A** 1 - Pulidora de acción doble con cable de alimentación con ICFT de 6 m (20 pies)
- B** 1 - Bolsa reforzada para transporte
- C** 1 - Mango lateral intercambiable
- D** 1 - Mango en D
- E** 2 - Pernos y arandelas hexagonales
- F** 1 - Llave hexagonal
- G** 1 - Placa de soporte para cambio rápido
- H** 1 - Llave para la placa de soporte
- I** 2 - Escobillas de carbón de repuesto
- J** 1 - Manual de instrucciones y guía de usuario

1. ANTES DE PONER EN MARCHA LA MÁQUINA POR PRIMERA VEZ, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE

1A. NOTAS SOBRE SEGURIDAD

- Use siempre gafas de protección cuando utilice la máquina. Se recomienda usar guantes, calzado de seguridad antideslizante y delantal de protección.
- Vista siempre ropa apropiada. NO DEBE usar ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las partes móviles.
- Antes de realizar alguna tarea en la máquina, desenchúfela.
- Conecte el enchufe únicamente con la máquina apagada.
- Pase siempre el cable por detrás de usted.
- No intente nunca tocar la zona de trabajo con la máquina en funcionamiento.
- Cuando use la máquina, mantenga a las personas, especialmente los niños, a una distancia segura.

1B. USO PREVISTO

Esta máquina está diseñada para pulir, encerar y realizar el reacabado. Por razones de seguridad eléctrica, la máquina no debe estar húmeda ni ponerse en funcionamiento en ambientes húmedos.



EL USUARIO ES RESPONSABLE DE TODO DAÑO O ACCIDENTE ORIGINADO POR USOS NO PREVISTOS DE ESTA MÁQUINA.

2. CÓMO ENCENDER Y APAGAR LA MÁQUINA

Asegúrese de que el interruptor se encuentre en la posición de apagado «OFF» antes de comenzar.

- a. Conecte la máquina a la fuente de alimentación.
- b. Deslice el interruptor de encendido hacia delante para encender el motor. Deslice el interruptor de encendido hacia atrás para apagar el motor.

3. CÓMO USAR LA PULIDORA

Si el área de trabajo es lo suficientemente liviana como para moverse al pasar la almohadilla giratoria, fíjela con firmeza para evitar posibles lesiones.

- a. Lea y siga las instrucciones incluidas con el producto (abrillantadores, ceras, limpiadores, etc.).

- b. Aplique una pequeña cantidad del producto directamente en la almohadilla para pulido.

- c. Agarre con firmeza la pulidora con ambas manos: una mano sobre el mango auxiliar y la otra sobre el alojamiento del motor.

- d. Coloque la pulidora con la almohadilla para pulido sobre la superficie de trabajo y encienda la pulidora. NUNCA opere ni detenga la máquina si no está en contacto con la superficie de trabajo.

- e. Mueva la pulidora hacia adelante y hacia atrás con movimientos amplios y superponiendo las pasadas a las anteriores.

- f. NO ejerza presión adicional. Deje que la pulidora trabaje con su propio peso.

- g. No mezcle distintos productos (ceras, abrillantadores o limpiadores) en la misma almohadilla. Etiquete cada almohadilla para evitar confusiones.

- h. La almohadilla para pulido sólo está diseñada para la aplicación de productos. Retire los residuos de productos con un paño de microfibra.

4. CÓMO INSTALAR/EXTRAER EL DISCO ABRASIVO

Para reducir el riesgo de lesiones, apague la unidad y desconéctela de la fuente de alimentación antes de instalar y retirar accesorios, o realizar ajustes o reparaciones en la máquina. El encendido accidental de la máquina puede provocar lesiones.

- a. Coloque la máquina en la mesa de trabajo con la almohadilla orientada hacia arriba.
- b. Tire de la almohadilla pulidora usada de la placa de soporte para cambio rápido para extraerla.
- c. Coloque la nueva almohadilla pulidora bien centrada en la placa de soporte de cambio rápido y apriete con firmeza.

5. CÓMO CAMBIAR LA ALMOHADILLA DE RESPALDO

Para reducir el riesgo de lesiones, apague la unidad y desconéctela de la fuente de alimentación antes de instalar y quitar accesorios, y antes de realizar ajustes o reparaciones en la máquina. El encendido accidental de la máquina puede provocar lesiones.

- a. Engrane las partes gruesas del husillo con la llave para husillos incluida.
- b. Sujete el husillo con la llave y, con la otra mano, gire la almohadilla hacia la izquierda para extraerla.
- c. Para instalar la almohadilla, realice este procedimiento en orden inverso.

6. MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Antes de realizar alguna tarea en la máquina, desconecte el enchufe de la toma de electricidad.

Mantenga siempre limpias las aberturas para aire frío en la carcasa del motor y sin obstrucciones para garantizar que circule el aire.

Únicamente el personal de un centro de servicio autorizado puede realizar las tareas de mantenimiento y reparación que requieran abrir la carcasa del motor.

CAMBIO DE LA ESCOBILLA DE CARBÓN

Después de un uso prolongado, el motor se ha diseñado para apagarse e indicar que se requiere cambiar las escobillas de carbón (se incluyen 2 con el producto). Para cambiar las escobillas, **asegúrese de que la pulidora esté desconectada de la fuente de alimentación** y siga los pasos que se indican a continuación.

PASO 1

Retire el tornillo de la tapa posterior (el tornillo se encuentra por encima del mando regulador de velocidad).

PASO 2

Deslice la tapa para retirarla de la pulidora. Encuentre las dos escobillas de carbón que se encuentran arriba y abajo.

PASO 3

Desenganche la pinza de alimentación de la pulidora. Retire la escobilla de carbón usada y cualquier parte rota restante.

PASO 4



Manteniendo el resorte apretado, coloque la nueva escobilla de carbón en la pulidora y asegúrela con el resorte.

PASO 5

Coloque la pinza de alimentación de la escobilla nueva en la pulidora.

PASO 6

Repita los pasos 3 – 5 para instalar la otra escobilla. Cuando termine de colocar las dos escobillas de repuesto, deslice la tapa a la posición correcta en la pulidora y asegúrela con el tornillo.



GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Se garantiza que la pulidora de acción doble no presentará defectos de material ni mano de obra durante un período de un año desde la fecha de compra original. Esta garantía no cubre los daños resultantes, especialmente, del desgaste por el uso normal, la sobrecarga, el manejo inadecuado, los provocados por los usuarios ni ningún otro daño que se produzca por no seguir las instrucciones de manejo, ni tampoco ninguna falta de la que se tenga conocimiento en el momento de compra.

Se aceptarán reclamaciones siempre que no se haya desarmado el equipo antes de devolverlo a los proveedores o a un taller autorizado de atención al cliente de SHURHOLD. Conserve las instrucciones de funcionamiento, las notas de seguridad, la lista de piezas de repuesto y el comprobante de compra en un lugar seguro. Además, se aplican las condiciones de garantía vigentes del fabricante.

Para obtener más información sobre garantía y reclamaciones, visite www.shurhold.com/register.

NOTA. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en la información técnica que se incluye en este documento que puedan derivar de las investigaciones y el trabajo de desarrollo que tienen lugar de manera continua.

LISTE DES PIÈCES

(référez-vous au schéma à la page 24)

- A** 1 - Polisseuse double action avec cordon d'alimentation
- à disjoncteur de fuite de terre (GFCI) de 6 m (20 pieds)
- B** 1 - Cabas résistant
- C** 1 - Poignée latérale interchangeable
- D** 1 - Poignée en forme de D
- E** 2 - Boulons hexagonaux et rondelles
- F** 1 - Clé hexagonale
- G** 1 - Plaque de support facilement remplaçable
- H** 1 - Clé de plaque de support
- I** 2 - Brosses carbone de rechange
- J** 1 - Manuel de l'utilisateur et guide de l'utilisateur

1. RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES AVANT LA MISE EN SERVICE**1A. CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

- Toujours mettre des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de cette machine. Il est recommandé de mettre des gants, des chaussures de sécurité anti-dérapantes et un tablier.
- Toujours mettre des vêtements appropriés. NE PAS mettre des vêtements amples ou des bijoux. Éloigner les cheveux, les vêtements et les gants des pièces mobiles.
- Toujours débrancher la fiche de la prise avant d'utiliser la machine.
- Ne la brancher que lorsque la machine est arrêtée.
- Toujours faire passer le câble à une bonne distance derrière soi.
- Ne jamais se diriger dans la zone de travail lorsque la machine est en marche.
- Maintenir les enfants et toute personne présente sur les lieux à une distance sûre de la machine électrique.

1B. UTILISATION PRÉVUE

La machine est destinée au polissage, au cirage et au revernissage. Pour des raisons de sécurité électrique, la machine ne doit pas être humide ou utilisée dans un environnement humide.

 **L'UTILISATEUR EST RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE OU ACCIDENT RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES CONSIGNES RELATIVES À L'UTILISATION DE LA MACHINE.**

2. DÉMARRAGE ET ARRÊT DE LA MACHINE

Veiller à ce que l'interrupteur soit placé sur le point « OFF » avant de démarrer la machine.

- a. Connecter la machine au bloc d'alimentation.
- b. Faire glisser l'interrupteur pour démarrer le moteur. Le ramener vers l'arrière pour arrêter le moteur.

3. UTILISATION DE LA POLISSEUSE

Si votre surface de travail est si légère qu'elle peut être déplacée par le tampon rotatif, fixez-la fermement pour éviter d'éventuelles blessures corporelles.

- a. Lire et respecter les instructions d'emploi fournies avec le produit (produits d'entretien, cirages, produits de nettoyage, etc.)

- b. Appliquer une petite quantité du produit directement sur le tampon à polir.
- c. Tenir fermement la polisseuse avec les deux mains, l'une sur la poignée secondaire et l'autre sur le boîtier du moteur.
- d. Placer la polisseuse et le tampon à polir sur la surface de travail et démarrer la polisseuse. NE JAMAIS actionner ou arrêter la machine lorsqu'elle n'est pas en contact avec la surface de travail.
- e. Faire rentrer et avancer la polisseuse dans un mouvement rectiligne, en veillant à ce qu'il y ait chevauchement entre un mouvement et le précédent.
- f. NE PAS appuyer davantage. Faire fonctionner la polisseuse avec son propre poids.
- g. Ne pas mélanger les produits (cirage, produit d'entretien, produit de nettoyage, etc.) sur le même tampon. Étiqueter chaque tampon afin de ne pas les confondre.
- h. Le tampon à polir est destiné uniquement à l'application du produit. Éliminer les résidus du produit à l'aide d'un tissu en microfibras.

4. INSTALLATION/RETRAIT DU DISQUE ABRASIF

Pour réduire les risques de blessures, arrêter la machine et la débrancher du bloc d'alimentation avant l'installation et le retrait des accessoires, les ajustements et les réparations. Un démarrage accidentel peut provoquer des blessures.

- a. Placer la machine sur l'établi en orientant le tampon vers le haut.
- b. Tirer sur le tampon lustrer de la plaque de support facilement remplaçable pour le retirer.
- c. Appuyer fermement sur le nouveau tampon lustrer centré sur la plaque de support facilement remplaçable.

5. REMPLACEMENT DU TAMPON DE SUPPORT

Pour réduire les risques de blessures, arrêter la machine et la débrancher du bloc d'alimentation avant l'installation et le retrait des accessoires, les ajustements et les réparations. Un démarrage accidentel peut provoquer des blessures.

- a. Introduire les graisses de la broche à l'aide de la clé à broches fournie.
- b. Tenir la broche avec la clé et se servir de son autre main pour faire tourner le tampon dans le sens antihoraire pour la retirer.
- c. Pour installer le tampon, suivre la procédure ci-dessus dans l'ordre inverse.

6. MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Toujours débrancher la fiche d'alimentation de la prise avant d'utiliser la machine.

Les orifices d'entrée et de sortie d'air frais du boîtier du moteur doivent toujours rester propres et non bouchés pour permettre la circulation de l'air.

Tous les travaux de maintenance et de réparation nécessitant l'ouverture du boîtier du moteur ne doivent être effectués que par un centre de services autorisé.

REPLACEMENT DE LA BROSSE CARBONE

Après une longue utilisation, le moteur s'arrête, indiquant ainsi la nécessité de remplacer les brosses carbone (2 brosses sont incluses avec le produit). Pour les remplacer, **veiller à ce que la polisseuse soit débranchée du bloc d'alimentation**, puis suivre les étapes ci-dessous.

ÉTAPE 1

Retirer la vis du boîtier arrière (elle se trouve au-dessus du cadran de vitesse).

ÉTAPE 2

Faire glisser le boîtier de la polisseuse pour le retirer. Repérer les deux brosses carbone au-dessus et au-dessous.

ÉTAPE 3

Démonter la pince d'alimentation de la polisseuse. Retirer l'ancienne brosse carbone. Retirer toute autre pièce brisée.

ÉTAPE 4


Tenir la partie arrière du ressort et insérer la nouvelle brosse carbone dans la polisseuse. Fixer la brosse à l'aide du ressort.

ÉTAPE 5

Serrer la pince d'alimentation de la nouvelle brosse dans la polisseuse.

ÉTAPE 6

Répétez les étapes 3 à 5 pour insérer l'autre brosse. Le remplacement des deux brosses terminé, faire glisser et poser le boîtier arrière sur la polisseuse et le fixer à l'aide d'une vis.



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

La polisseuse double action est couverte par une garantie contre les défauts matériels et accidentels pour une période d'un an, à compter de la date initiale d'achat. Les dégâts causés notamment par des usures et déchirures ordinaires, une surcharge, une mauvaise manipulation, par l'utilisateur, ainsi que d'autres dégâts résultant du non-respect des consignes relatives à l'utilisation, ou tout autre défaut constaté lors de l'achat ne sont pas couverts par la garantie. Les réclamations ne sont prises en compte que lorsque l'équipement est renvoyé intact aux fournisseurs ou à un centre d'assistance clientèle SHURHOLD autorisé. Conserver le mode d'emploi, les consignes de sécurité, la liste des pièces de rechange et la preuve d'achat en lieu sûr. Par ailleurs, les conditions de garantie actuelles définies par le fabricant sont applicables.

Pour plus de détails sur la garantie et les réclamations, visitez le site www.shurhold.com/register.

REMARQUE : SHURHOLD se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques contenues dans ces informations, compte tenu des travaux de recherche et de développement en cours.

ELENCO DELLE PARTI

(fare riferimento al diagramma a pagina 24)

A 1 - Lucidatore a doppia azione con cavo di alimentazione GFCI da 6 m

B 1 - Borsa da trasporto per carichi pesanti

C 1 - Impugnatura laterale intercambiabile

D 1 - Impugnatura a D

E 2 - Bulloni a testa esagonale e rondelle

F 1 - Chiave esagonale

G 1 - Piastra di rinforzo di cambio rapido

H 1 - Chiave per piastra di rinforzo

I 2 - Spazzole di ricambio in carbonio

J 1 - Manuale di istruzioni e Guida per l'utente

1. ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI SEGUENTI PRIMA DELLA MESSA IN ESERCIZIO

1A. NOTE DI SICUREZZA

- Quando si utilizza questa macchina, indossare sempre occhiali di sicurezza. Si raccomanda di indossare guanti, robuste scarpe antiscivolo e un grembiante.
- Vestirsi sempre adeguatamente. NON indossare abbigliamento largo né gioielli. Tenere i capelli, l'abbigliamento e i guanti lontano dalle parti in movimento.
- Scollegare sempre la spina dalla presa prima di eseguire qualsiasi lavoro sulla macchina.
- Inserire la spina nella presa solo quando la macchina è spenta.
- Far sempre passare il cavo lontano dietro di sé.
- Non avvicinare mai le mani all'area trattata mentre lo strumento sta funzionando.
- Tenere i bambini e i passanti a distanza di sicurezza quando si utilizza lo strumento elettrico.

1B. USO PREVISTO

La macchina è destinata alla lucidatura, ceratura e rifinitura. Per ragioni di sicurezza elettrica, la macchina non deve essere bagnata né utilizzata in un ambiente umido.

 **L'UTENTE È RESPONSABILE DI QUALSIASI DANNO O INCIDENTE DERIVANTI DA UN UTILIZZO NON CONFORME A QUELLO PREVISTO.**

2. PER AVVIARE E ARRESTARE LO STRUMENTO

Accertarsi che l'interruttore sia nella posizione "OFF" (Spento) prima dell'avvio.

- Collegare lo strumento alla sorgente di alimentazione.
- Fare scivolare il pulsante dell'interruttore in avanti per avviare il motore. Fare scivolare il pulsante dell'interruttore all'indietro per arrestare il motore.

3. UTILIZZO DEL LUCIDATORE

Se l'area da trattare è tanto leggera da poter essere spostata dal cuscinetto rotante, ancorarla saldamente per prevenire possibili lesioni corporee.

- Leggere e seguire le istruzioni fornite assieme al prodotto (preparati per lucidatura, cere, smacchiatori, ecc.)

- Applicare una piccola quantità di prodotto direttamente sul cuscinetto di lucidatura.

- Afferrare il lucidatore saldamente con entrambe le mani: una mano sull'impugnatura ausiliaria e una sull'alloggiamento del motore.

- Posizionare il lucidatore con il cuscinetto di lucidatura contro la superficie di lavoro e avviare il lucidatore. NON avviare né arrestare MAI lo strumento quando non è a contatto con la superficie di lavoro.

- Spostare il lucidatore in avanti e all'indietro con un movimento ampio, ripassando parzialmente ciascun passaggio precedente.

- NON applicare ulteriore pressione. Lasciare lavorare il lucidatore sotto il proprio peso.

- Non miscelare prodotti (cera, lucidatore, smacchiatore, ecc.) sullo stesso cuscinetto. Etichettare ciascun cuscinetto per evitare confusione.

- Il cuscinetto di lucidatura è progettato solo per l'applicazione del prodotto. Rimuovere il residuo di prodotto con un panno in microfibra.

4. INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DI UN DISCO ABRASIVO

Per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l'unità e scollegarla dalla sorgente di alimentazione prima di installare e rimuovere gli accessori, di eseguire regolazioni o riparazioni. Un avvio accidentale può causare lesioni.

- Collocare lo strumento sul piano di lavoro con il cuscinetto rivolto verso l'alto.
- Tirare il cuscinetto lucidante usato dalla piastra di rinforzo di cambio rapido per rimuoverlo.
- Premere il nuovo cuscinetto lucidante saldamente centrato sulla piastra di rinforzo di cambio rapido.

5. SOSTITUZIONE DEL CUSCINETTO DI RINFORZO

Per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l'unità e scollegarla dalla sorgente di alimentazione prima di installare e rimuovere gli accessori, di eseguire regolazioni o riparazioni. Un avvio accidentale può causare lesioni.

- Inserire nelle aperture dell'alberino la chiave per alberino fornita.
- Tenendo l'alberino con la chiave, ruotare il cuscinetto in senso antiorario con l'altra mano per rimuoverlo.
- Per installare il cuscinetto, invertire la procedura precedente.

6. MANUTENZIONE E CURA

Rimuovere sempre la spina di alimentazione dalla presa prima di eseguire qualsiasi lavoro sulla macchina.

Le aperture per l'aria fredda dell'involucro protettivo del motore devono sempre essere tenute pulite e non ostruite per garantire la circolazione dell'aria. Tutte le operazioni di manutenzione e di riparazione che richiedono l'apertura dell'involucro protettivo del motore possono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato.

SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE IN CARBONIO

Dopo un utilizzo prolungato, il motore è progettato per spegnersi, ad indicare che le spazzole di carbonio del motore devono essere sostituite (2 spazzole sono fornite con il prodotto). Per la sostituzione, **accertarsi che il lucidatore sia scollegato dalla sorgente di alimentazione**, quindi seguire questa procedura.

PASSAGGIO 1

Rimuovere la vite dall' alloggiamento posteriore (la vite si trova al di sopra della manopola della velocità).

PASSAGGIO 2

Fare scivolare l'alloggiamento dal lucidatore. Localizzare le due spazzole in carbonio, superiore e inferiore.

PASSAGGIO 3

Staccare la clip di alimentazione dal lucidatore. Rimuovere la vecchia spazzola in carbonio. Rimuovere eventuali altri pezzi rotti.

PASSAGGIO 4



Tenendo la molla compressa, inserire la nuova spazzola in carbonio nel lucidatore. Fissare la spazzola con la molla.

PASSAGGIO 5

Collegare la clip di alimentazione della nuova spazzola al lucidatore.

PASSAGGIO 6

Ripetere i passaggi 3 - 5 per l'altra spazzola. Una volta completata la sostituzione di entrambe le spazzole, far nuovamente scivolare l'alloggiamento sul lucidatore e fissarlo con la vite.



GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO

Il lucidatore a doppia azione è garantito come esente da difetti nei materiali e nella manodopera per un periodo di un anno dalla data di acquisto originale. I danni derivanti, in particolare, da usura normale, sovraccarico, trattamento improprio o causati dall'utente o altri danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, oppure qualsiasi difetto riconosciuto al momento dell'acquisto, non sono coperti dalla garanzia.

I reclami saranno accettati solo se l'apparecchiatura non è stata smontata prima di essere restituita ai fornitori o ad un'officina di supporto clienti autorizzata SHURHOLD. Conservare le istruzioni operative, le note sulla sicurezza, l'elenco delle parti di ricambio e la prova di acquisto in un luogo sicuro. Inoltre, valgono le attuali condizioni di garanzia del produttore.

Visitare www.shurhold.com/register per ulteriori informazioni sulla garanzia e sui reclami.

NOTA. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici contenuti nelle presenti informazioni in conseguenza di un lavoro continuo di ricerca e sviluppo.

ONDERDELENLIJST

(zie afbeelding op pagina 24)


- A** 1 - Polijstmachine met dubbele werking met GFCL-netsnoer van 6,0 m
- B** 1 - Extra stevige draagtas
- C** 1 - Verwisselbare handgreep aan zijkant
- D** 1 - D-handgreep
- E** 2 - Zeskantbouten en borgringen
- F** 1 - Zeskantsleutel
- G** 1 - Snelwisselachterplaat
- H** 1 - Sleutel voor achterplaat
- I** 2 - Reserve koolborstels
- J** 1 - Instructiehandleiding en gebruikershandleiding

1. NEEM HET VOLGENDE IN ACHT VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT**1A. VEILIGHEIDSWENKEN**

- Draag tijdens het gebruik van dit apparaat altijd een veiligheidsbril. Het verdient aanbeveling handschoenen, stevige, antislipschoenen en een voorschoot te dragen.
- Zorg dat uw kleding in orde is. Draag GEEN loszittende kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud pleegt aan het apparaat.
- Steek de stekker alleen in het stopcontact als het apparaat is uitgeschakeld.
- Leid de kabel achter u langs.
- Reik nooit in het werkgebied terwijl het apparaat in bedrijf is.
- Houd kinderen en omstanders op een veilige afstand terwijl u met het elektrische apparaat werkt.

1B. BEOOGD GEBRUIK

Het apparaat is bedoeld om te polijsten, in de was te zetten en opnieuw te politoeren. Om elektrische veiligheidsredenen mag het apparaat niet vochtig zijn of worden gebruikt in een vochtige omgeving.

 **DE GEBRUIKER IS VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE OF ONGELUKKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT ANDER DAN HET BEOOGDE GEBRUIK.**

2. HET APPARAAT IN- EN UITSCHAKELEN

Zorg dat de schakelaar in de UIT-stand staat voordat u begint.

- a. Sluit het apparaat aan op de voedingsbron,
- b. Schuif de schakelaar naar voren om de motor te starten. Schuif de schakelaar naar achteren om de motor te stoppen.

3. HET POLIJSTAPPARAAT GEBRUIKEN

Als uw werkoppervlak zo licht is dat het door het draaiende kussen kan worden verplaatst, dient u het goed vast te zetten om lichamelijk letsel te voorkomen.

- a. Lees en volg de aanwijzingen bij het product (polijstmiddel, was, reinigingsmiddelen, enz.).
- b. Breng een kleine hoeveelheid van het product

rechtstreeks op het polijstkussen aan.

- c. Pak het polijstapparaat met beide handen stevig vast – één hand op de hulphandgreep en één op de behuizing van de motor.
- d. Plaats het polijstapparaat met het polijstkussen tegen het werkoppervlak en start het apparaat. Schakel het apparaat NOOIT in of uit als het geen contact maakt met het werkoppervlak.
- e. Beweeg het polijstapparaat heen en weer in een vegende beweging, waarbij u de vorige beweging telkens overlapt.
- f. Oefen GEEN extra druk uit. Laat het polijstapparaat werken onder zijn eigen gewicht.
- g. Meng geen producten (was, polijstmiddel, reinigingsmiddel, enz.) op hetzelfde kussen. Label ieder kussen om verwarring te voorkomen.
- h. Het polijstkussen is uitsluitend bedoeld om het product aan te brengen. Verwijder productrestanten met een microfiber doek.

4. DE SCHUURSCHIJF INSTALLEREN/VERWIJDEREN

Om het risico van letsel te verkleinen, schakelt u het apparaat uit en trekt de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires installeert en verwijdert, het apparaat bijstelt of reparaties verricht. Als het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld, kunt u letsel oplopen.

- a. Leg het apparaat op de werkbank met het kussen naar boven gericht.
- b. Trek het gebruikte polijstkussen van de snelwisselachterplaat om het te verwijderen.
- c. Druk een nieuw polijstkussen stevig in het midden van de snelwisselachterplaat.

5. HET RESERVEKUSSEN VERWISSELEN

Om het risico van letsel te verkleinen, schakelt u het apparaat uit en trekt de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires installeert en verwijdert, het apparaat bijstelt of reparaties verricht. Als het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld, kunt u letsel oplopen.

- a. Grijp de platte gedeelten van de as met de bijgeleverde assleutel vast.
- b. Houd de as met de sleutel vast en gebruik uw andere hand om het kussen naar links te draaien om het te verwijderen.
- c. Om het kussen te installeren, wordt de hierboven beschreven procedure in omgekeerde volgorde uitgevoerd.

6. ZORG EN ONDERHOUD

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud pleegt aan de machine.

De openingen in de motorbehuizing voor luchtkoeling moeten altijd schoon en vrij worden gehouden zodat de lucht kan circuleren. Alle onderhoud en reparatiewerk waarvoor de motorbehuizing moet worden geopend, mag uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegd servicecentrum.

DE KOOLBORSTEL VERVANGEN

Na langdurig gebruik schakelt de motor uit, hetgeen aangeeft dat de koolborstels van de motor moeten worden vervangen (er worden 2 borstels bij dit product geleverd). Om de borstels te vervangen, **dient u te zorgen dat het polijstapparaat is losgekoppeld van de stroomvoorziening**; volg vervolgens onderstaande stappen.

STAP 1

Verwijder de schroef van de behuizing van de achterplaat (de schroef bevindt zich boven de snelheidsregeling).

STAP 2

Schuif de behuizing van het polijstapparaat. Vind beide koolborstels aan de boven- en onderkant.

STAP 3

Maak de klem los van het polijstapparaat. Verwijder de oude koolborstel. Verwijder eventuele afgebroken stukken.

STAP 4




Houd de veer naar achteren en plaats een nieuwe koolborstel in het polijstapparaat. Zet de borstel met de veer vast.

STAP 5

Bevestig de klem van de nieuwe borstel aan het polijstapparaat.

STAP 6

Herhaal stap 3-5 voor de andere borstel. Na vervanging van beide borstels schuift u de behuizing weer op het polijstapparaat en zet hem met de schroef vast.



ÉÉN JAAR BEPERKTE GARANTIE

Het polijstapparaat met dubbele werking is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Schade die voortvloeit, met name, uit normale slijtage, overbelasting of onjuiste hantering, of die is veroorzaakt door de gebruiker, of andere schade die is ontstaan doordat de bedieningsinstructies niet zijn opgevolgd, of enig defect dat ten tijde van de aankoop bevestigd is, valt niet onder de garantie.

Klachten worden alleen erkend als de apparatuur niet uit elkaar genomen is voordat het naar de leverancier of een gemachtigde SHURHOLD-werkplaats werd teruggestuurd. Bewaar de bedieningsinstructies, veiligheidswenken, lijst met reserveonderdelen en uw bewijs van aankoop op een veilige plaats. Bovendien zijn de huidige garantiëvoorwaarden van de fabrikant van toepassing.

Ga naar www.shurhold.com/register voor nadere informatie over de garantie en klachten.

NB: We behouden ons het recht voor om de technische gegevens in deze handleiding op basis van doorlopend onderzoek en ontwikkelingswerk te wijzigen.

- PART LIST**
- A** 1 - Dual Action Polisher with 20' Cord and GFCI Protected Adapter
 - B** 1 - Heavy Duty Carrying Bag
 - C** 1 - Interchangeable Side Handle
 - D** 1 - D-Handle
 - E** 2 - Hex Bolts and Washers
 - F** 1 - Hex Wrench
 - G** 1 - Quick Change Backing Plate
 - H** 1 - Backing Plate Wrench
 - I** 2 - Replacement Carbon Brushes
 - J** 1 - Instruction Manual and User's Guide



GB **ES** **FR** **IT** **NL**

SPECIFICATIONS TÉCNICAS **SPECIFICAZIONI** **SPECIFICHE** **SPECIFICATIES**

Rated Voltage	Tensione nominale	Tensione nominale	Tensione nominale	Nominale spanning	120V AC / 230V CA
Orbit Diameter Size	Tamaño del diámetro de órbita	Diámetro dell'orbita	Diámetro dell'orbita	Diameter omwenteling	5/16" (8mm)
Frequency	Frecuencia	Fréquence	Frequenza	Frequentie	60Hz/50Hz
Thread Size	Tamaño de la rosca	Taille du filetage	Filettatura	Schroefdraadafmeting	5/16" - 24
Rated Current	Corriente nominal	Courant nominal	Corrente nominale	Nominale ingangsstroom	4.2 Amp
Velcro Backing Plate Size	Tamaño de la placa de soporte de Velcro	Taille de la plaque de support Velcro	Dimensione della piastra di rinforzo in Velcro	Velcro-afmeting achterplaat	5" - 6" 127 - 152mm
Rated Power	Potencia nominal	Puissance nominale	Potenza nominale	Nominale vermogen	500 W
Polishing Pad Size	Tamaño de almohadilla pulidora	Taille du tampon à polir	Dimensione del cuscinetto di lucidatura	Afmeting polijstukken	5.5" - 6.5" 140 - 165mm
Variable Speed	Velocidad variable	Vitesse variable	Velocità variabile	Regelbare snelheid	2500 - 6500 OPM
Net Weight	Peso neto	Poids net	Peso netto	Netto gewicht	4.8lb (2.2kg)
Power Cord	Cable de alimentación	Cordon d'alimentation	Cavo di alimentazione	Net snoer	20' (6m)

6-SPEED SETTINGS **6 OPCIONES DE VELOCIDAD** **6-REGLAGES DE VITESSE** **6 IMPOSTAZIONI DI VELOCITÀ** **6-SNELHEDEN**

Waxing & Buffing	Encerado y bruñido	Cirage et polissage	Ceratura e pulitura	In de was zetten en opvrijven	1-2500 OPM
Waxing & Cleaning	Pulido y limpieza	Cirage et nettoyage	Ceratura e pulizia	In de was zetten en opvrijven	2-3200 OPM
Polishing & Cleaning	Pulido y limpieza	Poissage et nettoyage	Lucidatura e pulizia	Polijsten en reinigen	3-3900 OPM
Removing Paint Defects & Swirls	Eliminación de remolinos y defectos de pintura	Élimination des défauts de peinture et des marques de polissage	Rimozione di difetti e volute della vernice	Verfdefecten en draaisporen verwijderen	4-4600 OPM
Removing Paint Defects & Swirls	Eliminación de remolinos y defectos de pintura	Élimination des défauts de peinture et des marques de polissage	Rimozione di difetti e volute della vernice	Verfdefecten en draaisporen verwijderen	5-5500 OPM
Removing Paint Defects & Swirls	Eliminación de remolinos y defectos de pintura	Élimination des défauts de peinture et des marques de polissage	Rimozione di difetti e volute della vernice	Verfdefecten en draaisporen verwijderen	6-6500 OPM

Shurhold Industries, Inc.

3119 S.W. 42nd Avenue • Palm City, Florida 34990-5558

Tel: 772-287-1313 • Fax: 772-286-9620 • email: info@shurhold.com

©2015, Shurhold Industries, Inc. All rights reserved. We reserve the right to make changes to the technical data contained in this information as a result of ongoing research and development work.

rev. 071415