

Front



BE SEEN BE SAFE

COAST®

Back - QSG

<p>The LHS500R features COAST's Dual Optic technology, memory mode, and a lighted band for 360° of visibility.</p> <p>La LHS500R est dotée de la technologie Dual Optic de COAST, d'un mode mémoire et d'une bande lumineuse pour une visibilité à 360° degrés.</p> <p>La LHS500R cuenta con la tecnología de óptica doble de COAST, modo de memoria y una banda iluminada para una visibilidad de 360° grados.</p>	<p>STRAP SIZE ADJUSTMENT Adjust to desired size and press pegs into corresponding sizing holes until they click into place.</p> <p>AJUSTE DEL TAMAÑO DE LA BANDA Ajuste la banda al tamaño deseado y presione los pasadores en los orificios de ajuste correspondientes hasta que encajen en su lugar.</p> <p>AJUSTEMENT DE LA SANGLE Ajustez la sangle à la taille souhaitée, puis exercez une pression sur les attaches jusqu'à leur enclenchement dans les trous correspondants.</p>	<p>BEAMSAVER™ MEMORY MODE To set memory mode switch:</p> <ol style="list-style-type: none"> Use the corresponding power buttons to navigate to your preferred light setting. Press and hold the memory mode switch (M) until the light flashes. Once set, the memory mode switch acts as a single mode on/off switch for your favorite light mode. <p>MODO DE MEMORIA BEAMSAVER™ Para ajustar el interruptor de modo de memoria:</p> <ol style="list-style-type: none"> Utiliza los botones de encendido correspondientes para ir al ajuste de luz preferido. Mantenga presionado el interruptor de modo (M) de memoria trasero hasta que la luz parpadee. Una vez ajustado, el interruptor de modo de memoria actúa como un interruptor de encendido/apagado único para su modo de luz favorito. <p>MODE MÉMOIRE BEAMSAVER™ Pour régler le commutateur de mode mémoire :</p> <ol style="list-style-type: none"> Utilisez les boutons d'alimentation correspondants situé du côté droit pour naviguer jusqu'à votre réglage d'éclairage privilégié. Appuyez sur le commutateur de mode mémoire situé à l'arrière (M) et maintenez-le enclenché jusqu'à ce que la lumière clignote. Une fois réglé, le commutateur de mode mémoire agit comme un commutateur marche/arrêt à mode unique pour votre mode d'éclairage préféré.
--	--	---

<p>USB-C charging port Puerto de carga USB-C Port de charge USB-C</p>	<p>Battery life indicator Indicador de vida de la batería Indicateur d'autonomie de la batterie</p>
--	--

<p>INTEGRATED CHARGING Lift the charging port cover and insert the included USB-C charging cable into the charging port and connect to a power source. When the light is fully charged, all power level indicator lights will be solid green. Fully charge battery before first use.</p> <p>POWER LEVEL INDICATOR Green lights indicate charge level. When battery is at 10% or less, the final light will flash.</p>	<p>CARGA INTEGRADA Levante la tapa del puerto de carga en la parte inferior de la linterna para acceder al puerto de carga integrado. Inserte el cable de carga USB-C incluido y conéctelo a una fuente de alimentación. Durante la carga, la luz indicadora de carga se ilumina de color rojo. Al terminar la carga, la luz indicadora de carga se ilumina de color verde. Una vez la carga terminada, le voyant de charge s'allume en vert. Antes del primer uso, cargue completamente la batería.</p> <p>INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA Las luces verdes indican el nivel de carga de la batería. Cuando la batería está al 10% o menos, la luz final parpadeará.</p>	<p>CHARGEMENT INTÉGRÉ Soulevez le cache du port de charge situé sous la lampe frontale pour accéder au port de charge intégré. Insérez le câble de charge USB-C inclus et branchez-le à une source d'alimentation. Pendant la charge, le voyant de charge s'allume en rouge. Une fois la charge terminée, le voyant de charge s'allume en vert. Charger complètement la batterie avant la première utilisation.</p> <p>INDICATEUR DE NIVEAU DE PUISSANCE Les voyants verts indiquent le niveau de charge de la batterie. Lorsque la batterie est à 10% ou moins, le dernier voyant clignote.</p>
---	--	--

<p>LIGHT MODES Use the corresponding power buttons to cycle through light modes. Press and hold the front light mode button to activate combined high mode. After 5 seconds in any light mode, pressing the corresponding power button will turn the light off.</p> <p>MODOS DE LUZ Utiliza los botones de encendido correspondientes para alternar entre los modos de luz. Mantenga presionado el botón de modo de luz frontal para activar el modo alto combinado. Mantenga pulsado el botón de encendido correspondiente durante 5 segundos y la luz se apagará.</p> <p>MODOS D'ÉCLAIRAGE Utilisez les boutons d'alimentation correspondants situé du côté droit pour passer en revue les différents modes de lumière. Appuyez sur le bouton du mode d'éclairage frontal et maintenez-le enfoncé pour activer le mode élevé combiné. Après 5 secondes dans n'importe quel mode de lumière, appuyez sur le bouton d'alimentation correspondant pour éteindre la lumière.</p>	<p>FRONT FRONTAL</p> <table border="0"> <tr> <td>1 Flood high Proyección alta Faisceau large élevé</td> <td>2 Combined low Medio combinado Moyen combiné</td> <td>3 Flood low Proyección baja Faisceau large faible</td> <td>4 Combined high Alto combinado Élevé combiné</td> <td>5 Red Rojo Rouge</td> <td>6 Green Verde Vert</td> </tr> </table> <p>BAND BANDA</p> <table border="0"> <tr> <td>1 White Blanco Blanc</td> <td>2 Red Rojo Rouge</td> <td>3 Flashing red Rojo parpadeante Rouge clignotant</td> </tr> </table>	1 Flood high Proyección alta Faisceau large élevé	2 Combined low Medio combinado Moyen combiné	3 Flood low Proyección baja Faisceau large faible	4 Combined high Alto combinado Élevé combiné	5 Red Rojo Rouge	6 Green Verde Vert	1 White Blanco Blanc	2 Red Rojo Rouge	3 Flashing red Rojo parpadeante Rouge clignotant
1 Flood high Proyección alta Faisceau large élevé	2 Combined low Medio combinado Moyen combiné	3 Flood low Proyección baja Faisceau large faible	4 Combined high Alto combinado Élevé combiné	5 Red Rojo Rouge	6 Green Verde Vert					
1 White Blanco Blanc	2 Red Rojo Rouge	3 Flashing red Rojo parpadeante Rouge clignotant								

<p>FRONT light modes Modos de luz frontal Modes d'éclairage frontal</p>	<p>Memory mode Modo de memoria Mode mémoire</p>	<p>Band light modes Modos de luz banda Modes d'éclairage banda</p>
--	--	---

<p>COAST WARRANTY At COAST, we stand behind everything we make. Your LHS500R is protected by COAST's warranty, and is guaranteed against defects in workmanship for the life of the product.</p> <p>MAINTENANCE To clean, wipe the exterior with a damp cloth. Do not submerge.</p> <p>COASTPORTLAND.COM</p>	<p>GARANTÍA DE COAST En COAST respaldamos todo lo que fabricamos. Su LHS500R cuenta con la garantía de COAST y está protegida contra defectos de fabricación por toda la vida útil del producto.</p> <p>MANTENIMIENTO Limpie la parte externa con un paño húmedo. No sumerja.</p>	<p>GARANTIE DE COAST Chez COAST, nous assumons tout ce que nous faisons. Votre LHS500R est protégée par la garantie de COAST, et garantie contre les défauts de fabrication pendant toute sa durée de vie.</p> <p>ENTRETIEN Essuyez le corps extérieur avec un chiffon humide. Ne plangez pas le produit dans l'eau.</p> <p style="text-align: right;">23-1415v01K 2312A</p>
--	---	--

Size: 13.54 in W x 6.3 in H

