APPENDIX A – FIGURES ANEXO A - FIGURAS ANEXO A - FIGURAS



Figura A.1: (a) y (b) Instalación del accesorio Figura A.1: (a) e (b) Instalação do acessório



Figura A.2: Dimensiones del CFW300-IODF em mm [in] Figura A.2: Dimensões do CFW300-IODF em mm [in]



Figure A 3: CEW300-IODE's conection example Figura A.3: Ejemplo de conexión entre CFW300-IODF Figura A.3: Exemplo de conexão entre CFW300-IODF



Português 1 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

1.1 AVISOS DE SEGURANCA

NOTA! (🗸)

- Somente utilizar o módulo de expansão de I/Os em frequência (CFW300-IODF) nos inversores WEG série CFW300 com versão de firmware a partir da V1.30 (ver P023). Recomenda-se a leitura do Manual do Usuário do CFW300 antes de
- instalar ou operar esse acessório. O conteúdo deste guia fornece informações importantes para o
- correto entendimento e bom funcionamento deste módulo.

1.2 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES

ATENÇÃO!

- Sempre desconecte a alimentação geral antes de conectar ou desconectar os acessórios do inversor de frequência CFW300.
- Aguarde pelo menos 10 minutos para garantir a desenergização completa do inversor
- 2 INFORMAÇÕES GERAIS

Este guia orienta na instalação, configuração e operação do módulo de expansão de I/Os em frequência (CFW300-IODF).

3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ao receber o produto, verificar se a embalagem contém:

- Acessório em embalagem anti-estática.
- Guia de instalação, configuração e operação.

4 INSTALAÇÃO DO ACESSÓRIO

O CFW300-IODF é facilmente conectado ao inversor de frequência CFW300 utilizando o conceito "plug-and-play". Os procedimentos abaixo devem ser seguidos para a correta instalação e colocação em funcionamento:

- 1. Com o inversor desenergizado, retire a tampa dos acessórios de expansão de I/Os e a tampa de proteção da conexão dos acessórios de expansão de I/Os (XC4) do inversor (Figura A.1 (a)).
- 2. Encaixe o módulo de expansão a ser instalado conforme indicado na Figura A.1 (b).
- 3. Energize o inversor.

5 CONFIGURAÇÕES

As conexões do acessório CFW300-IODF devem ser feitas no conector de expansão de I/Os conforme Tabela 1. Os pinos do conector do acessório são apresentados na Figura A.2. É possível observar um exemplo de ligação dos I/Os em frequência, na Figura A.3.

Tabela 1: Sinais do conector de expansão de I/O

Conector		Descrição	Especificações	
13	FI2	Entrada em Frequência 2 (Digital)	 0 V = Nível Lógico Alto Hi-Z = Nível Lógico Baixo 	
14	GND	Referência 0 V – Entradas/Saídas em frequência	Não interligado com o PE	
15	FI3	Entrada em Frequência 3 (Digital)	Mesma especificação de Fl2	
16	GND	Referência 0 V – Entradas/Saídas em frequência	Não interligado com o PE	
17	FI4	Entrada em Frequência 4 (Digital)	Mesma especificação de Fl2	
18	GND	Referência 0 V – Entradas/Saídas em frequência	Não interligado com o PE	
19	FO1	Saída em Frequência 1	 Saída a transistor coletor aberto Tensão máxima: 70 Vcc Corrente máxima: 50 mA 	
20	GND	Referência 0 V – Entradas/Saídas em frequência	Não interligado com o PE	
21	FO2	Saída em Frequência 2	Mesma especificação de FO1	
22	GND	Referência 0 V – Entradas/Saídas em frequência	Não interligado com o PE	
23	FO3	Saída em Frequência 3	Mesma especificação de FO1	
24	GND	Referência 0 V - Entradas/Saídas em freguência	Não interligado com o PE	



(√ A versão de software do acessório CFW300-IODF pode ser visualizada no parâmetro P024 do inversor CFW300.

6 FUNCIONAMENTO

As interfaces de entrada e saída do acessório CFW300-IODF são: três entradas em frequência (NPN) e três saídas digitais optoacopladas (transistor coletor aberto).

O valor das entradas em frequência FI2 a FI4 poderão ser observados, somente, através de um aplicativo SoftPLC, pois esses valores estarão vinculados a Marcadores de I/Os dedicados, para cada entrada.

As saídas em frequência FOs, funcionam de forma independente e devem ser configuradas através de um aplicativo em SoftPLC. De forma semelhante às entradas, no aplicativo serão disponibilizados Marcadores de I/Os específicos para a escrita nas saídas em frequência.

A faixa de operação das entradas e saídas em frequência do acessório CFW300-IODF é fixa de 10 Hz a 3000 Hz. Na entrada em freguência do cartão de controle do CFW300 essa faixa é variável de 1 Hz a 3000 Hz podendo ser configurada por parâmetros, ver Manual de Programação do CFW300.

As informações nos Marcadores de I/Os são disponibilizadas numa faixa de 0 a 32767, ou seja, dados de 15-bits. No caso dos I/Os do acessório o valor 0 (zero) corresponde a 10 Hz e o valor 32767 refere-se a 3000 Hz. A entrada em frequência do inversor, FI1, possui correspondência com os valores programados nos parâmetros P247 a P250. A Tabela 2 possui as informações para acesso local (aplicativo) e remoto (redes) dos Marcadores de I/Os do software WPS (WEG Programming Suite).

Tabela 2: Marcadores de I/Os do WPS

Тад	Endereço	Modbus	Tipo de Dado	Comentário
FI1	%IW8	5004	INT	Entrada em frequência 1 – Cartão de controle do inversor CFW300
FI2	%IW10	5005	INT	Entrada em frequência 2 – Módulo de expansão I/Os
FI3	%IW12	W12 5006 INT	Entrada em frequência 3 – Módulo de expansão I/Os	
FI4	%IW14	5007	INT	Entrada em frequência 4 – Módulo de expansão I/Os
FO1	%QW6	5003	INT	Saída em frequência 1 – Módulo de expansão I/Os
FO2	%QW8	5004	INT	Saída em frequência 2 – Módulo de expansão I/Os
FO3	%QW10	5005	INT	Saída em frequência 3 – Módulo de expansão I/Os

NOTA! (\checkmark)

Os valores de entradas e saídas em frequência podem ser acessados somente via aplicativo SoftPLC.

Motors | Automation | Energy | Transmission & Distribution | Coatings

Frequency I/Os Expansion Module Módulo de Expansión de I/Os en Frecuencia Módulo de Expansão de I/Os em Frequência

CFW300-IODF

Installation, Configuration and Operation Guide Guía de Instalación, Configuración y Operación Guia de Instalação, Configuração e Operação



1 SAFETY INFORMATION

1.1 SAFETY WARNINGS

NOTE! (\checkmark)

- Only use the frequency I/Os expansion module (CFW300-IODF) on WEG inverters of the CFW300 series with firmware version V1.30 and above (see P023).
- It is recommended to read the CFW300 User's Manual before installing or operating this accessory.
- The content of this guide contains important information for the correct understanding and proper operation of this module.

1.2 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS

ATTENTION!

Always disconnect the general power supply before connecting or disconnecting the accessories of the CFW300 frequency inverter. Wait for at least ten minutes for the full discharge of the power capacitors.

2 GENERAL INFORMATION

This guide provides directions for the installation, configuration and operation of the frequency I/Os expansion module (CFW300-IODF).

3 PACKAGE CONTENT

Upon receiving the product, check if the package contains:

- Accessory in anti-static package.
- Installation, configuration and operation guide.

4 INSTALLATION OF THE ACCESSORY

The CFW300-IODF is easily connected to the CFW300 frequency inverter by means of the plug-and-play concept. The procedures below must be observed for the proper installation and start-up:

- 1. With the inverter de-energized, remove the cover of the I/O expansion accessories and the connection protection cover of the Inverter I/O expansion accessories (XC4) (Figure A.1 (a)).
- 2. Install the expansion module as indicated in Figure A.1 (b). 3. Energize the inverter.

5 CONFIGURATIONS

The CFW300-IODF connections must be done to the I/O expansion connector according to Table 1. The pins of the accessory connector are shown in Figure A.2. It is possible to see an example of frequency I/Os connection in Figure A.3.

Table 1: Signals of the I/O expansion connector

		-	
Connector		Description	Specifications
13	FI2	Frequency Input 2 (Digital)	 0 V = Logic Level High Hi-Z = Logic Level Low
14	GND	Reference 0 V – Frequency Input/Output	Not interconnected to the PE
15	FI3	Frequency Input 3 (Digital)	Same specification as FI2
16	GND	Reference 0 V – Frequency Input/Output	Not interconnected to the PE
17	FI4	Frequency Input 4 (Digital)	Same specification as FI2
18	GND	Reference 0 V – Frequency Input/Output	Not interconnected to the PE
19	FO1	Frequency Output 1	 Open collector transistor outpu Maximum voltage: 70 Vcc Maximum current: 50 mA
20	GND	Reference 0 V – Frequency Input/Output	Not interconnected to the PE
21	FO2	Frequency Output 2	Same specification as FO1
22	GND	Reference 0 V – Frequency Input/Output	Not interconnected to the PE
23	FO3	Frequency Output 3	Same specification as FO1
24	24 GND Reference 0 V – Frequency Input/Output		Not interconnected to the PE

NOTE! (√ The software version of the CFW300-IODF accessory can be viewed in parameter P024 of the CFW300 inverter.

6 OPERATION

English

The input and output interfaces of the CFW300-IODF are: three frequency inputs (NPN) and three digital optocoupled outputs (open collector transistor).

The value of the frequency inputs FI2 to FI4 can only be seen by means of a SoftPLC application, since those values are linked to dedicated I/O Markers for each input

The frequency outputs FOs operate independently and must be configured by means of a SoftPLC application. The application will provide specific I/O Markers for the writing in the frequency outputs, similar to markers for inputs.

The operation range of the frequency inputs of the CFW300- IODF accessory is fixed from 10 Hz to 3000 Hz. At the frequency input of the CFW300 control board, such range is variable from 1 Hz to 3000 Hz, and it can be configured by parameters - see the CFW300 Programming Manual.

The information in the I/O Markers is available in a range from 0 to 32767, that is, 15-bit data. As for the accessory I/Os, the value 0 (zero) corresponds to 10 Hz and the value 32767 refers to 3000 Hz. The frequency input of the inverter, FI1, is related to the values programmed in parameters P247 to P250. Table 2 has information for local (application) and remote (networks) access to the I/O Markers of the WPS software (WEG Programming Suite).

Table 2: WPS I/O Markers					
Tag	Address	Modbus	Data type	Comments	
FI1	%IW8	5004	INT	Frequency input 1 – CFW300 control board	
FI2	%IW10	5005	INT	Frequency input 2 – I/O expansion module	
FI3	%IW12	5006	INT	Frequency input 3 – I/O expansion module	
FI4	%IW14	5007	INT	Frequency input 4 – I/O expansion module	
FO1	%QW6	5003	INT	Frequency output 1 – I/O expansion module	
-02	%QW8	5004	INT	Frequency output 2 – I/O expansion module I/O	
-03	%QW10	5005	INT	Frequency output 3 – I/O expansion module	

\bigcirc	NOTE!
	The frequency input and output values can only be accessed by means of a SoftPL C application.

1 INFORMACIONES DE SEGURIDAD

1.1 AVISOS DE SEGURIDAD

;NOTA! (\checkmark)

- Solamente utilizar el módulo de expansión de I/Os en frecuencia (CFW300-IODF) en los convertidores WEG serie CFW300 con versión de firmware a partir de la V1.30 (ver P023).
 - Se recomienda la lectura del Manual del Usuario del CFW300 antes de instalar u operar este accesorio El contenido de esta guía se proporciona información importante para
 - el correcto entendimiento y buen funcionamiento de este módulo.

1.2 RECOMENDACIONES PRELIMINARES

¡ATENCIÓN!

Siempre desconecte la alimentación general antes de conectar o desconectar los accesorios del convertidor de frecuencia CFW300. Espere al menos 10 minutos para garantizar la desenergización completa del convertidor.

2 INFORMACIONES GENERALES

Esta guía orienta en la instalación, configuración y operación del módulo de expansión de I/Os en frecuencia (CFW300-IODF).

3 CONTENIDO DEL EMBALAJE

Al recibir el producto, verificar si el embalaje contiene:

 Accesorio en embalaje antiestático. Guía de instalación, configuración y operación.

4 INSTALACIÓN DEL ACCESORIO

El CFW300-IODF es fácilmente conectado al convertidor de frecuencia CFW300 utilizando el concepto "plug-and-play". Los procedimientos abajo descritos deben ser seguidos para su correcta instalación y puesta en funcionamiento:

- 1. Con el convertidor sin tensión, retire la tapa de accesorios de expansión de I/Os y la tapa de protección de la conexión de los accesorios de expansión de I/Os (XC4) del convertidor (Figura A.1 (a)).
- 2. Encaje el módulo de expansión a ser instalado, conforme es indicado en la Figura A.1 (b).
- 3. Energice el convertidor.

5 CONFIGURACIONES

Las conexiones del accesorio CFW300-IODF deben ser hechas en el conector de expansión de I/O, conforme la Tabla 1. Los terminales del conector del accesorio son presentados en la Figura A.2. Es posible observar un ejemplo de conexión de los I/Os en frecuencia, en la Figura A.3.

Tabla 1. Señales del conector de expansión de I/C

Constar		Descripción	Especificaciones
Cone	onector Descripcion		Especificaciones
13	FI2	Entrada en Frecuencia 2 (Digital)	 0 V = Nivel Lógico Alto Hi-Z = Nivel Lógico Bajo
14	GND	Referencia 0 V – Entradas/Salidas en frecuencia	No interconectado con el PE
15	FI3	Entrada en Frecuencia 3 (Digital)	 Misma especificación de Fl2
16	GND	Referencia 0 V – Entradas/Salidas en frecuencia	No interconectado con el PE
17	FI4	Entrada en Frecuencia 4 (Digital)	 Misma especificación de Fl2
18	GND	Referencia 0 V – Entradas/Salidas en frecuencia	No interconectado con el PE
19	FO1	Salida en Frecuencia 1	 Salida a transistor colector abierto Tensión máxima: 70 Vcc Corriente máxima: 50 mA
20	GND	Referencia 0 V – Entradas/Salidas en frecuencia	No interconectado con el PE
21	FO2	Salida en Frecuencia 2	 Misma especificación de FO1
22	GND	Referencia 0 V – Entradas/Salidas en frecuencia	No interconectado con el PE
23	FO3	Salida en Frecuencia 3	 Misma especificación de FO1
24	24 GND Referencia 0 V – Entradas/Salidas en frecuencia		No interconectado con el PE



(√



6 FUNCIONAMIENTO

Las interfaces de entrada y salida del accesorio CFW300-IODF son: tres entradas en frecuencia (NPN) y tres salidas digitales optoacopladas (transistor colector abierto)

Los valores de las entradas en frecuencia FI2 a FI4 podrán ser observados, solamente a través de una aplicación SoftPLC, va que tales valores estarán vinculados a Marcadores de I/Os dedicados para cada entrada.

Las salidas en frecuencia FOs, funcionan de forma independiente y deben ser configuradas a través de una aplicación en SoftPLC. De forma semejante a las entradas, en la aplicación serán puestos a disposición Marcadores de I/Os específicos para la escritura en las salidas en frecuencia.

El rango de operación de las entradas en frecuencia del accesorio CFW300-IODF es fija de 10 Hz a 3000 Hz. En la entrada en frecuencia de la tarjeta de control del CFW300 ese rango es variable, de 1 Hz a 3000 Hz, pudiendo ser configurado por parámetros, ver el Manual de Programación del CFW300.

Las informaciones en los Marcadores de I/Os son puestas a disposición en un rango de 0 a 32767, o sea, datos de 15-bits. En el caso de los I/ Os del accesorio, el valor 0 (cero) corresponde a 10 Hz y el valor 32767 se refiere a 3000 Hz. La entrada en frecuencia del convertidor FI1 posee correspondencia con los valores programados en los parámetros P247 a P250. La Tabla 2 posee las informaciones para acceso local (aplicación) y remoto (redes) de los Marcadores de I/Os del software WPS (WEG Programming Suite).

Tabla 2: Marcadores de I/Os del WPS

Tag	Dirección	Modbus	Tipo de Dato	Comentario
FI1	%IW8	5004	INT	Entrada en frecuencia 1 – Tarjeta de control del producto CFW300
FI2	%IW10	5005	INT	Entrada en frecuencia 2 – Módulo de expansión I/Os
FI3	%IW12	5006	INT	Entrada en frecuencia 3 – Módulo de expansión I/Os
FI4	%IW14	5007	INT	Entrada en frecuencia 4 – Módulo de expansión I/Os
FO1	%QW6	5003	INT	Salida en frecuencia 1 – Módulo de expansión I/Os
FO2	%QW8	5004	INT	Salida en frecuencia 2 – Módulo de expansión I/Os
FO3	%QW10	5005	INT	Salida en frecuencia 3 – Módulo de expansión I/Os



Los valores de entradas y salidas en frecuencia pueden ser accedidos solamente vía anlicación SoftPLC