

English

Installation, Configuration and **Operation Guide**

CFW500

Analog and Digital I/O Plug-in Module

1 SAFETY INFORMATION

1.1 SAFETY WARNINGS

NOTE! \checkmark

- This guide contains important information for correct understanding and proper operation of the CFW500-IOAD Analog and Digital I/O Plug-in Module.
- Only use the CFW500-IOAD Analog and Digital I/O Plug-in Module in CFW500 WEG inverters.
- We recommend reading the CFW500 user's manual before instal I ing or operating this accessory.

1.2 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS

ATTENTION!

Always disconnect the general power supply before connecting or disconnecting the accessories of the frequency inverter CFW500. Wait at least 10 minutes to guarantee complete de-energization of the inverter.

2 GENERAL INFORMATION

This guide shows how to install, configure and operate of the CFW500-IOAD Analog and Digital I/O Plug-in Module.

3 PACKAGE CONTENT

When receiving the product, check if the package contains

- Accessory in antistatic packaging.
- Installation, configuration and operation guide.

4 ACCESSORY INSTALLATION

The accessory is easily installed or replaced. For correct installation of the accessory perform the following steps:

Step 1: With the converter de-energized, remove the front cover of the inverter as shown in Figure A.1 (a).

Step 2: Remove, if there is one, the accessory (connected plug-in module) according to Figure A.1 (a).

Step 3: Fit and press the accessory to be installed as shown in Figure A.1 (b) and then connect the front cover.

Step 4: Energize the inverter and check if the parameter P0027 indicates the value 3 (P0027 =3). If this information is not true, check that the module used is actually the CFW500-IOAD and repeat steps 1-4.

5 CONFIGURATION

The control connections (analog input / output, digital inputs / outputs and RS485 interface) must be made to the connector as shown in Figure 5.1.



			Connector	Description
1		1	DI1	Digital input 1
		3	DI2	Digital input 2
		5	DI3	Digital input 3
	5	7	DI4	Digital input 4
	oti	9	+24 V	Power suply +24 Vdc
	Lee	11	DO1-RL-NO	Digital output 1 (relay 1 NO contact)
	ō	13	DO1-RL-C	Digital output 1 (common point of relay 1)
	8	15	DO1-RL-NC	Digital output 1 (relay 1 NC contact)
	To	17	Al2	Analog input 2
		19	AI3	Analog input 3
		21	DI5	Digital input 5
l		23	DI6	Digital input 6
		2	AO1	Analog output 1
		4	GND	Reference 0 V
	5	6	Al1	Analog input 1
	iği	8	+10 V	Reference +10 Vdc for potenciometer
	- De	10	DO2-TR	Digital output 2 (transistor)
	5	12	RS485 - A	RS485 (terminal A)
	Ó	14	RS485 - B	RS485 (terminal B)
	b	16	GND	Reference 0 V
	t	18	GND	Reference 0 V
	ă	20	AO2	Analog output 2
		22	DO3-TR	Digital output 3 (transistor)
		24	DO4-TR	Digital output 4 (transistor)

The location of the DIP-switches for selecting the type of analog input and output signal and network termination RS485 is shown in Figure A.2. To use the analog input and / or outputs with signal current, the switches S1 and S2 and related parameters must be set as shown in Table 5.1. For more details on control connections refer to chapter 3 - Installation and Connection of the CEW500 user manual

Table 5.1: Configuration of the switches to select the type of analog input and output signal on the CFW500-IOAD

Input/	Signal	Switch S1	Signal	Parameter
Output	Signai	Adjustment	Range	Adjustment
	Voltage	S1.1 = OFF	010 V	P0233 = 0 or 2
Al1	Curront	011 - ON	020 mA	P0233 = 0 or 2
	Guirent	31.1 = 014	420 mA	P0233 = 1 or 3
	Voltage	S1.2 = OFF	010 V	P0238 = 0 or 2
Al2	Curront	61.2 ON	020 mA	P0238 = 0 or 2
	SI.2 = ON	31.2 = 011	420 mA	P0238 = 1 or 3
	Voltage	S1.3 = OFF	010 V	P0243 = 0 or 2
A10			-10+10 V	P0243 = 4
AIS	Curront	01.2 ON	020 mA	P0243 = 0 or 2
	Guirent	Junenii S1.3 = ON	420 mA	P0243 = 1 or 3
	Voltage	S1.4 = ON	010 V	P0253 = 0 or 3
AO1	Curront	STA OFF	020 mA	P0253 = 1 or 4
	Guneni	31.4 = OFF	420 mA	P0253 = 2 or 5
	Voltage	S2.1 = ON	010 V	P0256 = 0 or 3
AO2	Curront	60.0 - OFF	020 mA	P0256 = 1 or 4
	Gurrent	Current S2.2 = OFF	420 mA	P0256 = 2 or 5

Table 5.2. Switch conliguratios to conligure A3465					
Comunications	Switch	Settings of the keys	Options		
	S2 ⁽¹⁾	S2.2 = OFF and	RS485		
DO 405		S2.3 = OFF	termination OFF		
H5465		S2.2 = ON and	RS485		
		S2.3 = ON	termination ON		

This module has a connector (Figure A.2) to enable the use of the CFW500-MMF Flash Memory Module, which allows data transfer between inverters. For further details on this accessory, refer to the installation and operation guide of the CFW500-MMF.



Guía de Instalación, Configuración y

Operación

CFW500

Módulo Plug-in de Expansión de I/O de Analógicas y Digitales

1 INFORMACIONES DE SEGURIDAD

1.1 AVISOS DE SEGURIDAD



1.2 RECOMENDACIONES PRELIMINARES

:ATENCIÓN!

Desconecte siempre la alimentación general antes de conectar o desconectar los accesor ios del convert idor de frecuencia CFW500. Aguarde por lo menos 10 minutos para garantizar la desenergización completa del convertidor.

2 INFORMACIONES GENERALES

Esta guía orienta en la instalación, configuración y operación del CFW500-IOAD Módulo Plug-in de Expansión de I/O de Analógicas y Digitales.

3 CONTENIDO DEL EMBALAJE

Al recibir el producto, verifique si el embalaje contiene:

- Accesorio en embalaie antiestático.
- Guía de instalación, configuración y operación.

4 INSTALACIÓN DEL ACCESORIO

El accesorio es fácilmente instalado o sustituido. Para la correcta instalación del mismo ejecute los pasos a seguir:

Paso 1: Con el convertidor desenergizado, retire la tapa frontal del convertidor conforme la Figura A.1 (a)

Passo 2: Retire, si existe, el accesorio (módulo plug-in conectado) conforme la Figura A.1 (a).

Passo 3: Encaje y presione el accesorio a ser instalado conforme es indicado en la Figura A.1 (b) y luego conecte la tapa frontal del convertidor.

Passo 4: Energice el convertidor y verifigue si el parámetro P0027 indica el valor 3 (P0027=3). Si esa información no sea verdadera, verifique si el módulo utilizado realmente es el CFW500-IOAD y repita los pasos 1-4.

5 CONFIGURACIONES

Las conexiones de control (entrada/salida analógica, entradas/salidas digitales e interfaz RS485) deben ser hechas en el conector conforme Figura 5.1.



		Conector		Descripcion
		1	DI1	Entrada digital 1
		3	DI2	Entrada digital 2
		5	DI3	Entrada digital 3
	ē	7	DI4	Entrada digital 4
	e.	9	+24 V	Fuente +24 Vcc
	片	11	DO1-RL-NO	Salida digital 1 (contacto NA del relé 1)
	0)	13	DO1-RL-C	Salida digital 1 (punto común del relé 1)
	E	15	DO1-RL-NC	Salida digital 1 (contacto NF del relé 1)
	щ	17	Al2	Entrada analógica 2
		19	AI3	Entrada analógica 3
		21	DI5	Entrada digital 5
l		23	DI6	Entrada digital 6
		2	AO1	Saída analógica 1
		4	GND	Referencia 0 V
		6	Al1	Entrada analógica 1
	5	8	+10 V	Referencia +10 Vcc para potenciómetro
	i j	10	DO2-TR	Salida digital 2 (transistor)
	<u>f</u>	12	RS485 - A	RS485 (terminal A)
	e	14	RS485 - B	RS485 (terminal B)
	- Lo	16	GND	Referencia 0 V
		18	GND	Referencia 0 V
		20	AO2	Saída analógica 2
		22	DO3-TR	Salida digital 3 (transistor)
L		24	DO4-TR	Salida digital 4 (transistor)

Figura 5.1: Señales del conector de control

La localización de las DIP-switches para selección del tipo de señal de la entrada y salida analógica y de la terminación de la red RS485 pueden ser visualizadas mejor en la Figura A.2. Para utilizar las entradas y/o salidas analógicas con señal en corriente se deben ajustar las chaves S1 y S2 y los parámetros relacionados conforme la Tabla 5.1. Para más detalles sobre las conexiones de control consulte el capítulo 3 - Instalación y Conexion del manual del usuario del CFW500.

Tabla 5.1: Configuraciones de las llaves para selección del tipo de señal en la entrada y salida analógica en el CFW500-IOAD

Entrada/ Salida	Señal	Ajuste de la Llave S1	Rango de la Señal	Ajuste de Parámetros
	Tensión	S1.1 = OFF	010 V	P0233 = 0 ó 2
Al1	Corrigente	011 - ON	020 mA	P0233 = 0 ó 2
	Comente	31.1 = 01	420 mA	P0233 = 1 ó 3
	Tensión	S1.2 = OFF	010 V	P0238 = 0 ó 2
Al2	Orminata	01.0	020 mA	P0238 = 0 ó 2
	Corriente S1.2 =	51.2 = UN	420 mA	P0238 = 1 ó 3
	Terreide		010 V	P0243 = 0 ó 2
410	rension	31.3 = OFF	-10+10 V	P0243 = 4
AI3	Corriente S1.3 = ON	010 01	020 mA	P0243 = 0 ó 2
		420 mA	P0243 = 1 ó 3	
	Tensión	S1.4 = ON	010 V	P0253 = 0 ó 3
AO1	Contents		020 mA	P0253 = 1 ó 4
	Corriente S1.4 = OFF	51.4 = OFF	420 mA	P0253 = 2 ó 5
	Tensión	S2.1 = ON	010 V	P0256 = 0 ó 3
AO2	Contente	00.0 055	020 mA	P0256 = 1 ó 4
	Corriente	S2.2 = OFF	420 mA	P0256 = 2 ó 5

Tabla 5.2: Configuraciones de las llaves para configuracione del RS485

Comunicación	Llave	Ajuste de las Llaves	Opcione
	S2 ⁽¹⁾	S2.2 = OFF y	Terminación
D0405		S2.3 = OFF	RS485 apagada
H5485		S2.2 = ON y	Terminación
		S2.3 = ON	RS485 encendida

(*) Cualquier otra combinación de las llaves no está permitida.

Este módulo posee un conector (Figura A.2) para utilización del CFW500-MMF Módulo de Memória Flash, el cual permite la transferencia de datos entre los convertidores. Para más detalles sobre este accesorio consulte la guía de instalación, configuración y operación del CFW500-MMF.



Guia de Instalação, Configuração e

Operação

CFW500

Módulo Plug-in de Expansão de I/O Analógicas e Digitais

1 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



- Módulo Plug-in de Expansão de I/O Analógicas e Digitais. Somente utilizar CFW500-IOAD Módulo Plug-in de Expansão de I/O
 - Analógicas e Digitais nos inversores WEG linha CFW500. Recomenda-se a leitura do manual do usuário do CFW500 antes de
 - instalar ou operar esse acessório.

1.2 RECOMENDACIONES PRELIMINARES

ATENÇÃO!

Sempre desconecte a alimentação geral antes de conectar ou desconectar os acessórios do inversor de frequência CFW500. Aguarde pelo menos 10 minutos para garantir a desenergização completa do inversor.

2 INFORMAÇÕES GERAIS

Este guia orienta na instalação, configuração e operação do CFW500-IOAD Módulo Plug-in de Expansão de I/O Analógicas e Digitais.

3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ao receber o produto, verificar se a embalagem contém:

- Acessório em embalagem anti-estática.
- Guia de instalação, configuração e operação.

1.1 AVISOS DE SEGURANÇA





Figure 5.1: Signals of control connections

4 INSTALAÇÃO DO ACESSÓRIO

O acessório é facilmente instalado ou substituído.Para a correta instalac do acessório execute os passos a seguir:

Passo 1: Com o inversor desenergizado, retire a tampa frontal do Invers conforme Figura A.1 (a).

Passo 2: Retire, se houver, o acessório (módulo plug-in conectado) conforme a Figura A.1 (a).

Passo 3: Encaixe e pressione o acessório a ser instalado conforme indicado na Figura A.1 (b) e após conecte a tampa frontal do inversor.

Passo 4: Energize o inversor e verifique se o parâmetro P0027 indica o valor 3 (P0027=3). Se essa informação não for verdadeira, verifique se o módulo utilizado realmente é o CFW500-IOAD e repita os passos 1-4.

5 CONFIGURAÇÕES

As conexões de controle (entrada/saída analógica, entradas/saídas digitais e interface RS485) devem ser feitas no conector conforme Figura 5.1.



		-	* 8 8 8
		Conector	Descrição
	1	DI1	Entrada digital 1
	3	DI2	Entrada digital 2
	5	DI3	Entrada digital 3
P	7	DI4	Entrada digital 4
e	9	+24 V	Fonte +24 Vcc
L L	11	DO1-RL-NO	Saída digital 1 (contato NA do relé 1)
0)	13	DO1-RL-C	Saída digital 1 (ponto comum do relé 1)
Ē	15	DO1-RL-NC	Saída digital 1 (contato NF do relé 1)
ы	17	Al2	Entrada analógica 2
	19	AI3	Entrada analógica 3
	21	DI5	Entrada digital 5
	23	DI6	Entrada digital 6
	2	AO1	Saída analógica 1
	4	GND	Referência 0 V
	6	Al1	Entrada analógica 1
5	8	+10 V	Referência +10 Vcc para potenciômetro
Brid	10	DO2-TR	Saída digital 2 (transistor)
In fe	12	RS485 - A	RS485 (terminal A)
P	14	RS485 - B	RS485 (terminal B)
- Lo	16	GND	Referência 0 V
8	18	GND	Referência 0 V
	20	AO2	Saída analógica 2
	22	DO3-TR	Saída digital 3 (transistor)
	24	DO4-TR	Saída digital 4 (transistor)

Figura 5.1: Sinais do conector de controle

A localização das DIP-switches para seleção do tipo de sinal da entrada e saída analógica e da terminação da rede RS485 podem ser melhor visualizadas na Figura A.2. Para utilizar as entradas e/ou saídas analógicas com sinal em corrente deve-se ajustar as chaves S1 e S2 e os parâmetros relacionados conforme Tabela 5.1. Para mais detalhes sobre as conexões de controle consulte o capítulo 3 - Instalação e Conexão do manual do usuário do CFW500.

Tabela 5.1: Configurações das chaves para seleção do tipo de sinal na entrada e saída

Entrada/ Saída	Sinal	Ajuste da Chave S1	Faixa do Sinal	Ajuste de Parâmetros
	Tensão	S1.1 = OFF	010 V	P0233 = 0 ou 2
Al1	Corronto	611 - ON	020 mA	P0233 = 0 ou 2
	Contenite	31.1 = 011	420 mA	P0233 = 1 ou 3
	Tensão	S1.2 = OFF	010 V	P0238 = 0 ou 2
Al2	Commente		020 mA	P0238 = 0 ou 2
	Corrente 51.2	51.2 = UN	420 mA	P0238 = 1 ou 3
	Tensão	S1.3 = OFF	010 V	P0243 = 0 ou 2
A10			-10+10 V	P0243 = 4
AIS	Commente	S1.3 = ON	020 mA	P0243 = 0 ou 2
	Corrente		420 mA	P0243 = 1 ou 3
	Tensão	S1.4 = ON	010 V	P0253 = 0 ou 3
AO1	Commente		020 mA	P0253 = 1 ou 4
	Corrente	Jorrente S1.4 = OFF	420 mA	P0253 = 2 ou 5
	Tensão	S2.1 = ON	010 V	P0256 = 0 ou 3
AO2	Corronto	62.2 OFF	020 mA	P0256 = 1 ou 4
	Conente	32.2 = 0FF	4 20 mA	P0256 - 2 ou 5

Tabela 5.2: Configurações das chaves para configuração da RS485

ão	Comunicação	Chave	Ajuste das Chaves	Opção	
			S2.2 = OFF e	Terminação	
	RS485	S2 ^(*)	S2.3 = OFF	RS485 desligada	
sor			S2.2 = ON e	Terminação	
			S2.3 = ON	RS485 ligada	
(*) Qualquer outra combinação das chaves não é permitida.					

Este módulo possui um conector (Figura A.2) para utilização do Módulo de Memória Flash (CFW500-MMF), o qual permite a trasnferência de dados entre inversores. Para mais detalhes sobre esse acessório consulte o guia de instalação, configuração e operação do CFW500-MMF.



安装、配置和操作指南

CFW500

模拟和数字 I/0 插件模块

1 安全信息

1.1 安全警告



1.2 初步建议



2 一般信息

本指南书展示了如何安装、配置和操作 CFW500-IOAD 模拟和数字 I/O 插件模块。

3 包装内容

收到产品时,请检查包装内是否含有:

- 装在防静电包装中的配件
- 安装、配置和操作指南。

4 配件安装

本配件易于安装或更换。要正确安装配件,请执行以下步骤:

步骤一:在变频器断电的情况下,如图 A.1 (a) 所示取 下变频器的前盖。

步骤二:如果有的话,按照图 A.1 (a) 所示拆下(连接插 件模块的)配件。

步骤三: 如图 A.1(b)所示, 装好压紧要安装的配件, 然后 连接前盖。

步骤四: 给变频器上电, 检查参数P0027是否为3 (P0027=3)。如果此信息不正确, 请检查所使用的模块是否实际上是CFW500-IOAD,然后重复步骤一至四

5	配置	
控	制连接	(栲
剢	连接器	F.

控制连接(模拟输入/输出、数字输入/输出和 RS485 接口)必须如图 5.1 所示连接



		接口	
	1	DI1	数字量输入1
	3	DI2	数字量输入2
	5	DI3	数字量输入3
	7	DI4	数字量输入4
N-	9	+24 V	电源 +24 Vdc
振	11	D01-RL-N0	数字输出 1 (继电器 1 常开触点)
包	13	DO1-RL-C	数字输出1 (继电器1公共点)
4	15	D01-RL-NC	数字量输出 1 (继电器 1 常闭触点)
	17	AI2	模拟量输入2
	19	AI3	模拟量输入3
	21	DI5	数字输入5
	23	DI6	数字输入6
	2	A01	模拟输出1
	4	GND	(地线)参考 0 V
	6	AI1	模拟输出1
	8	+10 V	参考 +10 Vdc 用于电位计
	10	DO2-TR	数字输出 2(晶体管)
振	12	RS485 - A	RS485 (端口A)
箍	14	RS485 - B	RS485 (端口A)
-К.	16	GND	(地线)参考 0 V
	18	GND	参考(0 V)
	20	A02	模拟量输出 2
	22	DO3-TR	数字输出 3(晶体管)
	24	DO4-TR	数字输出 4(晶体管)

图 5.1: 控制连接信号

用来选择模拟输入输出信号类型以及网络RS485端口的 DIP 开关的位置如图 A.2所 示。要使用信号电流的模拟输入与/或输出,必须按表 5.1的方式来设置S1和S2开关以 及相关参数。有关控制连接的更多详情,请参阅第3章-CFW500安装和连接用户手册。

表 5.1: 用于选择 CFW500-IOAD 上模拟输入和输出信号类型的开关配置

输入/输出	信号	S1开关的调节	信号范围	信号范围
	电压	S1.1 = OFF	010 V	P0233 = 0 或 2
AI1	11.22	C1.1 = ON	020 mA	P0233 = 0 或 2
	42.01	51.1 - UN	420 mA	P0233 = 1 或 3
	电压	S1.2 = 0FF	010 V	P0238 = 0 或 2
AI2	山法	\$1.9 - ON	020 mA	P0238 = 0 或 2
	电流	31.2 - UN	420 mA	P0238 = 1 或 3
	电压	S1.3 = OFF	010 V	P0243 = 0 或 2
4.1.2			-10+10 V	P0243 = 4
AIS	电流	S1.3 = ON	020 mA	P0243 = 0 或 2
			420 mA	P0243 = 1 或 3
	电压	S1.4 = ON	010 V	P0253 = 0 或 3
A01	11.22	S1.4 = 0FF	020 mA	P0253 = 1 或 4
	12.01		420 mA	P0253 = 2 或 5
	电压	S2.1 = ON	010 V	P0256 = 0 或 3
A02	由法	60.0 - OFF	020 mA	P0256 = 1 或 4
	电流 S2.2 = OFF	420 mA	P0256 = 2 或 5	

表 5.2: 切换配置以配置 RS485

通讯	转变	按键设置	选项
RS485	52 ^(*)	S2.2 = 0FF #US2 3 - 0FF	RS485 致止关
		AUS2.3 = 011 S2.2 = 0N 和S2.3 = 0N	RS485 终端开启
T to the TT Math for traits to test			

(*) 不允许开关的任何其他组合。

该模块有一个连接器(图 A.2),可以使用 CFW500-MMF 闪存模块,从而允许逆变器之间的数 据传输。有关此附件的更多详细信息,请参阅 CFW500-MMF 的安装和操作指南.



附录 A - 示图



(a) Removal of front cover and accessory (a) Remoción de la tapa frontal y de lo accesorio (a) Remoção da tampa frontal e do acessório (a) 拆除前盖和配件



(b) Accessory connection (b) Conexión de lo accesorio (b) Conexão do acessório (b) 配件连接

Figure A.1: (a) to (b) Installation of accessory Figura A.1: (a) a (b) Instalación de lo accesorio Figura A.1: (a) a (b) Instalação do acessório

图 A.1: (a) 至 (b) 配件安装



Figure A.2: CFW500-IOAD dimensions in mm [in], DIP-switches location and CFW500-MMF connector

Figura A.2: Dimensiones del CFW500-IOAD en mm [in], localización de las DIP-switches y conectador de CFW500-MMF Figura A.2: Dimensões do CFW500-IOAD em mm [in], localização das DIP-switches e

conector do CFW500-MMF 图 A.2: CFW500-IOAD 尺寸 (mm [in])、DIP 开关位置和 CFW500-MMF连接器