

ユーザーマニュアル

どんな問題でも、メールでお気軽にお問い合わせ 下。 メールアドレスはこちらです。

support-jp@peztio.com



QR コードをスキャンして電子版説明書が見えます

WIFI 付き フル HD 1080 P 広角 ドライブレコーダー

紹介

本製品は WIFI 機能を搭載したモデルです。型番 (Q1)です。 SD カードが插入すれば自動記録開始となります、ファイル はメモリカードに保存されます。 WIFI で携帯電話に接続し て、携帯電話で写真或いはビデオを確認出来ます。.

電源

シガーライターから電力を得る、車の充電器(5V1A)を使 用してください。 通常の使用を保証するために電源を入れ たままにする必要があります。

ご注意:

ドライブレコーダーの内臓バッテリーの容量は少ないため、電源が切ると10秒後自動的にシャットダウンします。.

主な機能

1.WIFI 内臓

WIFI で録画された動画はスマホん或いはタブレットで確認 出来ます、走行或いは旅行中のことが容易く見えます。 2.ループ記録

ループ録画は、1分、3分、または5分のタイミングで設定 できます。 事故が発生した時、TFカードが抜けた時、また は電源接続が緩んでいるときにビデオを紛失或いは損傷し た場合に備えて、重要な録画が保存します。

3.駐車監視

駐車監視: 駐車のとき、動いている物体があるかどうかを検 知します、検知されたら、自動に 10-20 秒の間のことが記録 します。t. 4. SOS モード

SOS ボタンを押して、現在録画中のビデオをロックします。 (もしループ録画時間を3分に設定した場合、SOS ボタンを 押すと、現在録画中のビデオをロックします。このロックさ れたビデオファイルの長さは3分です、次の録画はロックさ れません)

商品仕様



| No. | 名称 | 説明 |
|-----|----------------|---------------------|
| 1 | 液晶スクリーン | 1.5 インチ TFT カラー液晶 |
| 2 | OK ボタン | 確認、ビデオ録画停止/開始。 |
| 3 | 下 ボタン | 下選択と音声減少 |
| 4 | モード ボタン | モードを変換します。 |
| 5 | 上 ボタン | 上選択と音声増大 |
| 6 | メニュー ボタン | 設定開始/終了 |
| 7 | マイク | 音声記録 |
| 8 | SD カードスロッ ト | 最大 32GB まで、クラス 10 の |
| | | SD カードが使用してくださ |
| | | し、 。 |
| 9 | テープ | フロントガラスに固定 |
| 10 | | 充電またはデータ転送用の |
| 10 | 038 × 1 9 F | USB ポート。 |
| 11 | リセット | 押したらデバイスを強制的に |
| | | リセットします。 |
| 12 | 電源スイッチ / | 電源オン/オフ/ |
| 12 | WIFI ボタン | WIFI オン/オフ |
| 13 | フロントカメラ | フロントカメラで |
| 13 | レンズ | 走行録画 |
| 14 | SOS ボタン | 現在の録画をロックします。 |

スクリーン紹介 録画モード



写真モード





使用方法

メモリーカードを入れます。
 注意:8GBから32GB (Class 10または UHS Type 1)の間で高品質のSDカードを選択し、使用前にフォーマットしてから使用してください。カードを正しい方向

に挿入してください。



2. USB ケーブルとカーチャージャーが正しく接続されてい ることを確認してください。

フロントガラスに取り付けて下さい -フロントガラスを綺麗にしてください。. -保護ステッカーを外してフロントガラスに貼り付ける。

-電源ケーブルをシガーライターに接続してください。



WIFI に接続

1.スマートフォンで GoPlus Cam アプリ をダウンロードしてください。IOS:App Store で「goplus cam」を検索してください。



(iOS 8.0 以降の iPhone および iPad をサポート)

Android: Play ストアで [goplus cam] を検索してください。 (Android 4.0.3 以上のサポート)

2 起動後、録画していない場合は、電源ボタンを押すと、WiFi がオンとなります、WIFI ID (SSID)、WIFI パスワード (PWA2) が表示されます。





3.スマートフォンで WIFI ID を検索して接続します。

4.最初の接続用のパスワード(12345678)を入力します。
5. WIFI が正しく接続されるのを待ちます。
6.接続が完了したら、APP を実行します。Goplus

GoPlus Cam アプリの使い方

WIFIに接続し、Goplus アプリを開く.
1. 写真/ビデオをクリックして。
2. 写真やビデオファイルをダウンロードしてください、スマホんで容易く写真/ビデオを確認できます。



WIFIのトラブルシューティング

| 問題 | 解決 |
|---|--|
| スマホんは WiFi を検知し ましたが、接続 できません か? | 1.他のデバイスやスマホんが WiFi に接続されていないかを確認してください。 ドラレコは同時に複数の機器との接続のが出来ません。 2.一旦 WIFI を切断してから、もう一度接続します。 3.スマホんを再起動してもう一度やり直してください。 4.ドライブレコーダーをリセットしてください。 |
| 2 台のスマホ んを接続でき ません? | ドラレコの WIFI は 1 つのスマホんしか 接続できます、複数のデバイスを同時に 接続できません。 |
| Wifパスワード をリセットは | システム設定で Wifi のパスワードを変 更することができます。 |
| 録になった。 録した。 した、 なた、 なた、 なた、 なた、 なた、 なた、 なた、 な | IOS システムは直接再生できますが。 Android システムはビデオを直接再生で きず、ダウンロードする必要がありま す。 |
| この WiFi に接 続したらイン 夕続できます か。 | この WiFi はドライブレコーダーとスマ ホんのデータ転送のみ使用されて、ネッ トにアクセスすることができません。 |

| スマホんでの 録画はスムー ズではありま せん。 | スマホんとドラレコの距離が遠すぎま す。 3 メートル以内で接続するのがお すすめです。 |
|--|--|
| スマホんから 録画を確認し た時、画質が綺 麗ではありま せん? | WiFiの伝送スピードにより、スマホんで 見る録画は 640x360 P @60fps だけです。 だから、スマホんにダウンロードして見 ることがお勧めします。 ダウンロード したビデオの解像度は最大 1920 * 1080P @ 60fps です。 |
| ファイルのダ ウンロード速 度はアプリで とても遅い? | アプリでダウンロードの速度は遅い。 HD ビデオァイルのサイズが大きすぎの で、2-3 分お待ちください。 |

設定

システム設定

| 内容 | 選択肢 |
|-----------|--------------|
| 駐車監視 | ON/Off |
| 日付き/時間 | 自由選択出来ます |
| 自動シャットダウン | オフ/1分/3分/5分 |
| スクリーン保護 | オフ/1分/3分/5分 |
| ビープ音 オフ | Off/On |
| 言葉 | 英語、中国語、日本語など |

| 周波数带域 | 50Hz/60Hz |
|--------------|-----------|
| WIFI SSID | GPLUSPRO |
| WIFI パスワード | 12345678 |
| ナンバープレート番号 | Value |
| ナンバープレート番号交換 | Off/On |
| フォーマット キャンセル | キャンセル/OK |
| デフォルト キャンセル | キャンセル/OK |
| バージョン | Value |

録画モード設定

| 内容 | 選択肢 |
|--------|------------------------------------|
| 解像度 | 1080P FHD 1920*1080/ 720P 1280*720 |
| ループ録画 | オフ/1分/3分/5分 |
| WDR | On/OFF |
| 露出 | 数值 |
| 動き検知 | On/Off |
| 音声記録 | On/Off |
| 時間 | On/Off |
| G センサー | オフ/高/中/低 |

写真モード設定

| 内容 | 選択肢 |
|---------|--------------------------------|
| 解像度 | 12M/10m/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA |
| シーケンス | On/Off |
| 写真画質 | 高级/普通/一般 |
| アキュータンス | 强/标准/普通 |
| 白バランス | 自動/日光/曇り/タングステン/蛍光灯 |
| ISO | Auto/100/200/300/400 |
| 露出 | 数值 |
| 手ぶれ防止 | On/Off |
| 時間 | On/Off |

再生モード設定

| 内容 | 選択肢 |
|----|----------------------|
| 削除 | 現在の削除/すべて削除 |
| 保護 | 現在のロック/解除/全部ロック/全部解除 |

よくある問題

| 問題 | 答え |
|--------------------|---|
| 録画の画像がぼ やけています。 | レンズのカバーを取り外して、レンズ を清潔し、フロントガラスを綺麗にし ます。 |

| ド ラレコは動作 しません。 | ドライブレコーダーをリセットしてく ださい。 |
|---|---|
| メモリカードに は数分の動画し か録画できませ ん。 | SD カードをフォーマットして、32GB の SD カードを使用して下さい。 |
| ド ラレコの日付 と時刻がまちが ってる。 | この時間は製品が工場から出荷される 時間です。 設定で調整してください。 |
| SD カードを 取り外せませ ん。 | カードが取り付けた状態で、、指の爪等 小さなものを使ってカードを少し内側 に押して。軽い"カ"の音が聞こえたら、 SD カードが取り出せます。 |
| SD カードが使 えません。 | 8GB から 32GB まで(Class 10 または UHS type 1) の高品質ブランドの SD カ ードを使用し、使用する前にフォーマ ットしてください。 |
| SD カードを 挿入できませ ん | SD カードは非常に小さくて、繊細な使用が必要です。指示に従ってカードを 図の位置に合わせ、指の爪等小さなものを使ってカードを少し内側に押して。軽い"カ"の音が聞こえたら、カードはデバイス内に挿入出来ました。 |
| ドライブレコー ダーで SD カー ドのファイルを 削除できませ ん。 | これらのファイルが保護されているか どうかを確認してください、ロックさ れている場合は、ロックを解除してく ださい。 |

| 数分後に画面が 消えます。 | スクリーンセーバーが ON に設定され ています。 必要なら、設定で OFF に 変更してください。デフォルト設定は オフです。 |
|---|---|
| 内臓バッテリー は 10 秒しか使 用出来ません。 | このバッテリーは限られた電力しかあ りません。内臓 バッテリーは緊急録画 機能をサポートするために急用の時に しか使えません。もし駐車監視機能を 使用するなら、外部の電源が必要です。 |
| メニューボタン を押しても何も 起こりません。 | 録画中には正常です。メニューボタン を押す前に、録画を停止してください。 |
| 使用後しばらく してからドライ ブレコーダーが 少し熱くなって きた。 | ドライブレコーダーの使用寿命を延ば すために良好な熱伝導率の金属フレー ムを採用しています。 動作温度は- 10℃から 60℃の間に設計されている ので、心配する必要はありません。 |
| 未解決の問題 | ドライブレコーダーをリセットしても 問題が解決しない場合は、カスタマサ ービーまで、メールでお気軽にお問い 合わせ下さい。 |

どんな問題でも、お気軽にお問い合わせ下さい。 メールアドレスはこちらです。

support-jp@peztio.com