

Sanitaire®

200 Series Manual Sweeper
Modelo #: SC210A

Ensamblaje rápido y fácil

1. Ubique las secciones A, B, C y D del mango.

A – sección superior del mango,
empuñadura del asa



C – sección intermedia del mango,
extremos con rosca interna



B – sección intermedia del mango, extremos
con rosca externa



D – sección inferior del mango, extremo con rosca
externa y orificio inferior con rosca



2. Enrosque la sección B del mango en la A, la C en la B y la D en la C. Enrosque las secciones hasta que ajusten firmemente una con la otra. Los mangos estarán en su lugar cuando no giren más.



3. Levante el asa (la barra de metal con rosca ubicada en la parte superior de la barredora) hacia una posición vertical. Enrosque el mango de la barredora hasta el final del "hombro" del asa de metal con rosca. De no hacerlo de esta manera, puede ocasionar la ruptura del asa.



Para vaciar el depósito de polvo

Sostenga la barredora sobre el cesto de la basura.
Presione suavemente la parte trasera del depósito de
polvo. El depósito se abrirá y la basura caerá.



Cuidado y limpieza apropiados

Limpie hilos, cabello y otra suciedad del cepillo, poniendo
atención especial a los extremos del cepillo. La limpieza
se puede realizar con el cepillo adentro o afuera de la
barredora. Las paletas se pueden desmontar y lavar con agua
jabonosa tibia o se pueden lavar en un lavaplatos. Permita
que se seque completamente antes de re-insertar el cepillo.



Sanitaire®

200 Series Manual Sweeper
Modèle n°: SC210A

Assemblage rapide et facile

1. Repérez les segments A, B, C et D du manche.

A – segment supérieur du manche;
poignée



B – segment central du manche; filetages
extérieurs aux extrémités



C – segment central du manche; filetages
intérieurs aux extrémités



D – segment inférieur du manche; extrémité à
filetage extérieur et orifice inférieur fileté



2. Vissez le segment B dans le segment A, puis le segment C dans le segment B, et enfin le segment D dans le segment C. Tournez les segments jusqu'à ce qu'ils soient solidement fixés les uns dans les autres. Les segments du manche sont convenablement attachés quand ils ne tournent plus.



3. Soulevez l'anse (la barre de métal filetée sur le dessus de la balayeuse) jusqu'à la verticale. Vissez le manche à fond sur l'épaulette de l'anse métallique taraudée, sans quoi l'anse risque de se briser.



Pour vider le ramasse-poussière

Tenez la balayeuse au-dessus d'une poubelle. Appuyez doucement
sur la partie arrière du ramasse-poussière pour l'ouvrir et faire
tomber les saletés.



Consignes d'entretien et de nettoyage

Nettoyez les matières fibreuses, cheveux et autres débris
accumulés sur la brosse, particulièrement sur ses extrémités.
La brosse peut être nettoyée à l'intérieur ou à l'extérieur de la
balayeuse. Les aubes peuvent être enlevées, puis nettoyées avec
de l'eau savonneuse tiède ou dans un lave-vaisselle. Séchez
complètement avant de remettre la brosse dans l'appareil.



Sanitaire®

200 Series Manual Sweeper
Model #: SC210A

Quick and Easy Assembly

1. Locate handle sections A, B, C, D.

A – top handle section and handle grip



B – mid-handle section and external threaded ends



C – mid-handle section and internal threaded ends



D – bottom handle section; external threaded end and bottom threaded hole



2. Twist handle section B into A, C into B, and D into C. Twist sections until they fit tightly into one another. When handles no longer turn they are in place.



3. Lift the bail (threaded metal bar on the top of the sweeper) to a vertical position. Screw sweeper handle all the way down the "shoulder" of the threaded metal bail. Failure to do this could cause the bail to break.



To Empty Dustpan

Hold sweeper over wastebasket. Press gently on back of dustpan so it opens and debris falls out.



Proper Care and Cleaning

Clean strings, hair and other debris from the brush, paying special attention to the brush ends. Cleaning can be performed while the brush is in or out of the sweeper. Paddles can be removed and washed with warm soapy water or washed in a dishwasher. Thoroughly dry before reinserting the brush.

