



! The datAshur PRO² may need to be charged before use for 30-60 minutes by inserting into a powered USB port.

The datAshur PRO² is supplied in the 'Initial Shipment State' with no pre-set Admin PIN. A 7-15 digit Admin PIN must be created before the drive can be used as set out below under 'First Time Use'.

First Time Use	To unlock the datAshur PRO ² with the Admin PIN, follow the simple steps as set out below.
1. Press and hold down the SHIFT (⇧) button for one second. RED and GREEN LEDs will become solid.	Unlocking with the Admin PIN
2. Press and hold down both KEY (Ⓝ) + 1 buttons. LEDs turn to blinking GREEN and solid BLUE.	1. Press and hold down the SHIFT (⇧) button for one second. The RED LED will become solid.
3. Enter your New (7-15 digit) Admin PIN and press the KEY (Ⓝ) button once. LEDs remain blinking GREEN and solid BLUE.	2. In Standby State (solid RED LED) press the KEY (Ⓝ) button once. GREEN and BLUE LEDs blink together.
4. Re-enter your New Admin PIN and press the KEY (Ⓝ) button again. GREEN LED will blink indicating Admin PIN has been successfully configured and drive unlocked.	3. Enter your Admin PIN and press the KEY (Ⓝ) button again. GREEN LED will blink indicating the drive has been successfully unlocked as Admin.
	The datAshur PRO ² can now be configured (refer to the user manual pre-loaded on your drive), or connect to a powered USB port to access the drive contents.

Note: Once datAshur PRO² has been successfully unlocked, the GREEN LED will remain blinking for 30 seconds only, during which time the datAshur PRO² needs to be connected to a powered USB port.

To lock the datAshur PRO², save all data and safely eject the drive.



! Potrebbe essere necessario caricare il dispositivo prima dell'uso per 30-60 minuti inserendolo in una porta USB alimentata.

Il datAshur PRO² viene fornita nello "stato di spedizione iniziale" senza alcun PIN amministratore preimpostato. È necessario creare un PIN amministratore di 7-15 cifre prima di poter utilizzare l'unità come indicato di seguito in "Primo utilizzo".

Primo utilizzo	Per sbloccare datAshur PRO ² con il PIN amministratore, seguire i semplici passaggi indicati di seguito.
1. Tenere premuto il pulsante MAIUSC (⇧) per un secondo. I LED ROSSO e VERDE si accenderanno con luce fissa.	Sblocco con il PIN amministratore
2. Tenere premuti entrambi i pulsanti CHIAVE (Ⓝ) + 1. I LEDs diventano VERDE lampeggiante e BLU solido.	1. Tenere premuto il pulsante MAIUSC (⇧) per un secondo. Il LED ROSSO diventerà fisso.
3. Inserire il Nuovo PIN amministratore (7-15 cifre) e premere il pulsante CHIAVE (Ⓝ) una volta. I LEDs restano VERDE lampeggiante e BLU solido.	2. Nello stato di standby (LED ROSSO fisso), premere il pulsante CHIAVE (Ⓝ) una volta. I LED VERDE e BLU lampeggiano insieme.
4. Reinscrivere il Nuovo PIN amministratore e premere di nuovo il pulsante CHIAVE (Ⓝ). Il LED VERDE lampeggerà a indicare che il PIN amministratore è stato configurato correttamente e l'unità è stata sbloccata.	3. Inserire il PIN amministratore e premere di nuovo il pulsante CHIAVE (Ⓝ). Il LED VERDE lampeggerà a indicare che l'unità è stata sbloccata correttamente dall'amministratore.
	datAshur PRO ² ora può essere configurata (consultare il manuale dell'utente pre-caricato nell'unità) o collegata a una porta USB attiva per accedere ai suoi contenuti.

Note: una volta sbloccata correttamente l'unità datAshur PRO², il LED **VERDE** continuerà a lampeggiare solo per 30 secondi, durante i quali datAshur PRO² deve essere collegata a una porta USB attiva.

Per sbloccare datAshur PRO², salvare tutti i dati ed espellere l'unità in sicurezza.



! Möglicherweise muss der datAshur PRO² vor der Verwendung 30 bis 60 Minuten lang aufgeladen werden; schließen Sie es dazu an ein USB-Anschluss an.

Der datAshur PRO² wird im **Ursprünglichen Versandstatus ohne voreingestellte Admin PIN** geliefert. Eine **sieben- bis fünfzehnstellige Admin PIN muss erstellt werden**, bevor das Laufwerk wie unter „Erstmalige Verwendung“ beschrieben verwendet werden kann.

Erstmalige Verwendung	Um den datAshur PRO ² mit die Admin PIN zu entsperren, folgen Sie diese Schritte.
1. Halten Sie die Taste SHIFT (⇧) für eine Sekunde gedrückt. Die ROTE und GRÜNE LED leuchten dauerhaft.	Entsperren mit der Admin PIN
2. Halten Sie die Tasten KEY (Ⓝ) und 1 gedrückt. Die LEDs wechseln zu GRÜN (blinkend) und BLAU (leuchtend).	1. Halten Sie die Taste SHIFT (⇧) für eine Sekunde gedrückt. Die ROTE LED leuchtet dauerhaft.
3. Geben Sie Ihre neue (sieben- bis fünfzehnstellige) Admin PIN ein und drücken Sie einmal auf die Taste KEY (Ⓝ). Die LEDs sind weiterhin GRÜN (blinkend) und BLAU (leuchtend).	2. Drücken Sie im Standby-Modus (dauerhafte leuchtende ROTE LED) die Taste KEY (Ⓝ) einmal. Die GRÜNE und BLAU LED blinken gemeinsam.
4. Geben Sie Ihre neue Admin PIN erneut ein und drücken Sie die Taste KEY (Ⓝ) erneut. Die GRÜNE LED blinkt und zeigt an, dass die Admin PIN erfolgreich konfiguriert und das Laufwerk entsperrt wurde.	3. Geben Sie Ihre Admin PIN ein und drücken Sie die Taste KEY (Ⓝ) erneut. Die GRÜNE LED blinkt und zeigt an, dass das Laufwerk erfolgreich als Admin entsperrt wurde.
	Der datAshur PRO ² kann jetzt konfiguriert werden. Öffnen Sie dazu das Benutzerhandbuch, welches Sie gespeichert auf Ihrem Stick finden. Schließen Sie dazu den Stick an einen stromführenden USB-Anschluss an.

Hinweis: Sobald der datAshur PRO² erfolgreich entsperrt wurde, blinkt die **GRÜNE** LED nur für 30 Sekunden. Während dieser Zeit muss der datAshur PRO² über einen stromführenden USB-Anschluss angeschlossen werden.
Um den datAshur PRO² zu sperren, speichern Sie alle Daten und werfen Sie den Stick sicher aus dem Laufwerk aus (über Ihren Explorer).



! Votre périphérique peut nécessiter d'être chargé pendant 30 à 60 minutes avant utilisation, en l'insérant dans un port USB alimenté.

La datAshur PRO² est fourni dans l'état « Livraison initiale » sans aucun code PIN administrateur pré-défini. Il faut créer un code PIN administrateur de 7 à 15 chiffres avant de pouvoir utiliser la clé, comme décrit ci-dessous dans « Première utilisation ».

Première utilisation	Pour déverrouiller la clé datAshur PRO ² à l'aide du code PIN administrateur, suivez les étapes simples détaillées ci-dessous.
1. Appuyez sur le bouton SHIFT (⇧) et maintenez-le enfoncé pendant une seconde. Les LED ROUGE et VERTE s'allumeront en continu.	Déverrouillage à l'aide du code PIN administrateur
2. Appuyez sur les boutons KEY (Ⓝ) + 1 et maintenez-les enfoncés. La LED VERTE clignotera et la LED BLEUE sera fixe.	1. Appuyez sur le bouton SHIFT (⇧) et maintenez-le enfoncé pendant une seconde. La LED ROUGE s'allume en continu.
3. Saisissez votre nouveau code PIN administrateur de 7 à 15 chiffres et appuyez une fois sur le bouton KEY (Ⓝ). La LED VERTE clignotera toujours et la LED BLEUE restera fixe.	2. En état de veille (LED ROUGE allumée en continu), appuyez une fois sur le bouton KEY (Ⓝ). Les LED VERTE et BLEUE clignotent simultanément.
4. Saisissez à nouveau votre nouveau code PIN administrateur et appuyez à nouveau sur le bouton KEY (Ⓝ). La LED VERTE clignotera indiquant que le code PIN administrateur a bien été configuré et que la clé est déverrouillée.	3. Saisissez votre code PIN administrateur et appuyez à nouveau sur le bouton KEY (Ⓝ). La LED VERTE clignotera indiquant que la clé a bien été déverrouillée en tant qu'Administrateur.
	La datAshur PRO ² peut maintenant être configuré (consultez le manuel d'utilisation pré-chargé sur la clé) ou connectez la clé à un port USB alimenté pour accéder à son contenu.

Remarque : Une fois que la datAshur PRO² a bien été déverrouillée, la LED **VERTE** clignotera pendant 30 secondes seulement, au cours desquelles la datAshur PRO² doit être connectée à un port USB alimenté.

Pour verrouiller la clé datAshur PRO², enregistrez toutes les données et éjectez-la de façon sécurisée.



! De datAshur PRO² dient voor gebruik 30 tot 60 minuten te worden opgeladen in een aangedreven USB-poort.

De datAshur PRO² wordt standaard geleverd **zonder vooringestelde Admin (beheerder) pincode**. Een **7 tot 15-cijferige Admin (beheerder) pincode moet worden aangemaakt** alvorens de USB-stick kan worden gebruikt zoals beschreven onder 'Eerste Gebruik'.

Eerste Gebruik	Om de datAshur PRO ² te ontgrendelen met de Admin (beheerder) pincode, volg de onderstaande stappen.
1. Druk de SHIFT (⇧) toets in en houd deze 1 seconde ingedrukt. RODE en GREENE LED'S worden vast.	Ontgrendelen met de Admin (beheerder) pincode
2. Druk beide SLEUTEL (Ⓝ) + 1 toetsen in en houd deze ingedrukt. LED'S worden nu knipperend GREEN en vast BLAUW .	1. Druk de SHIFT (⇧) toets in en houd deze 1 seconde ingedrukt. De RODE LED wordt nu vast.
3. Voert uw Nieuwe (7 tot 15-cijferige) Admin (beheerder) pincode in en druk de SLEUTEL (Ⓝ) toets 1 keer in. LED'S blijven knipperend GREEN en vast BLAUW .	2. In Stand-by stand (vaste RODE LED) druk de SLEUTEL (Ⓝ) toets 1 keer in. GREEN en BLAUWE LED's knipperen tegelijkertijd.
4. Voer opnieuw uw Nieuwe Admin (beheerder) pincode in en druk de SLEUTEL (Ⓝ) toets weer in. GREEN LED zal knipperen om aan te geven dat de Admin (beheerder) pincode succesvol is ingesteld en de USB-stick is ontgrendeld.	3. Voer uw Admin (beheerder) pincode in en druk de SLEUTEL (Ⓝ) toets nogmaals in. GREEN LED knippert om aan te geven dat de USB-stick succesvol als Admin (beheerder) is ontgrendeld.
	De datAshur PRO ² kan nu worden ingesteld (raadpleeg de handleiding die op uw USB-stick staat), of sluit deze aan op een aangedreven USB-poort om toegang te krijgen tot de inhoud op de USB-stick.

Opmerking: Wanneer datAshur PRO² eenmaal succesvol is ontgrendeld, blijft de **GREEN** LED slechts 30 seconden knipperen. In de tussentijd moet de datAshur PRO² worden aangesloten op een aangedreven USB-poort.

Om de datAshur PRO² te vergrendelen, sla alle data op en verwijder de USB-stick op een veilige manier.



! Puede que necesite cargar el dispositivo durante 30-60 minutos antes de usarlo. Para ello, insértelo en un conector USB activo.

La unidad datAshur PRO² se suministra en el "estado inicial de envío", sin ningún PIN de administrador preajustado. Para poder utilizarla es necesario crear un PIN de administrador de 7-15 dígitos como se indica abajo en la sección "Primer uso".

Primer uso	Para desbloquear la unidad datAshur PRO ² con el PIN de administrador, siga los sencillos pasos explicados abajo.
1. Mantenga pulsada la tecla SHIFT (⇧) durante un segundo. Los LED ROJO y VERDE se encenderán fijos.	Desbloqueo con el PIN de administrador
2. Mantenga pulsadas las TECLAS (Ⓝ) + 1. El LED VERDE parpadeará y el LED AZUL será fijo.	1. Mantenga pulsada la tecla SHIFT (⇧) durante un segundo. El LED ROJO se encenderá fijo.
3. Introduzca su PIN de administrador nuevo (de 7-15 dígitos) y pulse la TECLA (Ⓝ) una vez. El LED VERDE siempre parpadeará y el LED AZUL permanecerá fijo.	2. Mientras la unidad está en el modo de espera (LED ROJO fijo), pulse la TECLA (Ⓝ) una vez. Los LED VERDE y AZUL empezarán a parpadear juntos.
4. Vuelva a introducir su PIN de administrador nuevo y pulse otra vez la TECLA (Ⓝ). El LED VERDE parpadeará para indicar que el PIN de administrador ha quedado correctamente configurado y la unidad desbloqueada.	3. Introduzca su PIN de administrador y pulse otra vez la TECLA (Ⓝ). El LED VERDE empezará a parpadear para indicar que la unidad ha quedado correctamente desbloqueada con permisos de administrador.
	A continuación podrá configurar la unidad datAshur PRO ² (consulte el manual que viene precargado en su unidad) o conectarla a un puerto USB alimentado para ver el contenido de la misma.

Atención: Una vez que la unidad datAshur PRO² ha quedado correctamente desbloqueada, el LED **VERDE** continúa parpadearo solamente 30 segundos más, durante los que hay que conectar la datAshur PRO² a un puerto USB alimentado.

Para bloquear la unidad datAshur PRO², guarde todos los datos y desconéctela de forma segura.



Quick start guide v1.5

Schnellstartanleitung
 Snelstartgids
 Guida di avvio rapido
 Guide de démarrage rapide
 Guía de inicio rápido



- 1. LED LIGHTS**
- ▲ - Standby state
 - ▼ - Unlocked
 - ▲ - Admin mode
- 2. KEY**
- 3. SHIFT**

www.istorage-uk.com | info@istorage-uk.com | +44 (0) 20 8991 6260 **iStorage®**

ISTORAGE PRODUCT DISCLAIMER AND WARRANTY

iStorage warrants that on delivery and for a period of 24 or 36 months from delivery, its Products shall be free from material defects. However, this warranty does not apply in the circumstances described below. iStorage warrants that the Products comply with the standards listed in the relevant data sheet on our website at the time you place your order.

These warranties do not apply to any defect in the Products arising from:

- fair wear and tear;
- willful damage, abnormal storage or working conditions, accident, negligence by you or by any third party;
- if you or a third party fail(s) to operate or use the Products in accordance with the user instructions;
- any alteration or repair by you or by a third party who is not one of our authorised repairers; or
- any specification provided by you.

Under these warranties we will, at our option, either repair, replace, or refund you for, any Products found to have material defects, provided that upon delivery:

- you inspect the Products to check whether they have any material defects; and
- you test the encryption mechanism in the Products.

We shall not be liable for any material defects or defects in the encryption mechanism of the Products ascertainable upon inspection on delivery unless you notify such defects to us within 30 days of delivery. We shall not be liable for any material defects or defects in the encryption mechanism of the Products which are not ascertainable upon inspection on delivery unless you notify such defects to us within 7 days of the time when you discover or ought to have become aware of such defects. We shall not be liable under these warranties if you make or anyone else makes any further use of the Products after discovering a defect. Upon notification of any defect, you should return the defective product to us. If you are a business, you will be responsible for the transportation costs incurred by you in sending any Products or parts of the Products to us under the warranty, and we will be responsible for any transportation costs we incur in sending you a repaired or replacement Product. If you are a consumer, please see our terms and conditions. Products returned must be in the original packaging and in clean condition. Products returned otherwise will, at the Company's discretion, either be refused or a further additional fee charged to cover the additional costs involved. Products returned for repair under warranty must be accompanied by a copy of the original invoice, or must quote the original invoice number and date of purchase.

If you are a consumer, this warranty is in addition to your legal rights in relation to Products that are faulty or not as described. Advice about your legal rights is available from your local Citizens' Advice Bureau or Trading Standards office.

The warranties set out in this clause apply only to the original purchaser of a Product from iStorage or an iStorage authorized reseller or distributor. These warranties are non-transferable.

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN, AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, iSTORAGE DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT. iSTORAGE DOES NOT WARRANT THAT THE PRODUCT WILL OPERATE ERROR-FREE. TO THE EXTENT THAT ANY IMPLIED WARRANTIES MAY NONETHELESS EXIST BY OPERATION OF LAW, ANY SUCH WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT, AS PROVIDED HEREIN, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

IN NO EVENT SHALL iSTORAGE BE LIABLE FOR ANY LOSS OR ANTICIPATED PROFITS, OR ANY INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, SPECIAL, RELIANCE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST REVENUES, LOST PROFITS, LOSS OF USE OF SOFTWARE, DATA LOSS, OTHER LOSS OR RECOVERY OF DATA, DAMAGE TO PROPERTY, AND THIRD-PARTY CLAIMS, ARISING OUT OF ANY THEORY OF RECOVERY, INCLUDING WARRANTY, CONTRACT, STATUTORY OR TORT, REGARDLESS OF WHETHER IT WAS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED WARRANTY OR ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL iSTORAGE'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT.



Get a free 30 day trial of the award-winning iStorage DriveSecurity™ (powered by ESET) Antivirus software that's installed and runs directly from your USB drive, protecting it from being infected by any kind of malware. iStorage DriveSecurity™ automatically scans, detects and eliminates threats before they can be transmitted to your USB drive. With iStorage DriveSecurity™ running on your drive, you can be sure that it is malware free. Extend your 30 day trial and purchase a 1/3/5 year license, available at www.istorage-uk.com



Holen Sie sich die kostenlose 30-Tage-Testversion der preisgekrönten iStorage DriveSecurity™ Antivirus-Software. Sie ist auf dem USB-Stick installiert und wird von dort ausgeführt. So ist es vor der Infizierung durch Malware geschützt. iStorage DriveSecurity™ scannt automatisch Bedrohungen, erkennt und beseitigt diese noch ehe sie auf Ihr USB-Stick gelangen können. Wenn iStorage DriveSecurity™ auf Ihrem Gerät läuft, können Sie sicher sein, dass es frei von Malware ist. Verlängern Sie Ihre 30 Tage Testversion und kaufen Sie eine Lizenz, 1/3/5 Jahr, Erhältlich auf unserer Website: www.istorage-uk.com



Ontvang een gratis 30-dagen proefversie van de 'award-winning' iStorage DriveSecurity™ (powered by ESET) antivirussoftware die is geïnstalleerd op en direct vanaf uw USB-stick functioneert en deze beschermt tegen malware. iStorage DriveSecurity™ scant, detecteert en elimineert automatisch bedreigingen voordat deze naar uw USB-stick kunnen worden verstuurd. Met iStorage DriveSecurity™ op uw USB-stick, kunt u ervanuit gaan dat deze vrij van malware is en blijft. Verleng uw 30 dagen proefversie en schaf een 1/3/5-jarige licentie aan, verkrijgbaar op www.istorage-uk.com



Ottieni per 30 giorni in prova gratuita il pluripremiato software antivirus iStorage DriveSecurity™: è già installato e funziona direttamente sul tuo dispositivo USB, per proteggerlo da qualsiasi attacco da parte di malware. iStorage DriveSecurity™ scansiona, rileva ed elimina automaticamente ogni minaccia prima che possa raggiungere la tua unità USB. Installando iStorage DriveSecurity™ sul tuo dispositivo, la tua periferica USB è a prova di malware. Prolunga il tuo periodo di prova di 30 giorni e acquista la tua licenza, 1/3/5 anno/i disponibile sul nostro sito web: www.istorage-uk.com



Essayez gratuitement pendant 30 jours le logiciel antivirus primé iStorage DriveSecurity™, qui est installé et fonctionne directement depuis votre périphérique USB, le protégeant d'une infection par tout type de malware. iStorage DriveSecurity™ scanne, détecte et élimine automatiquement les menaces avant qu'elles ne soient transmises à votre périphérique USB. Grâce à iStorage DriveSecurity™ sur votre périphérique, vous pouvez être sûr que votre clé USB ne contient aucun malware. Prolongez votre essai de 30 jours et achetez votre licence d'1/3/5 ans disponible sur notre site: www.istorage-uk.com



Obtenga una prueba gratuita de 30 días del premiado software antivirus iStorage DriveSecurity™ que se instala y ejecuta directamente desde su dispositivo USB, protegiéndolo ante las infecciones de cualquier tipo de malware. iStorage DriveSecurity™ analiza, detecta y elimina automáticamente las amenazas antes de que se transmitan a su unidad USB. Con iStorage DriveSecurity™ equipado en su dispositivo, puede estar seguro de que su USB está libre de malware. Renueve su prueba de 30 días y adquiera su licencia de 1/3/5 años disponible en nuestro sitio web: www.istorage-uk.com