

Índice

-	

1.	Rastreadores	01
2.	Instalação - Shutt Smart Track	02
3.	Instalação - Shutt Smart Track Waterproof	05
4.	Instalação - Shutt Smart Track Plus	11
5.	Download do APP	19
6.	Login do Aplicativo	20
7.	Cadastrar Conta	21
8.	Telas de Boas Vindas	22
9.	Tela Inicial	23
10.	Cadastro de Veículos	24
11.	Cadastro de Licença	26
12.	Cadastro do Chip	27
13.	Funções	28
14.	Antifurto	30
15.	Menu Veículos	31
16.	Comandos	33
17.	Relatórios	34
18.	FAQ	35
19.	Fale Conosco	36

Rastreadores SHUTT





Shutt Smart Track One



Shutt Smart Track Waterproof



Shutt Smart Track Plus

SHUTT SMART TRACK ONE



Acessórios



Cabo de alimentação



Adesivo para fixação

A instalação deste dispositivo deve ser feita por um profissional especializado.

Por se tratar de um dispositivo de rastreamento, recomendamos que o mesmo seja instalado em um local interno e de difícil acesso no veículo. Certifique-se que o mesmo está protegido de contato com água e de componentes com alta temperatura. **Este rastreador não é a prova d'agua**.

OBS.: A fixação do produto junto a partes metálicas, pode interferir na recepção do sinal de GPS (localização). Após instalar o dispositivo certifique-se que não há falhas de comunicação nas próximas 2 horas, caso ocorra reposicione o mesmo.

Caracteristicas gerais		LED indicador	
Tensão de alimentação 12VDC ou 24 VDC		₩ GSM (Vermelho) Sinal Internet	
Corrente de consumo	25mA (12v) ou 15mA (24v)	Piscando rápido	Procurando rede
Corrente de repouso	7mA (12v) ou 5mA (24v)	Piscando devagar	Rede conectada
Dimensões	80mm*39mm*13mm	🚸 GNSS (Azul) Sinal Sat	élite
Tensão de operação	7v até 32v	Piscando rápido	Procurando satélite
Temperatura de operação	-30°C até +80°C	Piscando devagar	Posicionado
Peso 45g		Т	ihela 2
Indicadores de LED Conexão GSM e Conexão com Satélite			

SHUTT SMART TRACK ONE

Passo a passo:

Passo 01:

Shutt

Com o dispositivo desligado, abra o compartimento do SIM CARD e insira o SIM CARD com os pontos de contato para baixo.

Após acomodá-lo, feche a tampa até travar.

Nota: Certifique-se que a linha do SIM CARD está ativa e comunicando com internet.

Passo 02:

Conecte o cabo de alimentação no chicote do rastreador e ligue os fios de 1 à 4 nas posições correspondentes, conforme Tabela 03.

00 D D

_

Dino	Cor	Função	Sinal de
PINO		Funçao	Acionamento
1	Vermelho	Positivo (12V ou 24V)	VCC
2	Preto	Negativo (GND)	GND
3	Laranja	Ignição (Entrada Digital)	VCC
4	Amarelo	Saída (Saída Digital)	GND

Tabela 03

* Saída Digital:

Pode ser utilizada para acionar um relé (Não acompanha o kit) para corte de combustível / ignição ou acionamento de sirene.

Quando a saída digital está acionada, encontra-se GND no fio N° 4 (amarelo).

Passo 03:

Prossiga com a instalação e configuração via Aplicativo Shutt.



04

SUGESTÕES DE INSTALAÇÃO

.

A SHUTT PARTS não é responsável pela instalação elétrica nos veículos. Cada cliente tem seu padrão de instalação. Por isso recomendamos a utilização de fusível (5 A) na alimentação VCC do rastreador para proteção do veículo em caso de curto-circuito causado por falha na instalação elétrica.

ATENÇÃO!!!

SHUTT SMART TRACK ONE





INSTALAÇÃO - SHUTT SMART TRACK WATERPROOF SIL

SHUTT SMART TRACK WATERPROOF





A instalação deste dispositivo deve ser feita por um profissional especializado.

Por se tratar de um dispositivo de rastreamento, recomentamos que o mesmo seja instalado em um local interno e de difícil acesso no veículo. Certifique-se que o mesmo está protegido de contato com alta temperatura. **Este rastreador é a prova d'agua e também pode ser utilizado em motocicletas e veículos náuticos.**

OBS.: A fixação do produto junto a partes metálicas, pode interferir na recepção do sinal de GPS (localização). Após instalar o dispositivo certifique-se que não há falhas de comunicação nas próximas 2 horas, caso ocorra reposicione o mesmo.

Caracteristicas gerais		
Tensão de alimentação	12VDC ou 24 VDC	
Corrente de consumo	40mA ~ 60mA	
Corrente de repouso	< 2mA	
Dimensões	61mm*53mm*20,7mm	
Tensão de operação	8v até 33v	
Temperatura de operação	-30°C até +80°C	
Peso	70g	
Indicadores de LED	Conexão GSM e Conexão com Satélite	

INSTALAÇÃO - SHUTT SMART TRACK WATERPROOF Shure

SHUTT SMART TRACK WATERPROOF Inserindo o SIM CARD



Solte as quatro travas e desloque ligeiramente a tampa.





Antes de soltar a tampa totalmente, segure a borracha de vedação a fim de evitar que ela saia junto à tampa.





Caso isso tenha acontecido, use uma pinça ou um objeto fino para retirá-la.

Passo 04:



Localize o suporte na placa.

INSTALAÇÃO - SHUTT SMART TRACK WATERPROOF SID

SHUTT SMART TRACK WATERPROOF Inserindo o SIM CARD





Posicione e insira o *SIM Card* no suporte até o fim.





Localize o conector da Bateria.





Conecte a Bateria.

Passo 08:



Encaixe a borracha de vedação na placa plástica.

INSTALAÇÃO - SHUTT SMART TRACK WATERPROOF SIL

SHUTT SMART TRACK WATERPROOF Inserindo o SIM CARD





Antes de fechar o módulo, certifique-se que a placa está encaixada nos trilhos laterais.





Ao unir as duas peças, certifique- se que a placa está nos trilhos guia, desloque-a até o fim para o perfeito fechamento.

Passo 11:



Certifique-se que as travas estão corretamente fechadas e isoladas contra infiltração.

ATENÇÃO, Caso a borracha de vedação não esteja devidamente posicionada, poderá ocorrer infiltração de água e danificar o produto, consequentemente resultando em perda de garantia.

INSTALAÇÃO - SHUTT SMART TRACK WATERPROOF SIDUEE

SHUTT SMART TRACK WATERPROOF

Passo a passo:

Passo 12:

Conecte as vias de alimentação do rastreador respeitando as indicações da Tabela 5.

* Saída 1:

Pode ser utilizada para acionar um relé (Não acompanha o kit) para corte de combustível / ignição ou acionamento de sirene.

Quando a saída 1 está acionada, encontra-se GND no fio N° 5 (Bege).

*Entrada 2

Pode ser utilizada para monitorar um sensor de abertura de porta ou botão de pânico.

Quando a entrada 2 é acionada com um sinal GND o rastreador envia uma notificação para o celular com o aplicativo cadastrado.



Dino	Cor	Função	Sinal de
FIIIO	001	Tunçao	Acionamento
1	Vermelho	Positivo (12V ou 24V)	VCC
2	Preto	Negativo (GND)	GND
3	Branco	Entrada 1 Ignição	VCC
4	Amarelo	Entrada 2	GND
5	Bege	Saída 1	GND

Tabela 5

Passo 13:

Prossiga com a instalação e configuração via Aplicativo Shutt.

SUGESTÕES DE INSTALAÇÃO



A SHUTT PARTS não é responsável pela instalação elétrica nos veículos. Cada cliente tem seu padrão de instalação. Por isso recomendamos a utilização de fusível (5 A) na alimentação VCC do rastreador para proteção do veículo em caso de curto-circuito causado por falha na instalação elétrica. SHUTT SMART TRACK WATERPROOF



SHUTT SMART TRACK PLUS



Acessórios



Carregador

SHUTT SMART TRACK PLUS é um dispositivo de rastreamento composto por tecnologia GPS e GSM/GPRS e com tamanho reduzido, o que permite ser escondido em pequenos espaços. O módulo recebe a localização a partir de satélites e transmite estes dados para o servidor prédefinido. Pode ser instalado em veículos, ou usado como localizador pessoal, também é resistente à água (categoria IP66), o que permite ser instalado em ambientes externos, onde fica exposto a poeira e respingos de água.

OBS.: A fixação do produto junto a partes metálicas, pode interferir na recepção do sinal de GPS (localização). Após instalar o dispositivo certifique-se que não há falhas de comunicação nas próximas 2 horas, caso ocorra reposicione o mesmo.

Caracteristicas gerais	
Tensão do carregador	5VDC / 1.0A
Corrente de consumo	40mA ~ 60mA
Autonomia da bateria	1500mAh
Dimensões	75mm*50,5mm*22,5mm
Tensão de operação	2,5VDC ~ 3,6 VDC
Temperatura de operação	-20°C até +60°C
Peso	88g
Indicadores de LED	Conexão GSM, Conexão com Satélite e Bateria

SHUTT SMART TRACK PLUS *Inserindo o SIM CARD*



Passo 01: Retire os parafusos da tampa do SIMCARD



Passo 02: Insira o SIMCARD conforme a imagem abaixo e parafuse a tampa.





SHUTT SMART TRACK PLUS

Carga da bateria





Passo 01: Localize a tampa de proteção do conector USB.

Passo 02: Conecte o cabo de carregamento na entrada USB conforme indicado na imagem ao lado.

Passo 03: Conecte o cabo a fonte do carregador

13

IMPORTANTE!

O equipamento deve estar desligado enquanto estiver em modo de carregamento de bateria.

É extremamente recomendado carregar a bateria do Shutt Smart Track Plus completamente antes de colocá-lo em operação!

SHUTT SMART TRACK PLUS

Carga da bateria





Assim que o carregador for conectado no rastreador o LED indicador do sinal GPS ficará sempre aceso e o LED indicador do nível de bateria ficará piscando

O status do carregamento pode ser acompanhado observando as piscadas do LED da bateria conforme descrito abaixo:

- Vermelho Piscando 2 vezes: Abaixo de 10%
- Vermelho Piscando 1 vez: Abaixo de 30%
- Laranja Piscando 1 vez: Entre 30 e 80%
- Verde Piscando 1 vez: Entre 80 e 99%
- Verde aceso constante: 100% Carga completa

SHUTT SMART TRACK PLUS ON/OFF



Passo 01: Pressione o botão Liga/Desliga localizado na lateral por 2 segundos.





Passo 02: Os LEDs piscarão conforme a sequência abaixo.



Passo 03: Prossiga com a instalação e configuração via Aplicativo Shutt.

SHUTT SMART TRACK PLUS *ON/OFF*



Depois que o rastreador é ligado, os LEDs de GPS e GPRS se apagam automaticamente após 5 minutos para economizar bateria. Se o botão Liga/Desliga for acionado, os LEDs acenderão por alguns segundos apenas para mostrar o status atual do GPS e GPRS.

Para desligar o rastreador pressione o botão Liga/Desliga localizado na lateral por 2 segundos.

Quando o rastreador for desligado, os LEDs piscarão conforme sequência abaixo:



Caso o botão Liga/Desliga for pressionado brevemente com o equipamento desligado, o LED indicador do GPRS piscará conforme descrição abaixo para indicar o status do equipamento:

- 1 piscada: Equipamento Desligado
- 2 piscadas: Estado de Hibernação
- 3 piscadas: Bateria abaixo de 10% ou sem carga.

SHUTT SMART TRACK PLUS

Leds indicadores GPS





Shull

SHUTT SMART TRACK PLUS

Leds indicadores GPS



Shull

Download do Aplicativo





Shutt

Localize em sua loja de aplicativos o aplicativo <u>SHUTT</u> Disponível para Android e IOS.

Plano Master

- Acesso a localização
- Compartilhamento de localização com amigos
- Envio de comandos
- Relatórios de Posições, Eventos e Odômetro
- Antifurto virtual

Plano Essential

- Acesso a localização
- Compartilhamento de localização com amigos

Login do aplicativo





Tela de Login do aplicativo

- O usuário pode realizar o login no aplicativo através de uma conta no Facebook® (botão 5) ou criar uma nova conta (botão 6).
- 1. Usuário (e-mail cadastrado)
- 2. Senha (Senha cadastrada)
- 3. Recuperar Senha
- 4. Botão Acessar
- 5. Botão Acesso através da conta do Facebook®
- 6. Botão Cadastrar uma nova conta

* Certifique-se que seu celular está conectado a uma rede de internet para realizar o procedimento.

Cadastrar conta





Tela de cadastro de nova conta

- 1. Digite o nome do usuário desejado
- 2. Digite o e-mail em que deseja cadastrar a conta
- 3. Digite uma senha de no mínimo 5 caracteres
- 4. Digite novamente a mesma senha para confirma-la
- 5. Botão cadastrar
- 6. Botão Voltar para tela de Login



Tela de Boas vindas





Veja o posicionamento dos seus dispositivos em tempo real no mapa









Ferramenta de antifurto virtual. Ative quando parar o veículo e receba um alerta se o veículo for movimentado. Clique sobre o veículo no mapa e ative-o.

	••••	ACESSAR
•	۲	•

Tela inicial





Tela de Atalho para cadastro de veículos

Clique em "IR PARA VEÍCULOS" para cadastrar um veículo a sua conta.

* Certifique-se que o Rastreador foi devidamente instalado e está energizado durante o procedimento.

Cadastro de veículos





- 1. Botão Menu
- 2. Botão Atualizar informações exibidas na tela.
- 3. Adicionar veículos
- 4. Lista de veículos / Orientações



Cadastro de veículos





Tipo de veículo / Nome

- 1. Veículo tipo Carro
- 2. Veículo tipo Moto
- 3. Identificação do veículo
- 4. Botão Próxima tela

Selecione o tipo de veículo que deseja monitorar e Identifique-o. *Sugestão: Modelo e Placa*

Cadastro de Licença





Cadastro do Rastreador

- 1. Selecione o fabricante do rastreador
- 2. Selecione o modelo do rastreador
- 3. Insira o IMEI do rastreador (localizado no código de barras do próprio rastreador)
- 4. Botão voltar para tela anterior
- 5. Botão avançar para próxima tela

Modelos de rastreadores



Cadastro do Chip





Cadastro da Operadora

- 1. Selecione a Operadora do SIM CARD GSM utilizado ou SHUTTCONNECT VIVO
- 2. Insira o número da linha incluindo o código de área
- 3. Insira o número de APN do SIM CARD GSM (Vide tabela abaixo)
- 4. Insira o login e senha (somente para operadora Oi).
- 5. Clique no botão Ativar para concluir o procedimento.

OPERADORA	APN	USUÁRIO	SENHA
VIVO	zap.vivo.com.br		
TIM	tim.br		
CLARO	claro.com.br		
ОІ	gprs.oi.com.br	oi	oi

Funções





Função MENU

- 1. Mapa
- 2. Veículos
- 3. Compras
- 4. Suporte
- 5. Configurações
- 6. Sair

Funções





<u>Tela inicial / Mapa</u>

- 1. Botão Menu
- 2. Botão Atualizar informações do mapa.
- 3. Mapa
- 4. Informações dos veículos cadastrados
- 5. Zoom + do mapa
- 6. Lista de veículos cadastrados
- 7. Zoom do mapa

Antifurto Virtual





Tela inicial / Mapa

- 1. Botão Antifurto Virtual
- 2. Informações do Veículo
- 3. Localização do veículo
- 4. Posição do veículo no mapa

Função Antifurto Virtual:

Esta função tem por finalidade criar uma cerca virtual para o veículo. Quando a função esta ativada, se ocorrer algum deslocamento do veículo, aparecerá uma notificação no aparelho celular sinalizando que o veículo esta em deslocamento.

Menu Veículos

Shutt



<u>Menu Veículos</u>

- 1. Adicionar novos veículos
- 2. Identificação de usuário
- 3. Informações do veículo cadastrado
- 4. Visualize informações dos amigos cadastrados
- 5. Informações dos veículos cadastrados
- 6. Obter endereço exato do veículo
- 7. Velocidade atual do veículo
- 8. Tensão da bateria do veículo (Alimentação do rastreador)
- 9. Quilometragem percorrida com o rastreador
- 10. Envio de comandos para o rastreador
- 11. Emissão de relatórios de eventos e posições
- 12. Informações sobre planos contratados.

Menu Veículos







 \bigcirc

4

Meus veículos/ Informações dos veículos cadastrados

- 1. Botão convidar amigos
- 2. Botão compartilhar localização atual
- 3. Botão editar informações do veículo
- 4. Lista de amigos compartilhando a localização

Comandos

Shutt

Informações sobre plano

=	Veículos		G +
ľ			
	G	eu Plano OLF GTI	
	IMEI		- 5
	356430072087 Licença atual	7926	Copiar
(Master		
ç	Plano ativo		
In	Período de vigê 17/12/2018 a 0	ncia 1/01/2020	- 1
G			_
PL	ANOS	RELATÓRIOS	COMANDOS
	•	0	•

Seleção de relatórios



Tela de Envio de comandos

÷	Enviar comandos para GOLF
₽	Ativar Saída 1
Ð	Ativar Saída 2
Ð	Desativa Emergências
Ð	Desativa Saída 1
Ð	Desativa Saída 2
Ð	Solicitar Posição

 \bigcirc

Relatórios

Shutt

Relatórios de posições

÷	GOLF GTI	
	POSIÇÕES	МАРА
12/02/	/2019 00:09:47	

Endereço:	R. PAOLO SANTO A 05816-01	LO DE FIRENZE, 75 - RECANTO ANTONIO, SÃO PAULO - SP, 010		
Velocidade:	0 km/h	Odômetro:	6057.6 km	
Voltagem:	0.00 v	Horímetro:	227:16 h	

12/02/2019 01:09:47

Endereço:	R. PAOLO DE FIRENZE, 75 - RECANTO SANTO ANTONIO, SÃO PAULO - SP, 05816-010		
Velocidade:	0 km/h	Odômetro:	6057.6 km
Voltagem:	0.00 v	Horímetro:	227:16 h

12/02/2019 02:09:47

12/02/2019 03:09:47

Endereço:	R. PAOLO SANTO A 05816-01	R. PAOLO DE FIRENZE, 75 - RECANTO SANTO ANTONIO, SÃO PAULO - SP, 05816-010		
Velocidade:	0 km/h	Odômetro:	6057.6 km	
Voltagem:	0.00 v	Horímetro:	227·16 h	

 \bigcirc

Relatório de posições no mapa



Relatório de eventos



12/02/2019 07:00:36 R. PAOLO DE FIRENZE, 75 - RECANTO SANTO ANTONIO, SÃO PAULO - SP, 05816-010

Bateria Principal Desconectada

12/02/2019 08:27:10 06473 - AV. SAGITÁRIO, 138 - ALPHAVILLE CONDE II, BARUERI - SP, 06473-073

Remocao da Bateria Principal

12/02/2019 08:27:11 06473 - AV. SAGITÁRIO, 138 - ALPHAVILLE CONDE II, BARUERI - SP, 06473-073

 \bigcirc

Bateria Principal Conectada

100/0010 10 11 00

Relatório de odômetro



Inicio: 02/12/2019 15:48:36

 \bigcirc

34

Deslocamento

1.4 Km





FAQ	
Não consigo executar o aplicativo Shutt Tracker .	Verifique a compatibilidade do seu aparelho celular. Android: Versão 4.3 ou superior. IOS: Versão 10.0 ou posterior.
Rastreador não liga.	 * Verifique se os Leds estão acesos ou piscando. * Verifique se o rastreador está devidamente conectado ao 12V do veículo.
Não localizo meu veículo no mapa do aplicativo.	 * Verifique se o seu aparelho celular tem conexão com a internet (faça o teste acessando um site no seu navegador). * Clique no botão atualizar (canto superior direito do mapa). * No menu do aplicativo, saia da sua conta e entre novamente.
Posição do veículo não está atualizada no mapa	 * Verifique se o SIM CARD está operando corretamente (Consulte a operadora). * Verifique se o veículo está em uma área descoberta possibilitando a recepção do sinal GSM. * Clique no botão atualizar no mapa do aplicativo. * Verifique se o veículo possui carga na bateria.
Não estou recebendo os alertas do Antifurto virtual	* Verifique se as notificações do aplicativo estão habilitados em seu aparelho celular.

Fale Conosco



O canal de atendimento **Produtos Shutt** é destinado exclusivamente para dúvidas de operações, instalação e assistência técnica, sendo isento de qualquer responsabilidade em casos de furto do veículo e falhas na comunicação proveniente a indisponibilidade da rede GSM do SIM CARD utilizado.



Telefone: (11) 2424-6586 E-mail: produtoshutt@ar70.com.br

MANUAL VER.01