# Einbindung des Farbprofils Ricoh GX e2600, 3300N und 7700N Photoshop

# 1. Farbeinstellungen überprüfen

1.1 Farbeinstellungen über den Reiter Bearbeiten öffnen

Bearbeiten	Bild	Ebene	Schrift	Auswahl	Filter	Ansi
Rückgäng	ig				Strg+	Z
Schritt vor	rwärts			Umsch	alt+Strg+	Z
Schritt zur	ück			1	Alt+Strg+	۶Z
Verblasser	n			Umsch	alt+Strg+	۰F
Ausschnei	iden				Strg+	Х
Kopieren					Strg+	C
Auf eine E	bene red	duziert ko	opieren	Umscha	alt+Strg+	C
Einfügen					Strg+	V
Einfügen S	Spezial					•
Löschen						
Rechtschr	eibprüfu	ing				
Text such	en und e	rsetzen				
Fläche fül	len			Un	nschalt+l	F5
Kontur fül	len					
Inhaltsbas	iert skali	eren		Umscha	lt+Strg+	Q
Formgitte	r					
Frei transf	ormierer	n			Strg+	т
Transform	nieren					•
Ebenen au	tomatis	ch ausric	:hten			
Ebenen au	tomatis	ch überb	lenden			
Pinselvorg	gabe fest	legen				
Muster fea	stlegen					
Eigene For	rm festle	gen				
Entleeren						•
Adobe PD	F-Vorga	ben				
Vorgaben						•
Remoteve	rbindun	gen				
Farbeinste	ellungen.			Umsch	alt+ Strg+	۰K



**1.2** Voreinstellung für den Sublidrucker auswählen und überprüfen, ob die Einstellungen korrekt sind.

Farbeinstellungen	×
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, suchen Sie in der Hilfe nach "Farbmanagement einrichten". Dieser Begriff kann von jeder Creative Suite-Anwendung aus gesucht werden.	OK Abbrechen
Einstellungen: Benutzerdefiniert 🗸	Laden
Arbeitsfarbräume	Speichern
RGB: Adobe RGB (1998)	Weniger Optionen
CMYK: Euroscale Coated v2	
Grau: Dot Gain 15%	Vorschau
Voliton: Dot Gain 15%	
Farbmanagement-Richtlinien	
RGB: In RGB-Arbeitsfarbraum konvertieren 🔻	
CMYK: Eingebettete Profile beibehalten 🔹	
Grau: Eingebettete Profile beibehalten 🗸	
Profilabweichung: 🔽 Beim Öffnen wählen 🔽 Beim Einfügen wählen Fehlende Profile: 🕎 Beim Öffnen wählen	
Konvertierungsoptionen	
Modul: Adobe (ACE) 🗸	
Priorität: Perzeptiv 🗸	
Tiefenkompensierung verwenden	
Dither verwenden (Bilder mit 8 Bit/Kanal)	
Szenenbezogene Profile kompensieren	



## 2 Datei öffnen

**2.1** Wichtig! Nach dem Öffnen poppt das Fenster **Fehlendes Profil** auf. Hier RGB-Arbeitsfarbraum zuweisen auswählen und mit **OK** bestätigen

Fehlendes Pr	ofil		×
Das	Dokument "Desert	.jpg" hat kein eingebettetes RGB-Profil.	
	Was möchten Sie	tun?	
C	) Beibehalten (kein	Farbmanagement)	
۲	RGB-Arbeitsfarbra	um zuweisen: Adobe RGB (1998)	
C	) Profil zuweisen:	Adobe RGB (1998) -	
		Dokument anschl. in RGB-Arbeitsfarbraum konvert.	
		ОК	Abbrechen

# 3 Datei je nach Wunsch bearbeiten

#### 4 Datei drucken

4.1 Druckeinstellungen öffnen

Datei	Bearbeiten	Bild	Ebene	Schrift	Auswahl	Fil
Neu.					Strg+	N
Öffn	en				Strg+	0
In Br	idge suchen				Alt+Strg+	0
In M	ini Bridge suct	hen				
Öffn	en als			Alt+Ums	chalt+Strg+	0
Als S	imartobjekt öf	fnen				
Letzt	e Dateien öffn	en				•
Schli	ießen				Strg+\	N
Alle	schließen				Alt+Strg+\	Ν
Schli	ießen und zu B	lridge g	ehen	Umso	halt+Strg+\	Ν
Speid	chern				Strg+	S
Speid	chern unter			Ums	chalt+Strg+	S
Eincl	hecken					
Für V	Neb speichern			Alt+Ums	chalt+Strg+	S
Zurü	ick zur letzten	Version			F1	2
Platz	ieren					
Impo	ortieren					٠
Expo	rtieren					•
Auto	matisieren					,
Skrip	ten					•
Date	iinformatione	n		Alt+Um	schalt+Strg-	۰I
Druc	ken				Strg+	Ρ
					1 1 5	



	4.2	Drucker	auswählen	und folgende	Einstellungen	vornehmen
--	-----	---------	-----------	--------------	---------------	-----------

		x
Drucker einric	hten	
Drucker:	GelSprinter GX e7700N 👻	
Exemplare:	1 Druckeinstellungen	
Layout:	<b>()</b>	
Farbmanagen     Achten Sie     das Farbma	<b>ient</b> e darauf, im Dialogfeld "Druckeinstellungen" anagement des Druckers zu deaktivieren.	
Dokumentprofil: A	dobeRGB1998 ((KONICA MINOLTA CAMERA, INC.	
Farbhandhabung:	Farbmanagement durch Photoshop 👻	
Druckerprofil:	Sublisplash_GXe3300_06.2017.icc	
Normaldruck	•	
Renderpriorität:	Perzeptiv 👻	=
Tiefenkompe	nsierung	
▼ Beschreibun	g	

# 5. Gespeicherte Sublimationseinstellung

**5.1** Falls schon einmal Farbeinstellungen angelegt wurden, diese auswählen und überprüfen. Eventuell kontrollieren und/oder ändern Sie die markierten Stellen noch einmal. Dabei gehen Sie folgendermaßen vor:



# 5.2 Druckeinstellungen öffnen

	x
Drucker einric	hten
Drucker:	GelSprinter GX e7700N 🔹
Exemplare:	1 Druckeinstellungen

5.3 Gespeicherte Sublimationseinstellung auswählen und überprüfen

Eigenschaften von GelSprinter GX e7700N				
Setup Seiteneinstellungen Bearbeiten	Wartung Druckerkonf	iguration		
Benutzerdefinierte Einstellungen:	Papiertyp:	Inkjet-Papier 🗸		
Verwalten	Einzugsmagazin:	Autom. Magazinwahl 🗸		
	Druckqualität			
TRATING TO		Priorität Qualität		
	No. A. S.	Priorität Geschwindigkeit		
	8772	Hochgeschwindigkeit		
A4 (210 x 297 mm)		Anwendereinst.		
		Nur uni-direktion Drucken		

5.4 Anwendereinstellungen öffnen



Ändern...



5.5 Anwendereinstellungen prüfen, wenn diese korrekt sind, mit OK bestätigen

Bildeinstellungen Abstimmungseinstellungen	Sonstiges
Anwendereinstellungen: Inkjet-Papier	
•	W
Prioritat Bildverarbeitung	Farbeinstellungen
Hohe Qualität 🗸	Farborofit
Fotos und Bilder einstellen	Aus 👻
Bilder mit geringer Auffösung glätten	Grauwiedergabe (Text/Strichzei.):
	K (Schwarz) nur für Text 🔹
	E Ges. Text schwarz drucken
2 Patrice	ICM verwenden
J Dithering	ICM-Methode:
Automatisch 👻	Vom Hostsystem 👻
Error Diffusion verwenden	ICM-Absicht:
Fotos und Bilder 🔹	Bilder (Wahrnehmung) 🛛 👻
	Standard



**5.6** Im Reiter **Druckkonfiguration** vergewissern, dass der Haken bei **Automatisch verkleinern** <u>nicht</u> gesetzt ist

Setup Seiteneinstellungen Bearbeiten Wartung D	ruckerkonfiguration
Fenstertyp	Gemischte Vorlagenausrichtungen
	Maßeinheit
<ul> <li>Benutzerdef. Einst.</li> <li>Multi-Register</li> </ul>	Benutzerdef. Formate
Druckbereich:	Trocknung verzögert
Vergrößern 👻	Farbhelligkeit einstellen
Leere Seiten nicht drucken     Schoeller Papiereingun	Umgebungseinstellungen
Bedrck./vorgelch. Pap. verw.	
Fett mit Schnittgröße verstärken	
Venn Umschlagwähler auf Umschlagmodus einges	t. ist, nur uni-direktion. Druck verw.
Schwarz mit 4 Farben drucken (CMYK)	
Helligkeit für Druck auf Normalpapier: Standard v	
Helligkeit für Druck auf Normalpapier: Standard     Automatisch verkleinern    Automatisch auf A3 verkleinern	Standard



**5.7** Die Papiergröße kann **nicht** in den benutzerdefinierten Einstellungen gespeichert werden. Im Reiter **Seiteneinstellungen** gewünschte Papiergröße auswählen

🚌 Eigenschaften von GelSprinter GX	e7700N	×
Setup Seiteneinstellungen Bearbeite	en Wartung Druckerkonfiguration	
Benutzerdefinierte Einstellungen:	R Vorlagenausrichtung: Orlagenausrichtung:	nat
Verwalten Speichern		nat
PLATING WITH	Vorlagenformat: A4 (210 x 297 mm) 44 (210 x 297 mm)	-
	A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm)	
	B1 JIS (728 x 1030 mm B2 JIS (515 x 728 mm) B3 JIS (364 x 515 mm)	
A4 (210 x 297 mm)	AusgPapierformat: B4 JIS (257 x 364 mm) B5 JIS (182 x 257 mm)	
	Letter (8 1/2" x 11") Legal (8 1/2" x 14")	

5.8 Nachdem alle Einstellungen stimmen mit OK bestätigen



## 6. Bild spiegeln

Die Funktion "Spiegeln" kann nicht im Druckertreiber eingestellt werden, so dass Sie diesen Vorgang in Ihrem Grafikprogramm vornehmen müssen.

6.1 Im Menü Drucken unter der Einstellung Funktionen den Haken bei Schichtseite unten setzen

		×
Drucker einrich	hten	
Drucker:	GelSprinter GX e7700N 🔹	
Exemplare:	1 Druckeinstellungen	
Laurente		
Layout:		
		_
Position und G Dosition	irőBe	
Position		
MITTE ODEN	: 2,345 LINKS: -7,461	
– Skalierte Ausg	abegröße	
Chaliaraa	liškoj Broitoj	
Skalleren:	Hone: Breite:	
100%	24,13 35,06	
🔲 Auf Mediengrö	öße skalieren Druckauflösung: 72 ppi	
Auswahlhoroich	druckon Maßeinheit: Zentimeter	
Auswanibereich	diucken Mabelineic. Zenumeter 🗸	
Druckmarken		- 11
Schnittmarken	Objektbeschreibung Bearbeiten	
E Falzmarken	Auszugsbeschriftungen	=
Passermarken		
Turktienen		-11
Funktionen		
Schichtseite un		
Hintergrund	Rand Anschnitt	
PostScript-Opt	tionen deaktiviert	*
Abbrook	han Fatia Druckan	
Abbrech		

4. Datei drucken

