Einbindung des Farbprofils Epson WF-8090 Series, CorelDRAW

1. Farbeinstellungen überprüfen

1.1 Farbverwaltung über den Reiter Extras öffnen

El Da I-a Enheiten:		
E Standardeinstellungen		
BE Dokumenteinstellungen		

1.2 Voreinstellung für den Sublidrucker auswählen und überprüfen

Standardfarb	einstellunge	n.		Farbverwaltu	ngsverfahren			
Farbprofile:				Öffnen:	1			
RGB:	(Standard	i) Adobe RGB (1998)	~	RGB:	Standardfarbprofil zuweisen	~		
CMYK:	(Standard	i) ISO Coated v2 (ECI)	~	CMYK:	Standardfarbprofil zuweisen	~		
Graustufen:	(Standard	l) Dot Gain 15%	~	Graustufen:	Eingebettetes Farbprofil verwenden	~		
Primärer Farbmodus: RGB ~ Wiedergabeabsicht: Perzeptiv ~			~	Importieren u	Bei Nichtübereinstimmung der Farbprofile Warnung ausgeber Bei fehlendem Farbprofil Warnung ausgeben nd einfügen:			
Finstellungen	für Farbkor	overtierung		RGB:	In Dokumentfarbprofil konvertieren	~		
Farb-Engine: Microsoft ICM CMM		~	СМҮК:	Dokumentfarbprofil zuweisen	`			
Reines Schwarz beibebalten				Graustufen:	In Dokumentfarbprofil konvertieren	×		
Grau CMY	K-Schwarz z	uordnen			Bei Nichtübereinstimmung der Farbprofile V	Varnung ausgeben		
hmuckfarbendefinition: RGB-Werte \sim								
Beschreit	oung e benutzerd	Jefinierte Voreinstellung.						
					OK Abbrecher	Hilfe		

1

Standardeinstellungen für die Farbverwaltung

- 2. Datei auswählen und öffnen. Nach Wunsch bearbeiten
- 3. Druckeinstellungen öffnen



×

3.1 Den Reiter Datei öffnen und Drucken auswählen



3.2 Im Reiter Allgemein den gewünschten Drucker auswählen



PRINT 🕨

EQUIPMENT

Drucken	
Allgemein Farbe Composite Layout Dru	uckvorstufe 😺 Keine Probleme
	 Composite drucken Auszüge drucken
	 Farbeinstellungen des Dokuments verwenden Farbprüfeinstellungen verwenden
Farbkonvertierungen durchgeführt von:	CorelDRAW
Farben ausgeben als:	RGB ~
Farben mithilfe des Farbprofils korrigieren:	Schmuckfarben in RGB konvertieren Sublisplash_WF8090_01.03.18.icc
Wiedergabeabsicht:	Perzeptiv 🗸
Die in diesem Dialogfeld verfügbare Farb Graphic Device Drucker festgelegt, den	beinstellungen und die Vorschau sind für den Windows Sie auf der Registerkarte 'Allgemein' ausgewählt haben.
Druckvorschau	Drucken Abbrechen Zuweisen Hilfe

3.3 Im Reiter Farbe überprüfen, ob die Einstellungen korrekt sind und ob das ICC-Profil zugewiesen ist

4. Grundeinstellungen vornehmen

4.1 Im Reiter Allgemein die Grundeinstellungen öffnen

Allgemein Farb	e Composite	Layout	Druckvorstufe	🖉 Keine Probleme	
Ziel					
Drucker:	EPSON WF-	Grundeinstellungen			
Seite:	Ausrichtung a	PPD verwenden			

4.2 Gespeicherte Sublimationseinstellung auswählen und überprüfen

Druckeinstellungen für EPSON WF-	8090 Series	
Haupteinstellungen Weitere Optionen	Utility	
Druckvoreinstellungen	Papierzufuhr	Papierkassette 1
Benutzerdefinierte Voreinstellungen	Dokumentgröße	A4 297 x 210 mm
 Dokument - Schnell Dokument - Standardqualität Dokument - Hohe Qualität 	Ausrichtung	● Hochformat ○ Querformat
Tokument - Beidseitig	Druckmedium	Normalpapier
eco Dokument - Beidseitig mit 2-Up	Qualität	Weitere Einstellungen
Dokument - Schnell Graustufen	Farbe	Farbe
Dokument - Gradsturen Dokument - A3 Subli A4	2-seitiges Drucken	Aus
		Einstellungen Druckdichte
	Multi-Page	Aus V Seitenfolge
	Kopien 1	Sortieren
	Ruhemodus	Aus
Einstellungen anzeigen Standard zurück Tinte	nstand Druc	kvorschau kauftrag-Organisator Lite
	ОК	Abbrechen Übernehmen Hilfe

5. Datei drucken