Einbindung des Farbprofils Epson WF-8090 Series, Adobe Photoshop

1. Farbeinstellungen überprüfen

1.1 Farbeinstellungen über den Reiter Bearbeiten öffnen



1.2 Voreinstellung für den Sublidrucker auswählen und überprüfen.

Farbeinstellungen	×
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, suchen Sie in der Hilfe nach "Farbmanagement einrichten". Dieser Begriff kann von jeder Creative Suite-Anwendung aus gesucht werden.	OK Abbrechen
Einstellungen: Sublimation	Laden
Arbeitsfarbräume	Speichern
RGB: Adobe RGB (1998)	
CMYK: Euroscale Coated v2 V	Weniger Optionen
Grau: Dot Gain 15% 🗸	Vorschau
Vollton: Dot Gain 15%	
RGB: In RGB-Arbeitsfarbraum konvertieren 🗸 🗸	
CMYK: Eingebettete Profile beibehalten V	
Grau: Eingebettete Profile beibehalten 🗸	
Profilabweichung: Beim Öffnen wählen 🗹 Beim Einfügen wählen	
Fehlende Profile: Beim Öffnen wählen	
Konvertierungsoptionen	
Modul: Adobe (ACE)	
Priorität: Perzeptiv V	
Tiefenkompensierung verwenden	
✓ Dither verwenden (Bilder mit 8 Bit/Kanal)	
Denenbetogene Prone Kompenselen	

1



2. Datei auswählen und öffnen

2.1 Wichtig: Nach dem Öffnen erscheint das Fenster Fehlendes Profil.

Hier die Einstellung *RGB-Arbeitsfarbraum* zuweisen wählen und mit *OK* bestätigen

Fehlendes	Profil		\times
Da Fa	as RGB-Dokument "ha arbprofile unterstützt.	nd-155662_1280.png" hat ein Dateiformat, das keine eingebetteten	
Г	– Was möchten Sie t	un?	
	🔿 Beibehalten (kein I	Farbmanagement)	
	RGB-Arbeitsfarbrau	m zuweisen: Adobe RGB (1998)	
	O Profil zuweisen:	Adobe RGB (1998) V	
		Dokument anschl. in RGB-Arbeitsfarbraum konvert.	
		OK Abbrechen	

3. Datei nach Wunsch bearbeiten

4. Druckeinstellungen öffnen

4.1 Den Reiter Datei öffnen und Drucken auswählen

Datei	Bearbeiten	Bild	Ebene	Schrift	Auswahl	Filt
Neu.					Strg+	N
Öffn	en				Strg+	0
In Br	idge suchen				Alt+Strg+	0
In M	ini Bridge sucł	nen				
Öffn	en als			Alt+Ums	chalt+Strg+	0
Als S	martobjekt öf	fnen				
Letzt	e Dateien öffn	en				•
Schli	ießen				Strg+\	N
Alle	schließen				Alt+Strg+\	N
Schli	ießen und zu B	ridge g	jehen	Umso	halt+Strg+\	N
Speid	chern				Strg+	S
Speid	chern unter			Ums	chalt+Strg+	S
Eincl	hecken					
Für V	Neb speichern			Alt+Ums	chalt+Strg+	S
Zurü	ick zur letzten	Version			F1	.2
Platz	ieren					
Impo	ortieren					•
Expo	rtieren					•
Auto	matisieren					►
Skrip	oten					•
Date	iinformatione	n		Alt+Um	schalt+Strg+	۰I
Druc	:ken				Strg+	Р
E.	V · I I			A 10 1 1	1 10 00	0



4.2 Drucker auswählen und folgende Einstellungen vornehmen

Drucker: EPSON WF-8090 Series V	■ Farbmanagement ∨ ■
	(Profil: Adobe RGB (1998))
Exemplare: 1	OProof
	(Profil: n. zutr.)
Druckeinstellungen	Farbhandhabung:
Position	Eachmanachaeth durch Dhatachae
Bild zentrieren	Farbmanagement durch Photoshop
Oben: -11,359	Achten Sie darauf, im Dialogfeld "Druckeinstellungen" das Farbmanagement des Druckers zu aktivieren.
Links: -18,009	Druckerprofil:
Skalierte Ausgabegröße	Sublisplash_WF8090_01.03.18.icc
Auf Mediengröße skalieren	Renderpriorität:
Skalieren: 100%	Perzeptiv 🗸 🗸
Höhe: C1 01 - M	Tiefenkompensierung

5. Druckeinstellungen vornehmen



5.1 Gespeicherte Sublimationseinstellung auswählen und überprüfen

Haupteinstellungen Weitere Optionen Util	lity	
Druckvoreinstellungen	Papierzufuhr	Papierkassette 1
Benutzerdefinierte Voreinstellungen	Dokumentgröße	A4 297 x 210 mm
 Dokument - Schnell Dokument - Standardqualität Dokument - Hohe Qualität 	Ausrichtung	● Hochformat ○ Querformat
📻 Dokument - Beidseitig	Druckmedium	Normalpapier
ше Dokument - 2-0р eco Dokument - Beidseitig mit 2-0р	Qualität	Weitere Einstellungen
Dokument - Schnell Graustufen	Farbe	● Farbe ○ Graustufen
Dokument - Graustufen Dokument - A3	2-seitiges	Aus
🕏 Subli A4	Drucken	
		Einstellungen Druckdichte
	Multi-Page	Aus V Seitenfolge
	Kopien 1	Sortieren Sortieren Seitenfolge
	Ruhemodus	Aus
Einstellungen anzeigen Standard zurück Tintens	Druck	worschau kauftrag-Organisator Lite
	ОК	Abbrechen Übernehmen Hilfe

6. Datei drucken