Colour in Motion

Erstinstallation Epson WF-7210 Series (Umbau) mit Sublisplash EPN+ Tinten CorelDraw (ab X5)

Diesen Drucker ausschließlich mit Sublisplash Tinte verwenden, keine original Tinte verwenden!

1. Drucker erstbefüllen / initialisieren

Bitte entferne nach dem Auspacken die **blauen** Transportsicherungen sowie die **rote** Transportsicherung vom Tintentank. Der Drucker darf **noch nicht am Strom** angeschlossen werden!

Klappe den Tintentank auf und **entferne** die **farbigen Belüftungsstopfen**. Diese gut zur Seite legen, bei einem Transport oder Versand des Druckers müssen diese wieder eingesetzt werden.



Als nächstes müssen die Tintentanks befüllt werden. Bei der Befüllung ist es wichtig die richtige Tintenfarbe in den entsprechenden Tank zu füllen! Die Farbreihenfolge ist von **links nach rechts**:

K (Black), C (Cyan), M (Magenta), Y (Yellow)

Die Reihenfolge der Farben ist auch zu sehen wenn Du den Deckel des Druckers hochhebst. Über den Tintentanks ist ein Aufkleber mit der Farbreihenfolge.

www.sublisplash.de

Colour in Motion

Zum Befüllen der einzelnen Tanks jeweils den **transparenten Einfüllstopfen** entfernen und den Tank mit **60ml Sublisplash EPN+ Tinte** der richtigen Farbe mit Hilfe der mitgelieferten Spritze (mit aufgesetzter Kanüle) befüllen. Bitte nutze immer die selbe Spritze für eine Farbe! Nach der Befüllung den transparenten Einfüllstopfen wieder einsetzen.



Die Tintentanks hochklappen und einrasten lassen.

Nach nochmaliger Prüfung ob alle Transportsicherungen entfernt wurden kann der Drucker am Strom angeschlossen und eingeschaltet werden. Es wird **automatisch** eine Initialisierungsroutine gestartet.

www.sublisplash.de

Sublisplash[®]

Colour in Motion

2. Druckersoftware installieren

Lade den passenden Treiber für Deine Betriebssystemversion (Win10 32bit oder Win10 64bit) direkt von der Epson Homepage runter und speichere diesen.

Link zur Win10 **32bit Version** des Treibers: https://download.epson-europe.com/pub/download/6286/epson628635eu.exe

Link zur Win10 64bit Version des Treibers: https://download.epson-europe.com/pub/download/6286/epson628634eu.exe

Starte das Setup durch Doppelklick auf die EXE Datei.

Nach kurzer Zeit erscheint folgendes Fenster:

EPSON-Software-Installation	
Druckermodell	
EPSON WF-7210 Series	
 ✓ Als Standarddrucker ☐ Software automatisch aktualisieren 	
Versions 7.8.22DE	
OK Abbrec	hen

Soll der Drucker als Standarddrucker eingerichtet werden, lass' den Haken bei "Als Standarddrucker" gesetzt. Ansonsten entferne den Haken.

Der Haken bei "Software automatisch aktualisieren" muss unbedingt ENTFERNT werden!

Mit Klick auf "OK" geht es weiter im Setup.

Folge den weiteren Anweisungen. Nach Beendigung des Setups empfiehlt es sich den Computer neu zu starten.

www.sublisplash.de

Colour in Motion

Die Epson Software sucht automatisch in einem festgelegten Zeitraum nach Aktualisierungen. Da dieses zu Problemen führen kann schalten wir es wie folgt aus:



3. Druckertreiber konfigurieren

3.1 Aufruf der Druckeinstellungen:



www.sublisplash.de

Colour in Motion



- 1. Klick mit der rechten Maustaste auf "WF-7210 Series".
- 2. Klick auf "Druckeinstellungen".

veitere Opt	tionen Utility	1			
Druckvoreinstellungen	1.	Papierzufuhr	Automatische	Auswahl ~	
Benutzerdefinierte Voreinstell	ungen	Dokumentgröße	A4 297 x 210	mm v	
Benutzereinstellungen					
Druckvoreinstellungen				Name	
🛢 Dokument - Schnell					
🚊 Dokument - Standard	dqualität			Symbol	
Dokument - Hohe Qui	alität				
Dokument - Beidseiti	g		-	<	
Dokument - 2-0p	ia mit 2-l In		× .	Annada una cantina D	
Dokument - Schnell G	Graustufen		_	Anmerkungen (optional)	
Dokument - Graustuf	fen				
🚊 Dokument - A3			2.		
				Datum und Zeit	
2					
J.		n Zurückset	tzen	S	Speiche
Anzeigen Verbergen	Losche				
Anzeigen Verbergen Objekte	Losche	Aktuelle Einstellunge	en	Registrierte Einstellungen	
Anzeigen Verbergen Objekte Papierzufuhr	Losche	Aktuelle Einstellunge Automatische Auswa	en ahl	Registrierte Einstellungen -	
Objekte Papierzufuhr Dokumentgröße	Losche	Aktuelle Einstellunge Automatische Auswa A4 297 x 210 mm	en ahl	Registrierte Einstellungen - -	
Anzeigen Verbergen Objekte Papierzufuhr Dokumentgröße Randlos	Losche	Aktuelle Einstellunge Automatische Auswa A4 297 x 210 mm Aus	en ahl	Registrierte Einstellungen - -	
Anzeigen Verbergen Objekte Papierzufuhr Dokumentgröße Randios Ausrichtung	Losche	Aktuelle Einstellunge Automatische Auswa A4 297 x 210 mm Aus Hochformat	en ahl	Registrierte Einstellungen - - -	
Anzeigen Verbergen Objekte Papierzufuhr Dokumentgröße Randlos Ausrichtung Druckmedium	Losche 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Aktuelle Einstellunge Automatische Auswa A4 297 x 210 mm Aus Iochformat Epson Matte	en ahl	Registrierte Einstellungen - - - - -	

3.2 Druckvoreinstellungen konfigurieren und abspeichern:

1. Klick auf "Benutzerdefinierte Voreinstellungen…".

2. Alle Einträge auswählen. Klicke dazu auf den **ersten** Eintrag, halte die "**Shift**"-Taste gedrückt und klicke auf den **letzten** Eintrag.

3. Klick auf "Verbergen".

4. Klick auf "Schließen".

www.sublisplash.de

Colour in Motion

🖶 Druckeinstellungen für EPSON WF-721	10 Series	>	×
Haupteinstellungen Weitere Optionen Utilit	ty		
Druckvoreinstellungen	Papierzufuhr	Automatische Auswahl \sim	L
Benutzerdefinierte Voreinstellungen	Dokumentgröße	A4 297 x 210 mm 🗸 🗸	
		Randlos Einstellungen	
	Ausrichtung	Hochformat Querformat	
	Druckmedium	Epson Matte 🗸 🗸	ſ
	Qualität	Standard 🗸	
	Farbe	Farbe Graustufen	1
	2-seitiges Drucken	Aus	
	DIGCKEIT	Einstellungen Druckdichte	
			1
	Multi-Page	Aus V Seitenfolge	
	Kopien 1	Sortieren	
		Seitenfolge	
	Ruhemodus	Aus \vee	
Einstellungen anzeigen	Druck	vorschau	
Standard zurück Tintenst	and Druck	auftrag-Organisator Lite	
	ОК	Abbrechen Übernehmen Hilfe	1
🖶 Druckeinstellungen für EPSON WF-72	10 Series	,	×
Haupteinstellungen Weitere Optionen Utili	ty		
Druckvoreinstellungen	Dokumentgröße	A4 297 x 210 mm 🗸 🗸	
Benutzerdefinierte Voreinstellungen	Ausgabe-Papier	Wie Dokumentengröße \vee	
	Dokument ver	kleinern/vergrößern	
	Passend au Mitta	If Seite 🔿 Zoom auf 👘 %	
	Earbkorrektur		
		h Benutzerdefiniert Erweitert	
		Bildoptionen	
	Wasserseichart	inktionen	
	Wasserzeichen		
	Zusätzliche Einste	lungen	
	Um 180° di	ehen	
	Schnell		
	∐ Bild spiegel	n	
Einstellungen anzeigen			
Standard zurück			
	04	Abhmahan Ühenschman Litt	

Im Reiter "Haupteinstellungen" setzt Du bitte folgende Einstellungen:

Papierzufuhr:Automatische AuswahlDokumentgröße:A4 297 x 210 mmAusrichtung:HochformatDruckmedium:Epson MatteQualität:StandardFarbe:Farbe

Im Reiter **"Weitere Optionen**" nimmst Du folgende Einstellungen vor:

Farbkorrektur: Benutzerdefiniert

Haken setzen bei "Schnell" und "Bild spiegeln".

www.sublisplash.de

Colour in Motion

Farbkorrektur	×	
Farbmanagement Modus Farbanpassung PhotoEnhance ICM Keine Farbanpassung 2.	Se A4 297 x 210 mm er Wie Dokumentengröße verkleinern/vergrößern 1 auf Seite Zoom auf tisch Benutzerdefiniert Erweitert Bildoptionen enfunktionen nstellungen e drehen geh	 Klick auf "Erweitert…". Aktiviere die Option "Keine Farbanpassung" durch Mausklick. Bestätige mit Klick auf "OK".
Bildoptionen Bildoptionen Universalfarbdruck Kein Optimierungso Text verstärken Dünne Linen verstärken Slatte Kante 2. Rote Augen bearb. 3. OK Abbrechen Usätzliche Usätzliche Usätzliche Bild gr Einstellungen anzeigen Standard zurück	7x 210 mm ptionen ptionen 200m auf 200m auf 0 enutzerdefiniert Erweitert 1. Bildoptionen Binstellungen 80° drehen # siegein	1. Klick auf " Bildoptionen… ". 2. Setze Haken bei " Glatte Kante ". 3. Bestätige mit Klick auf " OK ".

www.sublisplash.de

Colour in Motion

🖶 Druckeinstellungen für EPSON WF-7210 Series	×
Haupteinstellungen Weitere Optionen Utility	
Düsentest	EPSON Status Monitor 3
Druckkopfreinigung	Überwachungsoptionen
	Erweiterte Einstellungen
Druckauftrag-Organisator Lite	
Sprache Deutsch (German)	✓ ♥Softwareaktualisierung
	Online-Bestellung
Versions 2.61.00	Technischer Support
0	K Abbrechen Übernehmen Hilfe
🖶 Druckeinstellungen für EPSON WF-7210 Series	×
Erweiterte Einstellungen	
Versatz	Einstellungen
Vorne oben	EPSON Status Monitor 3 aktivieren
-300 300	Vor dem Drucken die Papierbreite prüfen
Vorne links	Schweres Papier und Briefumschläge
-300 300	
Hinten oben	Weiße Ränder entfernen
-300 300	RAW-Daten immer spoolen
Hinten links	Seitenrendering-Modus
-300 300	Als Bitmap drucken
Druckdichte	Standardauflösung ändern
	Rastermuster verfeinern
10 (%)	the upper sector of the sector

-50

20

Im Reiter "Utility" klickst Du auf die Schaltfläche "Erweiterte Einstellungen".

Stell' den Wert bei "Druckdichte" auf *"*-10″.

Bestätige Deine Änderung durch Klick auf "OK".

www.sublisplash.de

Ausgabe einseitige Dokumente mit bedruckter Seite nach unten im Duplexmodus Dokumente für Ablage ausgeben

Standard zurück OK Abbrechen Hilfe

Colour in Motion

🖶 Druckeinstellungen für EPSON WF-7210 S	eries	×
Haupteinstellungen Weitere Optionen Utility		
Druckvoreinstellungen	apierzufuhr	Automatische Auswahl 🗸
Benutzerdefinierte Voreinstellungen	Ookumentgröße	A4 297 x 210 mm 🗸
Benutzereinstellungen		
Auckvorenstellungen Dokument - Schnell Dokument - Standardqualität Dokument - Beidseitig Dokument - Beidseitig mit 2-Up Dokument - Schnell Graustufen Dokument - Graustufen Anzeigen Verbergen Löschen	Zurücksetzen	Name 2. Sublimation Symbol Symbol Anmerkungen (optional) Datum und Zeit 3. Speichem
Objekte Aktuelle	e Einstellungen	Registrierte Einstellungen
Papierzufuhr Automa Dokumentgröße A4 297	itische Auswahl x 210 mm	
Randlos Aus Ausrichtung Hochfor	rmat	:
Druckmedium Epson M	Matte	-
Qualităt Standar Orialitătedatail -	ra	~
Druckeinstellungen für EPSON WF-72 Haupteinstellungen Weitere Optionen Ut Druckvoreinstellungen	210 Series ility Papierzufuh	r Automatische Auswahl 🗸
Benutzerdefinierte Voreinstellungen	Dokumentar	öße А4 297 х 210 mm ∽
Sublimation	Ausrichtung	Randlos Einstellungen Hochformat
	Druckmediu	m Epson Matte 🗸 🗸
	Qualität	Standard 🗸 🗸
	Farbe	Farbe Graustufen
	2-seitiges Drucken	Aus 🗸
		Einstellungen Druckdichte
	Multi-Page	Aus V Seitenfolge
	Kopien	1 🗘 Sortieren
35	Ruhemodus	Aus 🗸
Einstellungen anzeigen		Druckvorschau
Standard zurück Tintens	stand	Druckauftrag-Organisator Lite
	OK	Abbrechen Übernehmen Hilfe

Klicke auf Reiter "Haupteinstellungen".

1. Mausklick auf "Benutzerdefinierte Voreinstellungen...".

2. Gib einen aussagekräftigen Namen für Deine Voreinstellung ein.

3. Mit Klick auf "**Speichern**" werden die von Dir gemachten Einstellungen unter dem vergebenen Namen gespeichert.

4. Klick auf "Schließen" bringt Dich zurück zu den "Haupteinstellungen".

Mit Klick auf den Namen aktivierst Du Deine Voreinstellung.

Mit Klick auf "OK" schließt Du das Fenster.

www.sublisplash.de

Colour in Motion

4. WIC Reset Utility installieren und Drucker in Betrieb nehmen

Lade das WIC Reset Utility direkt von der Homepage runter und speichere es auf dem PC.

Link zum WIC Reset Utility: http://www.2manuals.com/WIC/wicreset.exe

Starte das Setup durch Doppelklick auf die EXE Datei.



Aktiviere die Option **"I accept the agreement**" durch Mausklick.

Klick auf "Next >" schließt das Fenster.

Folge den weiteren Anweisungen des Setups bis zu diesem Fenster:



Achte darauf, daß der Haken bei **"Launch WICReset**" gesetzt ist.

Klick auf "**Finish**" beendet das Setup und startet das WIC Reset Utility.

Das WIC Reset Utility prüft ob eine neuere Version vorhanden ist. Gegebenenfalls wird die neue Version geladen und das WIC Reset Utility beendet und neu gestartet.

www.sublisplash.de

Colour in Motion

Nach dem Start erscheint folgendes Fenster:

WIC Reset Utility v.5.59 Aug 212	2020					
File Buy Keys Check Keys Sup	port Printer Data	Feedback	Help			
Please, select printer		Control	Supported models	News	FAQ	Errors referenc
Epson WF-7710		Inform Conn	ation ect and select the p	rinter to	see ava	ilable functions
Epson WF-7210	WIC Reset Utility				-	
	Greetings. This assista Please, selec	nt will he et the prir	lp you to select iter from the list	operat t below	ion ac 7.	cording to yo
	Select E Select V Select E Select E Search t Close as	pson WF-7 VF-7710 Se pson WF-7 for available ssistant for	710. ries FAX. 210. printers again. this session.			
Refresh detected print	nters list					
1 WIC Reset Utility v.5.59 Aug 21 20	20					

File Buy Keys Check Keys Support Printer Data Feedback Help Control Supported models News FAQ Errors reference Epson WF-7710 WF-7710 Series FAX 1. - Information Status Report - Cleaning 3. Head cleaning ALL Strong 2. Ink charge - Testing Print Test Nozzle Test \sim Paper pass test •

Klicke mit der Maus auf "Close assistant for this session.".

1. Mausklick auf "Epson WF-7210".

2. In den Optionen "ALL Strong" auswählen.

3. Mausklick auf "**Head cleaning**". Diesen Schritt wiederholst Du insgesamt **4x**! Warte jeweils bis ein Durchgang abgeschlossen ist bevor der nächste gestartet wird.

Nach Beendigung des vierten Durchgangs wird geprüft ob das Tintensystem bereits vollständig gefüllt wurde (und somit die Storage Fluid aus dem System entfernt ist).

www.sublisplash.de

Colour in Motion

Öffne dazu den Deckel des Druckers und prüfe die Tintenleitungen am Druckkopf. Wenn alle **Schläuche gefüllt** sind (so wie auf dem Bild unten gezeigt) kann ein erster Düsentest durchgeführt werden, ansonsten wiederhole das **"Head cleaning**" (Punkt 3 im vorherigen Abschnitt) noch **2x**.



Sind die Schläuche dann immer noch nicht korrekt gefüllt bzw. leer melde dich bitte bei uns.

www.sublisplash.de

Colour in Motion

Lege bitte ein paar Bogen A4 Papier in die Kassette (normales Kopierpapier reicht).

0	NIC Reset U	tility v.5.59 Au	g 21 2020						
File	Buy Keys	Check Keys	Support	Printer Data	Feedback	Help			
ę	Epson	WF-7710			Control	Supported models	News	FAQ	Errors reference
2	? WF-77	10 Series FAX			— Inf	ormation			
8	Epson				Sta	tus Report	t		
	<u> </u>					aning			
					Head	cleaning ALL Stron	g		\sim
					Ink	charge			
					— Tes	ting			
					Prir	nt Test Nozzle T	est		~
					Paper	pass test 1			•
					Paper	feed test 1			•
					-				

Klicke mit der Maus auf "**Print** Test" um einen Düsentest zu drucken.

Sollte der Düsentest nicht vollständig sein musst Du jetzt Druckkopfreinigungen durchführen:

lst der Düsentest nicht in Ordnung wiederholst Du die Schritte **2 bis 3** noch **max. 3x**. Lass' den Drucker danach für ca. **1 Stunde** stehen damit die Tinte sich beruhigen kann.

Danach druckst Du einen Düsentest (Schritt 3) und wiederholst gegebenenfalls die Schritte 2 bis 3.

Das WIC Reset Utility kann nun beendet werden.

www.sublisplash.de

Colour in Motion

5. ICC-Farbprofil herunterladen und installieren

Gehe auf <u>https://www.sublisplash.com/de/downloads/</u> und lade Dir das für Deinen Drucker passende ICC-Farbprofil runter.

Sublisplash_EPN_WF7210_S	i <mark>t</mark> anda	rd V1 icc 19 10 2020 11:39 Profil installieren 2.	1. Klicke mit der rechten Maustaste auf das
	G	Mit Skype teilen	ICC-Farbprofil.
		Öffnen mit HxD	2 In dom Fonstor klickst Du guf Brofil
		Öffnen mit HxD (Schreibge:	2. IT detti rensier kiicksi Du dul "rioni installioron"
		Auf OneDrive verschieben	
		Edit with Notepad++	

Das Fenster schließt sich und das ICC-Farbprofil wird auf Deinem Computer installiert. Hierbei wird weder ein Statusfenster noch eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

Tipp: Windows speichert seine ICC-Farbprofile in dem Ordner "C:\windows\system32\spool\drivers\color"

www.sublisplash.de

Colour in Motion

6. Farbeinstellung "Sublimation" in CorelDraw anlegen

🚫 Core	IDRA	W 202	20 (64-Bit Te	estversion)) - Willkommens	bildscl
<u>D</u> atei	E <u>x</u> t	ras	<u>F</u> enster	<u>H</u> ilfe	Kaufen	
C" E	Ģ	<u>O</u> pt <u>E</u> ins	ionen tellungen a	ls Standar	d speichern	Þ
A4		Farb	overwaltung	J		
- h. 🖻		Skri	p <u>t</u> s			Þ
÷.,		Ran	d und Öse			

Starte CorelDraw. Klicke in der Menüzeile auf "**Extras**". Mausklick auf "**Farbverwaltung…**".

Farbverwa	ltungseinstellungen			>
Standar	d			
	Voreinstellung:	Angepasst	• • [ī ^
	RGB-Profil:	Adobe RGB (1998)		-
	CMYK-Profil:	(Standard) ISO Coated v2 (ECI)		-
	Graustufenprofil:	(Standard) Dot Gain 15%		-
	Primärer Farbmodus:	RGB		~
	Wiedergabeabsicht:	Perzeptiv		-
	Farbkonvertierung			_
	Farb-Engine:	Microsoft ICM CMM		-
	[Reines Schwarz beibehalten Grau CMYK-Schwarz zuordnen		v
?			ОК	Abbrechen

Nimm die Einstellungen **exakt** so vor, wie Du sie in diesem Screenshot siehst.

Da der gesamte Inhalt in dem Fenster nicht auf einmal dargestellt werden kann, mußt Du mit der **Scrollleiste** (markiert mit Pfeil) runterscrollen bis Du "**Richtlinie für das Öffnen**" an oberster Position im Fenster siehst.

Auch hierbei nimmst Du die Einstellungen **exakt** so vor, wie Du sie in diesem Screenshot siehst.

Scrolle dann mit der **Scrollleiste** ganz nach unten.



www.sublisplash.de

Colour in Motion

Farbverwaltungseinstellungen	
Standard	
CMYK: Standardfarbprofil zuweisen	
Graustufen: Eingebettetes Farbprofil verwenden 👻	
Bei Nichtübereinstimmung der Farbprofile Warnung ausgeben Bei fehlendem Farbprofil Warnung ausgeben	Und final nimmst Du auch hier die
Richtlinie für das Importieren und Einfügen	Einstellungen exakt so vor, wie Du sie in
RGP: In Dokumentfarborofil konvertieren	diesem Screenshot siehst
	Scrolle dann mit der Scrollleiste aanz
Graustufen: In Dokumentfarbprofil konvertieren 👻	Sciolle durin milli del Sciollieisie gunz
Bei Nichtübereinstimmung der Farbprofile Warnung ausgeben	nach oben .
Bei fehlendem Farbprofil Warnung ausgeben	
Schmuckfarbendefinition: RGB-Werte	
? OK Abbrechen	
Farhvenualtungseinstellungen	
standard	1. Um die aemachten Einstellunaen zu
Voreinstellung: Angenasst	
	speichem klicke dur das Diskettensymbol .
KGB-Profil: Adobe KGB (1998)	2. Im Fenster "Farbverwaltungsstil
CMYK-Profil: (Standard) ISO Coated v2 (ECI)	speichern" aibst Du einen eindeutiaen
Farbverwaltungsstil speichern 2. ×	
Stil speichern unter: Sublimation	Namen ein (wir emptenien "Sublimation")!
? OK Abbrechen -	Klick auf "OK" schließt das Fenster.
Farbkonvertierung	
Fach Facines Microsoft ICM CMM	4. 7um Schließen des Fensters
Reines Schwarz beibehalten	"raroverwaitungseinstellungen" klicke auf
✓ Grau CMYK-Schwarz zuordnen v	"OK".
	"
? 4. OK Abbrechen	

www.sublisplash.de

Colour in Motion

7. Laden einer Testdatei und Zuweisung des ICC-Farbprofils in CorelDraw

Starte CorelDraw und öffne eine beliebige Datei.

Klicke in der Menüzeile auf "**Datei**" und dann im aufgeklappten Menü auf "**Drucken...**" um den CorelDraw Druckdialog aufzurufen



www.sublisplash.de

Colour in Motion

Drucken			
Allgemein Color C	omposite Layout	Druckvorstufe	² Pra Wechsel wieder in den Reiter "Allgemein".
Ziel			Mit Klick auf das Symbol Zahprad " rufst Du
Drucker: EPSON W	/F-7210 Series	~ <mark>¢</mark>	die "Figenschaften von FPSON WF-7210
Ausrichtung: Ausrichtu	ung anpassen (Hochfo	rmat) 👻 🔤	PPD v Series" out
Status: Standardo	Irucker; Fertig		
Position: USB005		In	In Dat
Eigenschaften von EPSON WF-7210 S	eries		×
laupteinstellungen Weitere Optionen U	tility		
Druckvoreinstellungen	Papierzufuhr Autom	atische Auswahl	~
Benutzerdefinierte Voreinstellungen	Dokumentgröße A4 297	x 210 mm	
🛷 Sublimation	Ran	llos Einstellungen	
1.	Ausrichtung 💿 Hod	format OQuerformat	
	Druckmedium Epson	Matte	1. Wähle unter "Druckvoreinstellungen" die
	Qualität Standa	rd	Einstellung " Sublimation " (wird blau
	Farbe 💿 Farb	e 🔾 Graustufen	unterlegt) durch Mausklick aus.
	2-seitiges Aus Drucken		~
	Eins	ellungen Druckdichte	2. Bestätige die Auswahl mit Mausklick auf
	Multi-Page Aus	∽ Seitenfolge	"OK". Das Fenster "Eigenschaften von
	Kopien 1	☑ Sortieren ☑ Seitenfolge	EPSON WF-7210 Series Wird geschlossen.
	Ruhemodus	Aus	~
Einstellungen anzeigen	Druckvorschau		
Standard zurück Tinten	stand Druckauftrag-(Organisator Lite	
	2. OK	Abbrechen Hilt	Hife

Lege ein paar Blatt **TexPrint-R** Papier mit der bedruckten Seite nach oben in die Papierkassette des Druckers.

Drucken	Abbrechen	Zuweisen

Mit Klick auf "**Drucken**" startest Du den Ausdruck.

Hiermit hast Du die Erstinstallation für Deinen Epson WF-7210 Drucker (Umbau) mit **Sublisplash EPN+ Tinten** und die Ersteinrichtung für CorelDraw (ab X5) vorgenommen.

Insofern Du eine Hilfestellung für das Auswählen oder Überprüfen dieser Einstellungen benötigst findest Du hierfür die Anleitung "Einbindung des Farbprofils Epson WF-7210 – CorelDraw (ab X5)_EPN+" auf unserer Sublisplash Webseite im Bereich "Anleitungen für Epson-Drucker"

www.sublisplash.de