Sublisplash[®]

Colour in Motion

Erstinstallation für MAC Ricoh SG 3110DN und SG 7100DN für Photoshop

1. Das Subliplash[®] ICC-Profil herunterladen und installieren.

Bitte besuchen Sie unsere Website <u>www.sublisplash.de</u> und klicken Sie auf den Reiter <u>Downloads</u>. Hier können Sie das entsprechende ICC-Profil für Ihren Drucker auswählen



www.sublisplash.de

Sublisplash® Farbprofil für Ricoh GXe2600 und GXe3300

Sublisplash[®]

Colour in Motion

Gehen Sie in den Ordner Downloads und kopieren Sie das ICC-Profil in den folgenden Pfad:



Pfad: Festplatte > System > Library > Colorsync > Profiles

Hinweis:

Je nach Mac OS X-Version kann der Pfad leicht abweichen. Wichtig hierbei ist, dass das ICC-Profil in den Profiles-Ordner kopiert wird. Hierbei müssen Sie zunächst Ihr Grafikprogramm beenden.



Ihr Profil ist nun installiert.

www.sublisplash.de

Colour in Motion

2. Druckertreiber installieren

Mit welcher Mac-Version arbeiten Sie? Diese prüfen Sie wie folgt:



Gehen Sie nun auf die Homepage von Ricoh, um den aktuellsten Treiber herunterzuladen: <u>http://www.ricoh.de/downloads/office-product-downloads.aspx</u>

Bedienungsanleitur	gen / Produkt: × 😻 Mozilia Firefox-Startseite × 🕂		
(i www.ricoh.de/downlo	ads/office-product-downloads.aspx	C Q Suchen	
Folgen Sie Ricch	 Mac OS X 10.12 (macOS Sierra) Mac OS X 10.11 (OS X El Capitan) Printer Driver RPCS Raster Driver Ver.4.4.4 Release Printer driver: It is optimised. (File Size : 8,598 KB) History 	d Date: 22/05/2017 New! mized for the GDI. High performance printing can be	
	Mac OS X 10.10 (OS X Yosemite)		
	Mac OS X 10.9 (OS X Mavericks) Mac OS X 10.8		
	Mac OS X 10.7		
	Mac OS X 10.6		
javascript:void(0)	Mac US X 10.5		

www.sublisplash.de

Colour in Motion

Öffnen von Ricoh_AficioSG_Mac109_4.4.4_0.dmg
Sie möchten folgende Datei öffnen:
Ricoh_AficioSG_Mac109_4.4.4_0.dmg
Vom Typ: DMG-Datei (8,4 MB)
Von: http://support.ricoh.com
Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?
Offnen mit DisklmageMounter (Standard)
O Datei speichern
Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen
Abbrechen OK

Gehen Sie nun in den Download Ordner und öffnen Sie die Datei.

 Mac OS X 10.12 (macOS Sierra) Readma.xt Ricoh, AficioSG, Mac109, 4.4.4.0 Ricoh, AficioSG, Mavrieka, Driver, Instalier, pkg 5. Mac OS X 10.8 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.6 	www.ricoh.	.de/downloads/office-product-downloads.aspx	C Q. Suchen	☆ 🖨 🕹 🕆 😇 🗏
Rech. AficioSG. Muc109.4.4.4.0 Recommendations Recommendations Driver, Installer page 5. Mac OS X 10.8 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.6		Mac OS X 10.12 (macOS Sierra)		
Mac OS X 10.8 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.6	Pager see room	Ricoh_AficioSG_Mac10	5.	10
Mac OS X 10.8 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.6				
Mac OS X 10.7		Mac OS X 10.8		
		Mac OS X 10.7		

www.sublisplash.de

Colour in Motion

Führen Sie nun die einzelnen Schritte von der Einführung bis zur Zusammenfassung aus.

www.sublisplash.de

Colour in Motion

3. Einstellungen im Grafikprogramm Photoshop

Öffnen Sie Ihr Grafikprogramm und gehen Sie wie folgt vor:



www.sublisplash.de

Colour in Motion

4. Einstellungen im Druckertreiber



	Drucken	
20,99 cm x 29,7 cm	Drucker: RICOH AficioSG2100N	
	Dokument Prosition Position Bild zentrieren Oben: 0ben: 0ben: 1.852 Skalierte Ausgabegröße Skalierte Ausgabegröße Skalieren: 100% Bind zentrieren: Oben: 0.814 Diruckerpröli Skalierte Ausgabegröße Bind: 1.99 Breite: 16,01 Druckauflösung: Prosietin: CMYK-Arbeitsfarbraum Papierfarbe simulieren Schwarze Druckfarbe simulieren	2. ⁄3.
Druckfarben angleichen Farbumfang-Warnung Papierweiß anzeigen	✓ Begrenzungsrahmen Maßeinheiten: cm	
	Abbrechen Fertig Drucken	5.

www.sublisplash.de

Colour in Motion

	Drucken	
Drucker:	RICOH AficioSG2100N	
Voreinste	Standardeinstellungen	
Konien:		
Seiten:	Alle	
Jenen.	Von: 1 bis: 1	
3. ► Bilde ? PDF ► Details	Setup Normalpapier-hohe Geschwindigkeit Druckmodus Normalpapier-Priorität Geschwindigkeit Farbmodus Normalpapier-Standard Farbmodus Tintenstrahl-Normalpapier-Standard instellungen Tintenstrahl-Normalpapier-Hohe Qualität Postkarte-Hohe Geschwindigkeit Postkarte-Standard Postkarte-Hohe Qualität Postkarte-Standard Tintenstrahl-Postkarte-Standard Tintenstrahl-Postkarte-Standard Tintenstrahl-Postkarte-Hohe Qualität Hochglanzpapier-Standard Hochglanzpapier-Sehr hohe Qualität Hochglanzpapier-Sehr hohe Qualität	4
	Drucken	
Drucker: RICO	H AficioSG2100N	
Voreinste Stand	dardeinstellungen	
Kopien: 1 Seiten: Alla Vor Setu	e n: 1 bis: 1	
Druck Farb V Bildeinstell Di Far Di Höhe des	amodus : Tintenstrahl-Normalpapier-Ho pmodus : Farbe ungen 5. thering : Foto rbprofil : Aus Druckkopfs für Umschlag behalten	

www.sublisplash.de

Colour in Motion

Anschließend speichern Sie die Einstellungen ab.

	Drucken	
Drucker: RICOH AficioS	G2100N ᅌ	
Voreinst ✓ Standardeinst Zuletzt verwei	ellungen ndete Einstellungen	
Seiten Voreinstellung	ellungen als Voreinstellung sichern	8
Setup		
Druckmodus : Farbmodus : Bildeinstellungen	Tintenstrahl-Normalpapier-Ho 🗘 Farbe	
Dithering :	Foto	
Farbprofil :	Aus 🗘	
Höhe des Druckkop	ofs für Umschlag beibehalten	
? PDF Details ausblenden	Abbrechen Dr	ucken

www.sublisplash.de