## Sublisplash<sup>®</sup>

Colour in Motion

Installer un profil couleur pour Epson ET-15000 avec les encres Sublisplash EPN+ dans Adobe Photoshop

1. Vérifier les paramètres de couleur dans Adobe Photoshop



Démarrez Photoshop.

Cliquez sur «Edition» dans la barre de menu.

Cliquez sur «Couleur».



Dans le champ « Paramètres », vérifiez si le paramètre « Sublimation » est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, ouvrez la liste des préférences en cliquant sur l'icône « Flèche bas » dans le champ de saisie et sélectionnez le paramètre « Sublimation ».

Important : vérifiez que les paramètres soient les mêmes que sur cette capture d'écran.

Cliquez sur "OK" pour fermer la fenêtre.

## www.sublisplash.de

# Sublisplash®

#### Colour in Motion

#### 2. Charger un fichier de test dans Photoshop

Si le fichier a un espace colorimétrique de travail différent, la fenêtre «Déviation du profil intégré» apparaît

Non-concordance des profils incorporés	×
<ul> <li>"20210107_154746.jpg" contient un profil colorimétrique intégré de correspond pas à l'espace de travail RVB.</li> <li>Incorporé : sRGB IEC61966-2.1</li> <li>Espace de travail : Adobe RGB (1998)</li> <li>Que souhaitez-vous faire ?</li> <li>O Préférer le profil incorporé (à l'espace de travail)</li> <li>© Convertir los coulours du document solon l'orpore de travail</li> </ul>	Sélectionnez l'option «Convertir les couleurs du document selon l'espace de travail». Confirmez en cliquant sur «OK».
O Supprimer le profil incorporé (pas de gestion des couleurs)	

Si le fichier n'a pas d'espace colorimétrique de travail, la fenêtre «Profil manquant» apparaît.

Non-concordance des profils incorporés	×
"20210107_154746.jpg" contient un profil colorimétrique intégré qu ne correspond pas à l'espace de travail RVB.	i
Incorporé : sRGB IEC61966-2.1	
Espace de travail : Adobe RGB (1998)	
Que souhaitez-vous faire ? O Préférer le profil incorporé (à l'espace de travai) © Convertir les couleurs du document selon l'espace de travai	
O Supprimer le profil incorporé (pas de gestion des couleurs)	
OK Annuler	

Sélectionnez l'option «Attribuer un profil de travail RVB: Adobe RVB (1998)».

Confirmez en cliquant sur «OK».

### www.sublisplash.de

# Sublisplash®

#### **Colour in Motion**

Cliquez dans la barre de menu sur "Fichier" puis dans le menu déroulant sur "Imprimer ..." pour accéder à la boîte de dialogue.

×
Drucker einrichten
Drucker: EPSON ET-15000 Series 🗸 🕹 🕹
Exemplare: 1 Druckeinstellungen
2. Layout: (前) (計)
Y Farbmanagement
Achte darauf, im Dialogfeld "Druckeinstellungen" das Farbmanagement des Druckers zu deaktivieren.
Dokumentprofil: Adobe RGB (1998)
Farbhandhabung: Farbmanagement durch Photoshop 🗸 🗸
Druckerprofil: Sublisplash_EPN_ET15000_Standard_V1.icc
Normaldruck ~ 4
Renderpriorität: Perzeptiv v 5
C Tiefenkompensierung 6.
beschreibung
✓ Position und Größe
Position
☑ Mitte Oben: -0,299 Links: -0,282
Skalierte Ausgabegröße <b>7</b> .
Abbrechen Fertig Drucken

Drucker einrich	ten		
Drucker:	EPSON ET-15000 Series		~
Exemplare:	1	Druckeinstellungen	
Layout:	<b>(1)</b>		

1. Sélectionnez « Epson ET-15000 Series » dans le champ imprimante.

2. Si le menu déroulant « Gestion des couleurs » n'apparaît pas, ouvrez-le en cliquant sur la flèche à gauche à côté de « Gestion des couleurs ».

3. Sélectionnez « Gestion des couleurs :» « Laisser Photoshop Gérer les couleurs».

4. Sélectionnez notre profil couleur EPN + ICC actuel sous « Profil d'imprimante ».

5. Sous «Mode de rendu», sélectionnez « Perception ».

6. Cochez « Compensation du point noir ».

7. Pour imprimer maintenant, cliquez sur «Imprimer».

Conseil pratique: avant d'imprimer, nous vous recommandons de vérifier que les préférences d'impression actuellement définies dans le gestionnaire d'impression sont correctes.

Pour ce faire, cliquez sur « Paramètres d'impression » dans la boîte de dialogue d'impression de Photoshop.

## www.sublisplash.de

# Sublisplash®

### Colour in Motion

résélections impression	Alimentation	Bac papier	~
Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis	Format document	A4 210 x 297 mm	~
🖉 Sublimation		Sans marges Configuration	on
1.	Orientation	Portrait     OPaysage	
	Type de papier	Epson Mat	~
	Qualité	Standard	~
	Couleur	Couleur     O Niveaux de gris	s
	Impression recto verso	Non	~
	Cor	Densité d'impres	sion
	Multi-Pages N	on v Ordre page	
	Copies 1	Assemblées	
	Mode silencieux	Non	
Afficher les paramètres Rétablir défaut Niveaux d'encre	Aperçu ava	nt impression l'impressions simple	

1. Sous « Préférences d'impression », cliquez sur les paramètres que vous avez enregistrés (ici: «Sublimation») (indiqués en bleu) pour les sélectionner.

2. Confirmez votre sélection en cliquant sur « OK ». La fenêtre « Propriétés EPSON ET-15000 » se ferme.

Placez quelques feuilles de papier TexPrint-R dans le bac à papier de l'imprimante, face imprimée vers le haut.



Cliquez sur « Imprimer » pour commencer l'impression.

## www.sublisplash.de