

HOW TO USE

by
wwag
.com



Produkt **Cannonball Kickerkit**

Artikel 75-180

Datum 2020-05-05

Editorial ID 233698


Für alle Verbindungen, die nicht selbstsichernd sind, muss mitfeste Schraubensicherung verwendet werden.

Bei allen Arbeiten sind neue Sicherungsscheiben bzw. Splinte zu verwenden.

Der Einbau des Kickerkits ist nicht ganz ohne und erfordert Sorgfalt und gutes Werkzeug. Bei Zweifeln ruft uns lieber an, wir helfen gerne telefonisch.

Vorbereitende Arbeiten

- Die komplette Auspuffanlage entfernen.
- Zündkerzen herausdrehen.
- Getriebeöl ablassen und Ölableßschraube gleich in den neuen Gehäusedeckel einschrauben. Dichtmittel nicht vergessen.



- Kupplungszug am Deckel lockern und die Innensechskantschrauben des Deckels herausdrehen.



- Deckel abnehmen, Kupplungsbetätigung demontieren und Seilzug aushängen. Die Öleinfüllschraube mit dem Meßstab wird im neuen Gehäusedeckel wiederverwendet, ebenso wie die drei Stahlkugeln des Kupplungsmechanismus.



- Kupplungsdruckstift herausziehen. Wenn die Ausführung mit Ölverteilerblech verbaut ist, das Ölverteilerblech abmachen und den Rest auf 17 mm abdrehen. Das dazugehörige Aus-

HOW TO USE

by
wwag
.com



rücklager hat original schon 17 mm AD, bitte prüfen. Druckstift (nach Änderung) mit dem Lager auf Seite legen.



ANMERKUNG:

Die Bohrung in der Ritzelführung des Kickstarterdeckels hat 17,5 mm, genügend Spiel sollte damit also vorhanden sein.

- Beide Sechskantmuttern Schlüsselweite 1-1/16" (27 mm) von den Getriebehauptwellen abschrauben und die Innensechskantschrauben der Grundplatte lösen.




- Mit einem Abzieher (WW 98-078) die Grundplatte von den Getriebehauptwellen, komplett mit den Kugellagern, abziehen.



- Das Getriebegehäuse sorgfältig von Dichtungsrückständen reinigen.
- Kupplungsdeckel des Primärgehäuses abnehmen, Kontermutter der Kupplungseinstellschraube lockern und um einige Umdrehungen lösen.

Montage

- Neue Dichtung auf die gereinigte Fläche des Gehäuses aufliegen und die vorbereitete Grundplatte montieren (WW 98-078).



HOW TO USE

by
wwag
.com




- Die Ratschenmutter (Schlüsselweite 1-5/8") ohne Unterlegscheibe auf die linke Getriebehauptwelle aufschrauben. Die abmontierte originale Sechskantmutter wieder mit der Unterlegscheibe auf die rechte Getriebewelle montieren. Beide Muttern mit 61-75 Nm anziehen.

WICHTIG:

Das Anziehdrehmoment für die Muttern an den Zwischenwellen- und Hauptwellenlagern wurde von H-D von 37-45 Nm (27-33 ft.lbs.) auf 61-75 Nm (45-55 ft.lbs.) geändert. Alle 1340ccm 5-Ganggetriebe verwenden jetzt dieses höhere Anziehdrehmoment. Die älteren Getriebe dürfen ebenfalls diese neuen Drehmomentdaten verwenden.



- Den Kupplungsseilzug in den Gehäusedeckel einschieben und festschrauben.
- Die vormontierte Ritzelführung und den Kupplungshebel abbauen und die gut gefetteten Stahlkugeln in die Mulden der unteren Rampe einlegen. Die Rampe muss bündig mit dem Rand eingesetzt sein.
- Den Kupplungsseilzug mit dem Verbindungsstück in den Kupplungshebel einhängen und mit den Mulden des Kupplungshebels auf die Kugeln legen.



HOW TO USE

by
wwag
.com



- Die Ritzelhülse so auf den Kupplungshebel aufstecken, daß die drei ins Gehäuse gearbeiteten Gewindelöcher mit den Bohrungen der Hülse übereinstimmen und mit den 3 Senkkopfschrauben 5/16 UNC 1/2" befestigen.
- Die Kickstarterwelle in den Gehäusedeckel drücken und die Federkerbe auf ca. 45 Grad nach rechts (Stellung 01:30h) positionieren.



- In dieser 45 Grad Stellung wird das Kickerritzel auf den innenliegenden Vierkant der Kickstarterwelle mit den Passscheiben spielfrei aufgesteckt und mit dem Sicherungsring gesichert.

WICHTIG:

Dabei ist darauf zu achten, daß der rechte Winkel, der von den flachen Seiten der Ausheber gebildet wird, zum Sechskant des Kupplungszuges zeigt.



- Den Kupplungsdruckstift mit dem Sandwichlager in die Hauptwelle einschieben.
- Die Druckfeder nun auf den Zylinder der Ritzelhülse auflegen. Durch leichtes drehen des Kickerritzels, im Uhrzeigersinn, auf die rechte Seite, ist es möglich das Freilaufritzeln auf den Zylinder zu schieben.



- Danach das Freilaufritzeln niederdrücken und das Kickerritzel, gegen den Uhrzeigersinn wieder links herum drehen, so das der Ausheber das Freilaufritzeln niedergedrückt hält.



HOW TO USE

by
wwag
.com



- Jetzt kann die Dichtung auf die Getriebeplatte aufgelegt werden.
- Den komplett vormontierten Gehäusedeckel leicht auf die Getriebeplatte aufschrauben. Mit einem provisorisch aufgestecktem Kickpedal 3-4 mal durchtreten (um ein zentrieren der Verzahnung zu ermöglichen). Die Gehäusedeckelschrauben mit halben Anzugsmoment (ca. 4 Nm) anziehen. Danach nochmals 3-4 mal durchtreten. Jetzt die Schrauben mit dem endgültigen Drehmoment von 9 Nm festziehen.



- Die Halteschraube der Spiralfeder montieren, die Feder auf die Kickstarterwelle aufsetzen und mit einer halben Umdrehung Vorspannung montieren. Kickpedal aufstecken und sichern.



- Kupplung gemäß Handbuch einstellen und Spiel überprüfen. Kupplungsdeckel wieder festmachen. Getriebeöl auffüllen (0,8 l gesamt, 0,5 für das Getriebe und 0,3 für das Kickergehäuse).



- Auspuffanlage wieder montieren und alle Schrauben auf festen Sitz prüfen.
- Zündkerzen wieder montieren.

Wie muss ich kicken

- Zündung ein
- Sicherer Stand suchen, beide Hände am Lenker
- Kickerhebel langsam niedertreten bis ein merklicher Widerstand auftritt
- Kickerhebel wieder nach oben führen
- Jetzt Hebel wieder langsam nach unten führen bis die Verzahnung voll greift, dann kraftvoll nach unten treten.

WICHTIG:

Mindestens 4 Sekunden in der unteren Stellung verweilen (egal ob der Motor läuft oder nicht) um ein Zurückschlagen zu vermeiden.

- Hebel wieder in die Ausgangsstellung bringen und den Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Deutsch

English

Español

Français

Italiano

HOW TO USE

by
wwag
.com



Product	Cannonball Kickstarter Kit
Articles	75-180
Date	2020-05-05
Editorial ID	233698


For all connections that are not self-locking, medium strength locking compound must be used.

For all work, new lock washers or split pins must be used.

The installation of the kicker kit being straightforward, nevertheless it requires care and good tools. If you have any doubts, please call us, we are happy to help by phone.

Preparations

- Remove the complete exhaust system.
- Unscrew spark plugs.
- Drain gear oil and screw oil drain plug directly into the kicker cover. Don't forget to use sealing compound if necessary.



- Losen the clutch cable on the old cover and unscrew the hex socket screws of the cover.



- Remove cover, disassemble clutch actuation and unhook cable pull. The oil filler plug and dipstick is reused in the new cover, as are the three steel balls of the clutch mechanism.



- Remove clutch throw-out pin from the main shaft. If it has the oilslinger attached, remove it and turn down the remaining pin to 17 mm OD. The sandwich bearing should already have 17 mm OD. (Please check.) Put pin and bearing aside.

Deutsch

English

Español

Français

Italiano

HOW TO USE

by
wwag.com



NOTE:

The bore in the pinion guide is 17.5 mm (11/16"), the resulting play for pin and bearing should be more than sufficient.

- Unscrew both hex nuts with 1-1/16" (27 mm) wrench from the gear shafts and loosen the trap-door hex socket head screws.
- Using a puller (WW 98-078), remove the trap-door from the gear shafts, complete with ball bearings.
- Clean the gearbox housing carefully from gasket residues.

- Take off derby cover from primary housing, loosen lock nut of clutch adjusting screw and unscrew by a few turns.

Assembly

- Place new gasket on the cleaned surface of the housing and mount the prepared base plate (WW 98-078)



HOW TO USE

by
wwag.com




- Screw the ratchet nut (1-5/8" hex) without washer onto the main gear shaft. Refit the original hex nut with the washer on the right-hand shaft of the gearbox. Tighten both nuts to 61-75 Nm (45-55 ft-lbs).

IMPORTANT:

The shaft nut torque (main and counter shaft) was changed by H-D from 37-45 Nm (27-33 ft-lbs) to 61-75 Nm (45-55 ft-lbs). All 1340 cc 5-speed transmissions make use of this higher torque. Older transmissions are also subject to the new torque. The ratchet nut must be secured by the set screw that comes in the kit.



- Place the clutch cable in the cover and screw in.
- Take off the pre-assembled pinion guide and clutch lever from the new cover and place steel balls well greased in the grooves of the lower ramp. The ramp must be flush with the edge.
- Connect the clutch cable with its coupling to the clutch lever and place it on the steel balls, each ball in an corresponding groove.
- Place the pinion guide on the clutch lever so that all three threads in the cover match the bores in the guide and fix with 5/16" UNC 1/2" countersunk bolts.



HOW TO USE

by
wwag.com



- Place the kicker shaft in the cover and adjust spring groove to about 45° to the right (01:30 o'clock position).



- Now place the kicker gear on the shaft while holding it in this position. Use shims and the lock ring to secure the gear without any sideplay.

IMPORTANT:

The angle between the flat portions of the throw-out plates should face towards the hex section of the clutch cable.



- Place the throw-out pin with the sandwich bearing in the mainshaft.



- Place the cylindrical large OD spring on the pinion guide. Slide the mainshaft ratchet gear on the pinion guide, while slightly turning the kicker gear clockwise.



- Push down the throw-out gear and return kicker gear to its former position. Make sure, it holds down the throw-out gear correctly.



- Place the gasket on the trap-door.

Deutsch

English

Español

Français

Italiano

HOW TO USE

by
wwag.com



- Place the pre-assembled cover on the trap-door, keeping it from falling off with the bolts just snug (hand-tight). Provisionally attach the kicker lever and crank over kicker shaft three to four times. This will help to align the gears. Then tighten the cover bolts to 4 Nm (3 ft-lbs) and repeat procedure. Now tighten the cover bolts to final torque of 9 Nm (6.6 ft-lbs).



- Install the spiral spring mounting bolt and place the spring on the kicker shaft with one half turn of pre-tension. Put kicker lever with pedal on the shaft and tighten it.



- Adjust clutch according to manual and check free play. Replace clutch cover. Fill in 0.8 litres transmission fluid (e.g. WW 94-902). Replace dipstick.



- Install the exhaust system, thereby checking all screws for being tight and secure.
- Replace the spark plugs.

How to kick

- Ignition on.
- Look for secure stand of bike, place both hands on the handlebar.
- Step down kicker pedal slowly until feeling resistance.
- Let kicker pedal return to its resting position.
- Step down kicker pedal until the gears engage fully, then step down vigorously.

Important:

Keep kicker pedal depressed for a full 4 seconds to avoid kicking back - whether or not the engine is running.

- Repeat process if motor is not running.

Deutsch

English

Español

Français

Italiano

HOW TO USE

by
wwag
.com



producto

Kit arranque a patada Cannonball

artículos

75-180

fecha

2020-05-05

Editorial ID

233698


Para todas las uniones que no sean auto-bloquantes, se debe utilizar cola de tornillo de fuerza media.

Se deben usar nuevas arandelas Grower o pasadores para todo el trabajo.

La instalación del kit de arranque está sencilla, pero sin embargo requiere cuidado y buena herramienta. Si tiene alguna duda, por favor llámenos, estaremos encantados de ayudarle por teléfono.

Preparaciones

- Desmonte el sistema de escape entero.
- Destornille las bujías.
- Purgue el aceite de transmisión y atornille el tapón directamente en la nueva tapa. No se olvide de usar un producto de obturación si es necesario.



- Afloje el cable de embrague de la tapa y desmonte los bulones de la tapa.




- Desmonte la tapa y luego la actuación del embrague y suelte el cable. La galga del aceite de transmisión se reutilizará, así que las tres bolas del mecanismo de actuación.



- Tire la varilla de empuje. Si tiene fijada una chapa para el aceite, desmonte ésta y tornee el diámetro exterior de la varilla a 17 mm OD. El cojinete original normalmente ya es de 17 mm OD. (Compruébelo, por favor.) Deje la varilla y el cojinete a un lado.

HOW TO USE

by
wwag.com



- Utilizando un extractor (WW 98-078), quite la placa base entera con rodamientos y anillos de seguridad.

Asemblaje

- Ponga una nueva junta en el cárter y monte la placa base del kit utilizando la herramienta especial (WW 98-078).



NOTA:

El diámetro interior del guia del piñón es de 17.5 mm (11/16"), resulta que haya juego suficiente para que el cojinete deslice en el.

- Quite las dos tuercas de 1-1/16" (27 mm) de los ejes principal y secundario, afloje y desmonte los tornillos de la laca base de los rodamientos.

HOW TO USE

by
wwag
.com



- Atornille la tuerca dentada (tamaño 1-5/8") sin arandela en el eje principal. Reutilice la tuerca original con su arandela en el eje secundario. Apriete las dos tuercas con 61-75 Nm (45-55 ft-lbs).

IMPORTANTE:

El momento de giro del apriete de las tuercas de los ejes principal y secundario se modificó por H-D de 37-45 Nm (27-33 ft-lbs) a 61-75 Nm (45-55 ft-lbs). Todas transmisiones 1340 cc 5 velocidades están montadas utilizando los valores actualizados.



- Ponga el cable de embrague en la tapa y atorníllalo.
- Desmonte el guiapiñón y la palanca de embrague de la tapa y ponga las bolas bien engrasadas en las mediacañas respectivas. El borde de la contrapieza debe estar al ras de la tapa.
- Connecte el cable de embrague con a la palanca de embrague y métela en su lugar sobre las bolas, cada bola en su mediacaña respectiva.
- Ponga el guiapiñón en su lugar de manera que los tres agujeros coinciden con las roscas y fíjelo con los tornillos avellanados de 5/16" UNC 1/2".
- Meta el eje de arranque bien engrasado en la tapa y gírello hasta que la ranura que mantiene el resorte se encuentre en una posición de 45° a la derecha (01:30 horas).



HOW TO USE

by
wwag.com



- Ponga el resorte cilíndrico sobre el guiañón y coloque el piñón de rueda libre en su lugar. Girando el piñón de arranque hacia la derecha deslice el piñón de rueda libre al fondo.

IMPORTANTE:

El ángulo que forman las dos partes planas de las chapas acopladoras en el piñón debe apuntar en el hexágono del cable.



- Meta la varilla de empuje en el eje principal, junto con su cojinete.



- Ponga el resorte cilíndrico sobre el guiañón y coloque el piñón de rueda libre en su lugar. Girando el piñón de arranque hacia la derecha deslice el piñón de rueda libre al fondo.



- Gire el piñón de arranque en su posición anterior, procurando que el piñón de rueda libre quede en su posición de fondo.



- Ponga la junta en la placa base.

Deutsch

English

Español

Français

Italiano

HOW TO USE

by
wwag
.com



- Coloque la tapa pre-asemblada en la placa base, meta los tornillos y atorníllelos hasta que aprieten ligeramente. Con el pedal de arranque provisionalmente montado gire el eje de arranque tres o cuatro veces. De esta manera los engranajes se alinearán correctamente. Apriete los tornillos con 4 Nm (3 ft-lbs) y repita girando el eje. Ahora apriete los tornillos al momento final de 9 Nm (6.6 ft-lbs).



- Atornille el bulón de soporte del resorte espiral y Monte el resorte con pretensión de media revolución. Ponga el pedal de arranque y apriételo.



- Ajuste el embrague y compruebe el juego libre del cable. Ponga la tapa del embrague. Rellene la transmisión con 0.8 litros de aceite (por ej. WW 94-902). Meta la galga.



- Ponga el sistema de escape, verificando que todas uniones estén bien seradas y selladas.
- Ponga las bujías.

How to kick

- Ponga el contacto.
- Procure una posición estable de la moto. Ponga las dos manos en el manillar.
- Dé una ligera patada hasta que se sienta resistencia.
- Deje volver el pedal.
- Dé una patada hasta que los engranajes enganchen, pues dé una patada vigorosa.

Importante:

Mantenga el pedal en su posición inferior por lo menos 4 segundos enteros para evitar un kick-back - no importa si se ha arrancado la moto o no.

- Repita si el motor no se arranca.

Deutsch

English

Español

Français

Italiano

HOW TO USE

by
wwag
.com



produit Kit de kick Cannonball

articles 75-180

date 2020-05-05

Editorial ID 233698

Pour toutes les connexions qui ne sont pas autobloquantes, il faut utiliser un composé de blocage de résistance moyenne.

Pour tout travail, il faut utiliser de nouvelles rondelles de sécurité ou des nouvelles goupilles fendues.

L'installation du kit de kicker étant simple, elle nécessite néanmoins du soin et de bons outils. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous appeler, nous sommes heureux de vous conseiller par téléphone.

Préparations

- Demontez le système d'échappement.
- Dévissez les bougies.
- Purgez l'huile de la transmission et vissez le bouchon BTR directement dans le nouveau couvercle. N'oubliez pas d'utiliser un produit étanchéifiant.



- Dévissez le câble d'embrayage et les boulons BTR du couvercle.



- Enlevez le couvercle, démontez le mécanisme de débrayage et déclenchez le câble. La jauge d'huile et les trois billes du mécanisme de débrayage seront ré-utilisées plus tard.



- Enlevez la tige avec son palier. Si elle porte montée l'étoile de lubrification en tôle, enlevez celle-ci et réduisez le diamètre de la tige sur un tour à 17 mm. Le palier normalement a déjà 17 mm. (Svp vérifiez la mesure!) Mettez de côté la tige et son palier.

Deutsch

English

Español

Français

Italiano


HOW TO USE

by
wwag.com



NOTE:

L'alésage du guide-pignon est de 17.5 mm (11/16"), le jeu qui en résulte devrait être suffisant en tous cas.




- Démontez le deux écrous des arbres principal et secondaire avec une douille 1-1/16" (27 mm) et dévissez les boulons BTR qui soutiennent la base des roulements.
- Utilisez un extracteur (WW 98-078) pour enlever la base complète avec les roulements.
- Nettoyez le carter de la transmission soigneusement des restes du joint.



- Enlevez le cache d'embrayage du carter primaire, desserrez le contrécou et dévissez la vis de réglage quelques tours.

Assemblage

- Placez un nouveau joint au carter et montez la nouvelle base avec ses roulements (outil: WW 98-078)



- Visser l'écrou denté (clé 1-5/8") sans aucune rondelle sur l'arbre principal. Vissez un des écrous auto-bloquants d'origine avec sa rondelle sur l'arbre secondaire. Serrez les deux écrous avec 61-75 Nm.

HOW TO USE


by
wwag
.com



IMPORTANT:

Le couple des écrous des arbres de transmission ont été modifiés par H-D de 37-45 Nm à 61-75 Nm. Toutes les 1340 cc à 5 vitesses utilisent les nouvelles valeurs de couple, ci-inclus les motos plus anciennes.

- Insertez le câble d'embrayage dans le couvercle de kick et avisez-le.
- Démontez le guide-pignon et le levier de débrayage du couvercle et placez les billes que vous avez gardé bien engrangées dans les trous correspondants de la contre-pièce du levier. La marge de la contre-pièce doit être au ras avec le carter.
- Enclenchez le câble d'embrayage avec son couplage au levier et placez ce dernier sur les billes, chacune dans son trou correspondant.
- Placez le guide-pignon sur le levier de la manière que les trois trous se trouvent sur les filetages correspondants et fixez-le avec les boulons BTR en 5/16" UNC 1/2".
- Insertez l'arbre kick dans les bagues du couvercle et réglez sa position afin que la ranure de support du ressort reste à 45° vers la droite (position 01:30h).



Deutsch

English

Español

Français

Italiano

HOW TO USE

by
wwag
.com



- Placez le pignon kick sur l'arbre en retenant celui dans sa position. Utilisez les cales et le circlip fournis pour fixer le pignon sans aucun jeu sur l'arbre.

IMPORTANT:

L'angle entre les deux parties plates des tôles d'enclenchement devraient montrer vers la section à six pans du câble d'embrayage.



- Placez la tige avec son palier dans l'arbre principal.



- Placez le ressort cylindrique sur le guide-pignon et faites glisser le pignon de roue libre sur le guide en tournant le pignon kick légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Poussez le pignon de roue libre à sa place au fond du guide-pignon et faites retourner le pignon kick. Vérifiez qu'il appuie bien sur le pignon de roue libre.



- Placez le joint sur la base des roulements.
- Placez le couvercle de kick pré-assemblé sur la base, et avisez les boulons BTR en les serrant juste à la main. Attachez la pédale de kick provisoirement sur l'arbre et faites tourner l'arbre

HOW TO USE

by
wwag
.com



3 ou 4 fois pour faire s'aligner les pignons. Serrez les boulons BTR à 4 Nm et repétez la procédure. Serrez les boulons à leur couple final de 9 Nm.



- Installez le boulon de support du ressort spiral et placez le ressort sur le boulon et l'arbre avec un demi-tour de prétension. Montez et serrez la pédale de kick.



- Réglez l'embrayage selon le manuel de garage et vérifiez le jeu. Montez le cache d'embrayage. Remplissez la transmission avec

0.8 litres d'huile (par ex. de la WW 94-902). Mettez la jauge d'huile.



- Installez l'échappement et serrez tous les connexions.
- Avissez les bougies.

Comment kicker

- Mettez le contacteur.
- Procurez que la moto soit parquée stable, mettez les deux mains au guidon.
- Donnez un coup de pied jusqu'à ce que vous sentez une résistance.
- Faites retourner la pédale à sa position d'avant.
- Donnez un deuxième coup de pied léger, quand l'engrenage s'enclenche continuez le coup de pied vigoureusement.

Important:

Maintenez la pédale à sa position inférieure pour un minimum de 4 secondes pour éviter le kick-back - n'importe si le moteur marche ou non pas.

- Après, si le moteur ne marche pas, répétez la procédure.

HOW TO USE

by
wwag.com



prodotto

Kit avviamento a pedale Cannonball

articoli

75-180

data

2020-05-05

Editorial ID

233698


Per tutte le giunzioni non autobloccanti occorre utilizzare un bloccaggio medio.

Per tutti gli interventi vanno usate rondelle di bloccaggio ossia copiglie nuove.

Installare il kit avviamento a pedale non è proprio facilissimo e richiede accuratezza e buoni utensili. Se avete dei dubbi è meglio che ci chiamate, vi aiutiamo volentieri telefonicamente.

Lavori preparatori

- Togliere tutto lo scarico
- Svitare le candele accensione
- Scaricare l'olio del cambio e avvitare il tappo di scarico subito nel nuovo coperchio della scatola. Non dimenticatevi il sigillante.



- Allentare il cavo della frizione nel coperchio e svitare le brugole del coperchio.



- Togliere il coperchio, smontare l'azionamento frizione e sganciare il cavo di comando. Il tappo di rabbocco dell'olio con l'astina di misurazione verrà riutilizzato nel nuovo coperchio della scatola, e così pure le tre sfere d'acciaio del meccanismo frizione.



- Sfilare l'astina di spinta della frizione. Se la versione in loco è combinata con un deflettore olio, va smontato quest'ultimo e tagliato il resto a 17 mm. Il relativo cuscinetto di disinnesto presente in origine ha già un DE di 17 mm, ma va verificato.

Deutsch

English

Español

Français

Italiano

HOW TO USE

by
wwag.com




Mettere da parte l'astina di spinta (una volta modificata) e il cuscinetto.



- Ripulire con cura la scatola del cambio dai rimasugli di sigillante.
- Togliere il coperchio frizione della scatola primaria, allentare il controdado della vite regolazione frizione e svitare di alcuni giri.

Montaggio

- Poggiare la guarnizione nuova sulla superficie pulita della scatola e montare la piastra base preparata (WW 98-078).



NOTA:

Il foro nella guida pignone del coperchio kicker è di 17,5 mm, per cui il gioco dovrebbe essere sufficiente.

- Svitare tutti e due i dadi esagonali, apertura chiave 1-1/16" (27 mm), dagli alberi primari del cambio e allentare le brugole della piastra base.

HOW TO USE

by
wwag
.com



- Avvitare il dado del cricchetto (apertura chiave 1-5/8") senza rondella sull'albero primario di sinistra del cambio. Rimontare il dado esagonale originale smontato con la rondella sull'albero destro del cambio. Stringere ambedue i dadi con 61-75 Nm.

IMPORTANTE:

H-D ha modificato la coppia di serraggio per i dadi dei cuscinetti degli alberi primari e secondari, portandola da 37-45 Nm (27-33 ft.lbs.) a 61-75 Nm (45-55 ft.lbs.). Ora per tutti i cambi a 5 marce dei 1340cc si impiega questa coppia di serraggio più elevata. Anche per i cambi più vecchi si possono usare questi nuovi valori di coppia.



- Inserire il cavo della frizione nel coperchio della scatola e avitarlo.
- Smontare la guida pignone premontata e la leva frizione, e inserire le sfere d'acciaio ben ingrassate nelle concavità della rampa inferiore. La rampa deve risultare inserita a livello del bordo.
- Aggiungere il cavo frizione con il pezzo di raccordo nella leva frizione, e poggiare con le concavità della leva frizione sulle sfere.
- Infilare la boccola del pignone sulla leva frizione in modo che i tre fori filettati applicati nella scatola corrispondano ai fori della boccola, poi fissare con le tre viti a scomparsa 5/16 UNC 1/2".



HOW TO USE

by
wwag
.com



- Spingere l'alberino dell'avviamento a pedale dentro il coperchio della scatola e posizionare l'intaglio della molla su circa 45 gradi verso destra (posizione ore 01:30).



- In questa posizione a 45 gradi il pignone avviamento va infilato sull'elemento quadro interno dell'alberino avviamento con le rondelle di distanziamento, e bloccato con l'anello di sicurezza.

IMPORTANTE:

Facendo questo, bisogna aver cura che l'angolo retto formato dai lati piatti dei disinnestatori indichi verso l'esagonale del cavo frizione.



- Inserire l'astina di spinta della frizione insieme al cuscinetto sandwich nell'albero primario.
- Ora bisogna poggiare la molla di compressione sulla boccola del pignone. Girando leggermente il pignone avviamento in senso orario verso destra, sarà possibile spingere la ruota libera sul cilindretto.
- Fatto questo, premere sulla ruota libera e rigirare il pignone avviamento in senso antiorario verso sinistra, in modo che il disinnestatore mantenga schiacciata la ruota libera.
- Ora si può mettere la guarnizione sulla piastra del cambio.



- Avvitare leggermente il coperchio completamente premontato della scatola alla piastra del cambio. Scalciare per 3-4 volte con

HOW TO USE

by
wwag.com



un pedale avviamento inserito in modo provvisorio (per permettere la centratura dell'ingranaggio). Stringere i bulloni del coperchio scatola con metà coppia (4 Nm circa). Quindi scalciare altre 3-4 volte. Stringere ora i bulloni con la coppia definitiva di 9 Nm.



- Montare la vite di fissaggio della molla a spirale, posizionare la molla sull'alberino dell'avviamento a pedale e montare con un mezzo giro di precarico. Innestare il pedale avviamento e bloccarlo.



- Regolare la frizione seguendo il manuale e controllare il gioco. Fissare il coperchio frizione. Rabboccare l'olio del cambio (0,8L in tutto, 0,5 per il cambio e 0,3 per la scatola dell'avviamento).



- Rimontare lo scarico e controllare che tutti i bulloni stiano ben saldi.
- Rimontare le candele accensione.

Come devo scalciare

- Attivare l'accensione
- Trovare una posizione salda, con le due mani sul manubrio
- Abbassare con il piede lentamente la leva avviamento fino a percepire bene una resistenza
- Riportare in alto la leva avviamento
- Riabbassare ora di nuovo lentamente la leva fino alla presa completa dell'ingranaggio, poi dare una vigorosa scalciata verso il basso.

IMPORTANTE:

Rimanere almeno 4 secondi nella posizione abbassata (non importa se il motore è acceso oppure no) per evitare il rinculo.

- Riportare la leva nella posizione di partenza e se necessario ripetere la procedura.

Deutsch

English

Español

Français

Italiano