



SKU: EV0005-1

Tera

**1D 2D / QR Wireless Bar Code Scanner
User Guide**



Catalog

Specifications.....	01
General Settings.....	02
Terminator Settings/Working Mode.....	03
Interface Setup.....	04
Battery Level/Sleeping Settings.....	05
Volume Settings/Upper Lower Case Settings.....	06
White Barcode Black Background Setup.....	06
Vibration Setting.....	07
Duplicate Code Settings/Scanning Mode.....	08
Illumination and Aiming.....	09
Language Settings.....	10
Symbology Activate/De-activate.....	11
Prefix/Suffix.....	15
FAQ.....	18
Appendix.....	34

Catálogo

Especificaciones	19
Ajustes generales	
• Configuración predeterminada.....	20
• Parámetros de emparejamiento 2.4 GHZ	21
• Ajustes de vibración.....	21
• Marca final.....	22
• Configuración de USB Virtual.....	22
• Modo de operación.....	22
• Configuración del tiempo de reposo.....	24
• Ajustes de sonido.....	25
• Ajustes de Mayúsculas y minúsculas.....	25
• Código inversos 1D.....	25
• Ajustes para códigos duplicados.....	26
• Modos de lectura.....	26
• Iluminación y puntería.....	27
• Ajustes de idioma.....	28
Activar / Desactivar diferentes tipos de código	29
Ajustes de prefijo y sufijo	
• Ocultar prefijo y sufijo.....	29
• Añadir configuración de prefijo y sufijo.....	30
• Añadir tiempo de prefijo y ajuste de sufijo.....	31
GS Separator	32
Prefuntas frecuentes	32
Appendix	34

Specifications

Type	Transmission Distance	Memory	
2.4G Wireless + Wired	100 meters	50000 barcodes	
Working Current: 5V±5%×140mA		Standby Current: 30mA	
Battery Capacity: 2000 mAh		Charging power: 5V-400mA	
Working Time: 3 to 10 days		Standby Time: 60 days	
Scanner Parameters:			
Aiming: 624nm LED		Light: 6500K LED	
Sensor: 640x480 CMOS		Indicators: Buzzer, LED light	
Trigger Mode: Button, Continuous, Auto Sensing			
(250Lux)	13mil-EAN13	50-250mm	Reading accuracy: 4mil
	4mil-code39	60-100mm	CPU: ARM32-bit Cortex
	20mil-QR	40-300mm	Print Contrast: ≥25%
	10mil-PDF417	40-280mm	Decoding Speed: 500/sec
Scanning Angle: Angle of rotation ±360°, inclination ±65°, declination ±60°			
Anti-interference: 100000Lux Max Do not use under strong sunlight			
Supported Bar Code Symbologies:			
1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS, etc.			
2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec code, Maxicode, etc.			
Operating Temperature: -20 °C to 50 °C		Storage Temperature: -40 °C to 70 °C	
Drop Test: 6.56 feet (2 meters)		Interface: USB	
Certificates: CE, FCC, RoHS, IP54			

General Settings

If scanner fails to operate due to faulty settings or other reasons, scan this bar code to restore factory settings.



Factory Reset

■ 2.4 GHz Dongle Pairing Steps (The wireless dongle is matched with scanner by factory defaults. Only need to be matched when the connection is lost.)

1. Press the button. Buzzer sounds “dee” once and light turns green then off. This indicates the scanner is operating normally.
2. Plug in the dongle and scan “Match” within 30 seconds. Green light starts flashing and is in waiting mode. Unplug the dongle and plug it in again.
3. When buzzer sounds “dee” twice and light turns blue, pairing is successful.
4. Open a text document and start scanning.



Match

Wireless Pairing Setting (2.4G Mode)



2.4G Mode



Match

Scan the above two setting codes in turn. And after scanning the “Match” setting code, the green light on the back of the scanner will flash continuously. Re-plug the receiver, the pairing is complete when the green light is off, and the blue light is always on.

Terminator Settings



Add Carriage Return



Add Carriage Return + Linefeed



Add Tab



No Terminators

Working Mode








Instant Upload Mode



Storage Mode

■ Two modes: Instant Upload and Storage

- ▶ Instant Upload mode: Upload scanned data immediately. Upload successful: Green light flashes once and buzzer sounds “dee” once.
 - ▶ Storage mode: Store scanned data in scanner. When within signal range of dongle, scan “Upload Data” barcode to send stored data to computer.
- PS: If uploading is unsuccessful, please make sure “Storage Mode” is selected.

 <p>Show Stored Barcodes</p>	 <p>Upload Barcodes</p>
 <p>Fast Upload Speed (Default)</p>	 <p>Slow Upload Speed</p>
 <p>Clear Memory</p>	

1. Storage successful: Green light flashes once and buzzer sounds “dee en”.
2. Storage failed: Red light flashes once and buzzer sounds “deeeee en”. This indicates that storage is full. Clear storage by scanning “Clear Memory”.
3. Upload complete: Buzzer sounds “dee doo en”

Interface Setup



USB HID Setup Code









USB Virtual COM Setup Code (driver needed)
Please contact the seller (info@tera-digital.com)
for the driver if you need to set up USB Virtual COM.

Battery Level



Battery Level

Sleep Settings(time before scanner enters sleep mode)	
 30s	 2min
 5min	 30min
 Always On	 Sleep Immediately

► Battery level indicator: If scanner does not show any response when button is pressed, charge scanner for at least 30 minutes. If scanner still does not respond after charging, battery needs replacing.

► Charging LED:

1. Charging status: Red light means normal.
2. Charging complete: Blue light is on constantly and red **light is off**.

Buzzer Volume



Sound Off



Low Volume



Medium Volume



High Volume (Default)

Upper / Lower Case



All Upper Case



All Lower Case



No Change

1D Barcode Forward and Backward Scanning



On



Off

QR code normal(black barcode white background) and reverse (white barcode black background) barcode read capability



Only read normal barcode



Read both normal and reverse barcode

Data Matrix normal(black barcode white background) and reverse (white barcode black background) barcode read capability



Only read normal barcode



Read both normal and reverse barcode

PDF417 normal(black barcode white background) and reverse (white barcode black background) barcode read capability



Only read normal barcode



Read both normal and reverse barcode

Vibration Setting



Vibration ON



Vibration OFF

Duplicate Code Settings

Primarily for Continuous mode and Automatic Sensing mode



Delay 1s



Delay 3s



Delay 5s



Delay 7s



No Delay



Unlimited Delay

Scanning Mode



Manual Mode (Default)



Continuous Mode



Sensor Activated Mode

Illumination and Aiming

Illumination: Auxiliary Light provides extra lighting during scanning. It improves the readability of barcodes in dimly lit environments.

It can be adjusted to accommodate different lighting conditions:
On when scanning (default): Auxiliary light turns on when scanning and turns off after use.

Always on: Auxiliary light stays on when scanner is on.

Always off: Auxiliary light is off at all times.



On when scanning



Always on

Aiming: Aiming light helps improve the accuracy in capturing the barcode for scanning. It can be adjusted as follows.

On when scanning (default): Aiming light turns on during scanning.

Always on: Aiming light stays on when scanner is on.

Always off: Off at all times.



On when scanning



Always on

Barcode Formats

Original Format



*GBK



Unicode



Keyboard Language Settings

*English



Japanese



US



German



French
















Spanish



































Italian



























Symbology Activate / De-activate

 UPC-A(ON)	 UPC-A(OFF)
 UPC-A Check Digit(ON)	 UPC-A Check Digit (OFF)
 UPC-E(ON)	 UPC-E(OFF)
 UPC-E Check Digit(ON)	 UPC-E Check Digit (OFF)
 UPC-E to UPC-A(ON)	 UPC-E to UPC-A(OFF)
 UPC-E No Preamble Code	 UPC-E System Code (output by default)
 UPC-E System Code & Country Code Output	

 <p>UPC-A to EAN-13(ON)</p>	 <p>UPC-A to EAN-13(OFF)</p>
 <p>EAN-8(ON)</p>	 <p>EAN-8(OFF)</p>
 <p>EAN-13(ON)</p>	 <p>EAN-13(OFF)</p>
 <p>CODE 128(ON)</p>	 <p>CODE 128(OFF)</p>
 <p>GS1-128(ON)</p>	 <p>GS1-128(OFF)</p>
 <p>ISBT-128(ON)</p>	 <p>ISBT-128(OFF)</p>
 <p>Interleaved 2 of 5 (ON)</p>	 <p>Interleaved 2 of 5(OFF)</p>
 <p>Matrix 2 of 5(ON)</p>	 <p>Matrix 2 of 5(OFF)</p>

 <p>CODE 39(ON)</p>	 <p>CODE 39(OFF)</p>
 <p>Code39 Check Digit (ON)</p>	 <p>Code39 Check Digit (OFF)</p>
 <p>Code 39Full ASCII(ON)</p>	 <p>Code39Full ASCII(OFF)</p>
 <p>CODE 32(ON)</p>	 <p>CODE 32(OFF)</p>
 <p>CODE 93(ON)</p>	 <p>CODE 93(OFF)</p>
 <p>CODE 11(ON)</p>	 <p>CODE 11(OFF)</p>
 <p>CODABAR(ON)</p>	 <p>CODABAR(OFF)</p>
 <p>PLESSEY(ON)</p>	 <p>PLESSEY(OFF)</p>

 <p>Industrial 2 of 5(ON)</p>	 <p>Industrial 2 of 5(OFF)</p>
 <p>MSI(ON)</p>	 <p>MSI(OFF)</p>
 <p>ITF14(ON)</p>	 <p>ITF14(OFF)</p>
 <p>QR CODE(ON)</p>	 <p>QR CODE(OFF)</p>
 <p>Data Matrix(ON)</p>	 <p>Data Matrix(OFF)</p>
 <p>Only Read Normal Data MatrixBarcodes</p>	 <p>Read Both Normal and Reverse Barcodes</p>
 <p>PDF417(ON)</p>	 <p>PDF417(OFF)</p>
 <p>Aztec code(ON)</p>	 <p>Aztec code(OFF)</p>

 Maxi code(ON)	 Maxi code(OFF)
 GS1-Databar(ON)	 GS1-Databar(OFF)
 Brazil Bank Code(ON)	 Brazil Bank Code(OFF)
 Codabar Starter and Terminator OFF	 Codabar Starter and Terminator ON

Hide Prefix and suffix

A. Scan the “Hide Prefix” or “Hide Suffix” setting code.



Hide Prefix



Hide Suffix

B. Choose the number of digits you want to hide:



Hide 1 digit



Hide 2 digits



Hide 3 digits



Hide 4 digits



Hide 5 digits



Hide 6 digits



Hide 7 digits



Hide 8 digits



Hide 9 digits



Hide 10 digits



Hide 11 digits



Hide 12 digits



Hide 13 digits



Hide 14 digits



Hide 15 digits



Hide 16 digits

C. If you want to cancel the “hide prefix or suffix”, please scan the “Hide Prefix” or “Hide Suffix” setting code again:



Hide Prefix



Hide Suffix

Add Prefix and Suffix Setting

Prefix and Suffix Setting Mode:

The prefix and suffix setting mode can be divided into two parts:

Control characters form and displayable characters form.

Displayable characters are ASCII characters with key values of more than 31 which can mostly be output by HID keyboard and don't need to be transferred.

Control characters are ASCII characters with key values of less than 32 which cannot mostly be output by HID keyboard and need to be transferred to output.

1. When the key value of the ASCII characters of prefix and suffix setting content are more than 31, the setting procedures are:

A. Scan the “prefix adding allowed” or “Suffix adding allowed” setting barcode:



prefix adding allowed



suffix adding allowed

B. Find the character needed in appendix B “Displayable Characters form” and scan it to enable adding.

2. When the key value of the ASCII characters of prefix and suffix setting content are less than 32, the setting procedures are:

A. Scan the corresponding characters set setting code:



Character set 0 setting code



Character set 1 setting code



Character set 2 setting code



Character set 3 setting code

B. Scan the “prefix adding allowed” or “Suffix adding allowed” barcode:



Prefix adding allowed



Suffix adding allowed

C. Find the character needed in appendix A “Control Characters form” and scan it to enable adding.

3.If you want to cancel the prefix and suffix added, scan the “prefix adding allowed” or “Suffix adding allowed” barcode again:



Prefix adding allowed



Suffix adding allowed

Add time prefix and suffix setting

A. Scan the “time prefix” setting barcode, and add the present scan time before the output result



Time Prefix

B. Scan the “time suffix” setting barcode, and add the present scan time after the output result



Time Suffix

C. Scan the “cancel time prefix and suffix” setting barcode.
The present scan time before/after the output result will be canceled.



Cancel time prefix and suffix

Note: If the output time is not synchronized, please contact the seller (info@tera-digital.com) for the driver if you need to update the time.

FAQ:

Q: Why are some bar codes not recognized?

A: Scanner does not be recognized by the computer or symbology not activated on the scanner. Just feel free to contact the seller if any issues can't be solved.

Q: Why can't I upload bar codes to computer after pairing?

A:

1. Verify pairing is successful.
2. Verify scanner is not in Storage Mode.
3. Try switching to Upload Mode.
4. Dongle and scanner are communicating properly.

Q: Why is scanned bar code different from printed bar code?

A: Make sure that your PC's keyboard language is consistent with that of the scanner's.


Q: Why is the scanner battery never fully charged?

- A: 1. Make sure you are using the supplied charging device.
2. Verify the charging unit or battery is in proper working condition.

Lector de código de barras inalámbrico

Manual de Usuario

Notas importantes:

1. Antes de poner en marcha el lector de códigos de barras, lea atentamente y hasta el final este manual.
 2. Utilice el cable y la fuente de alimentación originales para asegurarse de que el escáner funciona correctamente.
 3. Los accesorios del lector de código de barras: 1 lector de código de barras, 1 receptor, 1 cable de conexión USB, 1 manual de usuario, 1 apoyo.
- 

Especificaciones

TIPO	Distancia	Memoria	
2.4G+Cable USB	≤100m	50000 códigos de barras	
Corriente: 5V±5%×140mA		Corriente en reposo: 30mA	
Capacidad de la batería: 2000 mAh		Potencia de carga: 5V-400mA	
Tiempo de funcionamiento: 3 - 10 días		Tiempo de espera: 60 días	
Parámetros del escáner:			
Punto de mira: 624nm LED		Luz láser: 6500K LED	
Sensor: 640x480 CMOS		Modo de indicación: Buzzer & LED	
Disparador: Botón, Automático, continúa			
(250Lux)	13mil-EAN13	50-250mm	50-250mm Resolución: 4mil
	4mil-code39	60-100mm	CPU: ARM 32-bit Cortex
	20mil-QR	40-300mm	Contraste de impresión: >25%
	10mil-PDF417	40-280mm	Velocidad de decodificación: 500/sec
Ángulos de escaneo: Rotación: 360°; Inclinación: ± 65°; Declinación: ± 60°			
Anti-interferencia: 100000Lux Max			
Capacidad de decodificación:			
1D: UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, Code 39,Code 93, Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5, Coda bar,MSI Plessey,RSS,etc.			
2D: QR Code, Data Matrix,PDF417,Aztec code,Maxicode,etc.			
Temperatura de funcionamiento: -20 °C - 50 °C		Temperatura de almacenamiento: -40 °C- 70 °C	
Test de caída: 2.0m		Interfaz: USB	
Certificados: CE,FCC,RoHS,IP54			

Ajustes generales

Escanear los códigos de barras para ajustar el escáner



Restaurar el escáner a los valores predeterminados de fábrica

■ ¿Cómo usar el escáner? (con valor predeterminado de fábrica, no hay necesidad de realizar emparejamiento de nuevo).

1. Presione el botón del disparador, el escáner emitirá un pitido "Di", la luz verde se encenderá y el escáner estará listo para ser usado.
2. Conecte el receptor USB al ordenador, el receptor y el escáner se emparejarán en 30 segundos. Una luz azul se encenderá y el receptor comenzará a funcionar. Desconecte el receptor y vuelva a conectarlo.
3. Si el zumbador emite dos pitidos "Di-Di" y la luz azul esta siempre encendida, el acoplamiento habrá tenido éxito.
4. Abra un archivo de texto, escanee cualquier código de barras para ver si el escáner está emparejado correctamente.



Emparejar (empareja el escáner y el receptor)

Configuración de emparejamiento inalámbrico (modo receptor 2.4G)



Modo 2.4G: %%SpecCodeA8



Emparejamiento: %%SpecCode99

Escanee en orden los dos códigos de configuración anteriores, y después de escanear al código de configuración de emparejamiento, la luz verde en la parte posterior del escáner parpadeará continuamente. Necesita volver a enchufar el receptor, la luz verde está apagada y la luz azul siempre está encendida, puede completar el emparejamiento.

Ajustes de vibración	
 Vibración-On	 Vibración-Off

Marca final	
 CR	 CR+LF
 Tab	 Ninguna
Configuración de USB Virtual COM Para la mayoría de las aplicaciones, el escáner arranca automáticamente. No se necesita ningún controlador a menos que necesite utilizar la interfaz COM virtual. Por favor, póngase en contacto con el seller (info@tera-digital.com) para el controlador si necesita configurar el USB Virtual COM.	
Funcionamiento	
 Modo de carga instantáneo	 Modo de almacenamiento

■ 2 Modos: Modo de carga instantáneo/ almacenamiento

► Modo de carga instantáneo: Manda instantáneamente los datos al ordenador.

(1) Carga exitosa: La luz verde parpadea y el escáner emite un pitido "Di".

► Modo de almacenamiento: Escanea y almacena los códigos en la memoria del escáner para que usted pueda cargarlos en el ordenador cuando desee.

 <p>Mostrar la memoria total</p>	 <p>Cargar datos de la memoria</p>
 <p>Alta velocidad (por defecto)</p>	 <p>Baja velocidad de carga</p>
 <p>Borrar datos en el escáner(borra los códigos de la memoria)</p>	

1. Códigos guardados exitosamente : La luz verde parpadea y el escáner emite un pitido "Di-en".
2. Fallo al guardar los códigos : La luz roja parpadea y la luz azul emite un pitido "Di---en". Esto indica que no hay memoria suficiente para guardar el código en el escáner. Habrá entonces que descargar los códigos guardados previamente en el ordenador y luego borrar los datos de la memoria del escáner usando los respectivos códigos indicados anteriormente.
- 3.Carga completada: El escáner emite tres sonidos "Di-do-en".

Ajustes de energía



Mostrar el nivel de batería restante

Ajustar tiempo para apagado automático	
 30 segundos para apagarse	 2 minutos para apagarse
 5 min para apagarse - Por defecto	 30 minutos para apagarse
 Más	 Apagado inmediato

► Indicación del nivel de batería: Si al presionar el botón el escáner no responde, significa que no tiene batería. Por favor cargue entonces el escáner al menos 30 minutos. Si después de estos 30 minutos el escáner sigue sin encenderse, querrá decir que la batería está dañada y necesita ser reemplazada.

► Indicación LED: 1. Recarga: La luz roja está siempre encendida.

2. Carga completa: La luz azul siempre está encendida y la luz roja se apaga.

Ajustes de sonido



Sonido apagado



Bajo volumen



Volumen medio



Volumen alto - por defecto

Ajustes de mayúsculas y minúsculas



Todo en mayúscula



Todo en minúscula



Sin cambio entre mayúsculas y minúsculas

Códigos inversos 1D



Activar



Desactivar

Ajustes para códigos duplicados

Principalmente para el modo continuo y el modo sensible.



Retraso 1s



Retraso 3s



Retraso 5s



Retraso 7s



Sin retraso



Retraso infinito

Funcionamiento



Modo Manual



Modo continuo



Modo sensible

Iluminación y puntería

Iluminación: La iluminación auxiliar se proporciona para la lectura y mejora del rendimiento, legibilidad y una luz ambiente débil.

Los usuarios pueden configurarlo en uno de los siguientes modos según el entorno de la aplicación:

Luces durante la lectura (por defecto): La luz se enciende durante la lectura y se apaga en cualquier otro momento.

Siempre ENCENDIDO: La luz de iluminación continúa encendida después de encender el módulo de lectura.

Apagado: La luz no se enciende bajo ninguna circunstancia.



Luces durante la lectura



Siempre ENCENDIDO



Apagado

Objetivo: El radio de señalización ayuda al usuario a concentrarse rápidamente en el código que se va a escanear mientras lee. El usuario puede seleccionar uno de los siguientes modos.

Luces durante la lectura (por defecto): El módulo de lectura proyecta el haz de luz solo durante el disparo.

Siempre ENCENDIDO: Una vez encendido el módulo de lectura, el haz de luz se proyecta continuamente.

Apagado: El haz de luz se apaga bajo cualquier circunstancia.



Luces durante la lectura



Siempre ENCENDIDO



Apagado

Formato de codificación de dato

Formato original



*GBK



Unicode



Idiomas

*Inglés



Japonés



US



Alemán



Francés



Español



Italiano



Método de configuración de idioma: Escáner "Formato original" primero y luego escanear el idioma requerido, como el "Español". Si no funciona, escanee el "Unicode" y luego el "Español" (Configuración diferente debido al modelo del lector).

Diferentes tipos de códigos de barras

El sonido de exploración está desactivado de manera predeterminada, indica que ha ingresado con éxito al modo cuando la luz está apagada. Puede escanear el código de barras para activar/ desactivar el sonido.

Para los códigos de configuración, vaya a la página 11-15.

Ocultar prefijo y sufijo

A. Escanee el código de configuración "Ocultar prefijo" u "Ocultar sufijo".



Ocultar Prefijo



Ocultar Sufijo

B. Elija el número de dígitos que desea ocultar:



Ocultar 1 dígito



Ocultar 2 dígitos



Ocultar 3 dígitos



Ocultar 4 dígitos



Ocultar 5 dígitos



Ocultar 6 dígitos



Ocultar 7 dígitos



Ocultar 8 dígitos



Ocultar 9 dígitos



Ocultar 10 dígitos



Ocultar 11 dígitos



Ocultar 12 dígitos



Ocultar 13 dígitos



Ocultar 14 dígitos



Ocultar 15 dígitos



Ocultar 16 dígitos

C. Si desea cancelar el "ocultar prefijo o sufijo", escanee de nuevo el código de configuración "Ocultar prefijo" u "Ocultar sufijo":



Ocultar prefijo



Ocultar sufijo

Añadir configuración de prefijo y sufijo

Modo de configuración de prefijo y sufijo:

El modo de configuración de prefijo y sufijo se puede dividir en dos partes: formulario de caracteres de control y formulario de caracteres visibles.

Los caracteres visibles son caracteres ASCII con valores de clave superiores a 31 que se pueden generar principalmente mediante el teclado HID y no es necesario transferirlos.

Los caracteres de control son caracteres ASCII con valores de clave inferiores a 32 que no se pueden generar principalmente mediante el teclado HID y deben transferirse a la salida.

1. Cuando el valor de clave de los caracteres ASCII del contenido de configuración de prefijo y sufijo es superior a 31, los procedimientos de configuración son los siguientes:

A. Escanee el código de barras de ajuste "Permitir añadir prefijo" o "Permitir añadir Sufijo":



Permitir añadir prefijo



suffix adding allowed

B. Busque el caracter necesario en el apéndice B "Formulario de caracteres visibles" y escanee para habilitar la adición.

2. Cuando el valor de clave de los caracteres ASCII del contenido de configuración de prefijo y sufijo es menor que 32, los procedimientos de configuración son:

A. Escanee el código de configuración del conjunto de caracteres correspondiente:



Código para la configuración del conjunto de caracteres 0



Código para la configuración del conjunto de caracteres 1



Código para la configuración del conjunto de caracteres 2



Código para la configuración del conjunto de caracteres 3

B. Escanee el código de barras " Permitir añadir prefijo " o " permitir añadir sufijo ":



Permitir añadir prefijo



permitir añadir sufijo

C. Busque el caracter necesario en el apéndice A "Formulario de caracteres de control" y escanee para habilitar la adición.

3. Si desea cancelar el prefijo y el sufijo añadidos, escanee de nuevo el código de barras " permitir añadir prefijo " o " permitir



Permitir añadir prefijo



permitir añadir sufijo

Añadir tiempo de prefijo y ajuste de sufijo

A. Escanee el código de barras de ajuste " tiempo de prefijo" y agregue el tiempo de escaneo actual antes del resultado de



Tiempo de prefijo

B. Escanee el código de barras de ajuste "tiempo de sufijo" y agregue el tiempo de escaneo actual después del resultado de salida.



Tiempo de sufijo

C. Escanee el código de barras de ajuste "cancelar tiempos de prefijo y sufijo". El tiempo de escaneo actual antes/después del resultado de salida se cancelará.



Cancelar tiempo de prefijo y sufijo

Nota: Si la hora de salida no está sincronizada, póngase en contacto con seller (info@tera-digital.com) si necesita actualizar la hora.

Sustitución del separador

Paso 1: Cambie el idioma del teclado a ES: Español(Español, internacional)

Paso 2: Escanear el código de configuración



Paso 3: Luego escanea los caracteres que deben ser reemplazados. Para más información, vea la siguiente definición de caracterímetro "Apéndice".

Nota: Para configurar el separador en Ç, debe escanear para cancelar la función de reemplazo GS y escanear la configuración del teclado en español.



Preguntas frecuentes

① Al presionar el botón, la luz del escáner aparece y desaparece pero no se registra ningún código.

1. El receptor USB no está conectado al puerto USB del ordenador, por favor, asegúrese de haber conectado el receptor al puerto USB.

2. El USB del ordenador tiene algún problema, por favor, conecte el receptor en el puerto USB de otro ordenador para comprobarlo.

② Tras presionar el botón, no aparece la luz láser.

1. La batería se encuentra a menos del 20% de su capacidad y el escáner entra en el modo de protección de batería baja. Por favor, cargue el escáner al menos 30 minutos antes de usarlo nuevamente.

2.El motor del láser está dañado y necesita ser reemplazado o reparado.

③ *Lee el código pero los datos se pierden.*






















Baje la velocidad del escáner.
























④ *Los caracteres del código son erróneos.*

























1.Asegúrese de estar usando el mismo idioma tanto en los ajustes del teclado del ordenador como en los del escáner.

























2.Baje la velocidad del escáner.(para Mac)











Appendix 1:Character comparison table

 SOH	 LF	 F6
 ^B	 VT	 F7
 ^C	 FF	 F8
 EOT	 CR	 F9
 ENQ	 F1	 F10
 ACK	 F2	 F11
 BEL	 F3	 F12

 Back Space	 F4	 SUB
 Tab	 F5	 Esc
 Right Arrow	 %	 .
 Left Arrow	 &	 /
 Up Arrow	 '	 0
 Down Arrow	 ( 1
 Space	)	 2
 !	 *	 3

 "	 +	 4
 #	 ,	 5
 \$	 -	 6
 7	 @	 i
 8	 A	 J
 9	 B	 K
 :	 C	 L
 ;	 D	 M

 v	 -	 h
 w	 '	 i
 x	 a	 j
 y	 b	 k
 z	 c	 l
 m	 s	 y
 n	 t	 z
 o	 u	 {

 p	 v	
 q	 w	 }
 r	 x	 ~
 DEL		

Tera Official Website: <https://tera-digital.com>
Email Address: service@tera-digital.com