



# MATRIXPAD S30

## MANUAL DO UTILIZADOR

Por favor leia este manual com atenção antes da utilização do produto e mantenha-o em boas condições para uso futuro.

# VISÃO GERAL DAS FUNÇÕES



- 1. Volume +
- 2. Volume –
- 3. Botão On/Off
- 4. Reset
- 5. Microfone
- 6. Flash
- 7. Câmara externa
- 8. Câmara interna
- 9. Entrada para auscultadores
- 10.Entrada USB-C
- 11. Entrada para cartão microSD
- 12. Altifalantes

# GUIA DE INICIAÇÃO 📕

# LIGAR/DESLIGAR

Prima continuamente o botão On/Off durante 5 segundos para ligar o seu tablet.
Selecione o seu idioma e configure o seu tablet seguindo o guia de iniciação.

\* Prima continuamente o botão On/Off durante 2 segundos, depois largue o botão. Irá aparecer no ecrã: Desligar, Reiniciar e Captura de ecrã. Clique em Desligar para desligar o tablet.

 Prima continuamente o botão On/Off durante 7-8 segundos para reiniciar quando o tablet estiver bloqueado sem responder.

## BATERIA

- \* O tablet está equipado com uma bateria recarregável de íon-lítio.
- \* Sugere-se que esgote completamente a bateria uma vez por mês se usar o tablet ocasionalmente.
- \* NÃO ATIRE O SEU TABLET PARA A FOGUEIRA.

## MODO DE DESCANSO

\* Prima uma vez o botão de On/Off para colocar o tablet em modo de descanso quando o tablet estiver LIGADO. Prima outra vez para despertar.

#### Dica:

Vá a Settings (Definições) > Display (Ecrã) > Advanced (Avançado) > Sleep (Descanso) para definir a hora a que quer ativar o modo de descanso.

## CAPTURA DE ECRÃ

 Prima continuamente o botão Volume – e o botão On/Off em simultâneo para capturar uma imagem.

\* Prima continuamente o botão On/Off durante 2 segundos, depois largue o botão. Irá aparecer no ecrã: Desligar, Reiniciar e Captura de ecrã. Clique em Captura de Ecrã para capturar uma imagem.

# PÁGINA INICIAL 🗖

## ÍCONES DO MENU INFERIOR



## DEFINIÇÕES DA PÁGINA INICIAL, WIDGETS E WALLPAPERS



Clique continuamente na secção vazia da página inicial. Irá aparecer no ecrã: Definições da página inicial, Widgets e Wallpapers.

\* Clique em Definições da página inicial para ativar/desativar a opção Add icon to Home screen (Adicionar ícones ao ecrã principal). Isto é aplicável às novas apps instaladas da Play Store. Também oferece um atalho para ativar/desativar os pontos de notificação. Adicionalmente, também pode definir a opção Pull down action (puxar para baixo) no ecrã e mudar o estilo do ecrã principal, entre outros. \* Clique em Widgets, prima continuamente qualquer aplicação (e.g. Relógio), depois deslize e adicione-a ao ecrã principal. Remova deslizando para o ícone X Remover. \* Clique em Wallpapers para mudar o wallpaper atual do tablet a partir dos wallpapers default, wallpapers animados ou das suas fotos.

# CONFIGURAÇÃO BÁSICA 🔳

## DEFINIÇÕES RÁPIDAS

Deslize para baixo do topo do ecrã para aceder às definições básicas.





- Eye comfort (Conforto visual): Ative/desative o modo de proteção dos olhos.
- E Read mode (Modo de leitura): ative/desative o modo de leitura.
- Location (Localização): Ativar/desativar o acesso à localização.

Clique no icone  $\partial$  para mudar as opções nas Definições Rápidas. Prima continuamente icone para aceder à interface e às suas definições detalhadas.

## MAIS DEFINIÇÕES

Deslize para baixo do topo do ecrã, depois clique no ícone 🏟 para aceder à interface de definições detalhadas. Também pode clicar na app Definições no ecrã principal para aceder.





### Network & Internet (Rede & Internet)

- \* Conectar a qualquer rede WiFi operacional
- \* Ativar/desativar o modo de avião
- \* Monitorizar a utilização de dados e mais

Connected devices (Dispositivos conectados)

- \* Ligar/desligar o Bluetooth
- \* Emparelhar com dispositivos Bluetooth e ver os dispositivos emparelhados
- \* Ver os ficheiros recebidos de outros dispositivos via conexão Bluetooth
- \* Adicionar e ver impressoras e mais

Apps & notifications (Apps & notificações)

- \* Ver as apps abertas recentemente
- \* Ver todas as apps do tablet
- \* Configurar as permissões das apps
- \* Desinstalar apps de terceiros
- \* Ajustar as definições de notificações das apps
- \* Limpar a cache das apps
- \* Ver o tempo de ecrã e mais

### Battery (Bateria)

- \* Mostrar ou esconder a bateria restante em percentagem
- \* Ativar/desativar o gestor de bateria
- \* Definir a otimização de poupança de bateria
- \* Gerir a otimização de bateria para apps e mais

### Display

- \* Ajustar a luminosidade do ecrã
- \* Ajustar o tamanho do tipo de letra e tamanho do display
- \* Definir um protetor de ecrã
- \* Mudar o wallpaper
- \* Ajustar o tempo para entrar em modo de descanso
- \* Ajustar cor e contraste do display

 Configurar para ver notificações e outras informações quando levantar o tablet com ecrá bloqueado e mais

### Scheduled power on/off (Agendamento para ligar/desligar)

\* Definir a hora e os dias da semana para que o tablet ligue/desligue automaticamente

### Navigation bar (Barra de navegação)

- \* Mostrar ou ocultar a barra de navegação
- \* Selecionar uma combinação de botões de navegação das quatro opções fornecidas

### Audio profiles (Perfis de áudio)

- \* Selecionar perfis de áudio de Geral ou Silêncio
- \* Definir o volume para notificações, media e alarmes

### Storage (Armazenamento)

\* Ver e gerir o seu espaço de armazenamento

### Security & location (Segurança & localização)

- \* Definir padrão de bloqueio de ecrã, e.g. palavra-passe, PIN, deslizar, etc
- \* Ativar/desativar todas as notificações enquanto o ecrã estiver bloqueado

- \* Ative a função Face Lock para desbloquear o ecrã com o seu rosto
- \* Ligar/desligar os serviços de localização para para apps específicas

\* Configurar para mostrar/ocultar a palavra-passe ao introduzir uma palavra-passe e mais

### Accounts (Contas)

\* Adicionar e gerir as contas do seu tablet

### Accessibility (Acessibilidade)

\* Para utilizadores com deficiência visual ou auditiva, gerir as configurações para Leitores de Ecrã, Display, Controlos de interação e mais

# Digital Wellbeing & parental controls (Bem-estar digital & controlos parentais)

\* Verificar o uso das apps baseado em Horário de ecrã, Notificações recebidas, ou Vezes em que as apps foram abertas do Painel de controlo

- \* Definir um horário para Desanuviar e ligar a configuração que preferir
- \* Gerir as definições relacionadas com notificações para reduzir interrupções

\* Configurar controlos parentais para ajudar os seus filhos a gerir o tempo passado no tablet e mais

### Google

\* Definir as preferências para serviços relacionados com a Google™

### System (Sistema)

\* Definir idioma

Clique em Languages & Input (Idioma & Introdução) > Languages (Idiomas) > +Add a Language (Adicionar idioma) para adicionar o seu idioma. Após adicionar, clique e deslize no ícone mo topo para mudar o idioma.

\* Restaurar configurações de fábrica

Clique em Advanced (Avançado) > Reset options (Opções de reset) > Erase all data – factory reset (Apagar todos os dados – reset de fábrica) para restaurar as configurações de fábrica.

- \* Definir data e hora
- \* Ativar/desativar a cópia de segurança para o Google Drive
- \* Conferir e atualizar o sistema do tablet
- \* Verificar as informações detalhadas acerca do tablet

 Ativar/desativar Gestos para iniciar a câmara rapidamente ou levantar o tablet para ver notificações e mais

# LIGAÇÃO À REDE 🗖

Aceda às definições de rede da app Settings (Definições) ou premindo continuamente o ícone WiFi/Bluetooth nas Definições rápidas.

## LIGAÇÃO AO WIFI

1. Clique em Network & Internet (Rede e Internet) para ligar o WiFi. Todas as ligações WiFi disponíveis estarão listadas.

2. Selecione o seu WiFi e introduza a palavra-passe correta.

÷	Network & internet	۹
•	Wi-Fi Nd Trynnected	
0	Data usage 0B used on Wi-Fi	
¥	Airplane mode	
ଫ	VPN	
<del>~</del>	Wi-Fi	۹
÷	Wi-Fi Use Wi-Fi	Q ••
<- ▼	Wi-Fi Use Wi-Fi VANKYO1	م • •
< * *	Wi-Fi   Use Wi-Fi   VANKY01   VANKY02	م • •
+	Wi-Fi   Use Wi-Fi   VANKY01   VANKY02   Add network	م ٩ ٩

Ligue o Bluetooth do seu tablet e do seu dispositivo Bluetooth.

1. Clique em Connected Devices (Dispositivos conectados).

 Clíque em +Pair new device (+Emparelhar novo dispositivo) para aceder à interface de digitalização. Os dispositivos disponíveis serão apresentados após alguns segundos.

3. Clique no dispositivo desejado para receber um código de emparelhamento e clique em PAIR (EMPARELHAR) nos dois dispositivos. A ligação automática é aplicada a alguns dispositivos.

# GESTÃO DE APLICAÇÕES 📄

## DOWNLOAD DE APPS E INSTALAÇÃO

1. Clique e abra a Play Store no ecrã principal.

2. Faça login na sua conta Google, pesquise e faça o download da app que necessita.

## GESTÃO DE APLICAÇÕES

Mover a app

Clique continuamente na app, depois deslize para o ecrã que desejar.

#### Remover a app do Ecrã Principal

Clique continuamente na *app*, depois deslize-a para o ícone **X Remover** para remover a *app* do seu ecrã principal.

#### Desinstalar a app

Clique continuamente na *app*, depois deslize-a para o ícone III **Desinstalar** para desinstalar a *app*.

Limpar a cache da app

 Vá a Settings (Definições) > Apps & notifications (Apps e notificações).
Selecione uma app > Storage (Armazenamento) > CLEAR CACHE (LIMPAR CACHE) para limpar a cache.

# NAVEGAÇÃO NA INTERNET 📄

Assegure-se que o seu tablet está conectado a uma rede WiFi operacional antes de navegar na Internet.

Pode usar o browser Chrome, já pré-instalado, ou use outro browser. Para tal, faça o download a partir da **Play Store.** 



## LIGAR A UM COMPUTADOR

1. Ligue o seu tablet ao computador com um cabo USB.

 Media Device (MTP) – dispositivo media é a configuração default. Vá ao seu computador e encontre o seu tablet S30 para transferir ficheiros entre o seu tablet e o computador.

#### Dicas:

Vá às Quick Settings (Definições Rápidas), clique em Android System · USB file transfer turned on (Sistema Android · Transferência de ficheiros por USB ligada) > Tap for more options (Clique para mais opções) > USB computer connection (Conexão USB ao computador) para selecionar a opção desejada.

	Thu, Sep 12	
G		Ų
	Android System • USB file transfer turned on 👻	
	Manage notifications	

G	Thu, Sep 12	Ŷ
	Android System A USB file transfer turned on Tap for more options.	



## LIGAR A UM DISPOSITIVO EXTERNO

1. Instale um cartão microSD na entrada para cartão microSD e vá às Definições Rápidas.

2. Clique em SET UP (Configurar).

3. Configure o cartão microSD como armazenamento portátil selecionando Portable

Storage (Armazenamento portátil). Introduza armazenamento no cartão microSD para mover ficheiros entre o cartão e o tablet.

	Thu, Sep 12	$\beta \diamond$	
G		0 🛧	Ļ
	Settings ~		
	SD card Tap to set up		
	SET UP EJECT		
	Manage notifications	CLEAR ALL	

Hov	w will you use this SD card?
+	Use for extra tablet storage For apps, files, and media on this tablet only Tablecomp
	OR Use for portable storage For transferring files and media between devices Fortable storage
Set up later	

# ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	10.1"
Chipset	SC9863A
GPU	IMG 8322
CPU	Octa-Core Cortex A55
RAM	3GB
Armazenamento	32GB
Display/Resolução	IPS/1920 x 1200
Câmara interna	8MP
Câmara externa	13MP
Bateria	6000mAh
Sistema operativo	Android <sup>™</sup> 9 Pie
Conexão	WiFi
Rede	802.11a/b/g/n/ac, BT5.0
Fonte de alimentação	DC 5V/2A
Toque	Multi-touch
Entradas	Entrada USB-C / Entrada para cartão microSD

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 📑

#### Q1: O tablet não liga.

- \* Reinicie o seu tablet depois de carregar durante mais de 30 minutos.
- \* Pressione o botão On/Off para verificar se o tablet não está no modo de descanso.
- \* Prima continuamente o botão On/Off durante 7-8 segundos para reiniciar o tablet.
- \* Prima o botão de Reset com um pin para reiniciar o tablet.

#### Q2: O tablet não carrega.

- \* Certifique-se que o cabo USB está corretamente ligado à entrada de carregamento.
- \* Tente outro cabo USB e adaptador compatíveis.

#### Q3: Aparecem mensagens de erro durante a operação.

\* Desinstale a app onde encontra a mensagem de erro, depois faça o download e instale-a novamente.

\* Prima o botão de Reset com um pin para reiniciar o tablet.

#### Q4: O tablet não consegue ser detetado pelo computador.

- \* Certifique-se que o tablet está ligado.
- \* Tente outro cabo USB.
- \* Tente outra entrada USB no computador.
- \* Em vez de Charge Only (Apenas carregamento), escolha Media Device (MTP) -

dispositivo media - ou Camera (PTP) - Câmara ao conectar o tablet ao computador.

#### Q5: O tablet não consegue ligar ao WiFi.

- \* Assegure-se de que o WiFi no seu tablet está ligado.
- \* Certifique-se que introduziu a palavra-passe correta ao ligar ao WiFi.
- \* Reinicie o router.
- Certifique-se que não há nenhuma configuração de filtro ou limitação de conexão de dispositivos nas configurações do router.
- \* Esqueça a atual rede WiFi, reinicie o router e ligue-se novamente ao WiFi.

#### Q6: O espaço de armazenamento do tablet não é suficiente.

- \* Elimine apps que não utiliza.
- \* Limpe a cache das apps regularmente.
- \* Instale um cartão microSD para aumentar o armazenamento.

#### Q7: O tablet vem com riscos no ecrã.

\* Verifique se os riscos estão na película. Se sim, por favor remova a película.

#### Q8: O ecrã não responde.

 Verifique se o ecrã tem pó ou gordura. Se sim, por favor limpe gentilmente o ecrã com um pano.

#### Q9: Como usar a sua voz para pesquisar um facto?

\* Clique no ícone do microfone na barra de pesquisa do Google, diga ao tablet o que quer saber e o tablet irá mostrar os resultados da pesquisa.