

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Central Supervisora

Configuração/Instalação



código: 311.000

Índice

1. Apresentação	3
2. Painel frontal	3
3. Características técnicas	4
3.1 Desenho dimensional	4
4. Conexões entre as centrais e supervisora	5
6. Configurando o sistema	6
6.1 Ajustando o relógio	6
6.1.1 Na tela inicial pressione a tecla [CONFIG]	6
6.1.2 Pressione as teclas de navegação e escolha "NIVEL 1" e press. a tecla [SELEC.]	6
6.1.3 Pressione a tecla [SELEC.]	6
6.1.4 Utilize o teclado alfa num. p/ajustar o relogio , digite todos os digitos da hora	6
e data , após digitar o ano o sistema grava e vai para a tela anterior.	6
6.2 Configurando o nome do cliente	7
6.2.1 Pressione a tecla [CONFIG]	7
6.2.2 Utilize as teclas de navegação e escolha "NIVEL 2" e Pressione a tecla [SELEC.]	7
6.2.3 Digite a senha ' 1457 '	7
6.2.4 Utilize o teclado de nav. , selec> NOME DO CLIENTE, e pressione [SELEC.].	7
Com o teclado alfa numérico digite o nome do cliente.	7
6.2.5 Digitando o Nome do Cliente	8
6.2.6 Tecle [SALVAR]	8
6.3 Configurando a rede de centrais Apus	8
6.3.1 Press. a tecla [CONFIG.] e nas teclas de navegação e escolha "NIVEL 3" e	8
aperte a tecla [SELEC.].	8
6.3.2 Digite a senha ' 9979 '	8
6.3.3 Habilitando as centrais na rede	9
6.3.4 Utilize teclas de nav. e escolha "-> CONFIG REDE APUS "e Press. tecla [SELEC.]	9
6.3.5 Utilize teclas nav. e escolha "-> HAB. DE CENTRAIS " e Press.a tecla [SELEC.]	9
6.3.6 Utilize as teclas de navegação e escolha "-> CENTRAL 1 " , ou todas as que	9
estiverem conectadas a super . visora/repetidora , e pressione a tecla [SELEC.]	9
6.3.7 Utilize as teclas de navegação para cima ou para baixo e escolha entre	9
"TRUE" (para habi.) ou "FALSE" (par . a desab.) e press. a tecla [SALVAR]	9
6.4 Apagando as filas de eventos	10
6.4.1 Pressione a tecla [CONFIG]	10
6.4.2 Pressione as teclas de navegação e escolha "NIVEL 3" e aperte a tecla [SELEC.]	10
6.4.3 Digite a senha ' 9979 '	10
6.4.4 Utilize teclas de nav. p/cima e p/ baixo, escolha "-> APAG FILA EVENTOS "	10
e pressione a tecla [SELEC.]	10
6.4.5 Pressione a tecla [SIM] para apagar os eventos existentes.	11

1. Apresentação

A central Supervisora Apus Cell foi desenvolvida para possibilitar a ligação de varias centrais de alarme de incêndio Apus Cell em uma mesma rede.

A central Supervisora monitora o status de cada uma das centrais Apus conectadas através da rede Rs485, de forma que no momento do alarme em quaisquer das centrais, a supervisora identifica o sinistro e coloca em alarme todas as demais.

A Supervisora também monitora as falhas e defeitos de todas as centrais tais como, falta rede, falta bateria, sub tensão, sobre tensão, curto no laço e e falta de resistores final de linha.

2 . Painel Frontal



- 01 Display de cristal líquido de 4 linhas e 40 colunas.
- 02 Led indicador de Alarme
- 03 Led indicador de pré-alarme
- 04 Teclas de contexto, mudam a função conforme indicação no display
- 05 Leds de indicação do funcionamento da rede.
- 06 Teclado alfa-numérico
- 07 Teclado de navegação, confirma e cancela

Pág.: 3/12

3. Características técnicas

Tensão de Alimentação	127/220V(CA)	Distancia máx. sem repetidor	400m
Tensão de operação	22~33V(CC)	Bip sonoro	indicação de defeitos
Consumo máx.	180mA	Sinalização de deitos	Led luminoso no painel frontal
Número máx. de centrais	40	Bateria	1 X 12V/2,2Ah
Configuração	via PC	Material gabinete	Aço carbono pintado
Comun. c/ central de incendio	via rede RS485	Grau de Proteção	IP 20
Fiação	2 cabos + malha	Dimensões	303 x 224 x 160 mm
Registro de memória	últimos 500 eventos	Peso	3,4kg

3.1 . Dimensional







Chave Digital Tecnologia Eletrônica Ltda. Rua Dom Abelardo, 637 - Vila Real - Balneário Camboriú - SC - CEP 88337-145 Fone: 47 3268-2536 - vendas@chavedigital.com.br - www.chavedigital.com.br

5. Conexões entre as centrais e supervisora



Chave Digital Tecnologia Eletrônica Ltda. Rua Dom Abelardo, 637 - Vila Real - Balneário Camboriú - SC - CEP 88337-145 Fone: 47 3268-2536 - vendas@chavedigital.com.br - www.chavedigital.com.br

6 . Configurando o sistema

6.1 Ajustando o relógio



6.1.1 Na tela inicial pressione a tecla [CONFIG]



6.1.2 Pressione as teclas de navegação e escolha "NIVEL 1" e pressione a tecla [SELEC.]

NIVEL 1 DE ACE	SSO AS CON >RELOGIO C	FIGURA OES ALENDARIO
[SELEC.][3 0	3 EVOLTAR (3
	[] []	

6.1.3 Pressione a tecla [SELEC.]



6.1.4 Utilize o teclado alfa numérico para ajustar o relogio , digite todos os digitos da hora e data , após digitar o ano o sistema grava e vai para a tela anterior.

6.2 Configurando o nome do cliente

09:23:42 29/08/2012 SUPERVISORA APUS SISTEMA NORMAL CHAVE DIGITAL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA [EVENTOS][][][CONFIG.]

6.2.1 Pressione a tecla [CONFIG]

NIVEL DE ACESSO AO MENU DE NIVEL 1	CONFIGURACAO
CSELEC. JC JC	3 EVOLTAR (3
	[]

6.2.2 Utilize as teclas de navegação e escolha "NIVEL 2" e Pressione a tecla [SELEC.]

SENHA DE ACESS	O AO NIVEL ****	2 DE CONFIG
ECONFIRMAJ E	3.0	3 [CANCELAR]
	[]	

6.2.3 Digite a senha '1457 '



6.2.4 Utilize o teclado de navegação , selecione -> NOME DO CLIENTE, e pressione [SELEC.]. Com o teclado alfa numérico digite o nome do cliente.

Pág.: 7/12

6.2.5 Digitando o Nome do Cliente



6.2.6 Tecle [SALVAR]

09:23:42 29/08/2012 SUPERVISORA 6 SISTEMA NORMAL CHAVE DIGITAL TECNOLOGIA ELETRONICA LEVENTOS JI JI JICONFI	APUS LTDA IG. J
	>

6.3 Configurando a rede de centrais Apus

NIVEL DE ACESSO) AO MENU DE NIVEL 2	CONFIGURAÇÃO
CSELEC.][→	NIVEL 3 J[I EVOLTAR I
		[]

6.3.1 Pressione a tecla [CONFIG.] e nas teclas de navegação e escolha "NIVEL 3" e aperte a tecla [SELEC.].



6.3.2 Digite a senha '9979 '

Configurando o Sistema

6.3.3 Habilitando as centrais na rede



6.3.4 Utilize as teclas de navegação e escolha "-> CONFIG REDE APUS " e Pressione a tecla [SELEC.]



6.3.5 Utilize as teclas de navegação e escolha "-> HABILITACAO DE CENTRAIS " e Pressione a tecla [SELEC.]



6.3.6 Utilize as teclas de navegação e escolha "-> CENTRAL 1 ", ou todas as que estiverem conectadas a supervisora/repetidora, e pressione a tecla [SELEC.]



6.3.7 Utilize as teclas de navegação para cima ou para baixo e escolha entre "TRUE" (para habilitar) ou "FALSE" (para desabilitar) e pressione a tecla [SALVAR] .

Configurando o Sistema

6.4 Apagando as filas de eventos



6.4.1 Pressione a tecla [CONFIG]



6.4.2 Pressione as teclas de navegação e escolha "NIVEL 3" e aperte a tecla [SELEC.]

SENHA DE ACES	SO AO NIVEL	3 DE CONFIG
CONFIRMA) C	3 0	J [CANCELAR]
[] []] []	[]

6.4.3 Digite a senha '9979 '



6.4.4 Utilize as teclas de navegação para cima e para baixo e escolha "-> APAGAR FILA DE EVENTOS " e pressione a tecla [SELEC.].

Configurando o Sistema

ESTA OPERACAO APAGA DEFINITIVAMENTE OS DADOS DE INDEXACAO DOS LOGS DESEJA PROSSEGUIR				
C	JE SIM	J E NAO	3 0	J.
[]				

6.4.5 Pressione a tecla [SIM] para apagar os eventos existentes.



Chave Digital Tecnologia Eletrônica Rua Dom Abelardo, 637, Balneário Camboriú - SC CEP: 88337-145 Fone: (47) 3268-2536 vendas@chavedigital.com.br www.chavedigital.com.br

Chave Digital Tecnologia Eletrônica Ltda. Rua Dom Abelardo, 637 - Vila Real - Balneário Camboriú - SC - CEP 88337-145 Fone: 47 3268-2536 - vendas@chavedigital.com.br - www.chavedigital.com.br Pág.: 12/12