

Quick Installation Guide

Dual Band Wi-Fi Extender Ethernet to Wi-Fi Adapter

-
- English
 - Čeština
 - Deutsch
 - Español
 - Français
 - Italiano
 - Nederlands
 - Polski
 - Português
 - Svenska
-

Video Installation Guide and Setup Manual are available via this link:

 [**https://brostrend.me/install**](https://brostrend.me/install)

Technical Support Email: [**support@brostrend.com**](mailto:support@brostrend.com)

CONTENTS

01 / English

07 / Čeština

11 / Deutsch

15 / Español

19 / Français

23 / Italiano

27 / Nederlands

31 / Polski


35 / Português

39 / Svenska

For setting up as Wi-Fi extender, you can try either Method 1 or Method 2 below; For setting up as Ethernet to Wi-Fi adapter, you firstly need to follow one of the methods below to connect this extender/adapter to your main Wi-Fi router, then use an Ethernet cable to connect your wired device to the Ethernet port of this extender/adapter.

Method 1: Extend Your Wi-Fi Network via Web User Interface

1. Plug the extender into an electrical outlet in the same room as your existing Wi-Fi router. Wait until the PWR LED is solid blue.
2. Connect your Wi-Fi device to the extender's Wi-Fi network **BrosTrend_EXT**.



Ensure that the mobile data (if any) function of your Wi-Fi device is disabled.

3. After connecting to **BrosTrend_EXT**, you will be directed to the quick setup page. If not, start a web browser and enter **re.brostrom.com** or **192.168.0.254** in the address bar. Create a login password for future logins (recommended).

re.brostreet.com 

Password (5-32 characters) 



Confirm 

Note:

Please do **NOT** enter re.brostreet.com in the search bar of your browser.

4. Select a Wi-Fi network (SSID) you want to extend.

Select a WiFi network you want to extend...

My_home_wifi  

5. Enter the password for the Wi-Fi network you want to extend.

Your existing WiFi network

Enter the password of "My_home_wifi"

The extended WiFi network

SSID

My_home_wifi_5GEXT

Password of the extended network is same as your existing WiFi network.


Back Extend

Wait a moment, the "Extended Successfully!" page appears.

6. Plug the extender into an electrical outlet halfway between your Wi-Fi router and the Wi-Fi dead zone. Wait until the Signal LED turns on.
7. Connect your Wi-Fi devices to the extended networks which come with your existing network name and suffixes of `_EXT/_5GEXT`. Wi-Fi password by default is the same as your existing Wi-Fi network.

Method 2: Extend Your Wi-Fi Network via WPS Button

1. Plug the extender into an electrical outlet in the same room as your existing Wi-Fi router. Wait until the PWR LED is solid blue.
2. Press the WPS button on your router and within 2 minutes press the WPS button on the extender. WPS LED on the extender starts blinking. Wait until the Signal LED turns on. If the Signal LED does not turn on, reset the extender and try Method 1.



3. Plug the extender into an electrical outlet halfway between your Wi-Fi router and the Wi-Fi dead zone. Wait until the Signal LED turns on.


4. Connect your Wi-Fi devices to the extended networks which come with your existing network name and suffixes of `_EXT/``_5GEXT`. WiFi password by default is the same as your existing Wi-Fi network.

Set Up to Work As Ethernet to Wi-Fi Adapter

After you have configured BrosTrend Wi-Fi extender successfully, please use an Ethernet cable to connect the Ethernet port of BrosTrend Wi-Fi extender to the Ethernet port of your Smart TVs, game consoles, media players, computers, etc.

*In this case, you need to configure the IP Address and DNS server address of these devices as **AUTO OBTAIN**.

*For optimal connection for your wired device, we do not recommend connecting other Wi-Fi devices to the extended networks. When you connect more Wi-Fi devices to the extended network, the connection speed of your wired device will be affected.



Obtain an IP address automatically

Use the following IP address:

IP address:

Subnet mask:

Default gateway:

Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

LED/Descriptions

PWR LED	Solid on	The extender is powered on.
	Blinking	The extender is starting.
	Off	The extender is powered off.
WPS LED	Blinking	Trying to set up connection with Wi-Fi router via WPS.
	Off	WPS connection is completed or not activated.
Signal LED	Solid blue	Best connection between the extender and your Wi-Fi router.
	Solid red	Not optimal connection between the extender and your Wi-Fi router. Try to relocate the extender closer to your Wi-Fi router.
	Off	No connection between the extender and your Wi-Fi router. Please relocate extender closer to your Wi-Fi router; Or reset to factory default setting and set up again.

Pro nastavení jako Wi-Fi extender můžete vyzkoušet buď metodu 1 nebo metodu 2 níže; Chcete-li nastavit jako adaptér Ethernet na Wi-Fi, musíte nejprve použít jednu z níže uvedených metod pro připojení tohoto extenderu/adaptéru k hlavnímu směrovači Wi-Fi a poté pomocí ethernetového kabelu připojit vaše kabelové zařízení k portu Ethernet na tento extender/adaptér.

Způsob 1: Rozšířte svoji domácí síť prostřednictvím webového rozhraní

1. Zapojte extender do elektrické zásuvky ve stejné místnosti, kde se nachází váš WiFi router. Počkejte, až se rozsvítí LED dioda napájení.
2. Připojte své zařízení s WiFi k síti extenderu s názvem **BrosTrend_EXT**. Ujistěte se, že máte na zařízení vypnutá mobilní data.
3. Po připojení k síti **BrosTrend_EXT** budete přesměrováni na stránku s rychlým nastavením. Pokud se tak nestane, otevřete webový prohlížeč a zadejte do adresního řádku **re.brostrend.com** nebo **192.168.0.254**. Vytvořte si přihlašovací heslo pro budoucí přihlašování (doporučeno).
Poznámka:
Prosím nezádávejte re.brostrend.com do vyhledávacího pole webového prohlížeče.
4. Vyberte síť WiFi (SSID), kterou chcete rozšířit.
5. Zadejte heslo WiFi sítě, kterou chcete rozšířit.
Po chvíli se zobrazí stránka se zprávou „úspěšně rozšířeno!“.

6. Zapojte extender do elektrické zásuvky na půli cesty mezi WiFi routerem a hluchým místem WiFi signálu. Počkejte, až se rozsvítí LED dioda signálu.
7. Připojte svá WiFi zařízení k rozšířeným sítím. Název těchto sítí se skládá z názvu vaší původní sítě a přípony **_EXT/_5GEXT**. Heslo k rozšířeným sítím je stejné, jako k vaší původní WiFi síti.

Způsob 2: Rozšířte svoji WiFi síť prostřednictvím tlačítka WPS

1. Zapojte extender do elektrické zásuvky ve stejné místnosti, kde se nachází váš WiFi router. Počkejte, až se rozsvítí LED dioda napájení.
2. Extender začne blikat. Počkejte, dokud se nerozsvítí LED dioda signálu. Pokud se LED dioda signálu nerozsvítí, extender resetujte a vyzkoušejte Způsob 1.
3. Zapojte extender do elektrické zásuvky na půli cesty mezi WiFi routerem a hluchým místem WiFi signálu. Počkejte, až se rozsvítí LED dioda signálu.
4. Připojte svá WiFi zařízení k rozšířeným sítím. Název těchto sítí se skládá z názvu vaší původní sítě a přípony **_EXT/_5GEXT**. Heslo k rozšířeným sítím je stejné, jako k vaší původní WiFi síti.

Nastavte, aby fungovalo jako adaptér Ethernet-Wi-Fi

Poté, co jste úspěšně nakonfigurovali BrosTrend Wi-Fi extender, použijte prosím ethernetový kabel pro připojení ethernetového portu BrosTrend Wi-Fi extenderu k ethernetovému portu vašich chytrých televizorů, herních konzolí, přehrávačů médií, počítačů atd.

*V tomto případě musíte nakonfigurovat IP adresu a adresu DNS serveru těchto zařízení jako AUTO OBTAIN.

*Pro optimální připojení pro vaše kabelové zařízení nedoporučujeme připojovat další zařízení Wi-Fi k rozšířeným sítím. Když k rozšířené síti připojíte více zařízení Wi-Fi, bude to mít vliv na rychlost připojení vašeho kabelového zařízení.

Popis LED diod

LED dioda napájení	Svíí	Extender je zapnutý.
	Bliká	Extender se spouští.
	Vypnutá	Extender je vypnutý.
LED dioda WPS	Bliká	Probíhá pokus o připojení k routeru prostřednictvím WPS.
	Vypnutá	Připojení bylo dokončeno nebo není aktivní.
LED dioda signálu	Svíí modře	Nejlepší spojení mezi extenderem a vaším WiFi routerem.
	Svíí červeně	Spojení mezi extenderem a vaším WiFi routerem není ideální. Umístěte prosím extender blíže vašemu WiFi routeru.
	Vypnutá	Spojení mezi extenderem a routerem není navázáno. Umístěte prosím zesilovač blíže WiFi vašemu WiFi routeru.

Zum Einrichten als Wi-Fi-Extender können Sie entweder Methode 1 oder Methode 2 unten ausprobieren. Zum Einrichten als Ethernet-zu-Wi-Fi-Adapter müssen Sie zunächst eine der folgenden Methoden befolgen, um diesen Extender/Adapter mit Ihrem Haupt-Wi-Fi-Router zu verbinden, und dann ein Ethernet-Kabel verwenden, um Ihr kabelgebundenes Gerät mit dem Ethernet-Port von . zu verbinden dieser Extender/Adapter.

Methode 1: Erweitern Sie Ihr WLAN-Netzwerk über die Web-Benutzeroberfläche

1. Stecken Sie den WLAN Repeater im selben Raum in eine Steckdose, in dem sich auch Ihr vorhandener WLAN-Router befindet. Warten Sie, bis die PWR-LED dauerhaft blau leuchtet.
2. Verbinden Sie Ihr WLAN-Gerät mit dem WLAN Netzwerk des Repeaters **BrosTrend_EXT**. Stellen Sie sicher, dass die mobile Datenfunktion (falls vorhanden) Ihres WLAN-Geräts deaktiviert ist.
3. Nach der Verbindung mit **BrosTrend_EXT** werden Sie auf die Seite für die Schnelleinrichtung geleitet. Falls nicht, starten Sie einen Webbrowser und geben Sie **re.brostrend.com** oder **192.168.0.254** in die Adresszeile ein. Erstellen Sie ein Login-Passwort für zukünftige Anmeldungen (empfohlen).

Hinweis:

Bitte geben Sie NICHT re.brostrend.com in die Suchleiste Ihres Browsers ein.

4. Wählen Sie ein WLAN-Netzwerk (SSID) aus, das Sie erweitern möchten.

5. Geben Sie das Passwort für das WLAN-Netzwerk ein, das Sie erweitern möchten. Warten Sie einen Moment, bis die Nachricht "Erfolgreich erweitert!" erscheint.
6. Stecken Sie den Verstärker in eine Steckdose, die sich auf halbem Weg zwischen Ihrem WLAN-Router und der WLAN-Totzone befindet. Warten Sie, bis die Signal-LED aufleuchtet.
7. Verbinden Sie Ihre WLAN-Geräte nun mit den erweiterten Netzwerken, deren Namen aus Ihrem bestehenden Netzwerknamen plus den Endungen **_EXT** oder **_5GEXT** bestehen. Das WLAN-Passwort ist standardmäßig dasselbe wie das Ihres bestehenden WLAN-Netzwerks.

Methode 2: Erweitern Sie Ihr WLAN-Netzwerk über die WPS-Taste

1. Stecken Sie den Extender in eine Steckdose im selben Raum, in dem sich auch Ihr vorhandener WLAN-Router befindet. Warten Sie, bis die PWR-LED dauerhaft blau leuchtet.
2. Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router und innerhalb von 2 Minuten auch die WPS-Taste am Verstärker. Die WPS-LED am Verstärker beginnt zu blinken. Warten Sie, bis die Signal-LED leuchtet. Wenn die Signal-LED nicht zu leuchten beginnt, resetten Sie den Verstärker und versuchen Sie Methode 1.
3. Stecken Sie den Repeater in eine Steckdose, die sich auf halbem Weg zwischen Ihrem WLAN-Router und der WLAN-Totzone befindet. Warten Sie, bis die Signal-LED aufleuchtet.
4. Verbinden Sie Ihre WLAN-Geräte mit den erweiterten Netzwerken, deren Namen aus Ihrem bestehenden Netzwerknamen plus den Endungen **_EXT** oder **_5GEXT** bestehen. Das WLAN-Passwort ist standardmäßig dasselbe wie das Ihres bestehenden WLAN-Netzwerks.

Einrichten, um als Ethernet-zu-Wi-Fi-Adapter zu arbeiten

Nachdem Sie den BrosTrend Wi-Fi-Extender erfolgreich konfiguriert haben, verwenden Sie bitte ein Ethernet-Kabel, um den Ethernet-Port des BrosTrend Wi-Fi-Extenders mit dem Ethernet-Port Ihres Smart-TVs, Spielekonsole, Mediaplayers, Computers usw. zu verbinden.

*In diesem Fall müssen Sie die IP-Adresse und die DNS-Serveradresse dieser Geräte als AUTO OBTAIN konfigurieren.

*Für eine optimale Verbindung für Ihr kabelgebundenes Gerät empfehlen wir nicht, andere Wi-Fi-Geräte an die erweiterten Netzwerke anzuschließen. Wenn Sie weitere WLAN-Geräte mit dem erweiterten Netzwerk verbinden, wird die Verbindungsgeschwindigkeit Ihres kabelgebundenen Geräts beeinträchtigt.

LED-Beschreibungen

PWR-LED	Dauerhaft leuchtend	Der Repeater ist eingeschaltet.
	Blinkend	Der Repeater wird gestartet.
	Aus	Der Repeater ist ausgeschaltet.
WPS-LED	Blinkend	Es wird versucht, eine Verbindung mit dem WLAN-Router über WPS aufzubauen.
	Aus	WPS-Verbindung ist beendet oder nicht aktiviert.
Signal-LED	Durchgehend blau	Beste Verbindung zwischen dem Verstärker und Ihrem WLAN-Router.
	Durchgehend rot	Keine optimale Verbindung zwischen dem Verstärker und Ihrem WLAN-Router. Bitte platzieren Sie den Verstärker näher an Ihren WLAN-Router.
	Aus	Keine Verbindung zwischen dem Verstärker und Ihrem WLAN-Router. Bitte platzieren Sie den Verstärker näher an Ihren WLAN-Router.

Para configurarlo como extensor de Wi-Fi, puede probar el Método 1 o el Método 2 a continuación; Para configurar un adaptador Ethernet a Wi-Fi, primero debe seguir uno de los métodos a continuación para conectar este extensor / adaptador a su enrutador Wi-Fi principal, luego use un cable Ethernet para conectar su dispositivo cableado al puerto Ethernet de este extensor / adaptador.

Método 1: extienda su red wifi mediante la IU web

1. Enchufe el repetidor wifi a una toma de corriente que esté en la misma habitación que su actual router. Espere hasta que el PWR LED sea azul fijo.
2. Conecte su dispositivo wifi a la red wifi **BrosTrend_EXT** del repetidor wifi. Asegúrese de que la función de datos móviles (si corresponde) de su dispositivo esté desactivada.
3. Después de conectarse a **BrosTrend_EXT**, será dirigido a la página de configuración rápida. Si no, inicie su navegador web y escriba **re.brostrend.com** o **192.168.0.254** en la barra de direcciones. Cree una contraseña de inicio de sesión para futuros inicios de sesión (recomendado).

Nota:

por favor, no escriba re.brostrend.com en la barra de búsqueda de su navegador.

4. Seleccione una red wifi (SSID) que quiera extender.
5. Escriba la contraseña de la red wifi que quiera extender.
Espere un momento y la página «¡Extendida exitosamente!» aparecerá.

6. Enchufe su repetidor wifi a una toma de corriente que se encuentre a mitad de camino entre su router actual y la zona sin cobertura wifi. Espere hasta que la señal LED se encienda.
7. Conecte sus dispositivos wifi a las redes extendidas que lleven el nombre de su red actual y los sufijos *_EXT/_5GEXT*. La contraseña de wifi por defecto es la misma que la de su red actual.

Método 2: extienda su red wifi con el botón WPS

1. Enchufe el repetidor a una toma de corriente que esté en la misma habitación que su actual router. Espere hasta que el PWR LED sea azul fijo.
2. Presione el botón WPS de su router y, antes de que pasen 2 minutos, presione el botón WPS en su repetidor wifi. El WPS LED del repetidor comienza a parpadear. Espere hasta que la señal LED se encienda. Si la señal LED no se enciende, reinicie el repetidor y pruebe el método 1.
3. Enchufe su repetidor wifi a una toma de corriente que se encuentre a mitad de camino entre su router actual y la zona sin cobertura wifi. Espere hasta que la señal LED se encienda.
4. Conecte sus dispositivos wifi a las redes extendidas que lleven el nombre de su red actual y los sufijos *_EXT/_5GEXT*. La contraseña de wifi por defecto es la misma que la de su red actual.

Configurar para trabajar como adaptador de Ethernet a Wi-Fi

Una vez que haya configurado correctamente el extensor BrosTrend Wi-Fi, utilice un cable Ethernet para conectar el puerto Ethernet del extensor BrosTrend Wi-Fi al puerto Ethernet de sus televisores inteligentes, consolas de juegos, reproductores multimedia, computadoras, etc.

- * En este caso, debe configurar la dirección IP y la dirección del servidor DNS de estos dispositivos como OBTENCIÓN AUTOMÁTICA.
- * Para una conexión óptima para su dispositivo con cable, no recomendamos conectar otros dispositivos Wi-Fi a las redes extendidas. Cuando conecte más dispositivos Wi-Fi a la red extendida, la velocidad de conexión de su dispositivo con cable se verá afectada.

Descripciones del LED

PWR LED	Encendido fijo	el repetidor está encendido.
	Parpadea	el repetidor se está iniciando.
	Apagado	el repetidor está apagado.
WPS LED	Parpadea	intentando configurar la conexión con el router wifi mediante WPS.
	Apagado	la conexión WPS está completa o no se ha activado.
Señal LED	Azul fijo	la mejor conexión entre el repetidor y su router wifi.
	Rojo fijo	conexión no óptima entre el repetidor y su router wifi. Por favor, reubique el repetidor más cerca de su router wifi.
	Apagado	sin conexión entre el repetidor y su router wifi. Por favor, reubique el repetidor más cerca de su router wifi.

Pour la configuration en tant qu'extenseur Wi-Fi, vous pouvez essayer la méthode 1 ou la méthode 2 ci-dessous ; Pour configurer en tant qu'adaptateur Ethernet vers Wi-Fi, vous devez d'abord suivre l'une des méthodes ci-dessous pour connecter ce répéteur/adaptateur à votre routeur Wi-Fi principal, puis utiliser un câble Ethernet pour connecter votre appareil filaire au port Ethernet de cette rallonge/adaptateur.

Méthode 1: Étendre votre réseau WiFi via l'interface utilisateur Web

1. Branchez le répéteur WiFi dans une prise électrique dans la même pièce que votre routeur WiFi existant. Patientez jusqu'à ce que la LED PWR soit bleu uni.
2. Connectez votre appareil WiFi au réseau WiFi du répéteur WiFi **BrosTrend_EXT**. Assurez-vous que la fonction données mobiles (le cas échéant) de votre appareil WiFi est désactivée.
3. Après vous être connecté à **BrosTrend_EXT**, vous serez dirigé vers la page d'installation rapide. Si ce n'est pas le cas, lancez un navigateur Web et entrez **re.brostrend.com** ou **192.168.0.254** dans la barre d'adresse. Créez un mot de passe de connexion pour les futures connexions (recommandé).

Remarque:

Veillez ne pas entrer **re.brostrend.com** dans la barre de recherche de votre navigateur.

4. Sélectionnez un réseau WiFi (SSID) que vous souhaitez étendre.
5. Saisissez le mot de passe du réseau WiFi que vous souhaitez étendre.
Patientez un instant, la page « Extension réussie ! » s'affiche.

6. Branchez le répéteur dans une prise électrique à mi-chemin entre votre routeur WiFi et la zone morte wi-fi. Patientez jusqu'à ce que le signal LED s'allume.
7. Connectez vos appareils WiFi aux réseaux étendus fournis avec le nom de votre réseau existant et les suffixes **_EXT/_5GEXT**. Le mot de passe WiFi par défaut est le même que celui de votre réseau WiFi existant.

Méthode 2: Étendre votre réseau WiFi via le bouton WPS

1. Branchez le répéteur dans une prise électrique dans la même pièce que votre routeur WiFi existant. Patientez jusqu'à ce que la LED PWR soit bleu uni.
2. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur et dans les 2 minutes suivantes, appuyez sur le bouton WPS sur le répéteur WiFi. La LED WPS sur le répéteur WiFi commence à clignoter. Patientez jusqu'à ce que le signal LED s'allume. Si la LED signal ne s'allume pas, réinitialisez le répéteur WiFi et essayez la méthode 1.
3. Branchez le répéteur WiFi dans une prise électrique à mi-chemin entre votre routeur WiFi et la zone morte wi-fi. Patientez jusqu'à ce que le signal LED s'allume.
4. Connectez vos appareils WiFi aux réseaux étendus fournis avec le nom de votre réseau existant et les suffixes **_EXT/_5GEXT**. Le mot de passe WiFi par défaut est le même que celui de votre réseau WiFi existant.

Configurer pour fonctionner comme adaptateur Ethernet vers Wi-Fi

Après avoir configuré avec succès l'extension Wi-Fi BrosTrend, veuillez utiliser un câble Ethernet pour connecter le port Ethernet de l'extension Wi-Fi BrosTrend au port Ethernet de vos Smart TV, consoles de jeux, lecteurs multimédias, ordinateurs, etc.

- *Dans ce cas, vous devez configurer l'adresse IP et l'adresse du serveur DNS de ces appareils sur AUTO OBTAIN.
- *Pour une connexion optimale de votre appareil filaire, nous vous déconseillons de connecter d'autres appareils Wi-Fi aux réseaux étendus. Lorsque vous connectez plus d'appareils Wi-Fi au réseau étendu, la vitesse de connexion de votre appareil filaire sera affectée.

Descriptions de LED

LED PWR	Uni	le répéteur WiFi est alimenté.
	Clignotant	le répéteur WiFi démarre.
	Éteint	le répéteur est hors tension.
LED WPS	Clignotant	tentative de configuration de la connexion avec le routeur WiFi via WPS.
	Éteint	la connexion WPS est terminée ou n'est pas activée.
Signal LED	Bleu uni	meilleure connexion entre le répéteur WiFi et votre routeur WiFi.
	Rouge uni	connexion non optimale entre le répéteur WiFi et votre routeur WiFi. Veuillez rapprocher le répéteur WiFi de votre routeur WiFi.
	Éteint	aucune connexion entre le répéteur WiFi et votre routeur WiFi. Veuillez rapprocher le répéteur WiFi de votre routeur WiFi.

Per la configurazione come extender Wi-Fi, puoi provare il Metodo 1 o il Metodo 2 di seguito; Per la configurazione come adattatore da Ethernet a Wi-Fi, devi prima seguire uno dei metodi seguenti per connettere questo extender/adattatore al router Wi-Fi principale, quindi utilizzare un cavo Ethernet per collegare il dispositivo cablato alla porta Ethernet di questo extender/adattatore.

Metodo 1: Estendi la Tua Rete WiFi Mediante IU Web

1. Inserire il ripetitore in una presa di corrente elettrica nello stesso ambiente del router WiFi in uso. Attendere che il LED PWR diventi blu fisso.
2. Collegare il dispositivo WiFi alla rete WiFi **BrosTrend_EXT** del ripetitore. Assicurarsi che la funzione dati mobili (se disponibile) del dispositivo WiFi sia disabilitata.
3. Dopo la connessione a **BrosTrend_EXT**, si verrà reindirizzati alla pagina di configurazione rapida. In caso contrario, avviare un browser web e inserire **re.brostrom.com** oppure **192.168.0.254** nella barra degli indirizzi. Creare una password di login per accessi futuri (consigliato).

Nota:

NON inserire re.brostrom.com nella barra di ricerca del browser.

4. Selezionare una rete WiFi (SSID) che si desidera estendere.
5. Inserire la password della rete WiFi che si desidera estendere.
Attendere qualche secondo, verrà quindi visualizzata la pagina "Estesa Correttamente!".

6. Inserire il ripetitore in una presa di corrente elettrica che si trovi a metà strada tra il router WiFi e la zona morta WiFi. Attendere che il LED di Segnale si accenda.
7. Collegare i propri dispositivi WiFi alle reti estese indicate con il nome della rete esistente e i suffissi **_EXT/_5GEXT**. La password WiFi predefinita è la stessa della rete WiFi esistente.

Metodo 2: Estendi la Tua Rete WiFi Mediante Pulsante WPS

1. Inserire il ripetitore in una presa di corrente elettrica nello stesso ambiente del router WiFi in uso. Attendere che il LED PWR diventi blu fisso.
2. Premere il pulsante WPS sul router ed entro 2 minuti premere il pulsante WPS sul ripetitore. Il LED WPS sul ripetitore inizia a lampeggiare. Attendere che il LED di Segnale si accenda. Se il LED di Segnale non si accende, resettare il ripetitore e provare il Metodo 1.
3. Inserire il ripetitore in una presa di corrente elettrica che si trovi a metà strada tra il router WiFi e la zona morta WiFi. Attendere che il LED di Segnale si accenda.
4. Collegare i propri dispositivi WiFi alle reti estese indicate con il nome della rete esistente e i suffissi **_EXT/_5GEXT**. La password WiFi predefinita è la stessa della rete WiFi esistente.

Configurazione per funzionare come adattatore da Ethernet a Wi-Fi

Dopo aver configurato correttamente l'extender Wi-Fi BrosTrend, utilizzare un cavo Ethernet per collegare la porta Ethernet dell'extender Wi-Fi BrosTrend alla porta Ethernet di Smart TV, console di gioco, lettori multimediali, computer, ecc.

*In questo caso, è necessario configurare l'indirizzo IP e l'indirizzo del server DNS di questi dispositivi come AUTO OTTIENI.

*Per una connessione ottimale del tuo dispositivo cablato, sconsigliamo di connettere altri dispositivi Wi-Fi alle reti estese. Quando connetti più dispositivi Wi-Fi alla rete estesa, la velocità di connessione del tuo dispositivo cablato ne risentirà.

Descrizioni dei LED

LED PWR	Acceso fisso	Il ripetitore è acceso.
	Lampeggiante	Il ripetitore si sta avviando.
	Spento	Il ripetitore è spento.
LED WPS	Lampeggiante	Tentativo di stabilire una connessione con il router WiFi mediante WPS.
	Spento	La connessione WPS è stata completata o non è attiva.
LED di Segnale	Blu fisso	Connessione ottimale tra il ripetitore e il router WiFi.
	Rosso fisso	Connessione non ottimale tra il ripetitore e il router WiFi. Posizionare il ripetitore più vicino al router WiFi.
	Spento	Nessuna connessione tra il ripetitore e il router WiFi. Posizionare il ripetitore più vicino al router WiFi.

Voor het instellen als Wi-Fi-extender, kunt u Methode 1 of Methode 2 hieronder proberen; Voor het instellen als Ethernet-naar-Wi-Fi-adapter, moet u eerst een van de onderstaande methoden volgen om deze extender/adapter aan te sluiten op uw belangrijkste Wi-Fi-router, en vervolgens een Ethernet-kabel gebruiken om uw bedrade apparaat aan te sluiten op de Ethernet-poort van deze verlenger/adapter.

Methode 1: Versterk uw WiFi-netwerk via de webinterface

1. Sluit de Wifi Versterker aan op een stopcontact in dezelfde kamer als uw bestaande WiFi-router. Wacht tot het PWR-ledlampje continu blauw brandt.
2. Verbind uw WiFi-apparaat met het WiFi-netwerk **BrosTrend_EXT** van de Wifi Versterker. Zorg ervoor dat de mobiele data-functie (indien aanwezig) van uw WiFi-apparaat is uitgeschakeld.
3. Nadat u verbinding heeft gemaakt met **BrosTrend_EXT**, wordt u doorverwezen naar de snelle installatiepagina. Als dit niet het geval is, opent u een webbrowser en voert u **re.brostrend.com** of **192.168.0.254** in de adresbalk in. Maak een inlogwachtwoord aan voor toekomstige logins (aanbevolen).
Opmerking:
voer a.u.b. NIET re.brostrend.com in de zoekbalk van uw browser in.
4. Selecteer een WiFi-netwerk (SSID) dat u wilt versterken.

5. Voer het wachtwoord in voor het WiFi-netwerk dat u wilt versterken.
Wacht even en de "Succesvol versterkt!" pagina verschijnt.
6. Sluit de Wifi Versterker aan op een stopcontact halverwege tussen uw WiFi-router en de WiFi-loze zone. Wacht tot het signaallampje gaat branden.
7. Verbind uw WiFi-apparaten met het uitgebreide netwerk dat wordt geleverd met uw bestaande netwerknaam plus de achtervoegsels *_EXT/_5GEXT*. Het WiFi-wachtwoord is standaard hetzelfde als uw bestaande WiFi-netwerk.

Methode 2: Versterk uw WiFi-netwerk via de WPS-knop

1. Sluit de Wifi Versterker aan op een stopcontact in dezelfde kamer als uw bestaande WiFi-router.
Wacht tot het PWR-ledlampje ondoorbroken blauw brandt.
2. Druk op de WPS-knop op uw router en binnen 2 minuten op de WPS-knop op de Wifi Versterker.
De WPS-led op de Wifi Versterker begint te knipperen. Wacht tot het signaallampje gaat branden.
Als het signaallampje niet gaat branden, reset u de Wifi Versterker en probeert u methode 1.
3. Sluit de Wifi Versterker aan op een stopcontact halverwege tussen uw WiFi-router en de WiFi-loze zone. Wacht tot het signaallampje gaat branden.
4. Verbind uw WiFi-apparaten met het uitgebreide netwerk dat wordt geleverd met uw bestaande netwerknaam plus de achtervoegsels *_EXT/_5GEXT*. Het WiFi-wachtwoord is standaard hetzelfde als uw bestaande WiFi-netwerk.

Instellen om te werken als Ethernet-naar-wifi-adapter

Nadat u de BrosTrend Wi-Fi-extender met succes hebt geconfigureerd, gebruikt u een Ethernet-kabel om de Ethernet-poort van de BrosTrend Wi-Fi-extender aan te sluiten op de Ethernet-poort van uw Smart TV's, gameconsoles, mediaspelers, computers enz.

*In dit geval moet u het IP-adres en DNS-serveradres van deze apparaten configureren als AUTO OBTAIN.

*Voor een optimale verbinding voor uw bekabelde apparaat raden we af om andere Wi-Fi-apparaten aan te sluiten op de uitgebreide netwerken. Wanneer u meer Wi-Fi-apparaten verbindt met het uitgebreide netwerk, wordt de verbindingssnelheid van uw bekabelde apparaat beïnvloed.

Led-beschrijvingen

PWR- ledlampje	Continu aan	De Wifi Versterker is ingeschakeld.
	Knipperend	De Wifi Versterker is aan het opstarten.
	Uit	De Wifi Versterker is uitgeschakeld.
WPS- ledlampje	Knipperend	Probeert verbinding te maken met de WiFi-router via WPS.
	Uit	WPS-verbinding is voltooid of niet geactiveerd.
Signaallampje	Continu blauw	De beste verbinding tussen de Wifi Versterker en uw WiFi-router.
	Continu rood	Geen optimale verbinding tussen de Wifi Versterker en uw WiFi-router. Plaats de Wifi Versterker dichterbij uw WiFi-router.
	Uit	Geen verbinding tussen de Wifi Versterker en uw WiFi-router. Plaats de Wifi Versterker dichterbij uw WiFi-router.

Aby skonfigurować jako przedłużacz Wi-Fi, możesz wypróbować metodę 1 lub metodę 2 poniżej; Aby skonfigurować jako adapter Ethernet do Wi-Fi, najpierw musisz wykonać jedną z poniższych metod, aby podłączyć ten przedłużacz/adapter do głównego routera Wi-Fi, a następnie użyć kabla Ethernet, aby podłączyć urządzenie przewodowe do portu Ethernet ten przedłużacz/adapter.

Sposób 1: Rozszerz zasięg swojej sieci Wi-Fi korzystając z interfejsu www

1. Podłącz wzmacniacz do gniazdka elektrycznego w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się obecnie używany router Wi-Fi. Zaczekaj, aż dioda PWR zacznie świecić ciągłym niebieskim światłem.
2. Podłącz swoje urządzenie Wi-Fi do sieci Wi-Fi wzmacniacza pod nazwą **BrosTrend_EXT**. Upewnij się, że funkcja mobilnej transmisji danych (jeśli występuje) w urządzeniu Wi-Fi jest wyłączona.
3. Po połączeniu się z siecią **BrosTrend_EXT** nastąpi przekierowanie do strony szybkiej konfiguracji. Jeśli tak się nie stanie, uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz **re.brostrend.com** lub **192.168.0.254**. Utwórz hasło logowania, które będzie można wykorzystać do logowania się w przyszłości (zalecane).

Uwaga:

NIE należy wpisywać **re.brostrend.com** w pasku wyszukiwania przeglądarki.

4. Wybierz sieć Wi-Fi (identyfikator SSID), której zasięg chcesz rozszerzyć.
5. Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi, której zasięg chcesz rozszerzyć.
Poczekaj chwilę, aż pojawi się strona z komunikatem „Rozszerzono pomyślnie!”.
6. Podłącz wzmacniacz do gniazdka elektrycznego w połowie odległości pomiędzy routerem Wi-Fi a martwą strefą zasięgu Wi-Fi. Zaczekaj, aż zaświeci się dioda Signal.
7. Podłącz swoje urządzenia Wi-Fi do rozszerzonych sieci, które są udostępniane pod nazwą istniejącej sieci z sufiksami `_EXT/_5GEXT`. Domyślne hasło Wi-Fi jest takie samo, jak w istniejącej sieci Wi-Fi.

Sposób 2: Rozszerz zasięg swojej sieci Wi-Fi korzystając z przycisku WPS

1. Podłącz wzmacniacz do gniazdka elektrycznego w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się obecnie używany router Wi-Fi. Zaczekaj, aż dioda PWR zacznie świecić ciągłym niebieskim światłem.
2. Naciśnij przycisk WPS na routerze i w ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS na wzmacniaczu. Dioda WPS na wzmacniaczu zaczyna migać. Zaczekaj, aż zaświeci się dioda Signal. Jeśli dioda Signal nie zaświeci się, zresetuj wzmacniacz i wypróbuj Sposób 1.
3. Podłącz wzmacniacz do gniazdka elektrycznego w połowie odległości pomiędzy routerem Wi-Fi a martwą strefą zasięgu Wi-Fi. Zaczekaj, aż zaświeci się dioda Signal.
4. Podłącz swoje urządzenia Wi-Fi do rozszerzonych sieci, które są udostępniane pod nazwą istniejącej sieci z sufiksami `_EXT/_5GEXT`. Domyślne hasło Wi-Fi jest takie samo, jak w istniejącej sieci Wi-Fi.

Skonfiguruj do pracy jako adapter Ethernet do Wi-Fi

Po pomyślnym skonfigurowaniu wzmacniacza BrosTrend Wi-Fi, użyj kabla Ethernet, aby podłączyć port Ethernet wzmacniacza BrosTrend Wi-Fi do portu Ethernet telewizorów Smart TV, konsol do gier, odtwarzaczy multimedialnych, komputerów itp.

*W takim przypadku należy skonfigurować adres IP i adres serwera DNS tych urządzeń jako AUTO OBTAIN.

*W celu uzyskania optymalnego połączenia urządzenia przewodowego nie zalecamy podłączania innych urządzeń Wi-Fi do sieci rozszerzonych. Podłączenie większej liczby urządzeń Wi-Fi do sieci rozszerzonej wpłynie na szybkość połączenia urządzenia przewodowego.

Opisy diod

Dioda PWR	Świeci się ciągłym światłem	Wzmacniacz jest włączony.
	Miga	Wzmacniacz włącza się.
	Nie świeci się	Wzmacniacz jest wyłączony.
Dioda WPS	Miga	Próba nawiązania połączenia z routerem Wi-Fi poprzez WPS.
	Nie świeci się	Połączenie WPS zostało uzyskane bądź nie zostało aktywowane.
Dioda Signal	Świeci się ciągłym niebieskim światłem	Najlepsze połączenie między wzmacniaczem a routerem Wi-Fi.
	Świeci się ciągłym czerwonym światłem	Połączenie między wzmacniaczem a routerem Wi-Fi nie jest optymalne. Należy umieścić wzmacniacz bliżej routera Wi-Fi.
	Nie świeci się	Brak połączenia między wzmacniaczem a routerem Wi-Fi. Należy umieścić wzmacniacz bliżej routera Wi-Fi.

Para configurar como extensor de Wi-Fi, você pode tentar o Método 1 ou Método 2 abaixo; Para configurar como adaptador Ethernet para Wi-Fi, primeiro você precisa seguir um dos métodos abaixo para conectar este extensor / adaptador ao roteador Wi-Fi principal e, em seguida, usar um cabo Ethernet para conectar seu dispositivo com fio à porta Ethernet do este extensor / adaptador.

Método 1: Amplie a sua rede wi-fi através de Web UI

1. Ligar o repetidor wi-fi a uma tomada elétrica na mesma sala que o seu router wi-fi existente. Espere até que o LED PWR fique azul.
2. Ligue o seu dispositivo wi-fi à rede **BrosTrend_EXT** do repetidor wi-fi. Certifique-se de que a função de dados móveis (caso exista) do seu dispositivo wi-fi se encontra desativada.
3. Após a ligação à rede **BrosTrend_EXT**, será direcionado para a página de configuração rápida. Caso contrário, inicie o seu navegador web e introduza o endereço **re.brostrom.com** ou **192.168.0.254** na barra de endereços. Crie uma palavra-passe de início de sessão para futuros logins (recomendado).

Nota:

Por favor, NÃO introduza re.brostrom.com na barra de pesquisa do seu navegador.

4. Selecione a rede wi-fi (SSID) que pretende ampliar.
5. Introduza a palavra-passe para a rede WiFi que pretende ampliar.
Aguarde um momento e surgirá a página "Ampliação bem-sucedida!"

6. Ligue o repetidor wi-fi a uma tomada elétrica a meio caminho entre o seu router wi-fi e a zona de wi-fi sem alcance. Aguarde até que o LED de sinal acenda.
7. Ligue os seus dispositivos wi-fi às redes ampliadas que surgem com o nome e sufixos da sua rede existente de *_EXT/_5GEXT*. A password wi-fi padrão será a mesma que a sua rede wi-fi existente.

Método 2: Amplie a sua rede wi-fi através do botão WPS

1. Ligue o repetidor wi-fi a uma tomada elétrica na mesma divisão que o seu router wi-fi existente. Espere até que o LED PWR fique azul.
2. Pressione o botão WPS no seu router e dentro de 2 minutos pressione o botão WPS no repetidor wi-fi. O LED WPS no repetidor wi-fi começa a piscar. Aguarde até que o LED de sinal acenda. Se o LED de sinal não acender, reinicie o repetidor wi-fi tente o Método 1.
3. Ligue o repetidor wi-fi a uma tomada elétrica a meio caminho entre o seu router wi-fi e a zona de wi-fi sem alcance. Aguarde até que o LED de sinal acenda.
4. Ligue os seus dispositivos wi-fi às redes ampliadas que surgem com o nome e sufixos da sua rede existente de *_EXT/_5GEXT*. A password wi-fi padrão será a mesma que a sua rede wi-fi existente.

Configurar para funcionar como Ethernet para adaptador Wi-Fi

Depois de configurar o extensor Wi-Fi BrosTrend com sucesso, use um cabo Ethernet para conectar a porta Ethernet do extensor Wi-Fi BrosTrend à porta Ethernet de suas Smart TVs, consoles de jogos, reprodutores de mídia, computadores etc.

- * Neste caso, você precisa configurar o endereço IP e o endereço do servidor DNS desses dispositivos como OBTENÇÃO AUTOMÁTICA.
- * Para uma conexão ideal para o seu dispositivo com fio, não recomendamos conectar outros dispositivos Wi-Fi a redes estendidas. Quando você conecta mais dispositivos Wi-Fi à rede estendida, a velocidade de conexão do seu dispositivo com fio será afetada.

Descrições LED

LED PWR	Ligado	O repetidor wi-fi encontra-se ligado.
	A piscar	O repetidor wi-fi encontra-se a iniciar.
	Desligado	O repetidor wi-fi encontra-se desligado.
LED WPS	A piscar	A tentar estabelecer ligação com o router WiFi através de WPS.
	Desligado	A ligação WPS encontra-se concluída ou não se encontra ativada.
LED de Sinal	Azul	A melhor ligação entre o repetidor e o seu router WiFi.
	Vermelho	Não existe uma ligação ótima entre o repetidor wi-fi e o seu router WiFi. Por favor, coloque o repetidor wi-fi mais próximo do seu router WiFi.
	Desligado	Não existe ligação entre o repetidor wi-fi e o seu router WiFi. Por favor, coloque o repetidor wi-fi mais próximo do seu router WiFi.

För att ställa in som Wi-Fi-förlängare kan du prova antingen metod 1 eller metod 2 nedan; För att ställa in som Ethernet till Wi-Fi-adapter måste du först följa en av metoderna nedan för att ansluta denna förlängare/adapter till din huvudsakliga Wi-Fi-router och sedan använda en Ethernet-kabel för att ansluta din trådbundna enhet till Ethernet-porten på denna förlängare/adapter.

Metod 1: Utöka ditt Wifi-nätverk via användargränssnittet

1. Anslut din wlan repeater till ett eluttag i samma rum som din befintliga Wifi-router. Vänta tills PWR-lampan lyser med fast blått ljus.
2. Anslut din Wifi-enhet till wlan repeaterns Wifi-nätverk **BrosTrend_EXT**. Kontrollera så att eventuell mobildata har avaktiverats.
3. När du har anslutit till **BrosTrend_EXT** skickas du vidare till sidan för snabb uppstart. Om detta inte sker, ange **re.brostrend.com** eller **192.168.0.254** i adressfältet på din webbläsare. Skapa ett lösenord för framtida inloggningar (rekommenderat).

Obs!

Ange INTE re.brostrend.com i sökfältet på din webbläsare.

4. Välj vilket Wifi-nätverk (SSID) du vill utöka.
5. Ange lösenordet för det Wifi-nätverk du vill utöka.
Vänta sedan ett ögonblick, en "Utökningen har lyckats!" sida kommer att dyka upp.

6. Anslut wlan repeatern till ett eluttag halvvägs mellan din WiFi-router och den döda Wifi-zonen (utan täckning). Vänta tills signallampan tänds.
7. Anslut dina Wifi-enheter till de utökade nätverken med samma namn och suffix som ditt befintliga nätverksnamn `_EXT / _5GEXT`. Wifi-lösenordet är som standard detsamma som för ditt befintliga Wifi-nätverk.

Metod 2: Utöka ditt Wifi-nätverk via WPS-knappen

1. Anslut din wlan repeater till ett eluttag i samma rum som din befintliga Wifi-router. Vänta tills PWR-lampan lyser med fast blått ljus.
2. Tryck på WPS-knappen på din router och inom 2 minuter, tryck även på WPS-knappen på din wlan repeater. WPS-lampan på wlan repeatern börjar blinka. Vänta tills signallampan tänds. Om signallampan inte tänds, återställ wlan repeatern och prova med metod 1.
3. Anslut din wlan repeater till ett eluttag halvvägs mellan din Wifi-router och den döda Wifi-zonen (utan täckning). Vänta tills signallampan tänds.
4. Anslut dina Wifi-enheter till de utökade nätverken med samma namn och suffix som ditt befintliga nätverksnamn `_EXT / _5GEXT`. Wifi-lösenordet är som standard detsamma som för ditt befintliga Wifi-nätverk.

Ställ in för att fungera som Ethernet till Wi-Fi-adapter

När du har konfigurerat BrosTrend Wi-Fi extender framgångsrikt, använd en Ethernet-kabel för att ansluta Ethernet-porten på BrosTrend Wi-Fi-extender till Ethernet-porten på dina Smart TV-apparater, spelkonsoler, mediaspelare, datorer etc.

*I det här fallet måste du konfigurera IP-adressen och DNS-serveradressen för dessa enheter som AUTO BORTTAG.

*För optimal anslutning för din trådbundna enhet rekommenderar vi inte att du ansluter andra Wi-Fi-enheter till de utökade nätverken. När du ansluter fler Wi-Fi-enheter till det utökade nätverket kommer anslutningshastigheten för din trådbundna enhet att påverkas.

Beskrivning av lampor

PWR-lampa	Fast ljus	wlan repeatern är på
	Blinkande ljus	wlan repeatern är på väg att starta upp
	Släckt ljus	wlan repeatern är av
WPS-lampa	Blinkande ljus	Försöker ansluta till Wifi-routern via WPS
	Av	WPS-anslutningen har slutförts eller inte aktiverats.
Signal-lampa	Fast blått ljus	Optimal anslutning mellan din wlan repeater och din Wifi-router.
	Fast rött ljus	Icke optimal anslutning mellan din wlan repeater och din Wifi-router. Vänligen flytta din wlan repeater närmare din Wifi-router.
	Av	Ingen anslutning mellan din wlan repeater och din Wifi-router. Vänligen flytta din wlan repeater närmare din Wifi-router.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK				

Copyright

Specifications are subject to change without prior notice.

Copyright 2021 © BrosTrend Technology LLC. All rights reserved. BrosTrend is the trademark of BrosTrend Technology LLC.

All other brand names mentioned herein are the trademark or registered trademarks of their respective holders.

Authorized European Representative Information

Name: Pegasus Trading GmbH

Address: Sperberweg 4G Neuss NRW 41468 Germany

Contact: Jacky Chen

Telephone No.: 004921313133726

E-Mail: info@pegasustrading.eu

Manufacturer: BrosTrend Technology LLC

Address: 8 The Green, Suite A, Dover City, DE, U.S.A., Zip code 19901

Telephone: +86-17796126768

Website: www.brostream.com

Technical Support Email address: support@brostream.com



CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor use only.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the device and your body.

The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

For passthrough devices, plug the power strips into the integrated electrical sockets of the devices, but devices of the same or another type not be stacked in normal use.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment.
(2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Declaration of Conformity

Hereby, BrosTrend Technology LLC declares that the radio equipment type E1 and AC7 are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://brostrend.me/regulatory>

Operating Frequency:

2.4G: EU/2400-2483.5MHz (CH1-CH13)

5G: EU/5150-5250MHz (CH36-CH48)

EIRP Power (Max.):

2.4GHz: 19.5dBm

5GHz: 20.5dBm

Software Version: V15.13.07.06



GB Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies: Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

CZ Ochrana životního prostředí:

Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU ustanovujete následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběrů. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a jinými způsoby užitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.

D Hinweis zum Umweltschutz:

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

E Nota sobre la protección medioambiental:

Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2012/19/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

F Remarques concernant la protection de l'environnement:

Conformément à la directive européenne 2012/19/EU et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées: Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

I Informazioni per protezione ambientale:

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU e 2006/66/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, ri-utilizzando i materiali o utilizzando sotto altra forma i vecchi prodotti/le batterie, darete un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

NL Notitie aangaande de bescherming van het milieu:

Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2012/19/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch systeem, is het volgende van toepassing: Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recyclen, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu.

PL Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:

Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2012/19/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!

P Indicação relativa à proteção do ambiente:

A partir do momento da implementação das diretivas comunitárias 2012/19/EU e 2006/66/CE na legislação nacional, aplica-se o seguinte: Os aparelhos elétricos e eletrónicos, bem como pilhas e baterias não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. O consumidor é legalmente obrigado a devolver aparelhos elétricos e eletrónicos, assim como pilhas e baterias, no fim da sua vida útil, aos pontos de recolha públicos instalados para o efeito ou ao posto de venda. As particularidades são regulamentadas pela respetiva legislação nacional. O símbolo no produto, nas instruções de utilização ou na embalagem remete para estas disposições. Com a reciclagem, a reutilização de materiais ou outras formas de reutilização de aparelhos/pilhas/baterias velhos, está a contribuir para a proteção do nosso meio ambiente.

RO Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător:

Din momentul aplicării directivelor europene 2012/19/EU și 2006/66/CE în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice și electronice precum și bateriile nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obligat prin lege să înapoieze aparatele electrice și electronice precum și bateriile la sfârșitul duratei lor de folosință la locurile de colectare locale amenajate special pentru acestea sau de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislația fiecărei țări. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică această reglementare. Prin reciclarea, valorificarea materială sau alte forme ale valorificării aparatelor vechi/bateriilor uzate contribuți în mare măsură la protecția mediului nostru înconjurător.

S Kasseringsinformation Miljöskydd:

Från den tidpunkt när de europeiska direktiven 2012/19/EU och 2006/66/EG började gälla i den nationella lagstiftningen gäller följande: Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna. Förbrukaren har enligt lag skyldighet att lämna elektriska och elektroniska apparater samt batterier till inrättade, allmänna samlingsställen eller till inköpsstället när produkterna når slutet av sin livslängd. Detaljer regleras i det aktuella landets lagstiftning. Symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen pekar på dessa bestämmelser. Med återanvändningen, materialåtervinningen eller andra former av återvinning av gamla produkter/batterier, bidrar du till att skydda vår miljö.

TR Çevre koruma uyarısı:

2012/19/EU ve 2006/66/AB Avrupa direktiflerinin ulusal mevzuata geçirildiği tarihten itibaren aşağıdaki kurallar geçerlidir: Elektrikli cihazlar, elektronik cihazlar ve piller normal evsel çöpe atılamaz. Tüketiciler, kullanım ömürlerinin sonuna gelmiş elektrikli ve elektronik cihazları ve pilleri, kamuya ait toplama yerlerine veya satın alındıkları yerlere iade etmekle yükümlüdürler. Bu konu ile ilgili ayrıntılar ulusal yasalarla düzenlenmektedir. Ürün üzerinde, kullanım kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol tüketiciyi bu konuda uyarır. Eski cihazların/pillerin geri kazanımı, yapıldıkları malzemelerin değerlendirilmesi veya diğer değerlendirme şekilleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz.

GNU General Public License Notice

This product includes software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public License (“GPL”). For GPL inquiries, please contact us at support@brostrend.com or 8 The Green, Suite A, Dover City, DE, U.S.A., Zip code 19901. Additionally, BrosTrend provides for a GPL-Code-Center under <https://brostrend.me/gpl> where machine readable copies of the GPL source codes used in BrosTrend products are available for free to download. Please note, that the GPL-Code-Center is only provided as a courtesy to BrosTrend’s customer but may neither offer a full set of source codes used in all products nor always provide for the latest or actual version of such source codes.

The GPL Code used in these products is distributed WITHOUT ANY WARRANTY and is subject to the copyrights of one or more authors.

Please refer to the following GNU Public License for further information.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact **all** the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License **along** with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you **also** meet **all** of these conditions:

- a)** You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b)** You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to **all** third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a)** Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b)** Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and an idea of what it does.

Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.
```

The hypothetical commands ``show w'` and ``show c'` should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than ``show w'` and ``show c'`; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

```
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
```

```
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
```

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

