Notice d'utilisation Megaboost Wi-Fi

1. Mise en marche

Branchez à côté de votre routeur, attendez que le Le voyant WLAN clignote.



2. Connexion



3. Configuration

/1. Lancez un navigateur Web et tapez http: //myrepeater.net ou
http: //192.168.10 dans le champ de l'adresse.
Entrez "admin" (dans tous les cas) pour le Username et le Password, choisissez la langue et cliquez sur Submit



3.Sélectionnez le réseau de votre routeur sans fil, puis gardez le SSID par défaut ou personnalisez-le pour un réseau étendu et entrez la clé de votre réseau. Note : par défaut, le Booster est nommé xxx_ext (indiquant le SSID du routeur) et la clé de sécurité est la même que pour votre réseau Wi-Fi.

avid-Linksys_SGHz_2G_Ext	8	WPALPSKWPA2PSK	-
Lavid-Linksys	11	WPA1PSKHPA2PSK	
Lavid-Unkays, Ext	11	WPA2PSK	1
dink-FUHD	3	WPA1PSKWPA2PSK	-
Lavid_50_20_02	-14	WPALPSKWPALPSK	-
2014-4-9	2	WPAIPSKWPAIPSK	-
Repeater ssid	Fi-Rapester		
Security key	-		1
and the second	Unen		

2.Après vous être connecté, la page web suivante apparaîtra :



Cliquez sur "Repeater" pour continuer

4.Cliquez sur le bouton "Apply". Le Wi-Fi va redémarrer. Après le redémarrage, le Booster sera accessible sous le SSID et la clé de sécurité.

Le Booster peut être utilisé comme adaptateur
sans fil pour connecter tout appareil, tel qu'un
lecteur Blu-Ray, une console de jeu, un DVR ou
une Smart TV à votre réseau. Après avoir
connecté le Booster à internet, vous pouvez
connecter un câble Ethernet au Booster en
utilisant le câble fourni

