

**MONSTER®**

# DRIFT







WATERPROOF BLUETOOTH® SPEAKER

MODEL: MNDRIFT






**IMPORTANT:** Charge for 6 hours before first use.





## Charging & Power

- **CONNECT** the unit's Micro USB Charging Port to an external power source using the included cord.   → 
- Press and hold the **POWER** button, 4 seconds, to turn the speaker **ON**.   (Hold 4 Sec.)
- Unit will confirm with visual and audible sound.  (On for 5 Sec.) **"Power On"**

## Bluetooth® Pairing

- 1 Place your music device within 3 feet of the speaker. 
- 2 **Bluetooth mode** is automatically entered when speaker is powered on.  (Every 2 Sec.) **"Pairing"**
- 3 Select **"MONSTER DRIFT"** on your device's Bluetooth menu to pair with the speaker. 

## EZ-SYNC Pairing

- 1 **Bluetooth PAIRED** speaker will be the Transmitting speaker.   (Connect)
- 2 **HOLD EZ-SYNC** Button for 2 seconds, near ON compatible unit.  (Hold 2 Sec.)
- Transmitting speaker automatically searches for a EZ-SYNC connection.  **Transmitter** (Purple) **Receiver** (Amber)
- *Speaker will confirm with audible sound and the SYNC LED on both units will be lit.* **"Synchronize"**

**~30 feet max connection range after pairing.**  
Devices out of range may suffer disruption or loss of signal.

**MONSTER®**


# DRIFT

ALTAVOZ BLUETOOTH® IMPERMEABLE

**IMPORTANTE:** Cargue por 6 horas antes del primer uso.

## Carga y Alimentación

- Usando el cable incluido, **CONECTE** el Puerto de Carga Micro USB de la unidad a una fuente de alimentación externa.



- Mantenga presionado el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** durante 4 segundos para **ENCENDER** el altavoz.



(Mantenga presionado por 4 seg.)

La unidad confirmará con un sonido audible y visual.

**“Power On” “Encendido”**  
(Encendido por 5 seg.)

## Emparejamiento Bluetooth®

- Coloque su dispositivo de música a 1 m de distancia del altavoz.



- El modo Bluetooth® se activa automáticamente cuando el altavoz está encendido.



(Cada 2 seg.)  
**“Pairing”**  
**“Emparejamiento”**

- Seleccione **“MONSTER DRIFT”** en el menú de su dispositivo Bluetooth para emparejarlo con el altavoz.



MODELO: MNDRIFT



Bluetooth®

EZ SYNC

## Emparejamiento EZ-SYNC

- El altavoz Bluetooth **EMPAREJADO** será el altavoz Transmisor.



(Conectar)

- MANTENGA** presionado el botón EZ-SYNC por 2 segundos.



(Mantenga presionado por 2 seg.)

- El altavoz transmisor busca automáticamente una conexión EZ-SYNC.



Transmisor Receptor



(Púrpura) (Ámbar)

El altavoz confirmará la conexión con un sonido y el indicador LED SYNC en ambos altavoces se iluminará.

**“Synchronize”**  
**“Sincronizar”**

**1 m de rango de conexión máximo después del emparejamiento.**  
Los dispositivos fuera de rango pueden experimentar interrupciones o pérdida de la señal.

Para obtener instrucciones detalladas completas, consulte el manual de usuario.

**MONSTER®**

# DRIFT

## ENCEINTE ACOUSTIQUE ÉTANCHE BLUETOOTH®

**IMPORTANT :** Rechargez pendant environ 6 heures avant la première utilisation.

### Charge et alimentation

■ **CONNECTEZ** le port de chargement micro USB de l'appareil à une source d'alimentation externe à l'aide du câble fourni.



■ Appuyez sur le bouton **ALIMENTATION** et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour mettre l'enceinte **EN MARCHÉ**.



*L'appareil confirmera la connexion avec un signal visuel et sonore.*


● (Demeure allumé pendant 5 s)  
**“Power On”** « Allumer »

### Couplage Bluetooth®

**1** Placez votre appareil musical à l'intérieur d'une distance de 1 m du haut-parleur.



**2** Le **mode Bluetooth®** est automatiquement activé lorsque l'enceinte est sous tension.



**3** Sélectionnez « **MONSTER DRIFT** » dans le menu **Bluetooth** de votre appareil pour le coupler à l'enceinte.



MODÈLE : MNDRIFT

Bluetooth®

EZ-SYNC

### Couplage EZ-SYNC

**1** L'enceinte acoustique **Bluetooth** **COUPLÉE** sera l'enceinte émettrice.



(Branchez)

**2** **MAINTENEZ** enfoncé le bouton EZ-SYNC de la deuxième enceinte pendant 2 secondes, puis sélectionnez-la comme Récepteur.



(Maintenir enfoncé pendant 2 s)

■ L'enceinte émettrice recherche automatiquement une connexion EZ-SYNC.



Émetteur    Récepteur  
● (Violet)    ● (Ambre)

*Le haut-parleur confirmera avec un son audible et le voyant DEL SYNC des deux appareils sera allumé.*

**“Synchronize”**  
« Synchroniser »

**La portée de connexion après couplage est d'environ 1 m.**

Les appareils hors de portée peuvent être sujets à des perturbations ou à une perte de signal.