## **DALI Cockpit Mobile Room Controller Application**

Datenblatt **Bluetooth 5.0 Interface** 

Smartphone Applikation der **DALI-2 Bluetooth Interface** zur Inbetriebnahme und Konfiguration von DALI Anlagen.







### **DALI Cockpit Mobile**

**Smartphone Application** 

Übersicht







DALI-Cockpit/Mobile App - Google Store Download <u>https://play.google.com/store/apps/develop</u> <u>er?id=Lunatone+Industrielle+Elektronik+Gm</u> <u>bH&hl=de</u>

#### Willkommensschirm



#### Installationsassistent – Dali Kreis addressieren oder auslesen in 4 Schritten





#### Schritt 3 von 4:

**Funktionstest**, hier können vor dem adressieren alle Leuchten Broadcast an und ausgeschalten werden um deren Funktion zu testen.

Adressierung, Art der Adressierung wählen:

- "neue Installation" bei Erstinstallationen und Neuadressierungen – wenn noch nie adressiert wurde oder neue Adressen vergeben werden sollen
- "Systemerweiterung" wenn Geräte zu einem bestehenden DALI System hinzugefügt werden sollen.- bestehende bereits integrierte Geräte behalten ihre Adressen

Mit dieser Auswahl beginnt der Adressierungsvorgang – das Auslesen des Bus kann etwas Zeit in Anspruch nehmen – Bitte haben Sie Geduld



### Konfigurationsmenü – Übersicht

		Bluetooth Verbindung wählen – hier i	ist ein Wechseln zu					
	*	anderen Bluetooth Room Controllern möglich						
Konfigurati	on	Anzeige des momentan verbundenen Bluetooth Geräts						
DALI Bluetooth-Gerät: office 1		Anzeige Anzahl verbundener Geräte o	Anzeige Anzahl verbundener Geräte des jeweiligen Gerätetyps					
Geräte / Listen		Übersicht zu den Finstellungsmöglich	nkeiten in den ieweiligen Menüs:					
		Geräte / Listen	ikenen in den jeweingen mends.					
8	4	DALL Geräte	lalousiesteuerung					
4		Name, Grundeinstellungen.	Finstellungen für bis zu 4 DALI					
DALI Geräte	Jalousiesteuerung	System Failure Level, Gruppen-	Jalousie Module:					
	DALI Jalousie	zugehörigkeit. Kalibrierung	Gruppenzugehörigkeit.					
0			Lammenkippwinkel, Dauer einer					
RM		Relaissteuerung	kompletten Fahrt definieren					
Relaissteuerung		Einstellungen für DALI RM Module:						
DALI RM		Gruppenzugehörigkeit, Grund-						
Gruppen und Szenen		einstellungen, System Failure						
		Level, Schwellenwerte						
000	$\bigcirc$	Gruppen und Szenen						
		Gruppen S.9	Szenen S.10					
Gruppen	Szenen	Geräte einer Gruppe zuweisen	Szeneneinstellungen zu					
Bedienelemente			verschiedenen Geräten:					
			Helligkeit, Farbtemperatur, Farbe					
2	1							
		Bedienelemente						
Dreb & Druckknonf	Tasterkonnler	Dreh & Druckknopf - DALI ROT S.11	Tastenkoppler - DALI MCS.12					
DALI ROT	DALI MC	Einstellungen zu:	(MC, MC+, MC4L, MC1L)					
0		Wirkbereich, Betriebsmodus,	Einstellungen zu bis zu 4 Tasten:					
E		Funktionen (Tastendruck, Dreh)	Funktionen (kurzer, langer					
-			Tastendruck), Wirkbereich					
Tastermodul DALI Switch Cross	Touchpanel DALI-2 Touchpanel							
		Tastermodul - DALI Switch Cross S.12	DALI-2 Touchpanel S.13					
Sensoren		Einstellungen zu 4 Tasten:	Einstellungen zu:					
		Funktionen (kurzer, langer	Layout wählen, Tastenfunktionen					
2	2	Tastendruck), Wirkbereich	(Kurzer, langer Lastendruck),					
ers.	6		Wirkbereich (Tasten, Silder)					
Bewegungssensor	DALLIS	Composition						
		Sensoren	Liebteeneen DALLIS 5.15					
Automation		Einstellungen zu:	Einstellungen zu:					
		Wirkhereich Finschalthefehl	Wirkhereich Betriehsart					
1	1	Haltezeit Lichtlevel zweite	(Konstantlichtregelung oder					
DDD	679	Haltezeit, Eichtlevel, Zweite	Schwellwertschaler)					
Sequenzen	Tageslichtverlauf	Hatcelety Endberen	Somerwertsonalery					
DALI Sequencer	DALI CDC	Automationen						
1		Sequenzen - DALI Sequencer S.16	Tageslichtverlauf - DALI CDC 5.18					
$\odot$		Sequenzen erstellen:	Tageslichtverlauf definieren:					
Coloribution (		Wirkbereich, Wiedergabeart	pro Stunde kann Farbtemperatur					
DALI RTC		(einmalig oder Schleife), Ablauf	und Helligkeit (optional)					
		definieren (Zeit, Fade Time, Szene)	bestimmt werden					
Grundeinsellungen		<u></u>						
		Schaltuhr – DALI RTC S.17						
567	+	Wirkbereich, Tagesauswahl,						
~		Zeitstempel (Uhrzeit, relativ zu						
Basiseinstellungen	Installationsassistent	Sonnenstand), Funktion						



#### Grundeinstellungen

Basiseinstellungen S.18 Sprache (Deutsch, Englisch), Zugriffsrechte

#### Menüleiste

Bedienung	S.6	Konfiguration
Link zum Bedienmenü		Link zum Konfigu

Adressieren von Geräten

Assistent zum Verbinden und

Installationsassistent

Konfiguration	S.5
Link zum Konfigurationsme	enü

#### Bedienmenü



6

S.3

S.12

Bedienmenü: ein neues Bedienelement erstellen:

1. Typ des Bedienelements auswählen



#### Konfigurationsmenü: Geräte / Listen: Übersicht über die gefundenen DALI Vorschaltgeräte

C DALI Geräte Name DALI Bluetooth-Gerät	Titel Bereich: "DALI Geräte" Name des verbundenen Bluetooth Geräts
Ame Leuchte G1, G4, G6, G7,	Dropdown: Einstellungen für jedes Vorschaltgerät
Name: DALI Adresse: 15	Name des Geräts, Anzeige zugewiesener Gruppen
Name eingeben	ON/OFF Button
Grundeinstellungen	DALI Adresse des Gerät
MIN Level:	App interner Gerätenamen
MAX Level:	Grundeinstellungen: MIN Level in % MAX Level in % Power ON Level in %
Fade Time:	Fade Rate in steps / second
Fade Rate:	
System Failure Level	Sytem Failure Level: Verhalten bei Systemfehler: alle Leuchten aus – 0% alle Leuchten an – 100% keine Änderung
o no change Gruppenzugehörigkeit	Gruppenzugehörigkeit: Gewünschte Gruppen anklicken
G1 G0 G0 G4	
G0 G6 G7 G0	Kalibierung: Schieben Sie den Regler bis das wiedergegebene Licht dem Titel entspricht:
G0 G0 G0 G0	Kalibrierung von 0,1%     Level bei Standard LED     Leuchten
G0 G0 G0 G16	Kalibrierung von CW-     WW:     Neutralweiß
Kalibrierung	und Neutralweiß
0,1% kalibrieren:	<ul> <li>definieren</li> <li>Kalibrierung von RGBW: "weiß" definieren.</li> <li>Schieben Sie den Regler bis Ihre Leuchte "weiß" leuchtet.</li> </ul>
◇ Name Leuchte G1, 62, 63, 64, ∨	
	Weitere Geräte (bis zu 64)

#### Konfigurationsmenü: Gruppen und Szenen: Gruppen

Gruppen Name DALI Bluetooth-Gerät	-	Titel Bereich: "DALI Gruppen" Name des verbundenen Bluetooth Geräts
Information & Hilfe	~	Informationstext zu DALI Gruppen: Mit Befehlen an Gruppen können ganze Bereiche
DALI Gruppen Mit Befehlen an Gruppen können ganze Bereiche gemeinsam geschalten und gedimmt werden. Im DALI System können bis zu 16 Gruppen angelegt werden, jedes DALI Gerät kann einer oder mehrei Gruppen angehören.	ren	gemeinsam geschalten und gedimmt werden. Im DALI System können bis zu 16 Gruppen angelegt werden, jedes DALI Gerät kann einer oder mehreren Gruppen angehören.
🐮 G1: Name Gruppe	^	Reiter für iede Grunne
Name eingeben Geräte in dieser Gruppe:		
Adresse: 3, 4, 16, 10, 24		Name der Gruppe definieren (App Intern)
<u>ش</u> *		Geräte in der Gruppe definieren, durch Klick auf den Button
% G2: Name Gruppe	~	ON/OFF - gesamte Gruppe schalten/testen
& G3: Name Gruppe Bedienung Konfiguration		Alle zugewiesenen Geräte wieder entfernen



#### Konfigurationsmenü: Gruppen und Szenen: Szenen



#### Konfigurationsmenü: Bedienelemente: Dreh & Druckknopf - DALI ROT



DALI-2 BT5 Room Controller, Manual

#### Konfigurationsmenü: Bedienelemente:

Tastenkoppler - DALI MC

Tasterkoppler Name DALI Bluetooth-Gerät	
i Information & Hilfe	~
Real Mame DALI MC4L G1, G2,	G4, ^
Name: DAL	I Adresse: 15
Tastereinstellungen:	
ON dim up warm cold	OFF dim down
C laste l'1	>
kurzer Tastendruck:	
ON, Bewegungsmelder CS aktiv	vieren
einschalten auf: ⊽ %	
langer Tastendruck:	
dim up	
Wirkbereich:	
Gruppe 1, Gruppe 4, Adresse 33, Ad	dresse 42
Name DALI MC+ G1, G2,	G4, 🗸
Name DALI MC+ G1, G2,	G4, 🗸
Name DALI MC+ G1, G2,	G4, 🗸
Bedienung Kom	figuration

#### Konfigurationsmenü: Bedienelemente:

#### Tastermodul - DALI Switch Cross

<	DALI Switch Cro Name DALI Bluetooth-	<b>SS</b> Gerät	
i I	nformation & Hilfe		~
C) (	OALI Switch Cross	G1, G2, G4,	^
Name:		DALI Adresse	: 15
	cold OFF dim dow	warm	
<	Taste	1	>
kurzer	Tastendruck:		
	ON, Bewegungsmelde	er CS aktivieren	
einsch	alten auf: ∇ 9	•	
langer	Tastendruck:		
	dim up		
Wirkbe	ereich:		
Gr	uppe 1, Gruppe 4, Adre	sse 33, Adresse 42	
[] [	OALI Switch Cross	G1, G2, G4,	~
() ()	OALI Switch Cross	G1, G2, G4,	~
C) (	OALI Switch Cross	G1, G2, G4,	~
		ŧ	

#### Konfigurationsmenü: Bedienelemente: DALI-2 Touchpanel



#### Konfigurationsmenü: Sensoren: Bewegungssensor - DALI CS

Bewegung Name DALI Blu		
i Information &	Hilfe	~
DALI CS	G1, G4,	^
Name:	DALI Adresse	: 15
Wirkbereich:		
Gruppe 1, Gruppe	4, Adresse 33, Adresse 42	
Lichtlevel und Haltezeit	t	
en en		
الله من المراجع ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	schaltbefehl	>
<ul> <li>1. Ein:</li> <li>Bei Bewegungserkenn</li> </ul>	schaltbefehl nung:	>
C 1. Eins Bei Bewegungserkenn Funk	schaltbefehl nung: tion definieren	>
C 1. Ein: Bei Bewegungserkenn Funk	schaltbefehl nung: tion definieren	>
<ul> <li>A Li CS</li> </ul>	schaltbefehl nung: tion definieren G1, G2, G3, G4,	>
<ul> <li>L Einstein</li> <li>Bei Bewegungserkenn</li> <li>Funk</li> <li>DALI CS</li> <li>DALI CS</li> </ul>	schaltbefehl nung: tion definieren G1, G2, G3, G4, G1, G2, G3, G4,	
<ul> <li>Leine</li> <li>Bei Bewegungserkenn</li> <li>Funk</li> <li>DALI CS</li> <li>DALI CS</li> <li>DALI CS</li> </ul>	schaltbefehl nung: tion definieren G1, G2, G3, G4, G1, G2, G3, G4, G1, G2, G3, G4,	> > > >
<ul> <li>A 1. Ein:</li> <li>Bei Bewegungserkenn Funk</li> <li>DALI CS</li> <li>DALI CS</li> <li>DALI CS</li> </ul>	schaltbefehl nung: tion definieren G1, G2, G3, G4, G1, G2, G3, G4, G1, G2, G3, G4,	× × ×



#### Konfigurationsmenü: Sensoren: Lichtsensor - DALI LS

Lichtsensor Name DALI Bluetooth-Gerät	
i Information & Hilfe 🗸 🗸 🗸	
<b>DALILS</b> G1, G4, ^	
400 gemessener LUX Wert	
Name: DALI Adresse: 15	
Wirkbereich:	
Gruppe 1, Gruppe 4, Adresse 33, Adresse 42	Betriebsart Schwellwertschalter:
etriebsart	Betriebsart
	Konstantlichtregelung
Konstantlichtregelung	• Schwellwertschalter
Schwellwertschalter <u>Konstantlichtregelung</u> durch Lichtmessung wird die Beleuchtung konstant auf einer definierten Beleuchtungsstärke gehalten.	Schwellwertschalter Eine Schaltschwelle kann definiert werden, bei deren Unter- bzw. Überschreitung des Toleranzbereichs werden benutzerdefinierte Funktionen aufgerufen.
.ux Wert:	Schaltschwelle:
Lux	Lux
▼ DALILS G1, G2, G3, G4, ∨	Toleranz (Hysterese):
<b>T</b> DALILS G1, G2, G3, G4,      ✓	Bei Unterschreitung:
	Funktion definieren
	Bei Überschreitung:
Bedienung Konfiguration	Funktion definieren

#### Konfigurationsmenü: Automationen: Sequenzen - DALI Sequencer



#### Konfigurationsmenü: Automationen: Schaltuhr - DALI RTC

<	<b>Schal</b> Name D	<b>tuhr</b> ALI Bluetoc			
i	Informa	tion & Hil	fe		~
礅	allgeme	ine Einste	ellungen		~
$\odot$	Name E	ntrag 1	DALI F	RTC	^
Name	e:				
Wirkt	bereich:				
G	Gruppe 1, G	ruppe 4, A	dresse 33, Adre	sse 42	1
aktiv a	an folgende	en Tagen			
М	10	DI	MI	D	C
F	R	SA	SO		
Zeitste	empel				
0	Uhrze	eit			
	relati Sonn	v zu Sonne enuntergar	nauf- und		
Uhrzo (h:mi	eit: in) 	00	:00 7 	n 1	
Funkti	on				
		Funktion	definieren		
0	Eintrag	2	DALI F	RTC	~

Bis zu 28 Einträge

#### Konfigurationsmenü: Automationen: Tageslichtverlauf - DALI CDC

<b>C</b> Tageslichtverlauf Name DALI Bluetooth-Gerät	
i Information & Hilfe	~
് DALI CDC	^
08:00 12:00 18:00 4.900 1.900 50% 0FF MASK	
< Uhrzeit: 07:00	>
Farbtemperatur (°K): ⊽ 2700	
Helligkeit regeln Helligkeit: ♥ %	
Bedienung Konfiguration	1

#### Konfigurationsmenü:

#### Grundeinstellungen: Basiseinstellungen

<	Bas Nam	<b>siseinstell</b> ne DALI Blueto	<b>ungen</b> oth-Gerät		
礅	Spra	che			^
	<b>O</b> D	eutsch			
	О в	nglish			
礅	Zugr	iffsrechte			^
H Zu Su du	ier kann fe ugangsco ollten Sie en Test / F	estgelegt werd des aufgerufe den Zugangso Reset Button a	den welche B n werden kör sode vergess uf dem Gerä	ereiche n nnen: en, drück t >10s.	ur mit en Sie
	D	Bedienstete s	perren		
		Konfigurations	smenü sperre	n	
		Schutz vor Ne	uadressierur	ıg	
	•••••	•••			0
		Code	ändern		
	Bedien	) ) ung	Ko		on

Um den Zugangscode zu ändern muss der Taster am Bluetooth Gerät >10s gedrückt werden. Wenn der Taster gedrückt wurde, wird das Eingabefeld freigeschalten.