

Fornecedor líder de soluções de transmissão de vídeo baseada em IP

## Manual do usuário

# Plataforma de ligação Kilolink

Série P1 / P2 (Versão 2021-8)



O codificador de ligação 4G da série P é um encoder de vídeo profissional para aplicações móveis.

Com o KiloLink (com base em UDP confiável) ele consegue atingir estabilidade, eficiência e confiabilidade

Transmissão de rede e transmissão com Bonding (multi-link).

### 1 Faça login na plataforma de vinculação

Digite http://server IP:60000 no navegador para fazer login na plataforma de vinculação. O nome de usuário padrão é **admin** e a senha é **admin**.

	(ILOVIEW®	
	Login	
Username		
Password		
	Login	

### 2 Conexão do dispositivo

#### Etapa 1: Adicione o dispositivo à plataforma e gere um código de autorização.

Clique em "Gerenciamento de dispositivo" - "Adicionar dispositivo", configure os parâmetros e gere um código de autorização.

	Kilolink Bond	ding Platfo	rm					Admin 🔫
Online Device	Device Manag	ement						O Refresh
🖁 Device Management	+ Add device	Batch Deletion						
Q. Linear Lint	Status \$			Add device	NET IN	NET OUT	Operation	
Co Users List	Offline		* Serial Number					
	Online		* Name		🕥 16.54MB	🕑 51.69MB		
	Online	fil@cor	* Authorization Code	Generate Auth Code	6 7.42MB	🕓 39.45MB		
	Offline							
	Offline		Owned User	Admin ~				
	Offline			Private (only visible to you)				
	Offline							
	Offline	Digbox	Cancel	ОК	💿 9.76MB	⊌ 55.76MB	~~~~	G 😔

Número de série: Faça login na página da Web do dispositivo para obter o número de série no canto esquerdo inferior de "Informações do sistema"

Nome: qualquer combinação de alfabetos, números e símbolos.

Código de Autorização: Clique em "Gerar Código de Autenticação", então um código de autorização combinando com letras e números será gerado automaticamente, que será usado para registro do dispositivo.

**Usuário de propriedade:** os dispositivos adicionados podem ser visíveis para um determinado usuário atribuído.

#### Etapa 2: Registro do dispositivo

Faça o login na página da Web do dispositivo, clique em "Configurações de rede e serviço" - "Conectar servidor de vinculação" e configure os parâmetros para iniciar o serviço de vinculação. Informações importantes:

Faça download do firmware mais recente em nosso site: https://www.kiloview.com/en/support/download/ Selecione "Codificador de vídeo" na lista de filtros> "P1 / P2", encontre o firmware mais recente para fazer o download.

Endereço do servidor: O endereço IP do servidor de ligação.

Porta: A porta usada para fazer o login na página da Web do servidor de ligação. A porta padrão é 60000.

Código de autenticação: gerado ao adicionar o dispositivo à plataforma de vinculação.

Network & Service Settings _	<ul> <li>Connect Status: Conneted</li> <li>Bonding Links: eth1   mod</li> </ul>	em1	<ul> <li>Round-trip</li> <li>Loss Rate</li> </ul>	Time: 300.0   270.0 ms
Set Hostname	<ul> <li>Send Total: 2.70M   2.62M</li> <li>Recv Total: 2.04M   12.63M</li> </ul>	Byte I Byte	<ul> <li>Send Rate</li> <li>Recv Rate</li> </ul>	e: 3K   17K bps e: 2K   23K bps
Network Manager				
Easy Management Services	Bonding Service			
Web Service				
Onvif Service	Enable Bonding Service	Yes	~	
Telnet Service	Server Address:	43.128.30.176		
ARP Resolution Setting	Port	60000	<u>^</u>	
Static routing setting			v	
Connect Bonding Server	Auth Code:	FWILYRIL31		
Serial Port and PTZ +	Timeout:	15	Second	
Maica Infarcom	Interface:	Default Ethernet		
voice intercom		Ethernet 1		
nil		3G/4G Modern 1		
Quick Reset		3G/4G Modem 2		
Logs & Debug		Default WIFI		
Deteral			SAVE	



Existem quatro opções padrão de portas de ligação: WIFI padrão, Modem 1 3G / 4G, Modem 2 3G / 4G e Ethernet padrão. Ao inserir modems 4G USB, existem dois modos: um é o modo "MODEM" e o outro é o modo "CARTÃO ETHERNET". No modo MODEM, será reconhecido como Modem 3G / 4G 3

ou Modem 3G / 4G 4. No modo ETHERNET CARD, será reconhecido como conexão de rede USB 1 ou conexão de rede USB 2.

Alguns segundos depois, ele mostrará "Conectado" no status de vinculação, o que significa que o dispositivo foi registrado com sucesso no servidor de vinculação e você pode usar os links agregados para streaming. E você pode entrar na plataforma de vinculação por meio do código QR no canto superior esquerdo para desabilitar e configurar os parâmetros.

	Refresh
Bonding Status	
Connect Status: Conneted	<ul> <li>Round-trip Time: 300.0   270.0 ms</li> </ul>
<ul> <li>Bonding Links: eth1   modem1</li> </ul>	<ul> <li>Loss Rate: 0.0   0.0 %</li> </ul>
<ul> <li>Send Total: 2.70M   2.62M Byte</li> </ul>	<ul> <li>Send Rate: 3K   17K bps</li> </ul>
<ul> <li>Recv Total: 2.04M   12.63M Byte</li> </ul>	<ul> <li>Recv Rate: 2K   23K bps</li> </ul>

Introdução:

Link agregado: exibe todos os links de rede agregados selecionados

Envio de estatísticas: Calcule os dados transmitidos por cada link de rede

Tempo de ida e volta: O tempo de ida e volta em ambas as extremidades de cada link de rede. Quanto mais tempo, maior o atraso após a agregação.

Taxa de perda de pacotes: A perda de pacotes de cada link de rede. Quando a taxa de perda de pacotes é muito alta, pode causar anormalidades, como transmissão de vídeo irregular.

Taxa de transmissão: A taxa de transmissão de cada link de rede. A taxa total é igual ao real taxa de codificação configurada.

### 3 Gerenciador da plataforma Kilolink

### 3.1 Dispositivos online

A lista mostra todos os dispositivos online. Dispositivo online significa que o dispositivo conectado à plataforma de ligação com sucesso e pode usar o link de agregação.



Introdução:

Dispositivos que não estão na lista são dispositivos off-line, o que significa que o dispositivo não foi registrado com sucesso ou o dispositivo não foi ligado para se registrar na plataforma de ligação. Todos os dispositivos adicionados serão exibidos no "Gerenciamento de Dispositivos".

\_

### 3.2 Gerenciamento de Dispositivos

A lista de gerenciamento de dispositivos contém todos os dispositivos adicionados, incluindo dispositivos online e offline. Os dispositivos online podem fazer visualização de imagem, encaminhamento de porta e configuração de dispositivo.

	Kilolink Bonding Platform							Admin 🔻	
Online Device	Device Managem	nent							O Refresh
BB Device Management	+ Add device	Batch Deletion							Q
& Users List	Status	Name 🗢	Serial Number 🗢	Authorization Code	Owned User	NET IN	NET OUT	Operatior	n
	Offline	DVproP1		26U6MC3DL3		🕜 2.14MB	🕓 14.20MB		G 🖸
	Online	P1_1	191110086	WPADS24NOQ	admin	17.37MB	● 53.00MB		G ⊕

Clique na linha do dispositivo online, uma janela de visualização de vídeo aparecerá para visualizar a imagem em tempo real do dispositivo.





A visualização do vídeo é para o fluxo secundário do vídeo, certifique-se de que o fluxo secundário está habilitado em seu dispositivo, caso contrário, as imagens não podem ser visualizadas.

#### 1 Stream Service

Clique 🖸 para entrar na página de encaminhamento de porta. O encaminhamento de porta, permitindo que outros usuários acessem o dispositivo ou streaming.

Clique em "Add Port Forwarding" e configure os parâmetros. Aqui o streaming RTSP como exemplo de configuração. A porta padrão é 554 e a porta do servidor é 10240. Selecione o tipo de porta e salve.

Outros usuários na rede podem usar rtsp://IP do servidor:10240/ch01 para obter o fluxo RTSP transmitido pelo dispositivo de ligação, por exemplo: rtsp://43.128.30.176:10240/ch01



#### 2 Status

Clique  $\vdash$  para entrar na página de status do vínculo para verificar o status em tempo real e o status das estatísticas de dados. Os dados estatísticos de vinculação na página do dispositivo correspondem um ao outro.

O status em tempo real exibe o envio / recebimento em tempo real e a taxa de perda de pacotes de cada link de rede, e o status das estatísticas exibe a quantidade total de envio / recebimento e a taxa de retransmissão de perda de pacotes.

#### 3 Página da Web do dispositivo

Clique 🗔 para entrar na página da Web do dispositivo diretamente e você poderá configurar os parâmetros onde quer que haja uma rede.

### 3.3 Lista de Usuários

Na lista de usuários, você pode adicionar usuários e excluir ou modificar os usuários adicionados. Existe uma conta de administrador por padrão.

Add User				
* User Name	Please enter			
* Alias	Please enter			
* New Password	Please enter			
* Confirm Password	Please enter			
Cancel	OK			

### 4 Outros

Quando o dispositivo não é usado para transmissão de vínculo, desative o serviço de vínculo para tornar o dispositivo off-line. Caso contrário, o servidor de ligação continuará a usar, resultando em um desperdício de tráfego.