Webasto Next Verbinding maken met een Smart Meter



Aanwijzing

- Raadpleeg voor Smart Meter-instellingen de gebruikershandleiding van de betreffende Smart Meter.
- Uw elektricien moet gedegen kennis van netwerktopologie hebben.
- Bij alle door Webasto gevalideerde Smart Meters is bij levering DHCP ingeschakeld.
- Alle instellingen moeten worden toegepast wanneer uw elektrische voertuig (EV) niet is aangesloten.
- Kies eerst welke van onderstaande toepassingen u wilt implementeren.
- Voor DHCP toepassingen moet uw elektricien toegang hebben tot de router van uw thuisnetwerk (bijv. FRITZ!Box).
- Instructies voor het uitschakelen van DHCP staan in de gebruikershandleiding van de betreffende Smart Meter.

WebUI algemene instellingen

(-)ebasto

Feel the Drive

Expertmodus in de WebUI inschakelen



WebUI login

De WebUI is een grafische gebruikersinterface waarmee interactie tussen gebruiker en systeem via een webbrowser mogelijk is. De WebUI is op de volgende manieren toegankelijk via de browser:

- Met een WLAN-verbinding met de hotspot in de wallbox is de WebUI toegankelijk via de browser op het volgende IP-adres: 172.20.0.1
- Met een WLAN- of LAN-verbinding met de router is de WebUI toegankelijk via de browser op de volgende IP-adressen: – YYYYY (YYYYY -->IP-adres dat is toegewezen aan de wallbox door de router) – https://NEXT-WSXXXXXX (WSXXXXX serie-nr.: zie typeplaatje)
- Login-gegevens:
 - Gebruikersnaam: admin
 - Wachtwoord: master wachtwoord



Toepassingen

De verschillende implementatie-opties hieronder worden toegelicht op de volgende pagina's:

- Verbinding via een router met een statisch IP-adres (toepassing 1)
- Verbinding via een router met DHCP (toepassing 2)
- Directe verbinding met een statisch IP-adres (toepassing 3)

Verbinding via een router met een statisch IP-adres

Webasto Next - Router - Smart Meter



Beschrijving toepassing 1

(deze toepassing wordt aanbevolen door Webasto)

- Schakel DHCP van de Smart Meter uit.
- Stel een IP-adres in op de router met hetzelfde netwerk als het laadstation.
 Breng het op de router (voor de Smart Meter) ingestelde IP-adres over naar de Smart Meter.
- Breng het op de Smart Meter ingestelde IP-adres over naar de WebUI van het laadstation.

WebUI instellingen

 Selecteer het tabblad NETWORK om te zien of de netwerkverbinding van het laadstation via LAN is en of DHCP actief is.

LAN		
Off/on	0	6
DHCP off/on	0	(

 Selecteer het tabblad HEMS. Vul het IP-adres in onder External Meter IP en selecteer onder External Meter Module de betreffende Smart Meter in de dropdownlijst.

Modbus		
Mode	0	DLM with external meter activated
Communication timeout	0	60
Port	0	502
Connection type	0	LAN
Safe current L1	0	16
Safe current L2	0	16
Safe current L3	0	16
External meter port	0	502
External Meter IP	0	XXX.XXX.X.XX
External Meter Module	0	EM24
External meter position	0	excluding wallbox

Verbinding via een router met DHCP

Webasto Next - Router - Smart Meter



Beschrijving toepassing 2

 Breng het op de router van uw thuisnetwerk ingestelde IP-adres (voor de Smart Meter) over naar de WebUI van het laadstation.

Aanwijzing

De router kan een nieuw IP-adres toewijzen na een herstart. Als gevolg hiervan kan de verbinding tussen het laadstation en de Smart Meter niet langer tot stand worden gebracht.

WebUI instellingen

 Selecteer het tabblad NETWORK om te zien of de netwerkverbinding van het laadstation via LAN is en of DHCP actief is.



 Selecteer het tabblad HEMS. Vul het IP-adres in onder External Meter IP en selecteer onder External Meter Module de betreffende Smart Meter in de dropdownlijst.

Modbus		
Mode	0	DLM with external meter activated
Communication timeout	0	60
Port	0	502
Connection type	0	LAN
	-	
Safe current L1	0	16
Safe current L2	0	16
Safe current L3	0	16
External meter port	0	502
External Meter IP	0	XXX.XXX.X.XX
External Meter Module	0	EM24
External meter position	0	excluding wallbox

Directe verbinding met statisch IP-adres

Webasto Next - Smart Meter



Beschrijving toepassing 3

- Schakel DHCP van de Smart Meter uit.
- Schakel DHCP van het laadstation uit.
- Stel een IP-adres in op de Smart Meter met hetzelfde netwerk als het laadstation.
- Stel een IP-adres in op het laadstation met hetzelfde netwerk als de Smart Meter.
- Voer het IP-adres van de Smart Meter in de WebUI van het laadstation in.

WebUI instellingen

 Selecteer het tabblad NETWORK en deactiveer DHCP. Voer onder IP address (static) het IPv4-adres in. Het standaard achtervoegsel voor het subnetmasker is /24 (= 255.255.255.0)

	LAN	
(Off/on	0
	DHCP off/on	0
	Hostname	0
\langle	IP address (static)	0 XXX.XX.X.X/24
	Gateway	0
	DNS	0
	Gateway	0

 Selecteer het tabblad HEMS. Vul het IP-adres in onder External Meter IP en selecteer onder External Meter Module de betreffende Smart Meter in de dropdownlijst.

	Modbus		
	Mode	0	DLM with external meter activated
	Communication timeout	0	60
	Port	0	502
	Connection type	0	LAN
	Safe current L1	0	16
	Safe current L2	0	16
	Safe current L3	0	16
	External meter port	0	502
0	External Meter IP	0	XXX.XXX.X.XX
	External Meter Module	0	EM24
	External meter position	0	excluding wallbox

