Retekess TR112 APP 操作マニュアル



## Model: TR112 APP コントロール APP

## APP 導入の手順

1.ステップ1: Retekess TR1112 ラジオを開きます。

2.ステップ 2: アプリケーションをダウンロードします。(Retekess-TR111 を既に持っていて、ア プリソフトウェア Radio-C をダウンロードしている場合は、再度ダウンロードする必要はありま せん。Retekess-TR1112-BLE をクリックしてアプリに接続します。)

apk ファイルへのリンク



Android /HarmonyOS の場合は、 QR コードを読み取り、APP をダウン ロード/インストールしてください。 iOS の場合は、直接 App-store で「Radio-CT」を検索してダウンロード してください。 2.1: モバイル ブラウザを使用して、TR112のOR コードをスキャンし、プロンプトに従い、[ダウ ンロード] をクリックし、[インストールを続行] にチェックを入れてインストールを完了します。 「APP を開く」をクリックすると、携帯電話のデスクトップに APP アイコンが表示されます。



3: APP のアイコンをクリックして起動する→APP 画面右下のマークをクリックする→Bluetooth がオフの場合は「許可 (permit)」をクリックする。

注意:スマートフォンが Bluetooth BLE に対応していないと接続できません。

	Radio-c want to turn on the bluetooth
	refuse permit
Radio-c	

画面右下のマークを再度クリック→Retekess-TR1112-BLE をクリック→正常に接続されました。



**Tips:** BLE 接続なのでペアリングの必要はありません。(Bluetooth Music 利用時は必要)

## APP インターフェース上の記号の説明



1	BandWidth	帯域幅
2	SNR	信号対雑音比
3	RSSI	信号強度
4	VOL	ボリューム
5	Dand	バンド
	Band	クリックすると、一覧から FM、AM、SW、AIR、VHF を選択することが
	FM	できます。
6	Preset	6-1: 「Present」点灯: プリセット番号呼出し: 「MEMO」を軽く押し
-		てチャンネルを取るモードに入ります。「Present」は常にオンの状態で
		す。テンキーの数字を押してチャネルを取得し、「ENTER」を押して確
		認します。または、「
		す。
		6-2: 「Present」が点滅: 「MEMO」を押し続けると手動プリセットモ
		ードに入り、「Present」が点滅します。対象の周波数を選択し、「MEMO」
		を長押し、「Present」が点滅し、「 🖓 🖓 」を押してチャンネルアドレ
		スを選択し、保存する。「MEMO」を長押しして確認すると、手動チャ
		6.3:   Preset」表示:現在保存されている局はありません。
7	\$	デバイスのバージョンを表示する
8	8	電池マーク
9	888888 <sup>55</sup>	周波数表示
10	KHZ MHZ	单位表示
11		周波数の放送局名を編集します。長押しして、文字に従って現在の周波
		数名を入力します。手動ストレージをサポートします。
12	MEMO	12-1: プリセット呼出し: 軽く押して、チャンネルを取得するモードに
	IN LINIO	入ります。 「 🖓 🌄 」を押すか、数字キーボードを押してチャンネル
		を取得します
		12.2:長押しすると手動プリセット:ターゲット周波数を見つけて
		<b>「MFMO」</b> を長押し、「Present」が点滅します。
		MEMO」を押して確認してください。
13	$\triangleright$	冉生と一時停止 
14		プレイモードの切り替え
	<b>WMUSIC</b>	MicroSD カード /Bluetooth/3.5mm オーディオケーブル入力 AUX 入力
		/USB ケーブルによるコンピュータへの接続 AUX 入力
		キーを軽く押すと、再生モードが切り替わります。

15	123 456 789 €0.	<ul> <li>15-1:数字キーボードで周波数を選択します。まず「ENTER」を押し、</li> <li>数字キーボードでターゲット周波数を選択し、「ENTER」を押して必要</li> <li>な周波数を直接表示します。</li> <li>15-2:プリセット呼出し:数字キーボードを押してチャンネルを保存す</li> <li>るアドレスを表示し、「ENTER」を押して確定します。</li> <li>「Preset」はチャンネルが使用されていないことを意味します。</li> <li>15-3: MicroSD カードのモードで、テンキーを押して曲番号を表示し、</li> <li>「ENTER」を押して確認します。</li> </ul>
16	METE	SW モードでは、メーター波を選択します
17	SCAN	17-1: FM、AM、SW、VHF、または AIR モードで、「SCAN」を長押し すると、チャンネルを自動的に検索して保存するモードに入ります。 17-2: WB モードで、「SCAN」を長押ししてアラームモードに入り、 再度長押しで解除します。
18	12:00	軽く押すと時計機能が開始され、もう一度軽く押すとキャンセルされま す。 長押し:時計/スタート。いずれかのモードをクリックして時刻の設定 に入ります(目覚まし時計ではビープ音、定時起動はラジオなどの各機 能を起動します)。
19	SUB BAND	<ul> <li>19-1: SW モードでは、タップして次の 11 の METE 周波数帯域をす ばやく切り替えます。3.20MHZ, 4.75MHZ, 5.60MHZ, 7.35MHZ, 9.90MHZ, 12.10MHZ, 13.87MHZ, 15.80MHZ, 17.90MHZ, 19.10MHZ, 21.85MZ</li> <li>19-2: AIR モードで軽く押すと、次の5 つの METE バンドをすばやく 切り替えます。</li> <li>118.00MHZ, 123.00MHZ, 128.00MHZ, 133.00MHZ, 138.00MHZ</li> <li>19-3: VHF モードで軽く押すと、9 つの METE バンドをすばやく切り 替えます。</li> <li>30.00MHZ,50.00MHZ,70.00MHZ,90.00MHZ,110.00MHZ,130.00MHZ,150.0 0MHZ,170.00MHZ,</li> </ul>
20	$\langle \Box \Box \Box \rangle$	+/-周波数/トラック/プリセットを選択
21	SQ/ EQ	21-1:再生モード、EQ を選択します。 NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, COUNTRY 21-2: AIR のモードで SQ を選択します。
22	VOL + -	ボリューム+/-
23	BAND	BAND バンド 切り 替え
24	ባ	24-1: パワーオンパワーオフ 24-2: APP インターフェ の状態を表示します。「ご」を長押しすると「BLE Disconnected」と 表示され、APP が切断されていることを意味します。

25	SOS	25-1: 長押しすると SOS アラームが開始され、軽く押すと解除されます。
		25-2:長押しするとフラッシュライトが点灯し、軽く押すと消灯します。
26	LOCK	長押しするとロックされ、もう一度長押しするとロックが解除されま す。
27	÷	APP からラジオに Bluetooth 接続/切断。
28	0- in Time Service	ラジオの時計をスマートフォンに合わせます。
29	Ĩ	軽く押してスリープ時間を設定します
30	REC	受信モードで録音します。 録音する前に、MicroSD カードをラジオに挿入します。軽く押して録音 モードに入り、もう一度軽く押して録音を終了します (録音後に MicroSD カードを使用して再生します)。
31	Demodulation	復調モード

## APP インターフェースでの作業モード



**説明1:** スマートフォンの「Music 」をクリックして、プレイモードを選択します。 EQ: NORMAL、POP、ROCK、JAZZ、CLASSIC、COUNTRYを選択してください。 **説明2:** MicroSD カード再生モードでは、「 **D** 」をクリックして再生順序を選択します。

**につ**すべてを條り返す、LCD 表示: rA

1つを繰り返し、LCD 表示: rO

□ 現在のフォルダの曲を繰り返す、LCD 表示: rF

Mail State State