



QW GMK-7250



NL

Instructiehandleiding
QWARE Houston mechanisch toetsenbord
Art.nr.: QW GMK-7250

Productfuncties:

- 28 anti-ghost toetsen
(Q A Z W S X E D C R F V T G B U I P tab caps
lock shift-L ctrl-L alt-L spatie ↑ ↓ ← →)
- Met 1,6 m snoer met USB-aansluiting
- Levensduur: 50.000.000 cycli
- LED-indicatielampje: blauw (num/caps/scroll/Win)
- LED-effect: Regenboog-effect

Speciale functie-toets:

- FN + F1= Media
- FN+F2= Spraak--
- FN + F3= Volume +
- FN + F4= Mute
- FN + F5= Afspelen stoppen
- FN + F6= Afspelen vorige
- FN + F7= Afspelen/pauze
- FN + F8= Afspelen volgende
- FN + F9= E-mailprogramma openen
- FN + F10= Web home
- FN + F11= Computer
- FN + F12= Rekenmachine
- FN+WIN = Lock WIN/APP
- FN+UP= Helderheid +
- FN+DOWN= Helderheid-
- FN+ LEFT= Snelheid -
- FN+RIGHT= Snelheid +
- FN+Ins = Led-modi wijzigen

DE

Bedienungsanleitung
QWARE Houston mechanische Tastatur
Art.-Nr.: QW GMK-7250

Produktmerkmale:

- 28 Anti-Ghosting-Tasten
(Q A Z W S X E D C R F V T G B U I P Tab
Feststelltaste Umschalt-L Strg-L Alt-L
Leertaste ↑ ↓ ← →)
- Mit 1,6 m USB-Anschlusskabel
- Lebenszeit: 50.000.000 Zyklen
- LED-Anzeigelicht: Blau (Num/Caps/Scroll/Win)
- LED-Effekt: Regenbogeneffekt

Besondere Funktionstasten:

- FN + F1 = Medien
- FN+F2 = Stimme --
- FN + F3 = Lautstärke +
- FN + F4 = Stumm
- FN + F5 = Wiedergabe Stopp
- FN + F6 = Wiedergabe Zurück
- FN + F7 = Wiedergabe/Pause
- FN + F8 = Wiedergabe Vor
- FN + F9 = E-Mail-Programm öffnen
- FN + F10 = Web-Home
- FN + F11 = Computer
- FN + F12 = Rechner
- FN+WIN = WIN/APP verriegeln
- FN+AUF= Helligkeit +
- FN+AB = Helligkeit -
- FN+ LINKS = Geschwindigkeit -
- FN+RECHTS = Geschwindigkeit +
- FN + Einfg = LED-Modi wechseln



QW GMK-7250



FR

Mode d'emploi
Clavier mécanique QWARE Houston
Réf. : QW GMK-7250

Caractéristiques du produit :

- 28 touches anti-ghosting
(Q A Z W S X E D C R F V T G B U I P
Tab Verrouillage Maj-L Ctrl-L Alt-L
Espace ↑ ↓ ← →)
- Avec câble 1,6 m et connecteur USB
- Durée de vie : 50 000 000 cycles
- Voyant indicateur DEL :
Bleu (Num/Caps/Parcourir/Win)
- Effet DEL : Effet arc-en-ciel

Touches avec fonction spéciale :

- FN + F1= Médias
- FN+F2= Voix--
- FN + F3= Volume+
- FN + F4= Couper le son
- FN + F5= Lecture Stop
- FN + F6= Lecture Préc
- FN + F7= Lecture/Pause
- FN + F8= Lecture Suivant
- FN + F9= Ouvrir le programme de messagerie électronique
- FN + F10= Accueil Web
- FN + F11= Ordinateur
- FN + F12= Calculatrice
- FN+WIN = Verrouillage WIN/APP
- FN+HAUT= Luminosité +
- FN+BAS= Luminosité-
- FN+ GAUCHE= Vitesse -
- FN+DROITE= Vitesse +
- FN+Ins =Modification des modes DEL

IT

Manuale di istruzioni
Tastiera meccanica QWARE Houston
N. di art.: QW GMK-7250

Caratteristiche del prodotto:

- 28 tasti anti-ghosting
(Q A Z W S X E D C R F V T G B U I P
Tab Bloc Maiusc Shift-L Ctrl-L Alt-L Barra
spaziatrice ↑ ↓ ← →)
- Con cavo da 1.6m con connettore USB
- Vita utile: 50000000 cicli
- Indicatore luminoso a LED:
blu (Num/Maiusc/Scroll/Win)
- Effetto LED: effetto arcobaleno

Tasto funzione speciale:

- FN + F1= File multimediali
- FN+F2= Voce--
- FN + F3= Volume+
- FN + F4= Silenzia
- FN + F5= Arresta la riproduzione
- FN + F6= Riproduci precedente
- FN + F7= Riproduci/metti in pausa
- FN + F8= Riproduci successivo
- FN + F9= Apri il programma della posta elettronica
- FN + F10= Web home
- FN + F11= Computer
- FN + F12= Calcolatrice
- FN+WIN = Blocca WIN/APP
- FN+SU= Luminosità +
- FN+GIÙ= Luminosità-
- FN+ SINISTRA= Velocità-
- FN+DESTRA= Velocità+
- FN+Ins = Modalità LED cangianti